

aarke

Carbonator II&III - Gasket change ガスケット交換

Step 1



ガスシリンダーを外してください。クロスドライバーで反時計回りに後部のネジを外します。

Step 2



写真のとおり、ブリッジ部分をつかみ、上部を引き上げます。上に引っ張りながら徐々に動かしてみてください。

Step 3



写真のとおり、ガスケットがあります。上部を持ち上げるときに、これが誤って取り外されていないことを確認してください。

Step 4



上部を裏返します。古いガスケットを取り外したい場合は、小さなドライバー、ピンセット、または同様のツールを使用して取り外します。

Step 5



新しいガスケットをくぼみに入れ、ドライバー（または同様の工具）を使用して慎重に所定の位置に押し込みます。完了すると、上の画像のようになります。

Step 6



パイプの上部を再度取り付けます。まっすぐに配置されていることを確認してください。

Step 7



背面のネジを時計回りに回して上部を固定します。すべて完了です！