


**ROCHOBBY**

**1:18 MAGNUM**



*Instruction Manual*

*Bedienungsanleitung*

*Manuel d'utilisation*

**操作手册**

## Introduction



### 1:18 Magnum

ROCHOBBY is proud to introduce our latest 2022 product—1:18 Magnum, a highly detailed RC scale vehicle modelled on a popular post-war design, featuring a spacious and comfortable cab with realistic dashboard and seats. A wide sill extends under the door and a flat one-piece front windshield, coupled with a larger rear window, provides a more wider view. Put your hand on the five chrome-plated cooling grilles where you can explore the cleverly-integrated turn signal lights. The spacious rear cargo compartment and openable tailgate make loading and unloading of cargo convenient.

ROCHOBBY 1:18 Magnum, a classic scale off-road vehicle from yesteryear ready to impress RC enthusiasts with its hard-core chassis, suspension and classic appearance. Equipped with a strong and reliable aluminum alloy beam, Magnum adopts four-link suspension and thrust bar design, which efficiently and precisely conveys steering. Shock absorbers are made of stainless steel springs and with the new wheels and tires, it provides not only the charm of a classic car but also provides notable off-road performance.

As always, this brand new 1:18 Magnum uses ROCHOBBY typical splash-proof electronic system including independent servo, two-in-one receiver and ESC, 2.4G remote control with a distance of up to 30m, 050 large torque motor, 7.4V 380 mAh lithium battery for endurance and running time of up to 30 minutes!

## Transmitter Introduction



[1]	A/B Mode switch key	[7]	Throttle trim + (TH TRIM +) mode A / light control switch 1 mode B
[2]	Re-set button (F.Reset) Mode A	[8]	Throttle trim - (TH TRIM -) mode A / light control switch 2 mode B
[3]	Steering Trim+ (ST TRIM+) Mode A	[9]	Channel 6 (reserved)
[4]	Steering Trim- (ST TRIM-) Mode A	[10]	Steering wheel
[5]	Power Switch	[11]	Throttle trigger
[6]	Reverse key mode a / steering angle limit mode B		

A/B mode function toggle switch			
F.Reset	In the use of the disorder settings, not back to the normal state, you can use Factory.Reset function	Make sure that the mode function toggle switch is in mode A, hold the steering wheel left or right, and click the F. Reset button at the same time. After two clicks, it means that the factory settings have been completed.	
REV	After replacing the steering gear, the steering gear is reversed	Make sure that the mode function toggle switch is in mode A, twist the left or right steering wheel, and click Rev button at the same time. After ringing, it means that the reverse setting of steering gear has been completed.	
	After replacing the motor, there is a reverse	Make sure that the mode function toggle switch is in mode A, pull or push the throttle, and click Rev button at the same time. After ringing, it means that the motor reverse setting has been completed.	
	Adjust 30 / 50 / 100% steering radian	Make sure that the mode function toggle switch is in mode B, and click the ST Angle key. After a click, it means that the 30% steering radian has been set. Click the ST Angle button again, and you will hear two beeps, indicating that the setting of 50% steering radian has been completed. Click the ST Angle button again, and you will hear three beeps, indicating that the 100% steering radian has been set. Then click to cycle to a click to indicate that the 30% steering radian has been set.	
ST TRIM	When the steering center is not centered	Make sure that the mode function toggle switch is in mode A, press ST TRIM+ or - button to fine tune the steering center. Every click of the button will ring. When the maximum and minimum values are reached, a long sound will appear. When the median value is reached, it will ring one time.	
TH TRIM	When the throttle is not centered	Make sure that the mode function toggle switch is in mode A, press TH TRIM + / - button to fine tune the throttle center. Every click of the button will ring. When reaching the maximum and minimum value, the button will ring, when reaching the median value, the button ring one time.	
LED	Light setting	One-button for multi-mode switch	

Emitter: forget reminder	If the transmitter does not receive any command, it will give an alarm after 10 minutes and enter sleep mode after 2 minutes
Transmitter: frequency alert	When the transmitter does not match the receiver, the indicator light of the transmitter keeps flashing
Transmitter: no frequency matching + low power reminder 4.5V	The indicator light of the transmitter flashes slowly and makes a sound
Transmitter: low power reminder 4.5V	The indicator light of the transmitter flashes slowly
Car: frequency alert	The headlights keep flashing
Car: low power alarm 6.3–6.4v	All lights keep flashing, steering and throttle are not controlled
Car: reminders to prevent forgetting	If the vehicle does not receive any signal, it will flash back and forth after 10 minutes and enter sleep mode after 2 minutes

Times for Pressing								
Button	Light Position	Function	Power on is off by default	I	II	III	Control Mode	Remarks
LED1#	Headlight	Reversing light	OFF	•	OFF			
		Emergency Flashers	OFF	OFF	•			
	Rear light		•	•	•	Throttle linkage control	The reversing lamp is on during reversing operation	

## Transmitter Battery Installation


Battery Type: AAA

Battery Installation:

1. Open the battery compartment cover.
2. Insert 4 fully-charged AAA batteries into the compartment. Make sure that the battery makes good contact with the battery compartment's contacts.
3. Replace battery compartment cover.

Low battery alarm: When the battery is lower than 4.2V, the LED on the panel will flash slowly.

Note: When installing the batteries, be careful to handle the positive and negative poles. (As shown in the picture on the right)



## Warnings

- This vehicle is not intended for those under 14 years of age without proper adult supervision. It is not a toy! Failure to operate or maintain this vehicle in a safe manner can result in bodily harm.
- Replace damaged components with original factory-parts. Pay special attention to the polarity of all vehicle wiring.
- Only use approved 2 cell lithium polymer batteries. Do not over-charge or over dis-charge the battery as doing so may cause the battery to become a fire hazard. If the battery should become hot during charging, discontinue charging immediately and disconnect the battery from the charger. Never leave the battery unattended while charging. If you are unsure of how to charge this battery, please seek the advice of experienced RC users. Never let children charge the battery without adult supervision.
- The motor will become hot during use. Allow 10–15 minutes between runs for the vehicle to cool down. Doing so will prolong the life of your vehicle.
- Use common sense when selecting the environment to operate your vehicle. Do not operate near power cables, cellular/radio towers, deep water or unstable terrain. The operator is solely responsible for their actions.
- The product is composed of precision electrical components. It is critical to keep the product away from moisture and other contaminants. If exposed to a humid environment, make sure the electronics are fully dried prior to using them again.
- Always check the radio range of the vehicle prior to operation in order to prevent radio loss or interference.
- Operate this product within your ability. If the vehicle is dangerous to retrieve, it's never worth the risk.
- Always turn on the transmitter before connecting the battery on the model. When turning off the model, always disconnect the battery first, and then turn off the model, always disconnect the battery first, and then turn off the transmitter. If this order is reversed, the model may become uncontrollable and cause serious damage.
- Never allow transmitter batteries to run low as it may cause loss of vehicle control.
- Plastics on the vehicle are susceptible to damage or deformation due to extreme heat and cold climate. Do not store the model near any source of heat such as oven or heater. Store the model indoors, in a climate-controlled, room temperature environment.
- Never shorten the receiver antenna; this may affect the transmitting range of the radio system.
- Only use specified battery (X4 AAA batteries).
- Do not open, disassemble, or attempt to repair the battery.
- Do not crush/puncture the battery, or short the external contacts.
- Do not expose to excessive heat or liquids.
- Do not drop the battery or expose to strong shocks or vibrations.
- Always store the battery in a cool, dry place.
- Do not use the battery if damaged.
- The Battey must be disconnected the receiver when charging.

## Power On

Follow the steps below to turn on the transmitter:

1. Check to make sure that the battery is fully charged and installed correctly.
2. Toggle the switch to the [ON] position. When active the R.LED will be lit.
3. Connect the receiver to power.
  - For safety always power on the transmitter before the receiver.

### Note

- Operate with caution in order to avoid damage or injury.
- Make sure that the throttle is at its lowest position and the switches are set to their up position.

## Instructions

After setting up, follow the instructions below to operate the system.

1. Automatic code matching (the transmitter and receiver have been successfully coded before leaving the factory.)

If you need to replace another transmitter or receiver, please follow the following steps to code:

1. When the transmitter power is on and the code matching mode is on, the light keeps flashing;
2. The power supply of the receiving board is turned on, and the front lights keep flashing to enter the code matching mode;
3. When the code matching is successful, all the transmitter lights are on and all the lights on the car are off;

Note: when code matching, please operate the transmitter to enter the code matching state first, and then operate the receiver to enter the code matching state.

### 2、POWER OFF

Follow the steps below to turn off the system:

1. Disconnect the receiver power.
2. Toggle the transmitter's power switch to the off position.



#### Note


Make sure to disconnect the receiver power before turning off the transmitter. Failure to do so may lead to damage or serious injury.

## Transmitter specification


Product Model	HT-TX02
Adaptive model	Car
RF	2.4GHz
Transmitting power	<20dBm
Wireless protocol	ANT
Distance	>30m(ground)
Channel Resolution	256 Grade
Battery	6V DC 1.5AAA*4
Charging Interface	NO
Life time	According to battery type
Low Voltage Warning	<4.45V
Antenna Type	Built-in single antenna
Data interface	NO
Temperature Range	-10°C ~ +60°C
Humidity Range	20~95%
Online Update	NO
Color	Black
Size	296mm *113mm *129mm
Weight	151g
Certification	CE, FCC ID: 2AUBX-HT-TX02

## Throttle stick position


Neutral point



Top point of forward direction



Top point of backward direction



## Operating the vehicle

Step 1: turn on the transmitter, the headlamp of the transmitter will flash and enter the frequency matching mode.  
 Step 2: turn on the receiver switch, the headlight will flash and enter the frequency matching mode.

Step 3: when the transmitter and receiver are successful in frequency up, the front lights of the transmitter will be on for a long time, and the front lights of the vehicle will be off.


## Setting the Gear Mesh

The gear mesh is the clearance between the pinion and spur gears in your vehicle. If the motor or gearing components are replaced, check that the gears are not meshing too tightly as this may cause premature wear.



## Charging the Battery



1. Connect the charger to a USB port then connect the battery to the charger.
2. When charging, the Green LED is flash, when charged, the Green LED is stable.
3. Do not let the battery charge unattended!
4. If the battery or charger is hot, disconnect the battery and charger immediately as this may be caused by an internal short-circuit.



1. Connect the charger's USB port to a power source.

2. Connect the battery to the charger.

- Always charge LiPo batteries on non-flammable, heat-resistant surfaces.
- Always use a LiPo-safe bag or container while charging. Do not allow LiPo cells to overheat at any time. Cells which reach greater than 140 Fahrenheit(60°C) will usually become damaged and will catch fire.
- Do not charge the LiPo pack while it is still in the model. Never charge or store battery packs in a vehicle.
- Do not discharge LiPo; doing so will damage the battery.
- Do not expose LiPo cell to water or moisture at any time.
- Do not store battery near open flame or heater.
- Do not assemble LiPo cells or pre-assembled packs together with other LiPo cells or packs.
- Always store LiPo battery in a secure location away from children.
- Always remove the LiPo battery if model is involved in any kind of crash.
- Carefully inspect the battery and connectors for even the smallest damage.
- CAUTION: Cells may become hot after usage. Allow the pack to cool to room temperature prior to recharging.
- Do not allow the electrolyte to get into eyes or on skin. Wash affected areas immediately if they come into contact with electrolyte. Do not alter or modify connectors or wires of a LiPo battery pack.
- Always inspect the condition of the battery before charging and operating.
- Do not short circuit the LiPo battery.
- Do not have contact with a leaky/damaged battery directly.
- Do not charge battery out of recommended temperature range(0°C 45°C).



### NOTE

- 1.If it is not in use for a long time, unplug and take off the battery to prevent battery leakage.
- 2.Do not open, disassemble, or attempt to repair the battery.
- 3.Please disconnect the battery from the receiver before charging.

## Spare parts list

C2211	11814 Hood	C2102	1:18 SCREW SET
C2212	1:18 11814 Front and Rear Light Cup Set	C2021	1:18 1KG High Torque 3wire Servo
C2213	1:18 11814 Hood Mount Set	C2224	1:18 11814 Window
C2214	1:18 11814 Rearview Mirror And Wiper	C2074	1:18 Rear Wheel Shaft
C2215	1:18 11814 Bumper And Side Panel	C2071	1:18 Wheel Hex
C2216	1:18 11814 Lens	C2063	1:18 SHOCK PLASTIC PARTS
C2217	1:18 11814 Body SHELL	C2064	1:18 Connecting Rod
C2218	1:18 11814 CHASSIS	C2133	1:18 M4 BALL HEAD
C2219	1:18 11814 HANDLE	C2066	1:18 BALL HEAD
C2141	1:18 Cooper Tire 19.2 x 13.5 x 56	C2067	1:18 Steering Hub & Spindle
C2220	Eight Planets Style Wheels plastic parts coating	C2068	1:18 FRONT/REAR AXLE parts
C2221	1:18 11814 dash board SET	C2069	1:18 SERVO HORN
C2222	1:18 11814 decorate parts	C2225	1:18 11814 MIRROR LENS
C2052	LIPO Battery 2S LIPO 380mAh for 1:18	C2075	1:18 FRONT OUTDRIVE SHAFT
C2223	1:18 11814 Light set	C2076	1:18 Gear Box Plastic Parts
C2051	USB Charger	C2139	ROCHOBBY 1:18 Receiver
C2049	1:18 050 Motor set	C2138	ROCHOBBY Transmitter
C2057	1:18 Plastic Gear set	C2137	ROCHOBBY Transmitter Receiver Set
C2124	1:18 11814 Transmission Shaft full set		

## CE Warning

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

## Appendix 1 FCC Statement

FCC ID: 2AUBX-HT-TX02

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Caution!

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

1. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

2. Move all your channels to the desired position.
3. Select [All channels] and then [Yes] in the confirmation box.

## Declaration of Conformity (DoC)

We,  
Add:Room701,Block B, Luo Tian Community  
Xiangshan Road142,Songgang Street,Shenzhen  
Baoan District China

Phone:0769-86976655  
Web:[www.rochobby.com](http://www.rochobby.com)

declare under our responsibility that the product:

Type of Equipment: Driving System & 2.4GHz Control System

Brand Name: ROCHOBBY

Compatiable for cars: 1:18 Magnum

Equipment Model: 11814



to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Directive 2014/53/EU, EMC Directive 2014/30/EU, EMC Directive 2014/53/EU, FCC Identifier 2AUBX-HT-TX02 , EU RoHS Directive 2011/65/EU and Council Directive 2014/30/EU. The product is in conformity with following standards and/or other normative documents:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN : 62479:2010

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

## Einleitung


ROCHOBBY ist stolz darauf, sein neuestes Produkt 2022 vorzustellen: den Magnum 1:18, ein hochdetailliertes RC Modell eines beliebten Nachkriegsmodells, das eine geräumige und komfortable Kabine mit realistischem Armaturenbrett und Sitzen hat.. Ein breiter Schweller erstreckt sich unter der Tür und eine flache, einteilige Frontscheibe bietet zusammen mit einer größeren Heckscheibe eine breitere Sicht. Legen Sie Ihre Hand auf den fünfteiligen verchromten Kühlergrill, wo Sie die geschickt integrierten Blinkleuchten entdecken können.

Der geräumige hintere Laderaum und die zu öffnende Heckklappe erleichtern das Be- und Entladen von Gütern.

ROCHOBBY 1:18 Magnum, ein klassischer Geländewagen im Maßstab 1:18 aus vergangenen Zeiten, der RC-Enthusiasten mit seinem knallharten Chassis, seiner Federung und seinem klassischen Aussehen imponiert. Ausgestattet mit einem starken und zuverlässigen Aluminium Träger. Der Magnum verfügt über eine Vierlenkeraufhängung und eine Schubstange, die die Lenkung effizient und präzise überträgt. Die Stoßdämpfer sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und mit den neuen Rädern und Reifen bietet er nicht nur den Charme eines Klassikers, sondern auch eine bemerkenswerte Leistung im Gelände.

Wie immer verwendet dieser brandneue 1:18 Magnum das ROCHOBBY-typische spritzwassergeschützte Elektroniksystem mit unabhängigem Servo. Zwei-in-Eins-Empfänger und ESC, 2,4G-Fernsteuerung mit einer Reichweite von bis zu 30m, 050 Motor mit großem Drehmoment, 7,4V 380 mAh Lithium-Akku für eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten!

## Sender-Anleitung



[1]	A/B Modus–Schalttaste	[7]	Drosseltrimmung + (TH TRIM +) Modus A / Lichtschalter 1 Modus B
[2]	Reset–Taste (F.Reset) Modus A	[8]	Drosseltrimmung + (TH TRIM +) Modus A / Lichtschalter 2 Modus B
[3]	Lenkung Trim+ (ST TRIM+) Modus A	[9]	Kanal 6 (belegt)
[4]	Lenkung Trim- (ST TRIM-) Modus A	[10]	Steering wheel
[5]	Power Switch	[11]	Throttle trigger
[6]	Reverse key mode a / steering angle limit mode B		

Kippschalter für die A/B–Modus–Funktion			
F.Reset	Bei der Verwendung der Störungseinstellungen, die nicht in den Normalzustand zurückkehren, können Sie die Funktion "FactoryReset" verwenden	Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter für die Modusfunktion auf Modus A steht, halten Sie das Lenkrad nach links oder rechts und klicken Sie gleichzeitig auf die Taste F. Reset. Nach zwei Klicks bedeutet dies, dass die Werkseinstellungen abgeschlossen sind.	
REV	Nach dem Austausch des Lenkgetriebes wird das Lenkgetriebe umgedreht	Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter für die Modusfunktion auf Modus A steht, drehen Sie das linke oder rechte Lenkrad und klicken Sie gleichzeitig auf die Taste Rev. Nach dem Klingeln bedeutet dies, dass die Rückwärtseinstellung des Lenkgetriebes abgeschlossen ist.	
	Nach dem Austausch des Motors fährt das Modell rückwärts	Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter für die Modusfunktion auf Modus A steht, ziehen oder drücken Sie den Gashebel und klicken Sie gleichzeitig auf die Taste "Rev". Nach dem Klingeln bedeutet dies, dass die Einstellung der Motorumkehr abgeschlossen ist.	
ST TRIM	30 / 50 / 100% Lenkradius einstellen	Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter für die Modusfunktion auf Modus B steht, und klicken Sie auf die Taste ST–Winkel. Nach einem Klick bedeutet dies, dass der Lenkradius von 30 % eingestellt wurde. Klicken Sie erneut auf die Taste ST Angle, und Sie hören zwei Pieptöne, die anzeigen, dass die Einstellung von 50 % Lenkradius abgeschlossen ist. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche ST–Winkel, und Sie hören drei Pieptöne, die anzeigen, dass der Lenkradius von 100 % eingestellt ist. Klicken Sie dann zyklisch auf einen Klick, um anzusehen, dass der Lenkradius von 30 % eingestellt ist.	
TH TRIM	Wenn die Lenkung nicht zentriert ist	Vergewissern Sie sich, dass der Kippschalter für die Modusfunktion auf Modus A steht, und drücken Sie die Taste TH TRIM+ oder -, um eine Feineinstellung der Lenkungsmitte vorzunehmen. Bei jedem Tastendruck klingelt es. Wenn die Maximal- und Minimalwerte erreicht sind, ertönt ein langer Ton. Wenn der Mittelwert erreicht ist, es klingelt einmal.	
LED	Wenn das Gas nicht zentriert ist	Make sure that the mode function toggle switch is in mode A, press TH TRIM + / - button to fine tune the throttle center. Every click of the button will ring. When reaching the maximum and minimum value, the button will ring, when reaching the median value, einmal den Knopfring.	
	Licht–Einstellung	Ein Button für den Multi–Mode	

Sender: Erinnerung vergessen	Wenn der Sender keinen Befehl empfängt, gibt er nach 10 Minuten einen Alarm aus und geht nach 2 Minuten in den Ruhemodus über
Sender: Frequenzwarnung	When the transmitter does not match the receiver, the indicator light of the transmitter keeps flashing
Sender: keine Frequenzanpassung + geringe Leistungserinnerung 4.5V	Die Kontrollleuchte des Senders blinkt langsam und gibt einen Ton von sich
Sender: Low-Power-Erinnerung 4.5V	Die Kontrollleuchte des Senders blinkt langsam
Auto: Frequenzalarm	Die Scheinwerfer blinken ständig
Auto: Schwachstromalarm 6.3–6.4v	Alle Lichter blinken weiter, Lenkung und Gas werden nicht gesteuert
Auto: Erinnerungen gegen das Vergessen	Wenn das Fahrzeug kein Signal empfängt, blinkt es nach 10 Minuten hin und her und geht nach 2 Minuten in den Ruhemodus über

Times for Pressing							
Button	Light Position	Function	Power on is off by default	I	II	III	Kontrolle Modus
LED1#	Scheinwerfer	Immer an	OFF	•	OFF		
		Immer aus	OFF	OFF	•		
	Rückleuchte		•	•	•	Steuerung des Gashebels	The light is on when reversing

## Einsetzen der Senderbatterien

Battery Type: AAA


Installation der Batterie:

1. öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

2. Legen Sie 4 vollständig geladene AAA-Batterien in das Fach ein.  
Achten Sie darauf, dass die Batterie guten Kontakt mit den Kontakten des Batteriefachs hat.

3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Alarm bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Batterie weniger als 4.2 V aufweist, blinkt die LED auf dem Bedienfeld langsam.



## Warnhinweise

- Dieses Fahrzeug ist nicht für Personen unter 14 Jahren ohne angemessene Aufsicht von Erwachsenen bestimmt. Wenn Sie dieses Fahrzeug nicht in einer sicheren Weise betreiben oder warten, kann dies zu körperlichen Schäden führen.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile durch Original-Ersatzteile. Achten Sie besonders auf die Polarität der gesamten Fahrzeugverkabelung.
- Verwenden Sie nur zugelassene 2-Zellen-Lithium-Polymer-Akkus. Laden Sie die Akkus nicht zu stark auf oder entladen Sie sie nicht zu stark, da dies zu einer Brandgefahr führen kann. Sollte die Batterie während des Ladevorgangs heiß werden, unterbrechen Sie sofort den Ladevorgang und trennen Sie die Batterie vom Ladegerät. Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie den Akku aufladen sollen, wenden Sie sich bitte an einen erfahrenen RC-Benutzer. Lassen Sie Kinder den Akku niemals ohne Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Der Motor wird während des Betriebs heiß. Lassen Sie das Fahrzeug zwischen den Fahrten 10–15 Minuten abkühlen. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs verlängert.
- Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie die Umgebung für den Betrieb Ihres Fahrzeugs auswählen. Fahren Sie nicht in der Nähe von Stromkabeln, Mobilfunk-/Funktürmen, tiefem Wasser oder instabilem Gelände. Der Bediener trägt die alleinige Verantwortung für seine Handlungen.
- Das Produkt besteht aus elektrischen Präzisionsbauteilen. Es ist wichtig, das Produkt von Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen fernzuhalten. Wenn es einer feuchten Umgebung ausgesetzt war, stellen Sie sicher, dass die Elektronik vollständig getrocknet ist, bevor Sie sie wieder benutzen.
- Prüfen Sie vor dem Betrieb immer die Funkreichweite des Fahrzeugs, um Funkverluste oder Störungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie dieses Produkt im Rahmen Ihrer Möglichkeiten. Wenn es gefährlich ist, das Fahrzeug zu bergen, ist es das Risiko nicht wert.
- Schalten Sie immer den Sender ein, bevor Sie den Akku des Modells anschließen. Trennen Sie beim Ausschalten des Modells immer zuerst den Akku ab und schalten Sie dann das Modell aus, trennen Sie immer zuerst den Akku ab und schalten Sie dann den Sender aus. Wenn Sie diese Reihenfolge umkehren, kann das Modell unkontrollierbar werden und schwere Schäden verursachen.
- Lassen Sie niemals zu, dass die Senderbatterien leer werden, da dies zum Verlust der Fahrzeugkontrolle führen kann.
- Die Kunststoffe des Fahrzeugs können durch extreme Hitze und Kälte beschädigt oder verformt werden. Lagern Sie das Modell nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Ofen oder einer Heizung. Lagern Sie das Modell in einem klimatisierten Raum bei Raumtemperatur.
- Kürzen Sie niemals die Empfängerantenne; dies kann die Reichweite des Funksystems beeinträchtigen.
- Überwenden Sie nur die angegebenen Batterien (4x AAA-Batterien).
- Öffnen Sie die Akkus nicht, nehmen Sie sie nicht auseinander und versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
- Die Akkus nicht zerdrücken/einstechen oder die externen Kontakte kurzschließen.
- Setzen Sie den Akku nicht übermäßiger Hitze oder Flüssigkeiten aus.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Stößen oder Vibrationen aus.
- Always store the battery in a cool, dry place.
- Bewahren Sie den Akku immer an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt ist.

## Einschalten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Sender einzuschalten:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig geladen und richtig eingesetzt ist.
2. Schalten Sie den Schalter auf die Position [ON]. Wenn der Sender eingeschaltet ist, leuchtet die R.LED.
3. Schließen Sie den Empfänger an das Stromnetz an.
- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen immer zuerst den Sender und dann den Empfänger ein.

### Hinweis

- Gehen Sie bei der Bedienung vorsichtig vor, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Gashebel in der niedrigsten Position befindet und die Schalter in ihrer oberen Stellung stehen

## Einschalten

1. Gehen Sie wie folgt vor, um den Sender einzuschalten:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie vollständig geladen und richtig eingesetzt ist.;
  2. Schalten Sie den Schalter auf die Position [ON]. Wenn der Sender eingeschaltet ist, leuchtet die R.LED.;
  3. Schließen Sie den Empfänger an das Stromnetz an.
- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen immer zuerst den Sender und dann den Empfänger ein.

### 2. Ausschalten

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das System auszuschalten:

1. Trennen Sie den Empfänger von der Stromversorgung.
2. Schalten Sie den Netzschatzer des Senders auf die Position "Aus".



#### Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Sie den Empfänger von der Stromversorgung trennen bevor Sie den Sender ausschalten.  
Bei Nichtbeachtung Nichtbeachtung kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen

## Transmitter specification


Product Model	HT-TX02
Adaptive model	Car
RF	2.4GHz
Transmitting power	<20dBm
Wireless protocol	ANT
Distance	>30m(ground)
Channel Resolution	256 Grade
Battery	6V DC 1.5AAA*4
Charging Interface	NO
Life time	According to battery type
Low Voltage Warning	<4.45V
Antenna Type	Built-in single antenna
Data interface	NO
Temperature Range	-10°C ~ +60°C
Humidity Range	20~95%
Online Update	NO
Color	Black
Size	152mm *75mm *167mm
Weight	160g
Certification	CE, FCC ID: 2AUBX-HT-TX02

## Gasstellung

Neutral

Vorwärts

Rückwärts



## Einschalten des Fahrzeugs

Schritt 1: Schalten Sie den Sender ein, der Scheinwerfer des Senders blinkt und wechselt in den Frequenzanpassungsmodus.

Schritt 2: Schalten Sie den Empfänger ein, der Scheinwerfer blinkt und wechselt in den Frequenzanpassungsmodus on for a long time, and the front lights of the vehicle will be off.

Schritt 3: Wenn die Frequenzanpassung zwischen Sender und Empfänger erfolgreich war, leuchten die Scheinwerfer des Senders für eine lange Zeit, und die vorderen Lichter des Fahrzeugs werden aus sein.


## Setting the Gear Mesh

Der Zahneingriff ist der Abstand zwischen dem Ritzel und dem Hauptzahnrad in Ihrem Fahrzeug. Wenn der Motor oder die Getriebekomponenten ausgetauscht werden, prüfen Sie, ob die Zahnräder nicht zu eng ineinandergreifen, da dies zu vorzeitigem Verschleiß führen kann.



## Laden des Akkus

1. schließen Sie das Ladegerät an einen USB-Anschluss an und verbinden Sie den Akku mit dem Ladegerät.
2. während des Ladevorgangs blinkt die grüne LED, wenn der Akku geladen ist, leuchtet die grüne LED stabil.
3. lassen Sie den Akku nicht unbeaufsichtigt aufladen!
4. Wenn der Akku oder das Ladegerät heiß ist, trennen Sie den Akku und das Ladegerät sofort, da dies durch einen internen Kurzschluss verursacht werden kann.





1. Schließen Sie den USB-Anschluss des Ladegeräts an eine Stromquelle an.

2. Schließen Sie den Akku an das Ladegerät an.

## Tipps für LiPo Batterien

- Laden Sie LiPo-Akkus immer auf nicht entflammbaren, hitzebeständigen Oberflächen.
- Verwenden Sie zum Laden immer einen LiPo-sicheren Beutel oder Behälter. Erlauben Sie den LiPo-Zellen zu keiner Zeit, sich zu überhitzen: Zellen, die eine Temperatur von mehr als 60°C (140 Fahrenheit) erreichen, werden normaler- weise beschädigt und fangen Feuer.
- Laden Sie den LiPo-Akku nicht auf, während er sich noch im Modell befindet. Laden oder lagern Sie Akkupacks niemals in einem Fahrzeug.
- Entladen Sie den LiPo nicht, da dies den Akku beschädigt.
- Setzen Sie LiPo-Zellen zu keiner Zeit Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Lagern Sie den Akku nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heizungen.
- Bauen Sie keine LiPo-Zellen oder vormontierte Packs mit anderen LiPo-Zellen oder Packs zusammen.
- Lagern Sie den LiPo-Akku immer an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entfernen Sie immer den LiPo-Akku, wenn das Modell in einen Unfall verwickelt ist.
- Untersuchen Sie den Akku und die Anschlüsse sorgfältig auf kleinste Schäden.
- ACHTUNG: Die Zellen können nach dem Gebrauch heiß werden. Lassen Sie den Akku vor dem Aufladen auf Raumtemperatur abkühlen.
- Achten Sie darauf, dass der Elektrolyt nicht in die Augen oder auf die Haut gelangt. Waschen Sie die betroffenen Stellen sofort, wenn sie mit dem Elektrolyt in Berührung gekommen sind. Verändern Sie die Anschlüsse oder Kabel eines LiPo-Akkus nicht.
- Überprüfen Sie immer den Zustand des Akkus, bevor Sie ihn laden und in Betrieb nehmen.
- Schließen Sie den LiPo-Akku nicht kurz.
- Kommen Sie nicht direkt mit einem undichten/beschädigten Akku in Kontakt.
- Laden Sie den Akku nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (0°C – 45°C).



### HINWEIS:

- 1.Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker und nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen der Batterie zu verhindern.
- 2.Öffnen Sie den Akku nicht, nehmen Sie ihn nicht auseinander und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren.
- 3..Bitte trennen Sie den Akku vor dem Aufladen vom Empfänger.

## Ersatzteilliste

C2211	11814 Motorhaube	C2102	1:18 Schrauben-Set
C2212	11814 Scheinwerfer/Rücklichter Set	C2021	1:18 1kg High-Torque Servo 3adrig
C2213	11814 Motorhauben Befestigungs-Set	C2224	1:18 11814 Verglasung
C2214	11814 Rückspiegel und Wischer Set	C2074	1:18 Steckachse
C2215	11814 Stoßstange und Trittbretter	C2071	1:18 Sechskant Mitnehmer
C2216	11814 Scheinwerfer Verglasung	C2063	1:18 Stoßdämpfer Kunststoff-Teile
C2217	11814 Karosserie	C2064	1:18 Spurstange
C2218	11814 Chassis	C2133	1:18 M4 Kugel Kopf
C2219	11814 Türgriffe	C2066	1:18 Kugel Kopf
C2141	Cooper Reifen 19.2 x 13.5 x 56	C2067	1:18 C-Hub/Achsschenkel
C2220	Eight Planets Style Felgen	C2068	1:18 Vorder/Hinterachs-Teile
C2221	11814 Armaturenbrett	C2069	1:18 Servohorn
C2222	11814 Chromteile	C2225	1:18 11814 MIRROR LENS
C2052	LIPO Battery 2S LIPO 380mAh für 1:18	C2075	1:18 Spiegelgläser
C2223	11814 Licht-Set	C2076	Antriebswelle vorne
C2051	USB Ladegerät	C2139	Getriebe Kunststoffteile
C2049	1:18 050 Motor set	C2138	ROCHOBBY Empfänger 1:18
C2057	1:18 Kunststoff Zahnrad Set	C2137	ROCHOBBY Sender
C2124	11814 Kardanwelle, komplett		

## CE Warning

Die für diesen Sender verwendete(n) Antenne(n) muss (müssen) in einem Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen installiert werden und darf (dürfen) nicht zusammen mit einem anderen Sender betrieben werden. Endbenutzer und Installateure müssen die Anweisungen zur Antenneninstallation und die Betriebsbedingungen des Senders erhalten, um die RF Exposition zu erfüllen.

## FCC Hinweis

FCC ID: 2AUBX-HT-TX02

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen verursacht Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, können Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden Um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, können Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Achtung!

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifikationen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert

1. Die für diesen Sender verwendete(n) Antenne(n) muss (müssen) in einem Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen installiert werden und darf (dürfen) nicht mit anderen Sendern zusammengeschaltet oder zusammen betrieben werden. Endbenutzer und Installateure müssen die Anweisungen zur Antenneninstallation und die Betriebsbedingungen des Senders erhalten, um die die Einhaltung der RF-Exposition.
2. Bringen Sie alle Ihre Kanäle in die gewünschte Position.
3. Wählen Sie [Alle Kanäle] und dann [Ja] im Bestätigfeld.

## Konformitätserklärung

Wir,  
Add: Zimmer 701, Block B, Luo Tian Community  
Xiangshan Road 142, Songgang Street, Shenzhen  
Baoan District China  
3/F, Building B, 3rd Industry Zone,

Phone: 0769-86976655  
Web: www.rochobby.com

erklären unter unserer Verantwortung, dass das Produkt:

Art der Ausrüstung: Antriebssystem und 2,4-GHz-Steuersystem

Markenname: ROCHOBBY

Kompatibel für Fahrzeuge: 1:18 Magnum

Ausrüstung Modell: 11814



auf das sich diese Erklärung bezieht, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, EMV-Richtlinie 2014/53/EU, FCC-Kennung 2AUBX-HT-TX02, EU entspricht RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2014/30/EU des Rates. Das Produkt entspricht den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN: 62479:2010

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

### VERTEILER

Germany, Austria,

**D-Power Modellbau**

Sürther Str. 92-94

D-50996 Köln

Germany

Tel.: (0221) 346 641 57

## Introduction


Magnum 1:18

Rochobby est fier de présenter son plus récent produit pour 2022 : le Magnum au 1/18è, qui est une maquette RC hautement détaillée modélisée à partir d'un concept populaire d'après la seconde guerre mondiale, offrant une cabine spacieuse et confortable, et avec des sièges et un tableau de bord réalistes. Un large seuil s'étend sous la porte et un pare-brise avant plat d'une seule pièce, couplé à une lunette arrière plus grande, offre une vue très dégagée. Posez la main sur les cinq grilles de ventilation chromées où vous pourrez explorer les clignotants astucieusement intégrés.

La spacieuse benne arrière et le hayon ouvrant facilitent le chargement et le déchargement de la cargaison. Le Magnum 1/18 de Rochobby est une maquette de véhicule tout-terrain classique d'antan, prêt à impressionner les amateurs de RC avec son châssis, sa suspension et son look classique. Équipé d'une poutre en alliage d'aluminium solide et fiable, le Magnum adopte une suspension à quatre bras et une conception de barre de compression, qui commande efficacement et précisément la direction. Les amortisseurs sont faits de ressorts en acier inoxydable et avec les nouvelles roues et les nouveaux pneus, ils offrent non seulement le charme d'une voiture classique, mais offrent également des performances hors routes remarquables.

Comme toujours, ce tout nouveau Magnum 1/18 utilise l'ensemble électronique Rochobby à l'épreuve des éclaboussures, et qui comprend un servo indépendant, un module deux en un intégrant récepteur et variateur, un émetteur 2,4 GHz avec une portée allant jusqu'à 30 mètres, un moteur 050 à fort couple, une batterie au lithium 7,4 V 380 mAh pour garder de l'endurance durant jusqu'à 30 minutes d'autonomie.

## Vue d' ensemble de l' émetteur



[1]	Sélecteur Mode A/B	[8]	Mode A - Bouton d'inversion Mode B - Limitation d'angle de braquage
[2]	Mode A - Bouton Reset (F.Reset)	[9]	Mode A - Trim de gaz + (TH TRIM+) Mode B - Inter d'éclairage 1 mode B
[3]	Mode A - Trim de direction + (ST TRIM+)	[10]	Mode A - Trim de gaz - (TH TRIM-) Mode B - Inter d'éclairage 2 mode B
[4]	Mode A - Trim de direction - (ST TRIM-)	[11]	Voie 6 (Réservée)
[5]	Mode B - Mode entraînement (Non disponible sur ce véhicule)	[12]	Bouton de changement de rapport
[6]	Mode B - Mode Crawling	[13]	Volant
[7]	Interrupteur d'alimentation	[14]	Gâchette des gaz

Bouton	Fonction	Mode A/B et explications
F.Reset	En cas de dérèglement, permet de réinitialiser l'émetteur aux paramètres d'usine.	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode A. Maintenez le volant en butée à droite ou à gauche et appuyez simultanément sur le bouton F.Reset. Après deux bips, les réglages d'usine par défaut sont réinitialisés.
REV / ST Angle	Après remplacement du servo de direction, le sens du servo de direction est inversé.	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode A. Tournez le volant vers la gauche ou vers la droite, et appuyez simultanément sur le bouton REV. Un son indique que l'inversion du sens de la direction est réalisée.
	Après échange du moteur, le sens de circulation est à l'envers.	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode A. Poussez ou tirez la gâchette des gaz, et appuyez simultanément sur le bouton REV. Un son indique que l'inversion du sens des gaz est réalisée.
	Réglage du rayon de braquage : Options 30 %, 50 %, 100 %	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode B. Appuyez sur le bouton ST Angle. Un bip signifie que le rayon de braquage limité à 30 % est sélectionné. Appuyez à nouveau sur le bouton ST Angle. Deux bips signifient que le rayon de braquage limité à 50 % est sélectionné. Appuyez à nouveau sur le bouton ST Angle. Trois bips signifient que le rayon de braquage à 100 % est sélectionné. Un nouvel appui sur le bouton ST Angle lance un nouveau cycle, un bip indique que le rayon de braquage limité à 30 % est sélectionné et ainsi de suite.
ST TRIM+ ST TRIM-	Si volant au neutre, la direction n'est pas centrée.	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode A. Appuyez sur le bouton ST TRIM+ou ST TRIM- pour régler finement le neutre de la direction. A chaque appui, un bip est émis. Quand la valeur maxi ou mini est atteinte, un bip long sera émis. Quand vous atteignez la valeur milieu, ça sonnera une fois.
TH TRIM+ TH TRIM-	Si gâchette des gaz au neutre, la fonction des gaz n'est pas centrée.	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode A. Appuyez sur le bouton TH TRIM+ou TH TRIM- pour régler finement le neutre des gaz. A chaque appui, un bip est émis. Quand la valeur maxi ou mini est atteinte, un bip long sera émis. Quand vous atteignez la valeur milieu, le bouton sonne une fois.
LED	Réglage des éclairages	Ein Button für den Multi-Mode.
Train	Permet d'activer le mode débutant	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode B. Appuyez sur le bouton Train. Un bip indique que vous êtes en mode débutant. A présent, la puissance des gaz est limitée à 50 %. Appuyez de nouveau sur le bouton Train, deux bips sont émis et vous revenez à la puissance normale.
Climbing	Règle le mode pour le crawling	Assurez-vous que le sélecteur de mode est sur le Mode B. Appuyez sur le bouton Climbing. Un bip est émis. Désormais, si vous relâchez la gâchette des gaz, une fonction de freinage s'active. Il n'est pas facile de reculer quand vous êtes sur une pente accentuée. Appuyez de nouveau sur le bouton Climbing. Deux bips sont émis, et vous êtes revenu en mode normal.

## Alarms

Emetteur : Alarme de non-utilisation	Si vous n'agissez sur aucune commande de l'émetteur durant 10 minutes, une alarme retentit. Deux minutes plus tard, l'émetteur se met en veille.
Emetteur : Alarme de fréquence	Si l'émetteur n'est pas connecté au récepteur, l'indicateur lumineux clignote.
Emetteur : Non-correspondance de fréquence + Alarme de tension < 4,5V	L'indicateur lumineux de l'émetteur clignote lentement et un son est émis.
Emetteur : Tension inférieure à 4,5 V	L'indicateur lumineux de l'émetteur clignote lentement
Véhicule : Alarme de fréquence	Les phares avant clignotent
Véhicule : Tension faible (6,3-6,4V)	Toutes les LEDs clignotent, plus de contrôle de la direction ni des gaz.
Véhicule : Alarme de batterie restée branchée	Si le véhicule ne reçoit aucun signal, il va clignoter d'avant en arrière après 10 minutes et se mettra en veille deux minutes plus tard.

## Nombre d'appuis

Bouton	LigPosition d'éclairage	Fonction	Eclairage est coupé par défaut	I	II	III	Moyen de contrôle	Remarques
LED1#	Phares avant	Feux de recul	OFF	•	OFF			
		Warnings	OFF	OFF	•			
	Feux arrière		•	•	•	Contrôle par commande des gaz	Le feu de recul s'allume lors de la marche arrière.	

**Mise en place des piles de l'émetteur**


Battery Type: AAA

Mise en place

1. Open the battery compartment cover.
2. Placez 4 piles complètement chargées dans le logement. Assurez-vous que les piles font un bon contact avec les contacts du logement des piles.
3. Remettez la trappe en place.

Alarme de piles faibles : Quand la tension des piles est inférieure à 4,2V, la LED verte sur le panneau de contrôle clignote lentement.

Note: Lors de la mise en place des piles, assurez-vous de respecter la polarité (comme montré sur le schéma à droite).



## Avertissements

- Ce véhicule n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes de moins de 14 ans sans surveillance par un adulte. Ce n'est pas un jouet ! Ne pas utiliser ou entretenir ce véhicule en sécurité peut provoquer des blessures.
- Remplacez les éléments endommagés par des pièces d'origine. Faites particulièrement attention à la polarité de tous les câblages du véhicule.
- Utilisez exclusivement des batteries Lithium-Polymère 2S approuvées. Ne surchargez pas, et ne déchargez pas excessivement la batterie, car ceci peut conduire à un risque d'incendie de la batterie. **Si la batterie s'échauffe durant la charge, stoppez immédiatement la charge et débranchez la batterie du chargeur.** Ne laissez jamais la batterie sans surveillance durant la charge. Si vous n'êtes pas certain de la façon de charger la batterie, faites appel à un modéliste RC expérimenté. Ne laissez jamais les enfants charger la batterie sans surveillance.
- **Le moteur s'échauffe durant le fonctionnement. Attendez 10 à 15 minutes entre chaque run afin de laisser le véhicule refroidir.** Ceci prolongera la durée de vie de votre véhicule.
- Faites preuve de bon sens lors du choix du site où vous utilisez votre véhicule. Ne l'utilisez pas à proximité de câbles électriques, de tours de télécommunication ou d'antennes de réseau mobile, de terrains détrempeés ou instables. L'utilisateur est seul responsable de ses actes.
- Le produit est constitué d'éléments électriques et électroniques de précision. Il est primordial de tenir le produit à l'écart de l'humidité et d'autres polluants. Si le produit a été exposé à l'humidité, assurez-vous que l'électronique a pu sécher complètement avant une nouvelle utilisation.
- **Vérifiez toujours la portée radio du véhicule avant toute utilisation afin d'éviter une perte de contrôle ou des interférences.**
- Utilisez ce produit en tenant compte de votre niveau de compétences. S'il est dangereux de récupérer le modèle, ça ne vaut jamais la peine de prendre un risque.
- Allumez toujours l'émetteur avant de connecter la batterie du modèle. Quand vous éteignez le modèle, commencez toujours par débrancher la batterie du véhicule, puis, éteignez l'émetteur. Si vous procédez en ordre inverse, le modèle peut devenir incontrôlable et causer des dégâts importants.
- Ne laissez jamais l'émetteur fonctionner avec des piles faibles, vous pourriez perdre le contrôle du véhicule.
- Les plastiques du véhicule peuvent être endommagés ou déformés en cas de conditions climatiques extrêmement chaudes ou froides. Ne stockez pas le modèle près d'une source de chaleur comme un four ou un radiateur. Rangez le modèle à l'intérieur dans une pièce tempérée.
- **Ne raccourcissez jamais l'antenne du récepteur. Cela peut affecter la portée de transmission de l'ensemble radio.**
- **Utilisez uniquement les piles spécifiées (4 piles AAA).**
- Ne pas ouvrir, démonter ou tenter de réparer la batterie.
- Ne pas couper ou poinçonner la batterie, ne pas faire de court-circuit entre les contacts.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive ou à des liquides.
- Ne pas laisser tomber la batterie, ne pas l'exposer à des chocs importants ou à des vibrations.
- Ranger toujours la batterie dans un endroit frais et sec.
- N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.

## Mise sous tension

Suivez ces étapes pour allumer l'émetteur:

1. Vérifiez que la batterie est complètement chargée et correctement mise en place.
2. Mettez l'inter de l'émetteur sur ON. La LED rouge s'allume.
3. Connectez la batterie au récepteur.

\* Pour la sécurité, allumez toujours l'émetteur avant le récepteur.

### Note

- Soyez prudent afin d'éviter des dégâts ou des blessures.
- Vérifiez que les gaz sont au minimum et que les interrupteurs sont en bonne position.

## Instructions pour l'appairage

Après la préparation, suivez ces instructions pour utiliser le système.

- Appairage automatique (l'émetteur et le récepteur ont été appairés avant que quitter l'usine).

Si vous avez besoin de remplacer soit l'émetteur, soit le récepteur, suivez les étapes ci-dessous pour refaire l'appairage:

- Quand l'émetteur est allumé et que le mode de correspondance de code est actif, la LED clignote.
- Le récepteur est mis sous tension et les LEDs à l'avant restent clignotantes pour entrer le code correspondant.
- Quand l'appairage est réussi, toutes les LEDs sur l'émetteur sont allumées et toutes celles du véhicule sont éteintes.

Note: Pour l'appairage, merci de faire fonctionner l'émetteur en premier pour entrer en mode d'appairage, puis faites fonctionner le récepteur pour le faire entrer en mode de correspondance de code.

### 2. Mise hors tension

Suivez les étapes ci-dessous pour éteindre le système :

- Débranchez l'alimentation du récepteur.
- Basculez l'interrupteur de l'émetteur sur la position OFF.



#### Note

Assurez-vous de débrancher toujours l'alimentation du récepteur avant d'éteindre l'émetteur. Ne pas le faire peut entraîner des dégâts ou des blessures graves.

## Caractéristiques de l'émetteur


Modèle du produit :	HT-TX02
Type de modèles adaptés :	Voitures
Bande de fréquence	2.4GHz
Puissance d'émission	<20dBm
Protocole sans fil	ANT
Portée	> 30 m (au sol)
Résolution des voies	256 pas
Piles	4 x piles AAA 1,5 V, soit 6V DC
Interface de charge	Non
Autonomie	Dépend du type de piles
Alarme de tension faible	<4.45V
Type d'antenne	Antenne unique intégrée
Interface de données	Non
Plage de température	-10°C ~ +60°C
Plage d'humidité	20~95 %
Mise à jour en ligne	Non
Couleur	Noire
Dimensions	152 x 75 x 167 mm
Poids :	160g
Certification	CE, FCC ID : 2AUBX-HT-TX

## Positions de la gâchette des gaz


Position neutre



A fond en marche avant



A fond en marche arrière



## Utilisation du véhicule

ETAPE 1: Allumez l'émetteur. La LED avant de l'émetteur clignote et entre en mode d'appairage automatique.

ETAPE 2: Allumez l'interrupteur du récepteur, les phares vont clignoter et entrer en mode d'appairage.

ETAPE 3: Quand l'émetteur et le récepteur sont appairés, les LEDs à l'avant de l'émetteur restent allumées et les phares de la voiture s'éteignent.


## Réglage de l' entredent

L'entredents est le jeu entre le pignon et la couronne de votre véhicule. Si vous remplacez le moteur ou des éléments de la pignonerie, vérifiez que l'entredents n'est pas trop serré, car cela peut engendrer une usure prématurée.



## Charge de la batterie

1. Branchez le chargeur sur un port USB alimenté, puis connectez la batterie au chargeur.
2. Durant la charge, la LED verte clignote. Quand la charge est terminée, la LED verte est allumée fixe.
3. Ne laissez pas la batterie en charge sans surveillance !
4. Si la batterie ou le chargeur s'échauffent, débranchez immédiatement la batterie et le chargeur, car cela peut être causé par un court-circuit interne.





1. Branchez la prise USB du chargeur sur une source d'alimentation.

2. Connectez la batterie au chargeur

## Conseils pour les batteries LiPo

- Chargez toujours les batteries LiPo sur une surface inflammable et résistant à la chaleur.
- Utilisez toujours un sac de charge pour LiPo ou un container durant la charge. Ne laissez jamais les éléments LiPo surchauffer. Des éléments qui dépassent les 60 °C (140 °F) sont en général endommagés et vont prendre feu.
- Ne chargez jamais les batteries LiPo à l'intérieur du modèle. Ne chargez pas et ne stockez pas de batteries à l'intérieur d'un véhicule.
- Ne déchargez pas exagérément les LiPo. Cela endommage la batterie.
- N'exposez pas les éléments LiPo à l'humidité ou à l'eau.
- Ne rangez pas des batteries à proximité de flammes ou d'un radiateur.
- N'assembliez pas des éléments LiPo ou des packs pré-assemblés ensemble ou avec d'autres éléments ou packs LiPo.
- Sortez toujours la batterie LiPo du modèle si celui-ci a subi un quelconque accident.
- Rangez toujours les batteries LiPo hors de portée des enfants.
- Inspectez l'état de la batterie et des connecteurs à la recherche du moindre dommage.
- ATTENTION Les éléments peuvent être chauds après utilisation. Laissez le pack refroidir à température ambiante avant de le recharger.
- Ne laissez pas l'électrolyte entrer dans les yeux ou en contact avec la peau. Si cela arrive, rincez abondamment à l'eau. N'altérez pas et ne modifiez pas les connecteurs ou les fils d'un pack LiPo.
- Vérifiez toujours l'état de la batterie avant de la charger et de l'utiliser.
- Ne mettez pas une batterie LiPo en court-circuit.
- Ne touchez pas directement une batterie endommagée ou qui fuit.
- Ne chargez pas une batterie par une température en dehors de la plage recommandée (Entre 0 °C et 45 °C)



### Avertissement:

- 1.Lorsque le modèle n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie doit être débranchée et retirée du modèle afin d'éviter des fuites.
- 2.Ne jamais ouvrir, démonter ou réparer la batterie.
- 3.S'il vous plaît, déconnectez la batterie du récepteur avant de mettre en charge.

## Liste des pièces de rechange

C2211	11814- Capot	C2102	11814 – Set de vis pour 1/18
C2212	11814 – Jeu de boîtiers de phares AV et AR	C2021	Servo couple 1 kg.cm 3 fils pour 1/18
C2213	11814 – Set de fixation de capot	C2224	11814 – Vitres
C2214	11814 – Rétroviseur et essuie-glace	C2074	Axe de roue AR 1/18
C2215	11814 – Jeu de pare-chocs et panneau latéral	C2071	Hexagone de roue pour 1/18
C2216	11814 – Jeu d'optiques de phares	C2063	Pièces plastiques d'amortisseurs pour 1/18
C2217	11814 – Carrosserie	C2064	Biellette pour 1/18
C2218	11814 – Châssis	C2133	Rotule M4 pour 1/18
C2219	11814-Poignées	C2066	Chape pour rotule pour 1/18
C2141	Pneu 1/18 Cooper 19.2 x 13.5 x 56	C2067	Boîtier de direction et axe pour 1/18
C2220	Pièces plastiques de jantes 1/18 style Eight Planets	C2068	11814 – Pièces d'essieux AV/AR pour 1/18
C2221	11814 – Ensemble tableau de bord	C2069	Palonnier de servo pour 1/18
C2222	11814 – Pièces de décoration	C2225	11814 – Miroir de rétroviseur
C2052	Batterie LiPo 2S 380 mAh ROCHOBBY pour 1/18	C2075	Arbre de sortie AV 1/18
C2223	11814 – Set d'éclairage 1/18	C2076	Pièces plastique de boîtier de transmission
C2051	Chargeur USB RocHobby	C2139	Récepteur RocHobby pour
C2049	Ensemble moteur 050 pour 1/18	C2138	Emetteur RocHobby pour
C2057	Jeu de pignons plastique 1/18	C2137	Ensemble émetteur-récepteur RocHobby pour
C2124	11814 – Jeu complet d'arbres de transmission 1/18		

## Avertissement CE

La ou les antennes utilisées sur cet émetteur doivent être installées afin de procurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être colocalisées ou utilisées en conjonction avec tout autre émetteur. Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent être livrés avec les instructions d'installation d'antenne et les conditions d'utilisation de l'émetteur afin de respecter les règlements sur l'exposition aux rayonnements RF.

## Appendice I - Déclaration FCC

FCC ID: 2AUBX-HT-TX02

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la part 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Pour assurer une conformité continue, tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement est conforme à la part 15 des règlements FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

### Attention!

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées de manière à fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être co-localisées ou fonctionner conjointement avec un autre émetteur. Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent recevoir les instructions d'installation de l'antenne et les conditions de fonctionnement de l'émetteur pour satisfaire à la conformité d'exposition aux RF.

## Déclaration de conformité (DoC)

Nous,  
Add:Room701,Block B, Luo Tian Community  
Xiangshan Road142, Songgang Street, Shenzhen  
Baoan District Chine

Phone:0769-86976655  
Web:[www.rochobby.com](http://www.rochobby.com)

Déclarons sous notre responsabilité que le produit:

Type d'équipement: Ensemble de pilotage et de contrôle 2,4 GHz

Marque: ROCHOBBY

Compatiable for cars: 1:18 Magnum

Equipment Model: 11814



auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes de la directive 2014/53/EU, EMC Directive 2014/30/EU, EMC Directive 2014/53/EU, FCC Identifier 2AUBX-HT-TX02 , EU Directive RoHS 2011/65/EU et Directive du Conseil 2014/30/EU. Le produit est conforme aux normes et/ou autres documents normatifs suivants :

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

EN 55032:2015+A11:2020

EN 55035:2017+A11:2020

EN61000-3-2:2014

EN61000-3-3:2013

EN : 62479:2010

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

### DISTRIBUTOR

France, Benelux:

**Beez2B sprl**

54 rue de Thy

B-1470 Baisy Thy

Belgique 3 Tél. : +32 2 376 71 82

## 产品介绍


1:18 大酒瓶 Magnum

ROCHOBBY推出的大酒瓶 Magnum，采用战后流行的设计。拥有宽敞舒适的驾驶室，像真的仪表盘和座椅。车门下面延伸出宽阔的踏板，扁平一体式前风挡，再加上更大的后窗，提供更周的视野。转向灯巧妙的融入车头的五条镀铬的散热格栅中。后货斗空间非常大，尾门可以灵活打开，方便装卸货物。

大酒瓶 Magnum不仅有经典的外观，作为复古仿真越野车，也有硬派的底盘与悬挂。铝合金大梁坚固可靠。四连杆悬挂与止推杆设计高效精准的传达舵机动作。避震器采用不锈钢弹簧，搭配全新轮毂与轮胎，呈现出经典车的魅力，同时也拥有不俗的越野行驶性能和驾驶乐趣。

1: 18 大酒瓶Magnum使用 ROCHOBBY一贯的防溅水电子系统，即独立舵机、二合一接收与电调、 2.4G遥控器遥控距离30m, 050 大扭力电机、7.4V 380毫安时锂电池，续航力长达30分钟！

## 发射机概览



[1]	A/B模式切换键	[7]	油门微调+ (TH TRIM+) A模式/灯控切换1 B模式
[2]	复位按键 (F.Reset) A模式	[8]	油门微调- (TH TRIM-) A模式/灯控切换2 B模式
[3]	转向微调+ (ST TRIM+) A模式	[9]	通道6 (预留)
[4]	转向微调- (ST TRIM-) A模式	[10]	转向方向盘
[5]	电源开关	[11]	油门扣机
[6]	反向按键 A模式/转向角度限位 B模式		

A/B 模式功能拨动开关		
F.Reset	在使用时错乱设置, 调不回正常状态, 可以使用factory.Reset功能	确保模式功能拨动开关在A模式下, 扭住方向盘左或右, 同时单击F.Reset按键, 在两声鸣响后, 表示已完成出厂设置。
REV	在更换转向舵机后, 出现反向	确保模式功能拨动开关在A模式下, 扭住方向盘左或右, 同时单击REV按键, 在鸣响后, 表示已完成转向舵机反向设置。
	在更换电机后, 出现反向	确保模式功能拨动开关在A模式下, 拉或推住油门, 同时单击REV按键, 在鸣响后, 表示已完成电机反向设置。
	调整30/50/100%转向幅度	确保模式功能拨动开关在B模式下, 单击ST Angle按键, 在一声鸣响后, 表示已完成设置30%转向幅度。再单击ST Angle按键, 会听到鸣响两声, 表示已完成设置50%转向幅度。再单击ST Angle按键, 会听到鸣响三声, 表示已完成设置100%转向幅度。再单击为循环到一声鸣响, 表示已完成设置30%转向幅度。
ST TRIM	当转向中位不正中	确保模式功能拨动开关在A模式下, 按下ST TRIM+或-按键可进行转向中位微调。每单击按键都会响一声。当到达最大值及最小值时, 会出现一声长鸣响声。当到达中位值时会发出一下响声。
TH TRIM	当油门中位不正中	确保模式功能拨动开关在A模式下, 按下TH TRIM+或-按键可进行油门中位微调。每单击按键都会响一声。当到达最大值及最小值时, 会出现一声长鸣响声, 当到达中位值时会发出一下响声。
LED	设置灯效模式	一键式循环多模式切换。

发射器: 遗忘提醒	发射器在未有收到任何命令下, 10分钟后会发出报警声, 2分钟后进入休眠
发射器: 对频提醒	当发射器没有匹配接收器时, 发射器的指灯不停快闪亮
发射器: 没有对频+低电提醒4.5V	发射器的指示灯慢闪, 及发出声响
发射器: 低电提醒4.5V	发射器的指示灯慢闪
车: 对频提醒	车前灯不断闪亮
车: 低电警报6.3–6.4V	所有灯不短闪亮, 转向及油门不受控
车: 遗忘提醒	车辆未收到任何信号, 10分钟后会前后跳闪灯, 2分钟后进入休眠

灯控说明								
		按次数						
按钮	车灯位置	功能	开机默认关闭	I	II	III	控制方式	备注
LED 1#	车头部灯	前灯常亮	关闭	•	关闭			
		前灯高光常亮	关闭	关闭	•			
	车尾部灯		•	•	•		油门联动控制	倒车操作时 倒车灯亮

## 发射机电池安装


电池类型使用：AAA电池

请按照以下步骤安装发射机电池：

1. 打开电池仓盖。
2. 将4颗电量充足的AAA电池装入电池仓内, 确保电池上的金属端子与电池仓内的金属端子接触。
3. 盖好电池仓盖。

低电量报警：当电量低于4.2v时，面板上的LED慢闪报警提示。

注：安装电池时，请留意电池正负极，避免安装错误。(如右图所示)



**警告**

- 本产品非玩具级别，不适合14岁以下的儿童操作使用。未成年人应在有经验的成年人陪同下操作使用。
- 请使用原厂部件更换损坏的部件。特别注意所有车辆接线的正负极。
- 只能使用2节锂聚合物电池。不要过度充电或过度放电，以免电池泄露或损坏产生火灾隐患。如果电池在充电过程中温度过热，请立即停止充电，并将电池与充电器断开。请勿在无人看管的情况下给电池充电。
- 如果您不确定如何安全地进行充电，请向经验丰富的遥控模型产品玩家寻求建议。不要让孩子在没有成人监督的情况下给电池充电。
- 由于电机在使用过程中会发热，两次操作中要留出大约10–15分钟的时间冷却电机，以延长产品的使用寿命。
- 务必选择合适的环境操作遥控模型，所选环境需远离电缆、无线电塔、深水及不稳定地形。本品操作者对其行为全权负责。的环境中，请确保将电子部件完全晾干以后再使用。
- 确保每次操作前检查车辆的无线接收范围，以防止无线信号丢失或受干扰。
- 在您的能力范围内操作此产品。在任何时候，如果车辆操作有危险，则绝对不值得冒险。
- 通电方式:务必先开遥控器再将车子通电。断电方式:务必先将车子断电再关遥控器。以上顺序如逆转，则可能引起遥控模型失控，导致人身伤害或财产损失。
- 遥控器电池低电时，不要操作模型车，以免造成失控。
- 模型产品上的塑胶件容易因极冷或极热气候出现变形或损坏的状况。所以请将模型产品存放在气候受控的室温环境中，切勿靠近任何热源，如烤箱或加热器等。
- 切勿更改接收机天线的长度，以免影响无线电系统的接收范围。
- 仅使用厂家指定的电池。
- 请勿打开、拆卸或自行维修电池。
- 请勿挤压、刺穿或接触电池的金属端子。
- 请勿将电池置于高温环境或液体中。
- 请注意防止电池跌落、碰撞或振动。
- 请将电池存放在干燥阴凉的环境中。
- 如果电池损坏，请立即停止使用。

**开机操作**

1. 检查系统状态，确保：
  - 电池电量充足且安装正确。
2. 将开关拨到【ON】位置，LED灯常亮。
3. 连接接收机电源。
  - 为保障模型及人员安全，  
使用时请先打开发射机再给接收机上电

 **警告**

- 此时系统已启动，请谨慎操作，否则可能导致产品损坏或人员伤亡。
- 为了您的安全请将发射机开关和油门打到安全位置。

## 操作指引

准备操作完成后，您可以按照本章指引开始使用本产品。

### 1、自动对码（发射机和接收机在出厂前已对码成功。）

如需更换其他的发射机或接收机，请按照如下步骤进行对码：

- 1.发射器电源打开，对码模式，灯不停闪亮；
- 2.接收板电源打开，前车灯不停闪亮，进入对码模式；
- 3.当对码成功，发射机灯全亮，车上面的灯全部关闭；

注意：对码时请先操作发射机进入对码状态，再操作接收机进入对码状态。

### 2、关机

请按照以下步骤关机：

- 1.断开接收机电源。
- 2.将开关拨到[OFF]位置，使发射机关机。



### 危险

- 关闭时，请务必先关闭接收机电源，再关闭发射机，否则可能导致模型损坏、人员受伤。

## 发射机规格

产品型号	HT-TX02
适配模型	车
无线频率	2.4GHz
发射功率	<20dBm
无线协议	ANT
遥控距离	>30m(空旷无干扰地面距离)
通道分辨率	256级
电池	6V DC 1.5AAA*4
充电接口	无
续航时间	依电池类型
低电压报警	<4.45V
天线类型	内置单天线
数据接口	无
温度范围	-10°C ~ +60°C
湿度范围	20~95%
在线更新	无
遥控器颜色	黑
外形尺寸	长: 296mm 宽: 113mm 高: 129mm
机身重量	151g
认证	CE, FCC ID: 2AUBX-HT-TX02

## 油门扳机位置




## 车辆操作

- 步骤1：打开发射器，发射器前灯会闪亮，进入对频模式。
- 步骤2：打开接收器开关，车前灯会闪亮，进入对频模式。
- 步骤3：当发射器,接收器对上频成功时，发射器前灯会长亮，车前灯会关闭。


## 齿轮齿盒设置


齿轮啮合是模型车内小齿轮和直齿轮之间的间隙配合。如果更换电机或齿轮传动部件，请检查齿轮咬合是否过于紧密，如过于紧密，则可能导致过早出现磨损。



## 电池充电

- 1.将充电器连接到USB端口，然后将电池连接到充电器电源线上。
- 2.充电时，LED灯状态为红色，充电完成时，LED灯状态为绿色。
- 3.请勿在无人看管的情况下充电！
- 4.如果发现电池或充电器温度过热，请立即断开电池和充电器，因为这可能是由内部短路引起的。





## 注意

- 1.如果长时间不用，请拔下电池，以防电池损坏。
- 2.不要打开、拆解或试图维修电池。
- 3.电池需断开连接接收板，才能进行充电。

## 配件表

C2211	1:18 11814 引擎盖
C2212	1:18 11814 前/后灯杯组
C2213	1:18 11814 引擎盖连接座
C2214	1:18 11814 雨刮器及后视镜
C2215	1:18 11814 防撞
C2216	1:18 11814 灯镜片
C2217	1:18 11814 车壳
C2218	1:18 11814 底板
C2219	1:18 11814 手柄
C2141	Cooper轮胎
C2220	八孔形状轮毂 喷漆
C2221	仪表盘
C2222	车头装饰件
C2052	7.4V 380mAh电池
C2223	1:18 11814 灯线组
C2051	USB 平衡充电器 7.4V 1000mA
C2049	1:18 050电机 +电机齿
C2057	1:18 塑胶齿轮
C2124	1:18 11814 传动轴套装

C2021	1:18 1kg 舵机
C2224	1:18 11814 车窗
C2074	1:18 后轮轴
C2071	1:18 车轮六角接合件
C2063	1:18 避振器 13圈弹簧
C2064	1:18 连杆
C2133	1:18 M4铝波
C2066	1:18 球轴
C2067	1:18 C座胶件
C2068	1:18 前/后桥胶件
C2069	1:18 舵机摇臂
C2225	1:18 11814 镜片
C2075	1:18 前轮转向轴
C2076	1:18 牙箱胶件
C2139	1:18 二合一电调接收
C2138	1:18 2.4G 遥控
C2137	HT-TX02 发射接收套装
C2102	1:18 螺丝套装

## 国内经销代理

### 顶尖遥控模型

<https://shop33795704.taobao.com/>

### 饭团rc遥控模型

<https://rccrawler.taobao.com/>

### 酷乐派模型 KLP Racing

<https://shop36499955.taobao.com/>

### 蓝飞驰模型

<https://shop34378470.taobao.com/>

### 老顽童模型

<https://shop105563932.taobao.com/>

### mymtt的新店

<https://shop211734527.taobao.com/>

### 擎天模型

<https://shop36154198.taobao.com/>

### 苏乐快捷模型


<https://sulerc.taobao.com/>

(EN) VIBRATION AVOIDANCE GROUP

(CN) 避振组

(DE) STOSSDÄMPFER KUNSTSTOFFTEILE

(FR) Pièces en plastique d'amortisseurs




(EN) CAR FRAME GROUP

(CN) 车架组

(DE) PKW-RAHMENGRUPPE

(FR) GROUPE DE CHÂSSIS DE VOITURE




(EN) Nose set

(CN) 车头组

(DE) Nasen-Set

(FR) Ensemble de nez.




(EN) REAR WH

(CN) 轮胎组

(DE) AUFBAU DER RÄDER

(FR) MONTAGE DES ROUES




(EN) FRONT AXLE GROUP

(CN) 前桥组

(DE) AUFBAU DER VORDEREN ACHSE

(FR) MONTAGE DE L'ESSIEU AVANT




(EN) REAR AXLE GROUP

(DE) AUFBAU DER HINTEREN ACHSE

(CN) 后桥组

(FR) MONTAGE DE L'ESSIEU ARRIERE




(EN) DENTAL BOX GROUP

(DE) DENTALBOX-GRUPPE


(CN) 牙箱组

(FR) GROUPE BOÎTE DENTAIRE



(EN) VEHICLE GROUP  
(DE) AUTOFLÄCHE GRU

(CN) 整车组  
(FR) AUTOFLÄCHE GRUPPE



**RO HOBBY**

MADE IN CHINA

