



MUURIKKA™



הוראות תחזוקה למגשי הצלייה של

Muurikka

הכנה לשימוש ראשוני

נקו את מגש הצלייה החדש על ידי שטיפתו עם חומר ניקוי עדין או מים חמים. חממו את מגש הצלייה עד שיתייבש ובצעו את הטיפול הבא מיד לאחר הניקוי: יש למרוח שכבה דקה ואחידה של שמן על פני השטח של המגש. מחממים את מגש הצלייה באמצעות מבער הגז, הגריל החשמלי או מעל גחלים עד שהשמן מתייבש לפחות באמצע המגש. בכל פעם שצריך, אפשר לשטוף את המגש ולבצע את הטיפול בשמן. אפשר לחזור על השימוש והחימום עד שהמגש משחיר, אבל זה לא הכרחי מכיוון שהמגש יהפוך כהה ומבריק יותר ככל שתשתמשו בו יותר.



ניקוי

נקו תמיד את המגש לאחר השימוש. קל יותר לנקות מיד לאחר השימוש. יוצקים מעט מים על המגש, מרתיחים ומנקים את המחבת בעזרת מרית ונייר ספוג. מייבשים את המגש ומורחים על משטח הטיגון שכבה דקה של שמן בישול.

אחסנה

לפני אחסון המגש, יש לנקות, ליבש ולשמן היטב את המגש החימום מסיר את הלחות מהמגש והשמן מגן עליו מפני חלודה. אחסן את המגש במקום יבש.



Well Dan
Outdoor Cooking

לשאלות ותמיכה ניתן ליצור איתנו קשר בפרטים הבאים:
טלפון: 074-7100015 אימייל: info@wldan.net
לפרטים מלאים ותנאי האחריות: www.weldan.net

Opa Muurikka • Pisla Oy, Mikkeli, Finland