

WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE FÜR IHRE BEHEIZBARE WESTE

Liebe Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer WE-R-WILD-Produkte. Wir verfolgen hohe Qualitätsstandards, sowohl was die verwendeten Materialien als auch die Technik betrifft:

- Bester Loden aus Deutschland vom TraditionsHersteller Mehler.
- Knöpfe, Futter und Reißverschlüsse aus Italien.
- Geprüfte und zertifizierte Heizelemente.
- Extrem leistungsstarke und qualitative Batteriezellen.

Hier finden Sie einige [Gebrauchshinweise](#) zu Ihren neuen WE-R-WILD-Produkten.

Grösse der Weste

Die Weste ist relativ schlank geschnitten. Daher kann sie im Vergleich zu einigen anderen Marken klein ausfallen. Sofern Sie eine andere Grösse benötigen, nutzen Sie bitte den Retourenschein (beigefügt) und kreuzen Sie „Umtausch“ an.



Bedienung der Weste - bitte vor dem ersten Gebrauch lesen

- Sie können die Weste mit jeder geeigneten Powerbank benutzen. Allerdings muss diese eine konstante Ausgangsleistung von 5V aufweisen. Ansonsten schaltet sich die Weste nicht ein. Einige Akkus geben als Leistung 5V an, liefern diese aber technisch nicht. Unsere WE-R-WILD Powerbank wurde speziell für den Betrieb der Weste entwickelt und funktioniert zuverlässig.
- Schritt 1: Laden Sie die Powerbank unbedingt komplett auf.
- Schritt 2: Schalten Sie die Powerbank auf maximale Ausgangsleistung (immer). Alle 4 grünen Leuchten sind an (100%).
- Schritt 3: Verbinden Sie die Powerbank mit dem Kabel in der seitlichen Batterietasche.
- Schritt 4: Aktivieren Sie die Weste durch Betätigung des Knopfs auf Brusthöhe. Dürcken Sie mehrfach, bis der Knopf rot leuchtet.



Die Powerbank muss stabil 5V leisten und auf maximale Leistung gestellt sein (alle 4 Dioden leuchten).

Temperatur

Die Heiztechnik ist so ausgelegt, dass sie konstant bis zu 40 Grad auf höchster Stufe abgibt. Damit soll eine Unterkühlung vermieden werden, die z.B. durch langes, regloses Sitzen entstehen kann. Die Weste soll nicht „heiß“ werden. Wir haben uns bei der Entwicklung absichtlich für eine lange, angenehme Wärme von bis zu 40 Grad (bis zu 10 Stunden) und gegen ein starkes, aber dann nur relativ kurzes Aufheizen (die meisten Heizwesten mit sehr hoher Temperatur liefern nur 2-3 Stunden Wärme, gesundheitlich ist dies nicht sinnvoll). Bitte beachten Sie dies beim Gebrauch.

Sitzkissen

Das Sitzkissen wird mit dem Kabel an den zweite freien USBC-Eingang unserer Powerbank angesteckt. Bitte beachten Sie, dass die Heizelemente unter dem Lodenstoff angebracht sind. Setzen Sie sich deswegen auf den Lodenstoff (dunkelbrauner Stoff auf pflegeleichtem Standardmaterial zeigt nach unten, der Lodenstoff nach oben). Wenn Sie wollen, können Sie in die Batterietasche der Weste einen kleinen Schnitt unten machen und durch diesen das Kabel von unten zuführen. Bitte nur machen, wenn Sie das Produkt sicher nicht retournieren.



Die Weste muss auf höchste Stufe gestellt werden (das Logo leuchtet rot).

Kabel in der Seitentasche

An dieses Kabel können Sie z.B. Ihr Handy anschließen. Der verwendete USBC-Stecker ist der neue Standard für alle zukünftigen Mobiltelefone (inkl. Apple Iphone). Wer aber noch einen anderen Eingang hat, kann sich in jedem Elektronikmarkt einen Adapter besorgen, der nur wenige Euro kosten darf.

Nutzung, Heizfunktion, Dauer




Je mehr Geräte (Heizkissen, Mobiltelefon) Sie angesteckt haben, desto kürzer wird die Laufleistung des Akkus sein. Bitte beachten Sie, dass die Weste nach einiger Zeit von „rot“ (maximaler Heizleistung) nach unten schaltet. Sie können dann auf Wunsch bedenkenlos wieder auf „rot“ schalten. **Bei Temperaturen im Minusbereich bitte den Akku warm halten und in Betrieb nehmen.** Wird der Akku kalt, ist er nicht funktionstüchtig. Durch den Betrieb hält sich der Akku selbständig warm, dennoch bitte in einer Innentasche möglichst warm transportieren.

Fehlersuche

Bitte überprüfen Sie in dieser Reihenfolge:  Akku liefert konstant 5V (zu 99% liegen Fehler an anderen Akkus)

 Batterie ist voll geladen, angeschaltet und alle Dioden leuchten.  Batterie ist eingesteckt (an das Kabel in der Batterietasche)

 Weste ist aktiviert und steht auf „rot“. Wenn die Weste trotz aller Prüfungen nicht aktiviert werden kann, bitte zurücksenden.

WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE FÜR IHR BEHEIZBARES SITZKISSEN

Liebe Kunden,

herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer WE-R-WILD-Produkte.

Wir verfolgen hohe Qualitätsstandards, sowohl was die verwendeten Materialien als auch die Technik betrifft:

- Bester Loden aus Deutschland vom TraditionsHersteller Mehler.
- Knöpfe, Futter und Reißverschlüsse aus Italien.
- Geprüfte und zertifizierte Heizelemente.
- Extrem leistungsstarke und qualitative Batteriezellen.

Hier finden Sie einige [Gebrauchshinweise](#) zu Ihren neuen WE-R-WILD-Produkten.



Bedienung des Sitzkissens - bitte vor dem ersten Gebrauch lesen

- Sie können das Sitzkissen grundsätzlich mit jeder geeigneten Powerbank benutzen. Allerdings muss diese eine konstante Ausgangsleistung **von 5V** aufweisen. Ansonsten schalten sich die Heizelemente nicht ein. **Viele Akkus geben als Leistung 5V an, liefern diese aber technisch nicht.**

Unsere WE-R-WILD Powerbank wurde speziell für den Betrieb des Sitzkissens entwickelt und funktioniert zuverlässig.

- Schritt 1: Laden Sie die Powerbank unbedingt komplett auf.
- Schritt 2: Schalten Sie die Powerbank auf maximale Ausgangsleistung (immer). Alle 4 grünen Leuchten sind an (100%).
- Schritt 3: Verbinden Sie die Powerbank mit dem Kabel in der seitlichen Batterietasche.

Nun muss sich das Sitzkissen erwärmen. Sie müssen keinen weiteren Knopf drücken, es gibt keinen An-Aus-Schalter. Sie beenden die Heizfunktion entweder durch Betätigen der Aus-Taste an der Powerbank oder durch Abziehen des Steckers.

Temperatur

Die Heiztechnik ist so ausgelegt, dass sie konstant bis zu 40 Grad auf höchster Stufe abgibt. Das Sitzkissen soll nicht „heiß“ werden, sondern eine Unterkühlung verhindern. Wir haben uns bei der Entwicklung absichtlich für eine lange, angenehme Wärme von bis zu 40 Grad (bis zu 10 Stunden) und gegen ein starkes, aber dann nur relativ kurzes Aufheizen entschieden.

Sitzfläche, Pflegehinweise

Das Sitzkissen wird mit dem Kabel an einen freien USB-C-Eingang unserer Powerbank angesteckt (welcher ist egal). Bitte beachten Sie, dass die Heizelemente unter dem Lodenstoff angebracht sind. Setzen Sie sich deswegen auf den Lodenstoff (dunkelbrauner Stoff auf pflegeleichtem Standardmaterial zeigt nach unten, der Lodenstoff nach oben).

Sie können das Sitzkissen einschließlich der Heizelemente per Handwäsche reinigen. Bitte entfernen Sie dazu den Schaumstoff. Durch Kontakt mit Wasser besteht keine Gefahr, die Technik zu beschädigen. Einfach danach komplett trocknen lassen und wieder verwenden.



Nutzung, Heizfunktion, Dauer

Je mehr Geräte (Heizkissen, Mobiltelefon) Sie angesteckt haben, desto kürzer wird die Laufleistung des Akkus sein. Bitte beachten Sie, dass die Weste nach einiger Zeit von „rot“ (maximaler Heizleistung) nach unten schaltet. Sie können dann auf Wunsch bedenkenlos wieder auf „rot“ schalten.

Bei Temperaturen im Minusbereich bitte den Akku warm halten und in Betrieb nehmen. Wird der Akku kalt, ist er nicht funktionstüchtig. Durch den Betrieb hält sich der Akku selbständig warm, dennoch bitte in einer Innentasche möglichst warm transportieren.

Fehlersuche

Bitte überprüfen Sie in dieser Reihenfolge:  Akku liefert konstant 5V (zu 99% liegen Fehler an anderen Akkus)

 Batterie ist voll geladen, angeschaltet und alle Dioden leuchten.  Batterie ist eingesteckt.



Die Powerbank muss stabil 5V leisten und auf maximale Leistung gestellt sein (alle 4 Dioden leuchten).



RETOUREN-BEGLEITSCHIN

Kauf bei Amazon WE-R-WILD-Shop

Bitte füllen Sie nur dann diesen Retourenschein aus und senden Sie die Retoure an:

LEMA GbR
% We-R-Wild Retouren
Schlossstr.46
71088 Holzgerlingen

Umtausch Gutschrift erbeten

Datum des Rückversands: _____

Vorname, Nachname: _____

Email-Adresse: _____

Ihre Bestellnummer*: _____ (wie in der Bestellbestätigung angegeben)

* Ohne Angabe der Bestellnummer kann keine Gutschrift erfolgen.

Ich retourniere:

Stückzahl	Beschreibung/ Artikel
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Grund für die Retoure (bitte angeben):

- Artikel hat mir nicht gefallen.
- Artikel hatte die falsche Größe (hat nicht gepasst).
- Ich will eine andere Größe, nämlich Größe M L XL 2XL
- Ich will eine andere Farbe: grün braun
- Artikel hat nicht funktioniert.
- Sonstiges.

Bitte legen Sie diesen Retouren-Begleitschein in das verschlossene Paket der Rücksendung (nicht außen anbringen).

Nachfolgend nur auszufüllen durch unsere Mitarbeiter der Retouren-Bearbeitung

- Bei Gutschrift: Retoure entspricht der Bestellung (komplett). Andernfalls muss bei der Erstattung der Rabatt abgezogen werden.
- Artikel optisch einwandfrei.
- Artikel technisch funktionsfähig (getestet).
- Gutschrift kann vollständig erfolgen.
- Gutschrift kann teilweise erfolgen (Rabattabzug, unvollständige Retoure eines Bundles)
- Gutschrift kann nicht erfolgen, da Produkt beschädigt/ verschmutzt.
- Produkt kann neuverpackt in den Wiederverkauf.
- Produkt kann nicht in den Wiederverkauf.

