

# AIC

Electronic Devices



## Instrucciones de seguridad

Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de usar este producto.

1. El dispositivo no debe exponerse a salpicaduras o goteos de agua y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre o cerca del dispositivo.
2. Para desconectar completamente el dispositivo de la fuente de alimentación, debe desenchufar el enchufe de la toma de corriente. La unidad de separación es el enchufe de alimentación del dispositivo.
3. El enchufe de alimentación del dispositivo no debe estar integrado o debe ser fácilmente accesible durante el período de uso.
4. La batería no debe exponerse a calor extremo, como la luz solar, el fuego o similares.
5. Mantenga una distancia mínima de 10 cm del entorno para asegurar una ventilación adecuada.
6. No se debe obstaculizar la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas o similares.
7. No se pueden colocar llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el dispositivo.
8. Al desechar las baterías, se deben observar las regulaciones de desecho.
9. Utilice el dispositivo solo a temperaturas ambiente normales y evite lugares extremadamente fríos y cálidos.
10. La placa de características se encuentra en la parte inferior del dispositivo.
11. El dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales limitadas o que sufran problemas de irritación. Las personas con falta de experiencia o conocimiento solo deben usar el dispositivo bajo supervisión o después de instrucciones previas de una persona que acepte la responsabilidad de todas las partes involucradas.
12. Este producto está diseñado para uso doméstico únicamente y no para fines comerciales o industriales.
13. Asegúrese de que el dispositivo esté configurado en una posición estable. Los daños causados por el uso de este producto en una posición inestable o por ignorar otras advertencias y advertencias de este manual no están cubiertos por la garantía.
14. Nunca retire la carcasa de este dispositivo.
15. Nunca coloque este dispositivo encima de otros dispositivos eléctricos.
16. No utilice ni almacene este producto en lugares expuestos a la luz solar directa, calor, polvo excesivo o vibraciones.
17. No limpie este producto con agua ni con ningún otro líquido.
18. No bloquee las ranuras y aberturas de este producto.
19. No introduzca ningún objeto extraño en las ranuras o aberturas de este producto.
20. No permita que los niños accedan a las bolsas de plástico.
21. Asegúrese de que las especificaciones de voltaje en la placa de identificación del dispositivo se correspondan con el suministro de voltaje de su hogar (la placa de identificación se encuentra en la parte posterior del dispositivo).
22. Evite que el cable de alimentación sea aplastado o pisado, especialmente en los enchufes, enchufes y donde el cable sale del dispositivo.
23. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
24. Discuta todas las intervenciones con especialistas calificados. Es necesario realizar reparaciones si el dispositivo (por ejemplo, el cable de alimentación o el enchufe) se ha dañado, si han caído líquidos u objetos extraños en el interior del dispositivo, si el dispositivo ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona correctamente o si se ha caído.
25. No utilice un cable de alimentación, enchufe o toma de corriente que esté suelto.

## Resumen numerado de las teclas de función



### 1. ENCENDIDO / APAGADO

- Pulsar brevemente → Encender, cambiar entre funciones, p. Ej. B. entre Bluetooth y AUX

- Mantenga pulsado → apagar

NOTA: Para activar la función de carga inalámbrica y la salida USB de 5V en modo operativo

Salida USB de 2,5 V

- para cargar el teléfono inteligente

### **3. REPRODUCCIÓN / PAUSA**

- Presione para iniciar y detener la reproducción.
- En modo de espera, presione el botón para activar la función de carga inalámbrica y la salida USB de 5V.

### **4. LED VERDE**

- Muestra el estado de la carga inalámbrica.

### **5. LED ROJO / AZUL**

- Muestra el estado de carga o el estado de Bluetooth.

### **6. MÁS FUERTE / MÁS**

- Pulsar brevemente → Aumenta el volumen.
- Mantenga presionado → Continuar a la siguiente canción

### **7. Entrada AUX**

- Conecte un dispositivo externo y reproduzca canciones desde él.

### **8. Toma de 5 V CC**

- Carga la batería del altavoz.

### **9. TRANQUILO / ATRÁS**

- Pulsar brevemente → Disminuye el volumen.
- Mantenga pulsado → Volver a la canción anterior

## **Breve descripción de las funciones:**

### **1. BLUETOOTH**

- Establecer una conexión a través de Bluetooth:
  - a. Presione el botón de encendido para encender el altavoz.
  - b. El LED azul comienza a parpadear.
  - c. Encuentra el altavoz en el dispositivo bluetooth externo.
    - Para obtener instrucciones sobre cómo establecer una conexión para el dispositivo Bluetooth externo, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo.
  - d. Seleccione el altavoz y conéctelo.
- Reproducción de archivos de audio.
  - a. Puede reproducir archivos de audio desde dispositivos externos
    - Para obtener instrucciones sobre cómo reproducir archivos de audio en el dispositivo Bluetooth externo, consulte el manual de instrucciones de

- su dispositivo.
- b. Para pausar el archivo de audio durante la reproducción, presione el botón "REPRODUCIR / PAUSA".
    - Para continuar con la reproducción, presione el botón "REPRODUCIR / PAUSA" mientras la canción está en pausa
  - c. Para **omitir un archivo de audio / canción**, presione el botón "VOL + / NEXT".
  - d. Para **volver a un archivo de audio / canción**, presione el botón "VOL- / PREV".
  - e. Para **aumentar el volumen**, mantenga presionado el botón "VOL + / NEXT".
  - f. Para **disminuir el volumen**, mantenga presionado el botón "VOL- / PREV"

## 2. ENTRADA AUX

- a. Para **reproducir archivos de audio a través de la entrada AUX**, debe tener preparado un cable AUX (3,5 mm)
- b. Conecte un extremo del cable AUX en la entrada AUX del altavoz.
- c. Conecte el otro extremo del cable AUX en el dispositivo externo.
  - Asegúrese de que el dispositivo externo esté equipado con una salida AUX
  - Asegúrese de que la salida AUX del dispositivo externo funcione correctamente
- d. Ahora puede reproducir archivos de audio desde el dispositivo externo.
  - Para obtener instrucciones sobre cómo reproducir archivos de audio en el dispositivo Bluetooth externo, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.

## 3. CARGA INALÁMBRICA

- a. **Para iniciar la carga inalámbrica**, debe colocar el dispositivo externo en el icono de carga inalámbrica del altavoz
- b. El LED VERDE ahora se iluminará, lo que indica que se ha iniciado la carga inalámbrica
  - Asegúrese de que el dispositivo externo tenga una función de carga inalámbrica
- c. **Para detener la carga inalámbrica**, retire el dispositivo externo del indicador de carga inalámbrica.

## 4. CARGA POR CABLE

- a. Para iniciar el proceso de carga por cable, debe tener un cable USB con un puerto USB en un extremo.
  - Asegúrese de que el otro extremo del cable sea compatible con el puerto de carga de su dispositivo externo
- b. Conecte el conector USB del cable al altavoz.

- c. Conecte el otro extremo al dispositivo externo.
- d. El proceso de carga se inicia automáticamente.
  - Es posible que algunos dispositivos externos no estén diseñados para cargarse a 5 V, 1 A. Obtenga más información sobre las funciones de carga en las instrucciones de funcionamiento del dispositivo.

## **5. CARGAR EL DISPOSITIVO**

- a. Tenga en cuenta lo siguiente al cargar el dispositivo:
  - Tenga listo el cable de carga suministrado para el altavoz
  - Tenga listo el dispositivo externo con toma USB (5 V, 2 A).
- b. Conecte el conector de 3,5 mm del cable al altavoz.
- c. Conecte el conector USB del cable a la toma USB.
- d. El dispositivo ahora se está cargando.
- e. El LED ROJO se enciende, lo que indica que el dispositivo se está cargando.