



invento

LUXURY ESSENTIAL

“Levante”

MANUALE UTENTE   
DIFFUSORE A COLONNA



# MANUALE UTENTE

## DIFFUSORE A COLONNA



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare in un luogo appropriato.

Assicurarsi di rimuovere la bottiglia degli olii essenziali prima del trasporto, onde evitare perdite e danni all'apparecchio.

Assicurarsi che l'apparecchio sia in posizione verticale, che non ci siano perdite e non verso il basso, onde evitare danni all'apparecchio o ad una delle sue parti.

Si prega di non utilizzare cavi di alimentazione rotti e assicurarsi che l'alimentazione sia adatta alla macchina onde evitare che ciò possa causare un incendio.

Si prega di non aprire la macchina da soli, in caso di problemi, si prega di contattarci prontamente.

Dimensioni	Ø 210 - H: 926 mm
Peso	3 Kg
Potenza	5W
Voltaggio	12V corrente continua
Rumorosità	< 38 dBA
volume di azione	300 m <sup>3</sup>
capacità bottiglia olii essenziali	120 ml
colori disponibili	nero, silver





## **COLLEGARE L'ADATTATORE ALL'ALIMENTAZIONE:**

Collegare l'adattatore alla macchina, quindi inserire la spina dell'adattatore nella presa di corrente da 110-240 V.

Quando l'alimentazione sarà collegata, la spia lampeggerà, quindi il display LCD indicherà l'ora attuale e lo stato di funzionamento della macchina. È possibile avviare l'impostazione.

La macchina bloccherà automaticamente lo schermo se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi. Quando lo schermo è bloccato nessun pulsante funziona, premere [SET] per 3 secondi, quindi lo schermo sarà sbloccato e la macchina inizierà a funzionare correttamente. Ora è possibile avviare l'impostazione.

## **AGGIUNTA E IL CAMBIO DELL'OLIO ESSENZIALE:**

La prima volta che si utilizza la macchina, far aderire bene la bottiglia dell'olio essenziale prima di collegare l'alimentazione, impostare il timer e regolare la concentrazione dell'aroma.

Se è necessario aggiungere o cambiare l'olio essenziale interrompere l'alimentazione. Quindi aprire la macchina, ruotare la bottiglia vuota in senso antiorario per estrarla, rimettere in posizione la bottiglia dell'olio essenziale ruotandola in senso orario ed assicurarsi che sia ben stretta. Quindi collegare di nuovo l'alimentazione.

## **USO DEL TELECOMANDO**

È possibile utilizzare il telecomando per impostare flessibilmente la concentrazione di aroma, la velocità di atomizzazione ed il tempo di azione.

**[ON]** Premere questo tasto per accendere la macchina

**[OFF]** Premere questo tasto per spegnere la macchina

**[AROMA]** Premere questo tasto mentre la macchina è accesa, per impostare i parametri dell'atomizzatore

**[+] [-]** Premere questi tasti per aumentare o diminuire la densità dell'olio essenziale da un minimo ad un massimo

**[20%] [35%] [50%] [65%] [80%] [95%]** Quando la macchina è accesa premere questi tasti per impostare la concentrazione dell'olio essenziale. Per esempio: [20%] significa che la macchina lavora per 40 secondi e si ferma per 160 secondi; [35%] significa che la macchina lavora per 70 secondi e si ferma per 130 secondi.

**[1h] [4h] [8h]** Mentre la macchina è accesa premere questi tasti per impostare il tempo di lavoro della macchina

## MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia dell'olio essenziale, per pulire l'ugello dell'atomizzatore e le altre parti interne dell'apparecchio.

Operazione specifica: aggiungere alcool industriale al 95% nella bottiglia dell'olio essenziale vuota, accendere la macchina e farla lavorare per 10/15 minuti, quindi spegnere la macchina, svitare la bottiglia e versare l'alcool svuotandola, infine riavvitare la bottiglia con l'olio essenziale all'apparecchio.

Suggerimenti: assicurarsi di pulire la macchina una volta al mese o ogni 2 mesi utilizzando il parametro di concentrazione di aroma al 95%. Se la macchina non viene utilizzata da molto tempo, continuare ad utilizzare l'alcool in aggiunta all'olio essenziale per uno o due mesi.



## **GARANZIA:**

Entro 12 mesi dalla data di acquisto, la garanzia è offerta a tutte le macchine qualificate. Durante la garanzia, offriremo servizi di riparazione e i ricambi gratuitamente.

Il certificato di garanzia e la fattura di acquisto sono necessari se richiesto il servizio post vendita. Si prega di contattarci in caso di problemi occorsi durante il periodo di garanzia.

Quanto segue non è coperto dal servizio di garanzia gratuito:

- Danni e problemi causati da incidenti e incendi.
- Uso improprio ed operazioni sbagliato.
- Macchina riparata da personale non qualificato che danneggia alcune parti.
- Danneggiato durante il trasporto.
- Mancanza di scheda di garanzia.
- Se la macchina è utilizzata senza una corretta pulizia per molto tempo
- Macchine e ricambi non provenienti dal produttore.
- Macchine non ottenute dai canali ufficiali.

Restituire le macchine senza autorizzazione del produttore

## CERTIFICATO DI GARANZIA

Gentile Utente, leggi attentamente le istruzioni prima dell'installazione, conservare il manuale utente per consultarlo in qualsiasi momento.

### GARANZIA: 1 ANNO

Dopo 1 anno, si prega gentilmente di comprare i pezzi di ricambio per le riparazioni. Siamo a disposizione per l'assistenza in qualsiasi momento e per qualsiasi problema. Si prega di controllare attentamente il certificato di garanzia. Si prega di stampare la fattura di acquisto ed allegarla al presente certificato.

CERTIFICATO DI PRODOTTO	
Certificato Di Qualità	POCE200324074RCE
Risultato Dell'ispezione	CONFORME CE
Ente Certificatore	Poce Technology Co.,Ltd.

### ASSISTENZA POST VENDITA (interventi fuori garanzia)

Data di acquisto	n° codice a barre		
<b>registro riparazioni/ assistenza</b>			
Data di riparazione	Oggetto dell'intervento	Azienda manutentrica	il Tecnico

Importato da: Fabio Cantatore - Conversano (BA) - Puglia - Italy  
Made extra U.E.



“Levante”

**MANUALE UTENTE**   
DIFFUSORE A COLONNA



Importato da: Fabio Cantatore, Via F. Guicciardini, 46 - 70014 - Conversano (BA) - Puglia - Italy

Made extra U.E.