

**billboard**

# CARBONO

## SOUND BAR 2.1

BARRA 2 EN 1  
INALÁMBRICA CON SUBWOOFER

BB-S32064

TE AGRADECEMOS POR  
ADQUIRIR EL SISTEMA DE  
SONIDO CARBONO SOUND  
BAR 2.1 INALÁMBRICO DE  
BILLBOARD®.



**Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto, para brindarte la experiencia más completa en diseño, calidad y fidelidad de audio en tu día a día.**

**Porque queremos que a todos los lugares que vayas, siempre estés acompañado de tu música y de un producto BILLBOARD®.**

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Conexiones de audio

**04.**  
Especificaciones

**05.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función de memoria USB / Entrada audio óptico / Entrada Auxiliar**

**06.**  
Garantía

**07.**  
Contacto

### CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Barra de audio.....1 pieza
- 02.** Bases para barra.....2 piezas
- 03.** Subwoofer.....1 pieza
- 04.** Adaptador de corriente.....1 pieza
- 05.** Cable RCA - RCA.....1 pieza
- 06.** Cable RCA - 3.5 mm.....1 pieza
- 07.** Control remoto.....1 pieza
- 08.** Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.


SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

### PANEL LATERAL



### PANEL POSTERIOR




### PANEL FRONTAL



1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / MODO
2. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/ PAUSA/ SILENCIO
3. BOTÓN DE SIGUIENTE CANCIÓN / SUBIR VOLUMEN / VOL+
4. BOTÓN DE ANTERIOR CANCIÓN / BAJAR VOLUMEN / VOL-
5. ENTRADA ÓPTICA DE AUDIO
6. PUERTO PARA MEMORIA USB
7. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
8. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
9. CONECTOR PARA SUBWOOFER
10. PANEL FRONTAL DE VISUALIZACIÓN:  
**BT:** REPRODUCCIÓN DESDE CONEXIÓN INALÁMBRICA  
**OPT:** REPRODUCCIÓN DESDE CONEXIÓN ÓPTICA DE AUDIO  
**AUX:** REPRODUCCIONES DESDE AUXILIAR  
**USB:** REPRODUCCIÓN DESDE MEMORIA USB  
**O-30:** NIVEL DE VOLUMEN

### CONTROL REMOTO



### Conexión del Subwoofer

Conecta el cable de la bocina Subwoofer a la conexión asignada que se encuentra en panel posterior de la barra de sonido.




### Conexión a TV

Puedes conectar tu barra de sonido, a tu TV usando el cable de audio 3.5 mm-RCA (incluido en el empaque) o mediante cable óptico de audio (no incluido).

### Cable de audio RCA - 3.5 mm

01. Conecta el extremo del cable que tiene la punta de audio 3.5 mm al conector que se encuentra en el panel posterior de la barra de sonido.
02. Conecta el otro extremo del cable que tiene las dos puntas RCA a las salidas RCA de tu TV.
03. Así podrás escuchar el audio reproducido en tu TV, a través de tu barra de sonido.



*NOTA: ASEGÚRATE QUE LOS CONECTORES DE TV SEAN SALIDAS DE AUDIO Y NO ENTRADAS DE AUDIO, DE LO CONTRARIO EL AUDIO NO SE ESCUCHARÁ EN TU BARRA DE SONIDO.*

### Cable óptico de audio

01. Conecta el extremo del cable que tiene la punta óptica de audio al conector que se encuentra en el panel posterior de la barra de sonido.
02. Conecta el otro extremo del cable óptico de audio a la salida óptica de tu TV.
03. Así podrás escuchar el audio reproducido en tu TV, a través de tu barra de sonido.



*NOTA: SI EL AUDIO NO SE ESCUCHA O PRESENTA RUIDO, ES POSIBLE QUE DEBAS CONFIGURAR LA SALIDA EN TU TV, EN LAS CONFIGURACIONES DE SALIDA DE AUDIO ÓPTICO, SELECCIONA PCM, PARA QUE SALDA DE AUDIO ÓPTICO FUNCIONE CORRECTAMENTE.*

## ESPECIFICACIONES

- Conexión inalámbrica:** 5.0  
**Medida de la bocina:** 2 x 2" (5,08 cm) x 2 Soundbar, 1 x 6.5" (16,51 cm) x 1 Subwoofer  
**Impedancia:** 4 Ohm  
**Potencia:** 60 W RMS (2 Soundbar x 15 W + 1 Subwoofer 30 W)  
**Alimentación:** 18 Vcc 3 A  
**Conector:** óptico de audio / USB (memoria) / 3.5 mm (aux)  
**Alcance inalámbrico:** 10 m

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado

01. Conecta el eliminador de voltaje en la entrada de alimentación que se encuentra en la parte posterior de la barra de sonido.
02. Conecta el adaptador de voltaje a una salida de red eléctrica.
03. Enciende o apaga la barra de audio presionando el botón de encendido / apagado que se encuentra en el panel lateral o desde tu control remoto.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu barra de sonido presionando el botón de encendido / apagado.
02. Presiona el botón de para cambiar al modo de conexión inalámbrica, posteriormente el panel de visualización mostrará las letras "bt".
03. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar BILLBOARD SOUNDBAR.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

### Función de memoria USB

01. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente del panel posterior de la barra de sonido.
02. Presiona el botón de para cambiar al modo de memoria USB, posteriormente panel frontal de visualización mostrará las letras "USB", indicando que la memoria USB esta lista para usarse.
03. Para cambiar a la siguiente canción mantén presionado el / VOL+.

### Entrada de audio óptico

01. Presiona el botón de para cambiar al modo óptico, posteriormente el indicador LED en el panel frontal de visualización se mostrará las letras "OPT", indicando que la entrada auxiliar esta lista para usarse.
02. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL+.
03. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL-.

### Entrada Auxiliar

01. Inserta un extremo del cable auxiliar 3.5 mm en el puerto correspondiente del panel posterior de la barra de audio.
02. Inserta el otro extremo del cable RCA o 3.5 mm en el puerto correspondiente del dispositivo donde se conectará.
03. Presiona el botón de para cambiar al modo auxiliar, posteriormente el indicador LED en el panel frontal de visualización se mostrará las letras "AUX", indicando que la entrada auxiliar esta lista para usarse.
04. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL+.
05. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL-.

### Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.
02. Para cambiar a la siguiente canción, mantén presionado el botón / VOL+.
03. Para cambiar a la anterior canción, mantén presionado el botón / VOL-.
04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón .
05. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL+.
06. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL-.
07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la barra de sonido.

### Función de memoria USB

01. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente del panel posterior de la barra de sonido.
02. Presiona el botón de para cambiar al modo de memoria USB, posteriormente panel frontal de visualización mostrará las letras "USB", indicando que la memoria USB esta lista para usarse.
03. Para cambiar a la siguiente canción mantén presionado el / VOL+.

### Entrada de audio óptico

01. Presiona el botón de para cambiar al modo óptico, posteriormente el indicador LED en el panel frontal de visualización se mostrará las letras "OPT", indicando que la entrada auxiliar esta lista para usarse.
02. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL+.
03. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL-.

### Entrada Auxiliar

01. Inserta un extremo del cable auxiliar 3.5 mm en el puerto correspondiente del panel posterior de la barra de audio.
02. Inserta el otro extremo del cable RCA o 3.5 mm en el puerto correspondiente del dispositivo donde se conectará.
03. Presiona el botón de para cambiar al modo auxiliar, posteriormente el indicador LED en el panel frontal de visualización se mostrará las letras "AUX", indicando que la entrada auxiliar esta lista para usarse.
04. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL+.
05. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL-.

### Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.
02. Para cambiar a la siguiente canción, mantén presionado el botón / VOL+.
03. Para cambiar a la anterior canción, mantén presionado el botón / VOL-.
04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón .
05. Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL+.
06. Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón / VOL-.
07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la barra de sonido.

## INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE SONIDO

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de audio.
02. No la espongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
03. Manténla alejada de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.
04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.
05. La tecnología de conexión inalámbrica en este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.
06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.
07. No desmantela la barra de audio ni intentes repararla en caso de daño, comunícale al centro de soporte técnico autorizado.
08. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx
02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.
03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual apliquen la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.