



 iFetch

BEDIENUNGSANLEITUNG

v2.0 | DEUTSCH



LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN SIE IMMER ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR IHREN IFETCH, BEVOR SIE IHN VERWENDEN. ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Benutzer muss diese Anleitung und die Garantie lesen und verstehen, bevor er den iFetch verwendet.

Die Einrichtung liegt in der Verantwortung des Endbenutzers und außerhalb der Kontrolle von iFetch, LLC. Daher beschränkt iFetch seine Garantie ausschließlich auf die Reparatur oder den Ersatz eines defekten Produkts. Schäden an Ihrem Haus, Ihrem Eigentum oder Personen oder Haustieren sind ausgeschlossen.



Ihr iFetch muss vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung und Ermüdung überprüft werden. Bei Beschädigung nicht verwenden.



Dieses Produkt ist nur für den Freizeitgebrauch bestimmt, um iFetch (oder ähnliche) Bälle in der Größe eines iFetch-Balls (Durchmesser ca. 40 mm) für Ihre Haustiere zu werfen. **Ihr iFetch ist KEIN Kinderspielzeug.**



Versuchen Sie nicht, Ihr iFetch oder eine der Systemkomponenten zu modifizieren.

Lesen Sie alle Warnungen, Anweisungen und Garantieinformationen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Besuchen Sie goifetch.com, wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres iFetch haben.

LISTE DER EINZELTEILE



TEIL	BESCHREIBUNG
A	Ein (1) iFetch
B	Ein (1) Netzkabel
C	Drei (3) Kugeln (40 mm Durchmesser)



EINRICHTEN

1. das Netzkabel an der Rückseite des iFetch und dann an der Wand an. Oder öffnen Sie für den Batteriebetrieb das Fach auf der Unterseite des iFetch und legen Sie 6 C-Zellen-Batterien ein.
2. den Knopf auf der Rückseite des iFetch und lassen Sie einen Ball hineinfallen. Ihr iFetch ist jetzt einsatzbereit.

WARNUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN zu vermeiden:

- **VOR** jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion und Ermüdung **PRÜFEN. NICHT** verwenden, wenn es beschädigt ist.
- **NICHT**, wenn irgendein Teil der Maschine nass ist oder im Wasser steht. **NICHT** bei Regen verwenden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn das Gerät angeschlossen ist, während oder nachdem es Wasser ausgesetzt war.
- **NICHT**, Ihr iFetch oder eine der Systemkomponenten zu modifizieren

VOR DEM SPIELEN

Sie die Taste auf der Rückseite Ihres iFetch , um das Gerät einzuschalten.

- Sie können Ihr iFetch verwenden, während es angeschlossen oder mit Batteriestrom betrieben wird
- Wiederaufladbare Batterien können verwendet werden, sie müssen nur entfernt und zum Aufladen in ein Ladegerät gesteckt werden.

Um die Startentfernung auszuwählen, drücken Sie die Taste, um durch die Einstellungen zu blättern.

- **Ein Licht:** ca. 10 Fuß (3 m)
- **Zwei Lichter:** ca. 6 m (20 Fuß)
- **Drei Lichter:** Ungefähr 30 Fuß (9 m)

Die Startdistanz kann durch den Zustand des Balls (z. B. nass oder schmutzig) beeinflusst werden. Verwenden Sie **KEINE** beschädigten Bälle mit Ihrem iFetch .

HINWEIS: Die Lichter erlöschen nach etwa 30 Sekunden, aber der iFetch bleibt eingeschaltet (im Standby-Modus), bis Sie oder Ihr Haustier einen weiteren Ball fallen lassen.

1.



Ihr iFetch hat ein Batteriefach auf der Unterseite des Geräts. Der iFetch nimmt 6 C-Zellen-Batterien auf.

2.



Verwenden Sie einen handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher, um an das Batteriefach zu gelangen.

3.



Befolgen Sie die eingepägten Anweisungen zum Laden der 6 Batterien.

4.



Sie iFetch ist jetzt mit oder ohne Netzkabel einsatzbereit. (Falls Sie wiederaufladbare Batterien eingelegt haben, entfernen Sie diese zum Aufladen).

WARNUNG

Um **SCHWERE VERLETZUNGEN** oder **SACHSCHÄDEN** zu vermeiden:

- **VOR** jedem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß, Korrosion und Ermüdung **PRÜFEN. NICHT** verwenden, wenn es beschädigt ist.
- **NIEMALS** direkt vor dem iFetch stehen.
- **NICHT** auf zerbrechliche Gegenstände richten, einschließlich Fenster, Lampen und Bilderrahmen.

SPIELEN

Wenn der iFetch eingeschaltet ist, führen Sie jeweils nur einen (1) Ball in den iFetch ein.

Sobald ein Ball hineingeworfen wird, beginnt sich der Startmechanismus schnell zu drehen. Sobald der Startmechanismus seine Betriebsgeschwindigkeit erreicht hat, fällt der Ball in die Rutsche und die Räder drehen sich weiter, bis der Ball aus dem iFetch ausgeworfen wird. Nachdem der Ball gestartet wurde, verlangsamt sich der Startmechanismus und hört auf, sich zu drehen.

Stellen Sie die Position Ihres iFetch nach Bedarf neu ein.

Unter Aufsicht verwenden. Achten Sie darauf, dass Ihr iFetch aufrecht steht und ordnungsgemäß funktioniert.

WARNUNG

Um SCHWERE VERLETZUNGEN oder SACHSCHÄDEN zu vermeiden:

- **NIEMALS** Hände oder Finger in das iFetch stecken oder in den Lauf blicken, wenn das Gerät eingeschaltet oder im **STAND-BY-**Modus ist.
- Sie sicher, dass sich alle Personen und Haustiere vom iFetch und der Bahn des Balls fernhalten, bevor Sie es einschalten.
- iFetch **NUR** iFetch- Kugeln oder Kugeln mit demselben Durchmesser (ca. 1.6"/40 mm) .

Um SCHWERE VERLETZUNGEN bei Ihrem Haustier zu vermeiden:




- Erlauben Sie Ihrem Haustier **NIEMALS**, irgendeinen Teil seines Körpers in das iFetch zu stecken oder in den Lauf zu schauen, wenn das Gerät eingeschaltet oder im **STAND-BY-** Modus ist.
- **IMMER** die Gesundheit Ihres Haustieres.
- **NIEMALS** bis zur Erschöpfung. Schalten Sie den iFetch **AUS** , wenn Ihr Haustier sich ausruhen und erholen muss.

NACH DEM SPIEL

1. Drehen Sie Ihren iFetch **IMMER AUS** nach Gebrauch. Drücken Sie die Taste, um nach unten zu schalten, bis alle Lichter aus sind. Hinweis: Es ist in Ordnung, Ihr iFetch angeschlossen zu lassen , wenn es nicht verwendet wird. Der iFetch geht automatisch in den "Schlaf"-Modus, sobald die Aktivität aufhört, sodass Sie sich keine Gedanken über die Abnutzung der Batterien oder das Abziehen des Netzsteckers machen müssen, um Strom zu sparen. Es wird die Energie aus der Wandquelle verwendet, nicht die Batterien.
2. Bewahren Sie Ihren iFetch nachts und nach dem Spielen drinnen an einem sauberen, trockenen Ort auf.

WARTUNG & REINIGUNG

Ihr iFetch erfordert keine regelmäßige Wartung. Wenn Ihr iFetch gereinigt werden muss, verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch.

-  Verwenden Sie KEINE Chemikalien oder Scheuermittel.
-  Sie Ihren iFetch vor der Reinigung IMMER AUS.
-  Versuchen Sie NICHT, den Startmechanismus zu reinigen.

Wie reinige ich meinen iFetch?

Sie können Ihren iFetch mit einem feuchten Tuch reinigen. Führen Sie bei ausgeschaltetem Gerät ein feuchtes Tuch in das Innere des oberen Trichters und aus dem vorderen Startrohr heraus. Wenn Sie das Tuch hin und her ziehen (ähnlich wie bei der Zahnseide), wird eine Schmutzstufe entfernt. Um die Räder etwas besser zu reinigen, halten Sie das Tuch fest an der Innenseite des Geräts und schalten Sie dann das Gerät vorsichtig ein und drücken Sie den Kugelauslöser, damit sich die Räder drehen und gegen das Tuch wischen. Im schlimmsten Fall könnte das Tuch reißen oder aus der Hand gerissen und weggeschleudert werden, aber es sollte das Gerät nicht beschädigen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Muss ich nur die iFetch- Bälle verwenden?

Der iFetch ist optimiert, um die iFetch- Bälle zu starten, die meisten anderen Bälle, die ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Gewicht haben, sollten jedoch starten.

Was passiert, wenn ich andere Dinge in den Trichter gebe (zB Münzen, Steine, etc.)?

anderes als iFetch -Bälle (oder andere ähnlich große Bälle) in den iFetch , da dies nicht die beabsichtigte Verwendung des iFetch ist .

Mein Hund sabbert viel. Ist das ein Problem?

Starkes Sabbern kann dazu führen, dass die Bälle im iFetch stecken bleiben oder rutschen . Wenn Ihr Hund ein starker Sabberer ist, empfehlen wir, die Bälle nach einigen Schüssen mit einem Handtuch abzuwischen oder durch trockene Bälle zu ersetzen, sobald die anderen nass sind. Sie können auch versuchen, Mini-Squashbälle (1,5-1,6“) mit dem iFetch zu verwenden . Der Slobber neigt dazu, leichter abzurollen und verursacht nicht so viel Rutschen auf den iFetch- Rädern.

Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie unter goifetch.com.

GARANTIE

Kunden in den Vereinigten Staaten, die bei autorisierten Verkäufern in den Vereinigten Staaten gekauft haben, haben eine einjährige Herstellergarantie, wie unten beschrieben. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt außerhalb der Vereinigten Staaten verbraucht wird.

Kunden in anderen Ländern, die bei autorisierten Verkäufern in ihrem Land gekauft haben, sollten sich für Garantieinformationen an den örtlichen internationalen Händler wenden. [Links zu internationalen Distributoren finden Sie hier.](#)

Wenn Sie Fragen zu Ihrer Garantieabdeckung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an iFetch unter support@goifetch.com.

Für iFetch -Produkte gilt bei normalem Gebrauch eine einjährige Garantie, die Herstellerfehler abdeckt. Defekte Produkte, die an iFetch zurückgesendet werden, können entweder im Voraus bezahlt oder, falls von iFetch vorab genehmigt, per UPS-Bodentransport gesendet werden, wobei der Versand von iFetch bezahlt wird. Um die Garantie zu erfüllen, wird iFetch nach eigenem Ermessen das defekte Produkt reparieren oder das defekte Produkt durch ein neues oder generalüberholtes Gerät ersetzen.

Bevor iFetch einem Garantieanspruch nachkommt, muss der Kunde:

- Kaufbeleg vorlegen,
- eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) an, indem Sie sich unter support@goifetch.com oder 512-219-3271 an iFetch wenden.

Die Garantie erlischt, wenn:

- das Produkt außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft und/oder mitgenommen wird,
- das Produkt wurde missbraucht, oder
- Das Produkt wurde nicht von einem autorisierten Verkäufer gekauft.

Die einzige Verpflichtung von iFetch im Rahmen dieser ausdrücklichen Produktgarantie besteht darin, nach Wahl und auf Kosten von iFetch das defekte Produkt zu reparieren, dem Kunden ein gleichwertiges Produkt als Ersatz für das defekte Produkt zu liefern, oder wenn keine der beiden vorstehenden Optionen vernünftigerweise verfügbar ist, kann iFetch dies dem Kunden den für das mangelhafte Produkt gezahlten Kaufpreis zu erstatten. Alle ersetzten Produkte gehen in das Eigentum von iFetch über. Ersatzprodukte können neu oder generalüberholt sein. iFetch gewährt für jedes ersetzte oder reparierte Produkt eine Garantie von neunzig Tagen (90) Tagen ab Versand oder für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Defekte Produkte, die an iFetch zurückgesendet werden, müssen für einen sicheren Versand angemessen verpackt werden. Es wird empfohlen, die Sendung versichert oder mit einer Methode zu versenden, die eine Sendungsverfolgung vorsieht. iFetch ist nicht verantwortlich für Verlust oder Beschädigung während des Versands an iFetch. Der reparierte oder ersetzte Artikel wird auf Kosten von iFetch spätestens dreißig (30) Tage nach Erhalt des defekten Produkts bei iFetch an den Kunden versandt, und iFetch trägt das Verlust- oder Beschädigungsrisiko, bis der Artikel an den Kunden geliefert wird.

GARANTIE

GARANTIEAUSSCHLÜSSE:

iFetch haftet nicht im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie, wenn seine Tests und Untersuchungen ergeben, dass der angebliche Defekt oder die Fehlfunktion des Produkts nicht vorhanden ist oder auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Missachtung der Betriebs- und Wartungsanweisungen von iFetch ;
- Unbefugte Produktänderung;
- Wetterverhältnisse;
- Schäden am Produkt, die durch Tiere verursacht wurden;
- Missbrauch, Fahrlässigkeit, fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen des Kunden und/oder Personen unter der Kontrolle des Kunden; oder
- Einwirkung Dritter, höhere Gewalt, Unfall, Feuer oder sonstige Gefahren.

GARANTIE EXKLUSIV:

FALLS EIN IFETCH-PRODUKT NICHT WIE OBEN GEWÄHRLEISTET FUNKTIONIERT, IST DAS EINZIGE RECHTSMITTEL DES KUNDEN BEI VERLETZUNG DIESER GARANTIE DIE REPARATUR, DER ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES BEZAHLTEN KAUFPREISES NACH ERMESSEN VON IFETCH. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, DIE VORSTEHENDEN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER BEDINGUNGEN, ENTWEDER TATSÄCHLICH ODER DURCH DAS GESETZ, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, DIE AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN WERDEN. IFETCH ÜBERNIMMT WEDER NOCH AUTORISIERT EINE ANDERE PERSON, IRGEND EINE ANDERE HAFTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VERKAUF, DER WARTUNG ODER DER NUTZUNG SEINER PRODUKTE ZU ÜBERNEHMEN.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:

DER KUNDE ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND HAFTUNG AUS DER VERWENDUNG ODER DEM MISSBRAUCH DIESES PRODUKTS. SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, SCHLIESST IFETCH FÜR SICH SELBST UND SEINE LIEFERANTEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, OB AUS VERTRAG ODER DELIKT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGE-, INDIRECTE, SPEZIELLE ODER STRAFSCHÄDEN JEGLICHER ART ODER FÜR UMSATZVERLUST ODER GEWINNE ODER VERLETZUNGEN ODER TOD EINES TIERES ODER EINER PERSON, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VERKAUF, DER WARTUNG ODER DER VERWENDUNG IHRER PRODUKTE ERGEBEN, SELBST WENN IFETCH ODER SEIN AUTORISIERTER WIEDERVERKÄUFER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. DIE EINZIGE HAFTUNG VON IFETCH IST NACH ERMESSEN VON IFETCH AUF DIE REPARATUR, DEN ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DES FÜR DAS PRODUKT GEZAHLTEN KAUFPREISES BESCHRÄNKT. DIESER HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT BEEINTRÄCHTIGT, WENN EIN HIER VORGESEHENES RECHTSMITTEL SEINEN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

EINIGE LÄNDER, BUNDESSTAATEN ODER PROVINZEN ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG STILLSCHWEIGENDER GARANTIE ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN FÜR BESTIMMTE PRODUKTE, DIE AN VERBRAUCHER GELIEFERT WERDEN, ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN NICHT, SODASS DIE OBEN GENANNTE BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN DIE BEWERBUNG AN SIE. WENN DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT VOLLSTÄNDIG AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, SIND SIE AUF DIE DAUER DER ANWENDBAREN SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GIBT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE, DIE JE NACH ÖRTLICHEM RECHT VARIIEREN KÖNNEN.

GELTENDES RECHT:

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES BUNDESSTAATES TEXAS, USA, UND DEN GESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN, MIT AUSNAHME DER GRUNDSÄTZE DES KOLLISIONSRECHTS. DAS ÜBEREINKOMMEN DER VEREINigten NATIONEN ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN WARENKAUF WIRD HIERMIT IN SEINER GESAMTHEIT VON DER ANWENDUNG AUF DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUSGESCHLOSSEN. ALLE RECHTE GEMÄSS INTERNATIONALEN UND PANAMERIKANISCHEN URHEBERRECHTSKONVENTIONEN VORBEHALTEN. ENTFERNEN SIE KEINE PRODUKTIDENTIFIZIERUNGS-, URHEBERRECHTS- ODER ANDEREN HINWEISE (ODER ERLAUBEN SIE NIEMANDEM DIES ZU ENTFERNEN).

TIPPS UND TRAINING

Vorstellung Ihres Hundes

Wenn Ihr Hund ängstlich ist, planen Sie, ihm das Spielzeug vorzustellen, bevor Sie es einschalten. Nehmen Sie den iFetch aus der Verpackung und legen Sie ihn irgendwo hin, wo Ihr Hund ihn entdecken kann. Geben Sie als Bonus ein paar Leckerli oben in den Trichter oder in die Nähe des Produkts und lassen Sie Ihren Hund sie entdecken. Loben Sie Ihren Hund mit "guter Hund!" jedes Mal, wenn sie schnüffeln oder freundliches Interesse zeigen.

- Spielen Sie Apportieren in der Nähe des iFetch, ohne den Launcher einzuschalten, um sicherzustellen, dass Ihr Hund in der Nähe dieses neuen Objekts nicht empfindlich ist, und um eine positive Assoziation aufzubauen. Wenn Sie den iFetch sehen, ist es Zeit zum Holen!
- Bauen Sie früh gute Gewohnheiten auf, indem Sie Ihren Hund hinter dem iFetch führen, bevor Sie ihn jedes Mal werfen.

Hunde haben Angst vor Lärm

Der iFetch ist ziemlich leise, abgesehen von einem kleinen Klicken und "Drehen" des Motors, wenn er den Ball schießt. Wenn Ihr Hund Angst vor Lärm hat, führen Sie den iFetch schrittweise ein, um ihn an das Geräusch zu gewöhnen, ohne ihn zu erschrecken. Wir empfehlen, Ihren Hund zunächst aus der Ferne auf Geräuschempfindlichkeit zu testen. Werfen Sie den Ball und drücken Sie, während Ihr Hund weit weg ist, den kleinen Hebel im Inneren des iFetch nach unten, um das Startgeräusch zu erzeugen. Wiederholen Sie dies ein paar Mal und beobachten Sie Ihren Hund auf eine Reaktion.

Die meisten Hunde ignorieren das Geräusch oder assoziieren es damit, dass der Ball geworfen wird. Zwingen Sie Ihren Hund niemals, mit dem iFetch zu interagieren, wenn er nervös ist. Lassen Sie es einfach das Spielzeug auf eigene Faust erkunden und loben Sie es für seine Neugier. Sobald sie damit warm geworden sind, werden sie das Geräusch mit etwas Positivem assoziieren - dem Ball, der geworfen wird!

Lehren des "drop"-Befehls

Hier sind einige hilfreiche Tipps, wie Sie Ihrem Hund beibringen können, den Ball in die Oberseite des iFetch fallen zu lassen, um das Apportieren selbst einzuleiten:

- Um „Drop“ zu meistern, beginnen Sie zunächst damit, „Take“ zu meistern. Wir empfehlen die Verwendung von zwei iFetch-Bällen, um mit dem Training zu beginnen. Es hilft auch, eine Plastikschüssel griffbereit zu haben.
- Halten Sie den ersten Ball (oder legen Sie ihn auf den Boden) und sagen Sie Ihrem Hund, dass er ihn „nehmen“ soll. (Halte den zweiten Ball in deiner Gesäßtasche oder in deiner anderen Hand hinter deinem Rücken.)
- Sobald Ihr Hund den ersten Ball aufgenommen hat, decken Sie den zweiten Ball auf und sagen Sie ihm, dass er den ersten "fallen lassen" soll. Halten Sie entweder Ihre Hand unter den ersten Ball, um ihn zu fangen, oder verwenden Sie eine Plastikschüssel, um den Ball zu fangen, wenn Ihr Hund ihn fallen lässt. Sobald sie ihn fallen lassen, werfen Sie den anderen Ball als Belohnung.
- Wenn das "Nehmen" des Hundes zu hart ist (dh es fühlt sich eher wie ein Biss an), versuchen Sie, den Ball auf einen hölzernen Servierlöffel zu legen und ihn erneut "nehmen" zu lassen. Ihr Hund lernt, um den Löffel herum zu arbeiten, um den Ball zu bekommen, und wird sich seines Bisses bewusster.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der Hund den Ball gerne in Ihre Hand oder in den Napf nimmt und fallen lässt.

Hinweis: Wenn der zweite Ball nicht als Motivation für den Drop-Befehl funktioniert, versuchen Sie stattdessen, ein Leckerli zur Belohnung zu verwenden.

TIPPS UND TRAINING

Bringt den Ball zurück

Wenn Ihr Hund gerne Abstand hält, anstatt den Ball zurückzubringen, probieren Sie diese Tipps aus:

- Wir empfehlen, Ihren Hund mit einer langen Führleine (10 bis 30 Fuß) zu trainieren. Wenn der Hund zurückkommt, führen Sie ihn einfach hinein, indem Sie die Leine lockerer machen, damit er nicht wegläuft.
- Verwenden Sie den „hier“-Befehl, wenn Sie sie mit der Führung hineinführen. Denken Sie daran, viel Lob zu verwenden, wenn sie zu Ihnen kommen, besonders wenn sie ohne die Hilfe der Leitung zu Ihnen kommen. Eine zweite Person kann auch bereitstehen, um zu helfen, den Hund zurück zum Trainer und zum iFetch zu bringen .
- Es ist wichtig, dass Sie Ihrem Hund Zeit geben, nachzudenken, Fehler zu beheben und dann den Ball aufzuheben und zu Ihnen zu bringen. Vermeiden Sie es, den Befehl zu oft zu wiederholen, da dies sie überwältigen und noch mehr Frustration verursachen kann.
- Denken Sie daran: Ein Hund, der das Apportieren liebt, wird einen Weg finden, Apportieren zu spielen. Pausen helfen auch!

Halten Sie Ihren Hund beschäftigt

Wenn Ihr Hund den iFetch ständig vor Ihnen verlässt, spielen Sie zu lange. Versuchen Sie, das Spiel kürzer zu machen - stoppen Sie die Aktion, wenn der Hund mehr will. Zwei Minuten interessiertes Spielen sind besser als zehn Minuten, in denen sich ein Hund langweilt.

Sicherheitsabstand

Bitte bringen Sie Ihrem Hund bei, hinter dem Produkt (oder seitlich davon) zu bleiben, um ihn zu schützen. Bei der höchsten Starteinstellung (30 Fuß) bewegt sich der Ball mit einer Geschwindigkeit, die Ihren Hund verletzen könnte, besonders wenn er direkt davor steht. Manche Hunde sind so aufgereggt,

Sie springen vor den Ball, während er startet. In diesem Fall empfehlen wir, den iFetch auszuschalten, ihm beizubringen, hinter dem iFetch zu sitzen , und dann den Ball (selbst) zu werfen, bevor Sie den iFetch wieder einschalten. Sie können Ihrem Hund auch beibringen, zu „markieren“ oder in sicherem Abstand vor der Maschine und weg von der vorderen Rutsche zu bleiben. Wir haben den iFetch mit nach hinten geneigter Öffnung entworfen, um den Hund zu ermutigen, den Ball von hinten hineinfallen zu lassen. Während die meisten Hunde sehr schnell lernen, wo sie stehen müssen, um nicht vom Ball getroffen zu werden, wird eine menschliche Aufsicht empfohlen, bis Ihr Hund vollständig trainiert ist.

Allgemeine Trainingstipps

- Trainieren Sie mit dem iFetch höchstens dreimal am Tag und jeweils nur 10-15 Minuten am Stück. So bleibt Fetch Spaß und wird nicht zum Fetch-Bootcamp.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Hund frustriert ist und den Ball nicht in den iFetch bekommen kann , dann arbeiten Sie einfach daran, jedes Verhalten gegenüber dem iFetch zu verstärken und stellen Sie sicher, dass Ihr Hund belohnt wird.
- Planen Sie Ihr Training in einem Raum oder Bereich mit möglichst wenigen Ablenkungen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von anderen Spielsachen, anderen Menschen und anderen Hunden ist.
- Wenn Ihr Hund versucht, die Belohnung durch andere Verhaltensweisen (z . B. Überrollen, Hochspringen, Pfotenschütteln usw.) zu erhalten, ist es wichtig, dass Sie diese Verhaltensweisen NICHT belohnen.
- Genießen Sie diese Bindungszeit mit Ihrem Welpen. Es ist leicht, frustriert zu sein, wenn sie es nicht sofort aufgreifen. Aber denken Sie daran, dass diese Zeit mit Ihrem Welpen kostbar ist. Sie lieben es, Ihre volle Aufmerksamkeit zu haben.

AUCH BEI IFETCH ERHÄLTlich

iFetch führt ein komplettes Sortiment an Apportierspielzeug, Denkspielen und Grabspielzeug. Besuchen Sie goifetch.com, um mehr zu erfahren und jetzt einzukaufen.



iFetch Too

Der iFetch Too bringt einen Tennisball in Standardgröße mit 10, 25 und 40 Fuß auf den Markt! Es verfügt über einen eingebauten Akku und eignet sich hervorragend für größere Rassen.



iFetch Frenzy

Der iFetch Frenzy ist ein schnelles, nicht elektronisches Denkspiel für kleine bis mittelgroße Hunde. Ihr Hund legt den Mini-Tennisball oben in das Spielzeug und krabbelt dann, um den Ball zu holen, während er unten aus einer der drei Rutschen rollt.



iDig Stay

Das iDig Stay ist das erste Grabspielzeug seiner Art für Rassen jeder Größe. Verstecken Sie die Lieblingsspielzeuge oder Leckereien Ihres Hundes in den drei Klappen im Inneren des Spielzeugs und beobachten Sie, wie er nach dem Schatz gräbt.




iDig Go

Das iDig Go ist eine Pop-up-Version des iDig Stay aus Stoff. Verstecken Sie die Lieblingsspielzeuge oder Leckereien Ihres Hundes in den drei Klappen und beobachten Sie, wie sie nach dem Schatz graben. Lässt sich zur einfachen Aufbewahrung zusammenklappen.



iFetch wurde 2013 von einem Großvater, Denny Hamill, und seinem jugendlichen Enkel Grant gegründet. Sie erfanden den iFetch -Ballwerfer in ihrer Garage, angespornt von der unerbittlichen Suche ihres Hundes Prancer nach einem Vollzeit-Apportierpartner. Einige Jahre später ist iFetch immer noch eine Familienangelegenheit. „Bapa“ Denny ist CEO, seine Tochter Debbie leitet Marketing und Betrieb, und Grant arbeitet Vollzeit im Vertrieb und Kundendienst. Unser aufrichtiger Dank für die Unterstützung unseres unabhängigen, kleinen Unternehmens!



SCHLIEßEN SIE SICH DEM RUDEL AN

Wenn Sie Ihre iFetch- Produkte lieben, hinterlassen Sie uns bitte eine Bewertung. Ihr positives Feedback hilft unserem kleinen Unternehmen zu wachsen.