



iFetch

# MANUALE DEL PRODOTTO

v2.0 | ITALIANO



LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE SEMPRE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI RELATIVE AL PROPRIO IFETCH PRIMA DELL'USO. CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

# INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

**L'utente deve leggere e comprendere queste Istruzioni e la Garanzia prima di utilizzare iFetch.**

La configurazione è responsabilità dell'utente finale e al di fuori del controllo di iFetch, LLC. Pertanto, iFetch limita esclusivamente la propria Garanzia alla riparazione o sostituzione di un prodotto difettoso. Sono esclusi i danni alla tua casa, alla tua proprietà o a qualsiasi persona o animale domestico.



Il tuo iFetch deve essere ispezionato per segni di usura, danni e affaticamento prima di ogni utilizzo. Se danneggiato, non utilizzare.



Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso ricreativo per lanciare palline iFetch delle dimensioni (diametro circa 1.6 "/40 mm) per i tuoi animali domestici. Il tuo iFetch NON è un giocattolo per bambini.



Non tentare di modificare iFetch o uno qualsiasi dei componenti del sistema.

Rivedere attentamente tutte le informazioni su Avvertenze, Istruzioni e Garanzia. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni invaliderà la Garanzia.

**Visita [goifetch.com](http://goifetch.com), se hai domande sull'uso di iFetch.**

# ELENCO DELLE PARTI



PARTE	DESCRIZIONE
A	Un (1) iFetch
B	Un (1) cavo di alimentazione
C	Tre (3) sfere (diametro 40 mm)



# IMPOSTARE

1. Collega il cavo di alimentazione alla parte posteriore dell'iFetch e poi alla parete. Oppure, per il funzionamento a batteria, aprire lo scomparto nella parte inferiore dell'iFetch e installare batterie a 6 celle C.
2. Premi il pulsante sul retro di iFetch e inserisci una pallina. Il tuo iFetch è ora pronto per l'uso.

## AVVERTIMENTO

### PER prevenire GRAVI LESIONI:

- **CONTROLLARE** la presenza di segni di usura, corrosione e fatica PRIMA di ogni utilizzo. **NON** utilizzare se danneggiato.
- **NON** azionare quando una qualsiasi parte della macchina è bagnata o sommersa dall'acqua. **NON** utilizzare quando piove. Se l'unità viene collegata mentre o dopo essere stata esposta all'acqua, può sussistere il rischio di scosse elettriche.
- **NON** tentare di modificare iFetch o uno qualsiasi dei componenti del sistema

# PRIMA DI GIOCARE

## Premi il pulsante sul retro di iFetch per accendere l'unità.

- Puoi utilizzare il tuo iFetch mentre è collegato o alimentato a batteria
- Le batterie ricaricabili possono essere utilizzate, dovranno solo essere rimosse e inserite in un caricabatterie per ricaricarle.

## Per selezionare la distanza di lancio, premere il pulsante per scorrere le impostazioni.

- **Una luce:** circa 10 piedi (3 m)
- **Due luci:** circa 20 piedi (6 m)
- **Tre luci:** circa 30 piedi (9 m)

La distanza di lancio può essere influenzata dalle condizioni della palla (ad esempio, bagnata o sporca). **NON** utilizzare palline danneggiate con il tuo iFetch .

**NOTA:** le luci si spegneranno dopo circa 30 secondi, ma l' iFetch rimarrà acceso (in modalità standby) fino a quando tu o il tuo animale domestico non vi fate cadere un'altra palla.

## AVVERTIMENTO

Per prevenire **GRAVI LESIONI** o **DANNI ALLE COSE** :

- **CONTROLLARE** la presenza di segni di usura, corrosione e fatica **PRIMA** di ogni utilizzo. **NON** utilizzare se danneggiato.
- **MAI** stare in piedi o permettere al tuo animale domestico di stare direttamente di fronte all'iFetch.
- **NON** puntare verso oggetti fragili, inclusi finestre, lampadari e cornici.

1.



Il tuo iFetch ha un vano batteria sul lato inferiore dell'unità. L' iFetch richiede 6 batterie C Cell.

2.



Utilizzare un cacciavite a croce standard per accedere alla cavità della batteria.

3.



Segui le istruzioni in rilievo su come caricare le 6 batterie.

4.



tu iFetch ora è pronto per l'uso con o senza il cavo di alimentazione. (Se sono state inserite batterie ricaricabili, rimuoverle per ricaricarle).



# GIOCARE

**Quando l' iFetch è acceso, inserire solo una (1) pallina alla volta nell' iFetch.**

Una volta che una palla è stata lasciata cadere, il meccanismo di lancio inizierà rapidamente a girare. Una volta che il meccanismo di lancio ha raggiunto la sua velocità operativa, la pallina cadrà nello scivolo e le ruote continueranno a girare finché la pallina non verrà espulsa dall' iFetch . Dopo che la palla è stata lanciata, il meccanismo di lancio rallenterà e smetterà di girare.

**la posizione del tuo iFetch secondo necessità.**

**Utilizzare con supervisione. Guarda per assicurarti che iFetch sia in posizione verticale e funzioni correttamente.**

## AVVERTIMENTO

**Per prevenire GRAVI LESIONI o DANNI ALLE COSE:**

- **MAI** mettere le mani o le dita all'interno dell' iFetch e non guardare in basso la canna quando l'unità è accesa o in modalità **STAND-BY**.
- Assicurati che tutte le persone e gli animali domestici siano lontani dall' iFetch e dal percorso della palla prima dell'accensione.
- Usa **SOLO** palline iFetch o palline dello stesso diametro (circa 1.6"/40 mm) con il tuo iFetch.

**Per prevenire GRAVI LESIONI al tuo animale domestico:**

- **NON** permettere **MAI** al tuo animale domestico di posizionare qualsiasi parte del suo corpo all'interno dell' iFetch o di guardare in basso nella canna quando l'unità è accesa o in modalità **STAND-BY**.
- **SEMPRE** la salute del tuo animale domestico durante l'uso.
- **NON** esercitare **MAI** il tuo animale domestico fino al punto di esaurimento. Spegni l' iFetch quando il tuo animale domestico ha bisogno di riposare e riprendersi.

# DOPO IL GIOCO

1. Ruota **SEMPRE** il tuo iFetch **SPENTO** dopo l'uso. Premere il pulsante per scorrere fino allo spegnimento di tutte le luci. Nota: è possibile tenere collegato iFetch quando non è in uso. L' iFetch entrerà automaticamente in modalità "sleep" una volta cessata l'attività, quindi non devi preoccuparti di consumare le batterie o scollegarlo per risparmiare elettricità. Utilizzerà l'energia dalla fonte a muro, non le batterie.
2. Conserva il tuo iFetch al chiuso di notte e dopo il gioco in un luogo pulito e asciutto.

# MANUTENZIONE E PULIZIA

**Il tuo iFetch non richiede una manutenzione regolare. Se il tuo iFetch deve essere pulito, usa un panno leggermente umido.**

 **NON** utilizzare prodotti chimici o detersivi abrasivi.

 **SEMPRE** il tuo iFetch prima della pulizia.

 **NON** tentare di pulire il meccanismo di avvio.

## Come pulisco il mio iFetch?

Puoi pulire il tuo iFetch con un panno umido. Con l'unità spenta, fai scorrere un panno umido all'interno dell'imbuto superiore e fuori dal tubo di lancio anteriore. Tirare il panno avanti e indietro (simile all'uso del filo interdentale) risolverà un livello di sporco. Per pulire un po' meglio le ruote, tenere saldamente il panno all'interno dell'unità, quindi accendere con cautela l'unità e premere il grilletto a sfera per far girare le ruote e strofinare contro il panno. Nel peggiore dei casi, il tessuto potrebbe strapparsi o essere strappato dalla tua mano e lanciato, ma non dovrebbe danneggiare l'unità.

# DOMANDE FREQUENTI

## Devo usare solo le palline iFetch?

iFetch è ottimizzato per lanciare le palline iFetch, tuttavia, la maggior parte delle altre palline che hanno approssimativamente le stesse dimensioni e peso dovrebbero essere lanciate.

## Cosa succede se metto altre cose nell'imbuto ( ad es . monete, pietre, ecc .)?

NON inserire MAI nell'iFetch oggetti diversi dalle palline iFetch (o altre palline di dimensioni simili) poiché non è l'uso previsto di iFetch.

## Il mio cane sbava molto. È un problema?

Una forte sbavatura può far attaccare o scivolare le palline all'interno dell'iFetch. Se il tuo cane è un cane che sbava pesantemente, ti consigliamo di usare un asciugamano per pulire le palle dopo alcuni lanci, o di sostituire le palle asciutte una volta che le altre sono bagnate. Puoi anche provare a usare palline da squash in miniatura (1,5-1,6") con l'iFetch. Lo slobber tende a rotolare via più facilmente e non provoca molto slittamento sulle ruote iFetch.

**Per ulteriori domande frequenti, visitare [goifetch.com](http://goifetch.com).**

# GARANZIA

**I clienti statunitensi che hanno acquistato da venditori autorizzati negli Stati Uniti hanno una garanzia del produttore di un anno come descritto di seguito. La garanzia decade se il prodotto viene portato al di fuori degli Stati Uniti.**

I clienti in altri paesi che hanno acquistato da venditori autorizzati nel loro paese devono contattare il distributore internazionale locale per informazioni sulla garanzia. [I collegamenti ai distributori internazionali possono essere trovati qui.](#)

In caso di domande sulla copertura della garanzia, contattare iFetch tramite e-mail all'indirizzo [support@goifetch.com](mailto:support@goifetch.com).

iFetch sono coperti da una garanzia di un anno che copre i difetti del produttore, presupponendo un uso normale. I prodotti difettosi restituiti a iFetch possono essere inviati con spedizione prepagata o, se pre-approvato da iFetch, tramite trasporto via terra UPS con spedizione pagata da iFetch. Per onorare la garanzia, iFetch, a sua discrezione, riparerà il prodotto difettoso o sostituirà il prodotto difettoso con un'unità nuova o ricondizionata.

## **Prima che iFetch onori una richiesta di garanzia, il cliente deve:**

- fornire una prova d'acquisto,
- ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione della merce (RMA) contattando iFetch all'indirizzo [support@goifetch.com](mailto:support@goifetch.com) o 512-219-3271.

## **La garanzia decade se:**

- il prodotto viene acquistato e/o portato al di fuori degli Stati Uniti,
- il prodotto è stato utilizzato in modo improprio, o
- il prodotto non è stato acquistato da un venditore autorizzato.

di iFetch ai sensi della presente garanzia espressa del prodotto sarà, a discrezione e spese di iFetch, riparare il prodotto difettoso, consegnare al cliente un prodotto equivalente per sostituire il prodotto difettoso, o se nessuna delle due opzioni precedenti è ragionevolmente disponibile, iFetch può rimborsare al cliente il prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso. Tutti i prodotti sostituiti diventeranno di proprietà di iFetch. I prodotti sostitutivi possono essere nuovi o ricondizionati. iFetch garantisce qualsiasi prodotto sostituito o riparato per novanta (90) giorni dalla spedizione, o il resto del periodo di garanzia iniziale, a seconda di quale sia il periodo più lungo. I prodotti difettosi restituiti a iFetch devono essere imballati in modo appropriato per una spedizione sicura. Si raccomanda che la spedizione sia assicurata o spedita con una modalità che preveda la tracciabilità del pacco. iFetch non è responsabile per perdite o danni durante la spedizione a iFetch. L'articolo riparato o sostituito sarà spedito al cliente, a spese di iFetch, entro trenta (30) giorni dalla ricezione del prodotto difettoso da parte di iFetch e iFetch manterrà il rischio di perdita o danneggiamento fino alla consegna dell'articolo al cliente.

# GARANZIA

## ESCLUSIONI DALLA GARANZIA:

iFetch non sarà responsabile ai sensi della presente garanzia limitata se il test e l'esame rivelano che il presunto difetto o malfunzionamento del prodotto non esiste o è il risultato di:

- Mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento e manutenzione di iFetch ;
- Alterazione non autorizzata del prodotto;
- Condizioni meteo;
- Danni al prodotto causati da qualsiasi animale;
- Abuso, uso improprio, atti negligenti o omissioni del cliente e/o di persone sotto il suo controllo; o
- Atti di terzi, cause di forza maggiore, incidenti, incendi o altri pericoli.

## ESCLUSIVA IN GARANZIA:

SE UN PRODOTTO IFETCH NON FUNZIONA COME GARANTITO SOPRA, L'UNICO RIMEDIO DEL CLIENTE PER LA VIOLAZIONE DI TALE GARANZIA SARÀ LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE O IL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO, A SCELTA DI IFETCH. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, LE PRECEDENTI GARANZIE, TERMINI O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, DI FATTO O PER APPLICAZIONE DI LEGGE, LEGGE O ALTRO, COMPRESSE GARANZIE, TERMINI O CONDIZIONI DI COMMERCIALITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, E QUALITÀ SODDISFACENTE, TUTTO ESPRESSAMENTE ESCLUSO. IFETCH NON SI ASSUME NÉ AUTORIZZA NESSUN ALTRO AD ASSUMERSI PER ESSO QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA VENDITA, MANUTENZIONE O UTILIZZO DEI SUOI PRODOTTI.

## LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:

IL CLIENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI E LE RESPONSABILITÀ DALL'USO O USO IMPROPRIO DI QUESTO PRODOTTO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IFETCH ESCLUDE, PER SE STESSA E PER I SUOI FORNITORI, QUALSIASI RESPONSABILITÀ, FONDATA IN CONTRATTO O ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PER DANNI ACCIDENTALI, CONSEGUENZIALI, INDIRETTI, SPECIALI O PUNITIVI DI QUALSIASI TIPO O PER PERDITA DI REDDITO O PROFITTI, O PER EVENTUALI LESIONI O MORTE DI ANIMALI O PERSONE, DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE ALLA VENDITA, MANUTENZIONE O UTILIZZO DEI SUOI PRODOTTI, ANCHE SE IFETCH O IL SUO RIVENDITORE AUTORIZZATO SONO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. L'UNICA RESPONSABILITÀ DI IFETCH SARÀ LIMITATA ALLA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO PER IL PRODOTTO, A SCELTA DI IFETCH. LA PRESENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI NON SARÀ INTERESSATA SE QUALSIASI RIMEDIO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO NON RISULTA IL SUO SCOPO ESSENZIALE.

## DISCLAIMER:

ALCUNI PAESI, STATI O PROVINCE NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI GARANZIE IMPLICITE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI PER DETERMINATI PRODOTTI FORNITI AI CONSUMATORI O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI, PERTANTO LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO ESSERE LIMITATE IN L'APPLICAZIONE A TE. QUANDO LE GARANZIE IMPLICITE NON POSSONO ESSERE ESCLUSE NELLA LORO INTERESSA, SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DELLA GARANZIA SCRITTA APPLICABILE. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ CONFERISCE DIRITTI LEGALI SPECIFICI CHE POSSONO VARIARE A SECONDA DELLA LEGGE LOCALE.

## LEGGE GOVERNATIVA:

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ È REGOLATA DALLE LEGGI DELLO STATO DEL TEXAS, USA, E DALLE LEGGI DEGLI STATI UNITI, ESCLUSI I LORO PRINCIPI DI CONFLITTO DI LEGGI. LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI CONTRATTI DI VENDITA INTERNAZIONALE DI MERCI È ESCLUSA NELLA SUA INTERESSA DALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. TUTTI I DIRITTI RISERVATI AI SENSI DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI E PANAMERICANE SUL COPYRIGHT. NON RIMUOVERE (O CONSENTIRE A CHIUNQUE ALTRO DI RIMUOVERE) QUALSIASI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO, COPYRIGHT O ALTRI AVVISI.



# CONSIGLI E FORMAZIONE

## Presentazione del tuo cane

Se il tuo cane è ansioso, pianifica di presentargli il giocattolo prima di accenderlo.

l' iFetch dalla scatola e posizionalo in un posto dove il tuo cane possa scoprirlo. Come bonus, aggiungi alcuni bocconcini all'interno della parte superiore dell'imbuto o vicino al prodotto e lascia che il tuo cane li scopra. Loda il tuo cane con "bravo cane!" ogni volta che annusa o mostra amichevole interesse.

- Senza accendere il lanciatore, gioca a recuperare vicino all'iFetch per assicurarti che il tuo cane non sia sensibile a questo nuovo oggetto e per iniziare a costruire l'associazione positiva. Vedere l' iFetch significa che è ora di andare a prendere!
- Costruisci presto buone abitudini guidando il tuo cane dietro l' iFetch prima di lanciarlo ogni volta.

## I cani hanno paura del rumore

L' iFetch è abbastanza silenzioso, ad eccezione di un piccolo clic e "giri" del motore quando spara la palla. Se il tuo cane ha paura del rumore, introduci l' iFetch gradualmente per abituarlo al suono senza spaventarlo. Ti consigliamo di testare prima il tuo cane per la sensibilità al suono a distanza. Lancia la palla e, mentre il tuo cane è lontano per recuperare, spingi verso il basso la piccola leva all'interno dell'iFetch per emettere il suono di lancio. Ripeti l'operazione alcune volte e osserva il tuo cane per una reazione.

La maggior parte dei cani ignorerà il suono o inizierà ad associarlo alla palla che viene lanciata. Non forzare mai il tuo cane a interagire con l' iFetch se è nervoso. Basta impostarli per esplorare il giocattolo da soli e lodarli per la loro curiosità. Una volta che si saranno riscaldati, assoceranno il rumore a qualcosa di positivo: la palla che viene lanciata!

## Insegnare il comando "drop"

cco alcuni suggerimenti utili per insegnare al tuo cane a far cadere la palla nella parte superiore dell'iFetch per iniziare il recupero da solo:

- Per padroneggiare "Drop", inizia prima con il mastering "Take". Ti consigliamo di utilizzare due palline iFetch per iniziare con l'allenamento. Aiuterà anche a tenere a portata di mano una ciotola di plastica.
- Tieni la prima palla (o mettila a terra) e di al tuo cane di "Prendila". (Tieni la seconda palla nella tasca posteriore o nell'altra mano dietro la schiena.)
- Una volta che il tuo cane ha raccolto la prima palla, rivela la seconda palla e digli di "lasciare cadere" la prima. O tieni la mano sotto la prima palla per prenderla, oppure usa una ciotola di plastica per prendere la palla mentre il tuo cane la lascia cadere. Non appena lo lasciano cadere, lancia l'altra palla come ricompensa.
- Se il "prendere" del cane è troppo duro (cioè, sembra più un morso), prova a mettere la palla su un cucchiaino da portata di legno e fallo "prendere" di nuovo. Il tuo cane imparerà a lavorare attorno al cucchiaino per prendere la palla e diventare più consapevole del suo morso.
- Ripeti questo processo finché il cane non prenderà e lascerà felicemente la palla nella tua mano o nella ciotola.
- **Nota:** se la seconda pallina non funziona come motivazione per il comando drop, prova invece a usare un bocconcino come ricompensa.

# CONSIGLI E FORMAZIONE

## Riportare la palla

Se al tuo cane piace giocare a tenersi alla larga invece di riportare indietro la palla, prova questi suggerimenti:

- Ti consigliamo di addestrare il tuo cane con un guinzaglio lungo (da 10 a 30 piedi). Quando il cane ritorna, guidalo semplicemente riducendo il gioco del guinzaglio in modo che non scappino.
- Usa il comando "qui" mentre li guidi con il comando. Ricordati di usare molte lodi quando vengono da te, soprattutto se vengono da te senza l'aiuto del protagonista. Una seconda persona può anche restare a guardare per aiutare a riportare il cane dall'addestratore e da iFetch .
- È importante dare al tuo cane il tempo di pensare, risolvere i problemi, quindi raccogliere la palla e portartela. Evita di ripetere il comando troppo, poiché può sopraffarli e causare più frustrazione.
- Ricorda: un cane che ama il riporto troverà un modo per giocare a riporto. Anche le pause aiutano!

## Tieni il tuo cane impegnato

Se il tuo cane abbandona costantemente l' iFetch prima di te, stai giocando troppo a lungo. Prova a rendere il gioco più breve, interrompendo l'azione con il cane che vuole di più. Due minuti di gioco interessato sono meglio di dieci minuti in cui un cane si annoia.

## Distanza di sicurezza

Per favore insegna al tuo cane a stare dietro il prodotto (o a lato di esso) per tenerlo al sicuro. Alla sua impostazione di lancio più alta (30 piedi), la palla viaggia a una velocità che potrebbe ferire il tuo cane, soprattutto se si trova direttamente di fronte ad esso. Alcuni cani si eccitano così tanto, saltano davanti alla palla mentre sta lanciando. In questo caso, ti consigliamo di spegnere l' iFetch, insegnargli a sedersi dietro l' iFetch e quindi lanciare la palla (tu stesso) prima di riaccendere l' iFetch . Puoi anche addestrare il tuo cane a "marcare" o rimanere a distanza di sicurezza davanti alla macchina e lontano dallo scivolo anteriore.

Abbiamo progettato l' iFetch con l'apertura inclinata all'indietro, per incoraggiare il cane a far cadere la palla da dietro. Mentre la maggior parte dei cani impara molto rapidamente dove stare per evitare di essere colpiti dalla palla, si consiglia la supervisione umana fino a quando il cane non è completamente addestrato.

## Suggerimenti generali per la formazione

- Allenati con iFetch al massimo tre volte al giorno e solo per 10-15 minuti alla volta. In questo modo il recupero rimane divertente e non diventa un campo di addestramento di recupero.
- Se ritieni che il tuo cane si senta frustrato e non sia in grado di far entrare la palla nell'iFetch , lavora solo per rafforzare qualsiasi comportamento nei confronti dell'iFetch e assicurati che il tuo cane venga ricompensato.
- Pianifica il tuo allenamento in una stanza o in un'area che abbia il minor numero di distrazioni possibile. Assicurati che l'area sia libera da altri giocattoli, altre persone e altri cani.
- Se il tuo cane tenta di ottenere la ricompensa tramite altri comportamenti ( ad es . rotolarsi, saltare in alto, scuotere le zampe, ecc.), è importante che tu NON premi questi comportamenti.
- Goditi questo momento di legame con il tuo cucciolo. È facile sentirsi frustrati se non lo prendono subito. Ma ricorda che questa volta con il tuo cucciolo è prezioso. Amano avere la tua piena attenzione.

# DISPONIBILE ANCHE DA IFETCH

iFetch offre una linea completa di giochi di recupero, giochi per il cervello e giocattoli da scavo. Dai un'occhiata a [goifetch.com](http://goifetch.com) per saperne di più e fare acquisti ora.



## iFetch Too

L' iFetch Too lancia una pallina da tennis di dimensioni standard da 10, 25 e 40 piedi! È dotato di una batteria ricaricabile integrata ed è ottimo per le razze più grandi.



## iFetch Frenzy

iFetch Frenzy è un gioco cerebrale non elettronico dal ritmo frenetico per cani di piccola e media taglia. Il tuo cane posiziona la pallina da tennis nella parte superiore del giocattolo, quindi si arrampica per prendere la palla mentre rotola fuori da uno dei tre scivoli in basso.



## iDig Stay

The iDig Stay is a first-of-its-kind digging toy iDig Stay è un giocattolo da scavo unico nel suo genere per razze di qualsiasi taglia. Nascondi i giocattoli o i dolcetti preferiti del tuo cane nei tre lembi all'interno del giocattolo e guardali scavare per trovare il tesoro.



## iDig Go

iDig Go è una versione pop-up in tessuto di iDig Stay. Nascondi i giocattoli o le prelibatezze del tuo cane nei tre lembi e guardali mentre cercano il tesoro. Si ripiega per una facile conservazione.



iFetch è stata fondata nel 2013 da un nonno, Denny Hamill, e suo nipote adolescente, Grant. Hanno inventato il lanciatore di palline iFetch nel loro garage, spinti dalla ricerca incessante del loro cane Prancer di un compagno di recupero a tempo pieno. Avanti veloce diversi anni dopo e iFetch è ancora un affare di famiglia. " Bapa " Denny è CEO, sua figlia Debbie gestisce il marketing e le operazioni e Grant lavora a tempo pieno alle vendite e al servizio clienti. I nostri più sinceri ringraziamenti per sostenere la nostra piccola impresa indipendente!



## UNISCITI AL BRANCO

Se ami i tuoi prodotti iFetch, lasciaci una recensione. Il tuo feedback positivo aiuta la nostra piccola impresa a crescere.