



 iFetch

INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.0 | POLSKI



ZAWSZE CZYTAJ, ROZUMIEJ I STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH OSTRZEŻEŃ I INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA IFETCH PRZED UŻYCIEM. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

Użytkownik musi przeczytać i zrozumieć niniejsze Instrukcje i Gwarancję przed użyciem iFetch.

Konfiguracja jest obowiązkiem użytkownika końcowego i jest poza kontrolą firmy iFetch, LLC. Dlatego iFetch ogranicza swoją gwarancję wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. Uszkodzenie domu, własności lub jakiegokolwiek osoby lub zwierzęcia jest wykluczone.



Twój iFetch musi być sprawdzany pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń i zmęczenia przed każdym użyciem. W przypadku uszkodzenia nie używać.



Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku rekreacyjnego do rzucania piłek iFetch (o średnicy około 40 mm) iFetch (lub podobnych) dla zwierząt domowych. **Twój iFetch NIE jest zabawką dla dzieci.**



Nie próbuj modyfikować iFetch ani żadnych składników systemu.

Przejrzyj uważnie wszystkie ostrzeżenia, instrukcje i informacje dotyczące gwarancji. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji.

Odwiedź goifetch.com, jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z iFetch.

LISTA CZĘŚCI



CZĘŚĆ	OPIS
A	Jeden (1) iFetch
B	Jeden (1) przewód zasilający
C	Trzy (3) kulki (średnica 40 mm)



ORGANIZOWAĆ COŚ

1. Podłącz przewód zasilający z tyłu iFetch , a następnie do ściany. Lub, aby korzystać z baterii, otwórz komorę na dole iFetch i włóż 6 baterii C.
2. Naciśnij przycisk z tyłu iFetch i wrzuć piłkę. Twój iFetch jest teraz gotowy do użycia.

OSTRZEŻENIE

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM:

- **PRZED** każdym użyciem **SPRAWDZIĆ** pod kątem oznak zużycia, korozji i zmęczenia. **NIE** używaj, jeśli jest uszkodzony.
- **NIE WOLNO** obsługiwać, gdy jakkolwiek część maszyny jest mokra lub stoi w wodzie. **NIE WOLNO** używać podczas deszczu. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym może wystąpić, jeśli urządzenie zostanie podłączone do zasilania w czasie lub po wystawieniu na działanie wody.
- **NIE** próbuj modyfikować iFetch ani żadnego z komponentów systemu

PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY

Naciśnij przycisk z tyłu iFetch , aby włączyć urządzenie.

- Możesz używać iFetch , gdy jest podłączony lub zasilany z baterii
- Można używać akumulatorów, wystarczy je wyjąć i włożyć do ładowarki, aby naładować.

Aby wybrać odległość startu, naciśnij przycisk, aby przełączać się między ustawieniami.

- **Jedno światło:** około 10 stóp (3 m)
- **Dwa światła:** około 20 stóp (6 m)
- **Trzy światła:** około 30 stóp (9 m)

Na odległość startu może mieć wpływ stan piłki (np. mokra lub brudna). **NIE WOLNO** używać uszkodzonych kulek z iFetch .

UWAGA: Światła wyłączą się po około 30 sekundach, ale iFetch pozostanie włączony (w trybie gotowości), dopóki Ty lub Twój zwierzak nie wrzuci do środka kolejnej piłki.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB USZKODZENIOM MIENIA:

- **PRZED** każdym użyciem **SPRAWDZIĆ** pod kątem oznak zużycia, korozji i zmęczenia. **NIE** używaj, jeśli jest uszkodzony.
- **NIGDY** nie stawaj ani nie pozwalaj swojemu zwierzakowi stać bezpośrednio przed iFetch .
- **NIE WOLNO** kierować w kierunku tłukących się przedmiotów, w tym okien, opraw oświetleniowych i ramek do zdjęć.

1.



Twój iFetch ma komorę baterii w dolnej części urządzenia. iFetch pobiera 6 baterii typu C Cell.

2.



Użyj standardowego śrubokręta krzyżakowego, aby uzyskać dostęp do komory baterii.

3.



Postępuj zgodnie z wytłoczonymi wskazówkami, jak załadować 6 baterii.

4.



Jest teraz gotowy do użycia z przewodem zasilającym lub bez niego. (Jeśli włożono akumulatory, wyjmij je, aby naładować).

GRAĆ

Gdy iFetch jest włączony, wkładaj tylko jedną (1) kulę do iFetch na raz.

Po upuszczeniu kuli mechanizm startowy szybko zacznie się obracać. Gdy mechanizm startowy osiągnie swoją prędkość roboczą, kulka wpadnie do rynny, a koła będą się obracać, aż kulka zostanie wyrzucona z iFetch. Po wystrzeleniu piłki mechanizm startowy zwolni i przestanie się obracać.

Położenie swojego iFetch.

Używaj pod nadzorem. Uważaj, aby upewnić się, że iFetch jest w pozycji pionowej i działa prawidłowo.

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB USZKODZENIOM MIENIA:

- **NIGDY** nie wkładaj rąk ani palców do iFetch ani nie patrz w dół lufy, gdy urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie **STAND-BY**.
- Upewnij się, że wszystkie osoby i zwierzęta znajdują się z dala od iFetch i ścieżki piłki przed włączeniem.
- Używaj **WYŁĄCZNIE** kulek iFetch lub kulek o tej samej średnicy (około 40 mm) z urządzeniem iFetch.

Aby zapobiec POWAŻNYM OBRAŻENIOM swojego zwierzaka:

- **NIGDY** nie pozwalaj swojemu zwierzakowi na umieszczenie jakiegokolwiek części ciała wewnątrz iFetch lub spoglądanie w dół beczki, gdy urządzenie jest włączone lub znajduje się w trybie **STAND-BY**.
- **ZAWSZE** bierz pod uwagę zdrowie swojego zwierzaka podczas użytkowania.
- **NIGDY** nie ćwicz swojego zwierzaka aż do wyczerpania. Wyłącz iFetch, gdy zwierzę potrzebuje odpoczynku i regeneracji.

PO ZABAWIE

1. **ZAWSZE** włączaj iFetch **WYŁĄCZONY** po użyciu. Naciśnij przycisk, aby przejść w dół, aż wszystkie światła zgasną. Uwaga: W porządku, gdy iFetch jest podłączony, gdy nie jest używany. iFetch automatycznie przejdzie w tryb „uśpiania” po zakończeniu aktywności, więc nie musisz się martwić o zużycie baterii lub odłączenie go, aby oszczędzać energię elektryczną. Będzie korzystał z energii ze źródła ściennego, a nie z baterii.
2. Przechowuj iFetch w pomieszczeniu w nocy i po zabawie w czystym, suchym miejscu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Twój iFetch nie wymaga regularnej konserwacji. Jeśli iFetch wymaga czyszczenia, użyj lekko wilgotnej szmatki.

 **NIE WOLNO** używać chemikaliów ani ściernych środków czyszczących.

 **ZAWSZE WYŁĄCZ** iFetch przed czyszczeniem.

 **NIE PRÓBUJ** czyścić mechanizmu uruchamiającego.

Jak wyczyścić iFetch?

Możesz czyścić iFetch wilgotną szmatką. Gdy urządzenie jest wyłączone, wsuń wilgotną szmatkę do wnętrza górnego lejka i wyjmij przednią wyrzutnię. Ciągnięcie szmatki do przodu i do tyłu (podobne do nitkowania zębów) usunie jeden poziom zabrudzenia. Aby nieco lepiej wyczyścić koła, mocno przytrzymaj szmatkę po wewnętrznej stronie urządzenia, a następnie ostrożnie włącz urządzenie i naciśnij spust kulowy, aby koła zaczęły się obracać i wycierać o szmatkę. W najgorszym przypadku materiał może się rozerwać lub wyrwać z ręki i wystrzelić, ale nie powinno to uszkodzić urządzenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy muszę używać tylko kulek iFetch?

Funkcja iFetch jest zoptymalizowana do wystrzeliwania kulek iFetch, jednak większość innych kulek, które mają w przybliżeniu ten sam rozmiar i wagę, powinna zostać wystrzelona.

Co się stanie, jeśli wrzucę do lejka inne rzeczy (np . monety, kamienie itp .)?

NIGDY nie wkładaj do iFetch niczego innego niż kulki iFetch (lub inne kulki o podobnej wielkości), ponieważ nie jest to przeznaczeniem iFetch .

Mój pies bardzo się ślini. Czy to problem?

Silne ślinienie może spowodować, że kulki przykleją się lub ześlizgną się w iFetch . Jeśli Twój pies bardzo się ślini, zalecamy użycie ręcznika do wycierania piłek po kilku startach lub zastępowanie suchych piłek, gdy inne są mokre. Możesz także spróbować użyć miniaturowych (1,5-1,6") piłek do squasha z iFetch. Slobber ma tendencję do łatwiejszego staczania się i nie powoduje tak dużego poślizgu na kołach iFetch.

Aby uzyskać więcej często zadawanych pytań, odwiedź goifetch.com.

GWARANCJA

Klienci ze Stanów Zjednoczonych, którzy dokonali zakupu u autoryzowanych sprzedawców w Stanach Zjednoczonych, mają roczną gwarancję producenta, jak opisano poniżej. Gwarancja traci ważność, jeśli produkt zostanie wywieziony poza Stany Zjednoczone.

Klienci z innych krajów, którzy dokonali zakupów u autoryzowanych sprzedawców w swoim kraju, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem międzynarodowym w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji. [Linki do międzynarodowych dystrybutorów można znaleźć tutaj.](#)

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące zakresu gwarancji, skontaktuj się z iFetch za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem support@goifetch.com.

iFetch są objęte roczną gwarancją obejmującą wady producenta, przy założeniu normalnego użytkowania. Wadliwe produkty zwrócone do iFetch mogą zostać wysłane z opłaconą wysyłką lub, jeśli zostało to wcześniej zatwierdzone przez iFetch, transportem lądowym UPS z opłaconą przez iFetch. Aby honorować gwarancję, iFetch, według własnego uznania, naprawi wadliwy produkt lub wymieni wadliwy produkt na nowy lub odnowiony.

Zanim iFetch uzna roszczenie gwarancyjne, klient musi:

- przedstawić dowód zakupu,
- uzyskać numer autoryzacji zwrotu towaru (RMA), kontaktując się z iFetch pod adresem support@goifetch.com lub 512-219-3271.

Gwarancja traci ważność, jeżeli:

- produkt został zakupiony i/lub wywieziony poza Stany Zjednoczone,
- produkt był niewłaściwie używany lub
- produkt nie został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy.

iFetch w ramach niniejszej wyraźnej gwarancji na produkt jest, według uznania i na koszt iFetch, naprawa wadliwego produktu, dostarczenie klientowi równoważnego produktu w celu wymiany wadliwego produktu lub, jeśli żadna z powyższych opcji nie jest dostępna, iFetch może zwrot klientowi ceny zakupu zapłaconej za wadliwy produkt. Wszystkie wymienione produkty staną się własnością iFetch. Produkty zastępcze mogą być nowe lub regenerowane. Firma iFetch udziela gwarancji na każdy wymieniony lub naprawiony produkt przez dziewięćdziesiąt dni (90) dni od wysyłki lub pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wadliwe produkty zwrócone do iFetch muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapewnić bezpieczną wysyłkę. Zaleca się, aby przesyłka była ubezpieczona lub została wysłana metodą umożliwiającą śledzenie przesyłki. iFetch nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie podczas wysyłki do iFetch. Naprawiony lub wymieniony przedmiot zostanie wysłany do klienta, na koszt iFetch, nie później niż trzydzieści (30) dni po otrzymaniu przez iFetch wadliwego produktu, a iFetch zachowa ryzyko utraty lub uszkodzenia do momentu dostarczenia przedmiotu do klienta.

GWARANCJA

WYŁĄCZENIA GWARANCYJNE:

iFetch nie będzie ponosić odpowiedzialności w ramach niniejszej ograniczonej gwarancji, jeśli testy i badania ujawnią, że rzekoma wada lub nieprawidłowe działanie produktu nie istnieje lub wynika z:

- Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i konserwacji iFetch ;
- Nieautoryzowana zmiana produktu;
- Warunki pogodowe;
- Uszkodzenie produktu spowodowane przez jakiegokolwiek zwierzę;
- Nadużycie, niewłaściwe użycie, zaniedbanie lub zaniechanie klienta i/lub osób pozostających pod kontrolą klienta; lub
- Działania osób trzecich, zdarzenia losowe, wypadek, pożar lub inne zagrożenia.

WYŁĄCZNA GWARANCJA:

JEŚLI PRODUKT IFETCH NIE DZIAŁA W ZAKRESIE GWARANCJI POWYŻEJ, KLIENTOWI JEST JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM W PRZYPADKU NARUSZENIA TEJ GWARANCJI NAPRAWA, WYMIANA LUB ZWROT ZAPŁACONEJ CENY ZAKUPU, ZGODNIE Z OPCJĄ IFETCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, POWYŻSZE GWARANCJE, WARUNKI, WYRAŻNE LUB DOROZUMIANE, FAKTYCZNE LUB ZGODNE Z PRAWEM, USTAWOWE LUB INNE, W TYM GWARANCJE, WARUNKI LUB WARUNKI WARTOŚCI SPRZEDAŻY, WARTOŚCI SPRZEDAŻY I SATYSFAKCUJĄCEJ JAKOŚCI, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ WYRAŹNIE ZRZECZONE. IFETCH NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNYCH INNYCH OSÓB DO PONOSZENIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ, KONSERWACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z JEJ PRODUKTÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

KLIENT PONOSI WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z UŻYCIEM LUB NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM TEGO PRODUKTU. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, IFETCH WYŁĄCZA DLA SIEBIE I SWOICH DOSTAWCÓW WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UMOWĄ LUB CZYNNĄ (W TYM ZANIEDBANIA), ZA PRZYPADKOWE, WTÓRNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE ODSZKODOWANIA LUB ODSZKODOWANIA ANI ZYSKÓW ANI ZA JAKIEJKOLWIEK USZKODZENIA LUB ŚMIERĆ ZWIERZĄT LUB OSÓB, WYNIKAJĄCE ZE SPRZEDAŻY, KONSERWACJI LUB KORZYSTANIA Z JEJ PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI FIRMA IFETCH LUB JEJ AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ IFETCH BĘDZIE OGRANICZONA DO NAPRAWY, WYMIANY LUB ZWROTU CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT, WEDŁUG OPCJI IFETCH. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NIE BĘDZIE NARUSZONE, JEŚLI JAKIKOLWIEK PRZEDSTAWIONY NINIEJSZY ŚRODEK NIE SPEŁNI SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

ZASTRZEŻENIE:

NIEKTÓRE KRAJE, STANY LUB PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW DOSTARCZANYCH KONSUMENTOM LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ BYĆ OGRANICZONE W APLIKACJA DO CIEBIE. JEŻELI NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ GWARANCJI DOROZUMIANYCH W CAŁOŚCI, BĘDĄ ONE OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA ODPOWIEDNIEJ GWARANCJI PISEMNEJ. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD LOKALNEGO PRAWA.

PRAWO RZĄDOWE:

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PODLEGA PRAWU STANU TEKSAS W USA ORAZ PRAWU STANÓW ZJEDNOCZONYCH, Z WYŁĄCZENIEM ICH ZASAD KOLIZYJNYCH. KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW ZOSTAJE NINIEJSZYM WYŁĄCZONA W CAŁOŚCI Z ZASTOSOWANIA DO NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE NA MOCY MIĘDZYNARODOWYCH I PANAMERYKAŃSKICH KONWENCJI O PRAWIE AUTORSKIM. NIE USUWAJ (ANI NIE POZWALAJ INNYM NA USUWANIE) JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI IDENTYFIKACYJNYCH PRODUKTU, INFORMACJI O PRAWACH AUTORSKICH LUB INNYCH INFORMACJI.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA

Przedstawiamy Twojego psa

Jeśli Twój pies jest niespokojny, zaplanuj przedstawienie mu zabawki przed jej włączeniem.

Wyjmij iFetch z pudełka i umieść go w miejscu, gdzie Twój pies może go odkryć. Jako bonus dodaj kilka smakołyków w górnej części lejka lub w pobliżu produktu i pozwól swojemu psu je odkryć. Chwal swojego psa „dobrym psem!” za każdym razem, gdy wachają lub okazują przyjazne zainteresowanie.

- Bez włączania wyrzutni pobaw się w aportowanie w pobliżu iFetch , aby upewnić się, że Twój pies nie jest wrażliwy wokół tego nowego obiektu i zacznij budować pozytywne skojarzenie. Zobaczenie iFetch oznacza, że nadszedł czas na pobranie!
- Wcześnie wypracuj dobre nawyki, prowadząc psa za iFetch przed każdym rzuceniem go.

Psy boją się hałasu

iFetch jest dość cichy, z wyjątkiem małego kliknięcia i „obrotu” silnika podczas wystrzeliwania piłki . Jeśli Twój pies boi się hałasu, stopniowo wprowadzaj iFetch , aby przyzwyczaić go do dźwięku bez niepokojenia go. Zalecamy najpierw przetestowanie psa pod kątem wrażliwości na dźwięk z daleka. Rzuć piłkę i, gdy twój pies jest daleko, aportuje, naciśnij małą dźwignię wewnątrz iFetch , aby wydać dźwięk startu. Powtórz to kilka razy i obserwuj reakcję psa.

Większość psów zignoruje dźwięk lub zacznie kojarzyć go z rzucaną piłką. Nigdy nie zmuszaj psa do interakcji z iFetch , jeśli jest zdenerwowany. Po prostu skonfiguruj je do samodzielnego odkrywania zabawki i chwal ich za ciekawość. Gdy już się do tego rozgrzeją, hałas kojarzy im się z czymś pozytywnym - rzucaną piłką!

Uczenie polecenia „upuść”

Oto kilka pomocnych wskazówek, jak nauczyć psa upuszczania piłki na szczyt iFetch , aby samodzielnie zainicjować aportowanie:

- Aby opanować „Drop”, zacznij od opanowania „Take”. Na początek treningu zalecamy użycie dwóch piłek iFetch . Pomoże również mieć pod ręką plastikową miskę.
- Przytrzymaj pierwszą piłkę (lub połóż ją na ziemi) i powiedz swojemu psu, aby ją „wziął”. (Trzymaj drugą piłkę w tylnej kieszeni lub w drugiej ręce za plecami.)
- Gdy twój pies podniesie pierwszą piłkę, odkryj drugą piłkę i powiedz mu, aby „upuścić” pierwszą. Trzymaj rękę pod pierwszą piłką, aby ją złapać, lub użyj plastikowej miski, aby złapać piłkę, gdy pies ją upuszcza. Jak tylko ją upuści, w nagrodę rzuć drugą piłkę.
- Jeśli „wziąć” psa jest zbyt mocne (tj. bardziej przypomina ugryzienie), spróbuj umieścić piłkę na drewnianej łyżce do serwowania i ponownie go „wziąć”. Twój pies nauczy się pracować wokół łyżki, aby zdobyć piłkę i stanie się bardziej świadomy swojego ugryzienia.
- Powtarzaj ten proces, aż pies z radością weźmie i upuści piłkę do ręki lub do miski.

Uwaga: jeśli druga kula nie działa jako motywacja do polecenia upuszczenia, spróbuj zamiast tego użyć poczęstunku jako nagrody.

WSKAZÓWKI I SZKOLENIA

Przynoszenie piłki z powrotem

Jeśli Twój pies lubi się bawić, trzymaj się z daleka, zamiast przynosić piłkę z powrotem, wypróbuj te wskazówki:

- Zalecamy trenowanie psa na długiej smyczy (10 do 30 stóp). Gdy pies wróci, po prostu poprowadź go, zmniejszając luz na smyczy, aby nie uciekł.
- Użyj polecenia „tutaj”, prowadząc ich z tropem. Pamiętaj, aby używać dużo pochwał, gdy przychodzą do ciebie, zwłaszcza jeśli przychodzą do ciebie bez pomocy ołowiu. Druga osoba może również stać w pobliżu, aby pomóc zaprowadzić psa z powrotem do trenera i iFetch .
- Ważne jest, aby dać psu czas na zastanowienie się, rozwiązanie problemów, a następnie podniesienie piłki i przyniesienie jej do siebie. Unikaj zbyt częstego powtarzania polecenia, ponieważ może to ich przytłoczyć i wywołać większą frustrację.
- Pamiętaj: pies, który uwielbia aportować, znajdzie sposób na zabawę w aportowanie. Przerwy też pomagają!

Utrzymywanie zaangażowania psa

Jeśli Twój pies konsekwentnie rezygnuje z iFetch , zanim to zrobisz, grasz zbyt długo. Spróbuj skrócić grę - zatrzymuj akcję, gdy pies chce więcej. Dwie minuty ciekawej zabawy to lepsze niż dziesięć minut nudy psa.

Bezpieczna odległość

Proszę nauczyć psa pozostawania za produktem (lub z boku), aby był bezpieczny. Przy najwyższym ustawieniu startu (30 stóp) piłka porusza się z prędkością, która może zranić psa, zwłaszcza jeśli stoi bezpośrednio przed nią. Niektóre psy są tak podekscytowane, skaczą przed piłkę podczas jej wystrzeliwania. Jeśli tak się stanie, zalecamy wyłączenie iFetch , nauczenie ich siedzenia za iFetch , a następnie rzucanie piłką (siebie) przed ponownym włączeniem iFetch . Możesz także nauczyć psa „znakowania” lub pozostawania w bezpiecznej odległości przed maszyną i z dala od przedniego spadochronu.

Zaprojektowaliśmy iFetch z otworem odchylonym do tyłu, aby zachęcić psa do wrzucenia piłki od tyłu. Podczas gdy większość psów bardzo szybko uczy się, gdzie stać, aby uniknąć uderzenia piłką, zalecany jest nadzór człowieka, dopóki pies nie zostanie w pełni wyszkolony.

Ogólne wskazówki szkoleniowe

- Trenuj z iFetch najwyżej trzy razy dziennie i tylko przez 10-15 minut na raz. W ten sposób aportowanie pozostaje zabawą i nie staje się obozem treningowym.
- Jeśli czujesz, że Twój pies jest sfrustrowany i nie jest w stanie wbić piłki do iFetch , po prostu pracuj nad wzmocnieniem zachowania względem iFetch i upewnij się, że Twój pies zostanie nagrodzony.
- Zaplanuj swój trening w pomieszczeniu lub obszarze, w którym jest jak najmniej zakłóceń. Upewnij się, że obszar jest wolny od innych zabawek, innych ludzi i innych psów.
- Jeśli twój pies próbuje zdobyć nagrodę poprzez inne zachowania (np . przewracanie się, podskakiwanie, potrząsanie łapami itp.), ważne jest, abyś NIE nagradzał tych zachowań.
- Ciesz się tym czasem więzi ze swoim pupilem. Łatwo się denerwować, jeśli nie odbierają tego od razu. Ale pamiętaj, że ten czas z twoim szczeniakiem jest cenny. Uwielbiają mieć twoją pełną uwagę.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ Z IFETCH

iFetch oferuje pełną gamę zabawek do pobierania, gier mózgowych i zabawek do kopania. Sprawdź goifetch.com, aby dowiedzieć się więcej i robić zakupy już teraz.



iFetch Too

iFetch Too wypuszcza piłkę tenisową o standardowych rozmiarach 10, 25 i 40 stóp! Posiada wbudowany akumulator i jest idealny dla większych ras.



iFetch Frenzy

iFetch Frenzy to szybka, nieelektroniczna gra mózgowia dla małych i średnich psów. Twój pies umieszcza minipiłkę tenisową w górnej części zabawki, a następnie wspina się po piłkę, która toczy się z jednego z trzech zsypów na dole.



iDig Stay

iDig Stay to pierwsza w swoim rodzaju zabawka do kopania dla każdej rasy. Ukryj ulubione zabawki lub smakołyki swojego psa w trzech klapkach wewnątrz zabawki i patrz, jak kopią, aby znaleźć skarb.



iDig Go

iDig Go to tkaninowa, wysuwana wersja iDig Stay. Ukryj ulubione zabawki lub smakołyki Twojego psa w trzech klapkach i patrz, jak wykopują skarb. Składa się w celu łatwego przechowywania.



Firma iFetch została założona w 2013 roku przez dziadka Denny'ego Hamilla i jego nastoletniego wnuka Granta. Wynaleźli wyrzutnię kulek iFetch w swoim garażu, zachęceni przez nieustanne dążenie ich psa Prancera do pełnoetatowego partnera do aportowania. Kilka lat później iFetch jest nadal sprawą rodzinną. „Bapa” Denny jest dyrektorem generalnym, jego córka Debbie zajmuje się marketingiem i operacjami, a Grant pracuje na pełny etat w zakresie sprzedaży i obsługi klienta. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego niezależnego, małego biznesu!



DOŁĄCZ DO PACZKI

Jeśli podobają Ci się Twoje produkty iFetch , zostaw nam opinię. Twoja pozytywna opinia pomaga w rozwoju naszej małej firmy.