



 iFetch

MANUAL DEL PRODUCTO

v2.0 | ESPAÑOL



SIEMPRE LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SU IFETCH ANTES DE USARLO. CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

El usuario debe leer y comprender estas Instrucciones y la Garantía antes de utilizar el iFetch.

La configuración es responsabilidad del usuario final y está fuera del control de iFetch , LLC. Por lo tanto, iFetch limita su Garantía exclusivamente a la reparación o sustitución de un producto defectuoso. Quedan excluidos los daños a su hogar, a su propiedad oa cualquier persona o mascota.



Su iFetch debe inspeccionarse en busca de signos de desgaste, daño y fatiga antes de cada uso. Si está dañado, no lo use.



Este producto solo está diseñado para uso recreativo para lanzar pelotas iFetch (diámetro aproximado de 1,6"/40 mm) iFetch (o similares) para sus mascotas.
Su iFetch NO es un juguete para niños.



No intente modificar su iFetch ni ninguno de los componentes del sistema.

Revise detenidamente todas las advertencias, instrucciones y la información sobre la garantía. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones anulará la Garantía.

Visite goifetch.com si tiene alguna pregunta sobre el uso de su iFetch.

LISTA DE PARTES



PARTE	DESCRIPCIÓN
A	Un (1) iFetch
B	Un (1) cable de alimentación
C	Tres (3) Bolas (40 mm de diámetro)



CONFIGURAR

1. Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior del iFetch y luego en la pared. O, para el funcionamiento con batería, abra el compartimento en la parte inferior del iFetch e instale baterías de 6 celdas C.
2. Presione el botón en la parte posterior del iFetch y suelte una pelota. Su iFetch ahora está listo para usar.

ADVERTENCIA

PARA PREVENIR LESIONES GRAVES:

- **INSPECCIONE** en busca de signos de desgaste, corrosión y fatiga ANTES de cada uso. **NO** lo use si está dañado.
- **NO** opere cuando alguna parte de la máquina esté mojada o sumergida en agua. **NO** lo use cuando llueva. Puede existir riesgo de descarga eléctrica si la unidad se enchufa mientras o después de haber estado expuesta al agua.
- **NO** intente modificar su iFetch ni ninguno de los componentes del sistema

ANTES DE JUGAR

Presione el botón en la parte trasera de su iFetch para encender la unidad.

- Puede usar su iFetch mientras está enchufado o con batería
- Se pueden utilizar pilas recargables, solo habrá que sacarlas y ponerlas en un cargador para recargarlas.

Para seleccionar la distancia de lanzamiento, presione el botón para recorrer las configuraciones.

- **Una luz:** Aproximadamente 10 pies (3 m)
- **Dos luces:** Aproximadamente 20 pies (6 m)
- **Tres luces:** aproximadamente 30 pies (9 m)

La distancia de lanzamiento puede verse afectada por la condición de la pelota (p. ej., mojada o sucia). NO use balones dañados con su iFetch.

NOTA: Las luces se apagarán después de unos 30 segundos, pero el iFetch permanecerá encendido (en modo de espera) hasta que usted o su mascota suelten otra pelota.

ADVERTENCIA

Para evitar **LESIONES GRAVES** o **DAÑOS A LA PROPIEDAD**:

- **INSPECCIONE** en busca de signos de desgaste, corrosión y fatiga **ANTES** de cada uso. **NO** lo use si está dañado.
- **NUNCA** se pare ni permita que su mascota se pare directamente frente al iFetch.
- **NO** apunte hacia objetos frágiles, incluidas ventanas, lámparas y marcos de cuadros.

1.



Su iFetch tiene un compartimento para pilas en la parte inferior de la unidad. El iFetch usa 6 baterías C Cell.

2.



Use un destornillador de cabeza Phillips estándar para acceder a la cavidad de la batería.

3.



Siga las instrucciones en relieve sobre cómo cargar las 6 baterías.

4.



tu iFetch ahora está listo para usar con o sin el cable de alimentación. (Si insertó baterías recargables, retírelas para recargarlas).

JUGAR

Cuando el iFetch está encendido, solo inserte una (1) bola en el iFetch a la vez.

Una vez que se deja caer una pelota, el mecanismo de lanzamiento comenzará a girar rápidamente. Una vez que el mecanismo de lanzamiento haya alcanzado su velocidad de funcionamiento, la pelota caerá en el conducto y las ruedas seguirán girando hasta que la pelota sea expulsada del iFetch. Después de lanzar la pelota, el mecanismo de lanzamiento se ralentizará y dejará de girar.

Reajuste la posición de su iFetch según sea necesario.

Uso con supervisión. Mire para asegurarse de que su iFetch esté en posición vertical y funcione correctamente.

ADVERTENCIA

Para evitar LESIONES GRAVES o DAÑOS A LA PROPIEDAD:

- **NUNCA** coloque las manos o los dedos dentro del iFetch ni mire hacia abajo cuando la unidad esté **ENCENDIDA** o en modo de **ESPERA** .
- Asegúrese de que todas las personas y las mascotas estén alejadas del iFetch y de la trayectoria de la pelota antes de encenderlo.
- **SÓLO** use bolas iFetch o bolas del mismo diámetro (aprox. 1.6"/40 mm) con su iFetch .

Para evitar LESIONES GRAVES a su mascota:

- **NUNCA** permita que su mascota coloque ninguna parte de su cuerpo dentro del iFetch ni mire hacia abajo del barril cuando la unidad esté **ENCENDIDA** o en modo de **ESPERA** .
- **SIEMPRE** tenga en cuenta la salud de su mascota durante el uso.
- **NUNCA** ejercite a su mascota hasta el punto del agotamiento. Apague iFetch cuando su mascota necesite descansar y recuperarse

DESPUÉS DEL JUEGO

1. **SIEMPRE** gire su iFetch **APAGADO** después de su uso. Presione el botón para descender hasta que todas las luces se apaguen. Nota: Está bien mantener su iFetch enchufado cuando no esté en uso. El iFetch entrará automáticamente en modo de "suspensión" una vez que cese la actividad, por lo que no tiene que preocuparse por gastar las baterías o desenchufarlo para ahorrar electricidad. Utilizará la energía de la fuente de la pared, no las baterías.
2. Guarde su iFetch en el interior por la noche y después de jugar en un lugar limpio y seco..

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Su iFetch no requiere mantenimiento regular. Si necesita limpiar su iFetch, use un paño ligeramente húmedo.

 **NO utilice productos químicos ni limpiadores abrasivos.**

 **SIEMPRE APAGUE su iFetch antes de limpiarlo.**

 **NO intente limpiar el mecanismo de lanzamiento.**

¿Cómo limpio mi iFetch?

Puede limpiar su iFetch con un paño húmedo. Con la unidad apagada, introduzca un paño húmedo en el interior del embudo superior y sáquelo por el tubo de lanzamiento frontal. Jalar el paño hacia adelante y hacia atrás (similar a usar hilo dental) se encargará de un nivel de suciedad. Para limpiar un poco mejor las ruedas, sostenga firmemente el paño en el interior de la unidad y luego enciéndala con cuidado y presione el gatillo de bola para que las ruedas giren y se limpien contra el paño. En el peor de los casos, la tela podría rasgarse o salir disparada de su mano y salir disparada, pero no debería dañar la unidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Tengo que usar solo las bolas iFetch?

El iFetch está optimizado para lanzar las bolas iFetch, sin embargo, la mayoría de las otras bolas que tienen aproximadamente el mismo tamaño y peso deberían lanzarse.

¿Qué sucede si pongo otras cosas en el embudo (por ejemplo , monedas, rocas, etc.)?

NUNCA coloque nada en el iFetch que no sean pelotas iFetch (u otras pelotas de tamaño similar) ya que ese no es el uso previsto del iFetch.

Mi perro babea mucho. ¿Es eso un problema?

puede hacer que las bolas se peguen o se deslicen dentro del iFetch. Si tu perro es muy babeante, te recomendamos usar una toalla para limpiar las bolas después de algunos lanzamientos, o sustituir las bolas secas una vez que las otras estén mojadas. También puede intentar usar pelotas de squash en miniatura (1.5-1.6") con el iFetch. La baba tiende a rodar más fácilmente y no causa tanto deslizamiento en las ruedas del iFetch.

Para obtener más preguntas frecuentes, visite goifetch.com.

GARANTÍA

Los clientes de los Estados Unidos que compraron a vendedores autorizados en los Estados Unidos tienen una garantía del fabricante de un año como se detalla a continuación. La garantía quedará anulada si el producto se lleva fuera de los Estados Unidos.

Los clientes de otros países que compraron a vendedores autorizados en su país deben comunicarse con el distribuidor internacional local para obtener información sobre la garantía. [Los enlaces a los distribuidores internacionales se pueden encontrar aquí.](#)

Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de su garantía, comuníquese con iFetch por correo electrónico a support@goifetch.com.

iFetch vienen con una garantía de un año que cubre defectos de fabricación, suponiendo un uso normal. Los productos defectuosos devueltos a iFetch pueden enviarse con envío prepago o, si iFetch lo aprueba previamente, mediante transporte terrestre de UPS con envío pagado por iFetch. Para cumplir con la garantía, iFetch, a su elección, reparará el producto defectuoso o reemplazará el producto defectuoso con una unidad nueva o reacondicionada.

Antes de que iFetch acepte un reclamo de garantía, el cliente deb:

- proporcionar prueba de compra,
- obtenga un número de autorización de devolución de mercancía (RMA) comunicándose con iFetch a support@goifetch.com o al 512-219-3271.

La garantía es nula si:

- el producto es comprado y/o llevado fuera de los Estados Unidos,
- el producto fue mal utilizado, o
- el producto no fue comprado a un vendedor autorizado.

de iFetch en virtud de esta garantía expresa del producto será, a opción y cargo de iFetch, reparar el producto defectuoso, entregar al cliente un producto equivalente para reemplazar el producto defectuoso, o si ninguna de las dos opciones anteriores está razonablemente disponible, iFetch puede reembolsar al cliente el precio de compra pagado por el producto defectuoso. Todos los productos que sean reemplazados pasarán a ser propiedad de iFetch. Los productos de reemplazo pueden ser nuevos o reacondicionados. iFetch garantiza cualquier producto reemplazado o reparado durante noventa días (90) días desde el envío, o el resto del período de garantía inicial, lo que sea más largo. Los productos defectuosos devueltos a iFetch deben empaquetarse adecuadamente para un envío seguro. Se recomienda que el envío esté asegurado o enviado por un método que permita el seguimiento del paquete. iFetch no es responsable por pérdidas o daños durante el envío a iFetch. El artículo reparado o reemplazado será enviado al cliente, a cargo de iFetch, a más tardar treinta (30) días después de que iFetch reciba el producto defectuoso, e iFetch retendrá el riesgo de pérdida o daño hasta que el artículo sea entregado al cliente.

GARANTÍA

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA:

iFetch no será responsable bajo esta garantía limitada si sus pruebas y exámenes revelan que el supuesto defecto o mal funcionamiento del producto no existe o es el resultado de:

- Incumplimiento de las instrucciones de operación y mantenimiento de iFetch ;
- Alteración no autorizada del producto;
- Las condiciones climáticas;
- Daños al producto causados por cualquier animal;
- Abuso, mal uso, actos negligentes u omisiones del cliente y/o personas bajo el control del cliente; o
- Actos de terceros, caso fortuito, accidente, incendio u otros peligros.

GARANTÍA EXCLUSIVA:

SI UN PRODUCTO IFETCH NO FUNCIONA COMO SE GARANTIZA ANTERIORMENTE, EL ÚNICO RECURSO DEL CLIENTE POR INCUMPLIMIENTO DE ESA GARANTÍA SERÁ LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO, A OPCIÓN DE IFETCH. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LAS GARANTÍAS, TÉRMINOS O CONDICIONES ANTERIORES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, YA SEA DE HECHO O POR IMPERIO DE LA LEY, ESTATUTARIAS O DE OTRA FORMA, INCLUYENDO GARANTÍAS, TÉRMINOS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, Y CALIDAD SATISFACTORIA, TODOS LOS CUALES ESTÁN EXPRESAMENTE RENUNCIADOS. IFETCH NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR POR ELLA CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA, EL MANTENIMIENTO O EL USO DE SUS PRODUCTOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EL CLIENTE ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES DEL USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, IFETCH EXCLUYE PARA SÍ Y SUS PROVEEDORES CUALQUIER RESPONSABILIDAD, YA SEA BASADA EN CONTRATO O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, INDIRECTOS, ESPECIALES O PUNITIVOS DE CUALQUIER TIPO, O POR PÉRDIDA DE INGRESOS O BENEFICIOS, O POR CUALQUIER LESIÓN O MUERTE DE UN ANIMAL O PERSONA, QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON LA VENTA, EL MANTENIMIENTO O EL USO DE SUS PRODUCTOS, INCLUSO SI IFETCH O SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE IFETCH SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL PRODUCTO, A OPCIÓN DE IFETCH. ESTA RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO SERÁ AFECTA SI CUALQUIER RECURSO PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO FALLA EN SU PROPÓSITO ESENCIAL.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES PARA CIERTOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS A LOS CONSUMIDORES O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN LIMITARSE EN LA APLICACIÓN PARA USTED. CUANDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS NO PUEDAN EXCLUIRSE EN SU TOTALIDAD, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ESCRITA APLICABLE. ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN LA LEGISLACIÓN LOCAL.

LEY QUE RIGE:

ESTA GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SE REGIRÁ POR LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS, EE. UU., Y POR LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS, EXCLUYENDO SUS PRINCIPIOS DE CONFLICTO DE LEYES. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CONTRATOS PARA LA VENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS QUEDA EXCLUIDA EN SU TOTALIDAD DE LA APLICACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS BAJO LAS CONVENCIONES INTERNACIONAL Y PANAMERICANA DE DERECHOS DE AUTOR. NO ELIMINE (NI PERMITA QUE NADIE MÁS LO HAGA) NINGUNA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO, DERECHOS DE AUTOR U OTROS AVISOS.

CONSEJOS Y ENTRENAMIENTO

Presentando a tu perro

Si su perro está ansioso, planea presentarle el juguete antes de encenderlo.

Saque el iFetch de la caja y colóquelo en algún lugar donde su perro pueda encontrarlo. Como beneficio adicional, agregue algunas golosinas dentro de la parte superior del embudo o cerca del producto y deje que su perro las descubra. Elogie a su perro con "¡buen perro!" cada vez que olfatean o muestran un interés amistoso.

- Sin encender el lanzador, juegue a buscar cerca del iFetch para asegurarse de que su perro no sea sensible a este nuevo objeto y para comenzar a construir la asociación positiva. ¡ Ver el iFetch significa que es hora de buscar !
- Desarrolle buenos hábitos temprano guiando a su perro detrás del iFetch antes de tirarlo cada vez.

perros asustados por el ruido

El iFetch es bastante silencioso, excepto por un pequeño clic y un "aceleración" del motor cuando dispara la pelota. Si su perro tiene miedo al ruido, introduzca el iFetch gradualmente para acostumbrarlo al sonido sin asustarlo. Recomendamos probar la sensibilidad del sonido de su perro a distancia primero. Lanza la pelota y, mientras tu perro está lejos recuperándola, empuja hacia abajo la pequeña palanca dentro del iFetch para hacer el sonido de lanzamiento. Repita esto varias veces y observe a su perro para ver si reacciona.

La mayoría de los perros ignorarán el sonido o comenzarán a asociarlo con el lanzamiento de la pelota. Nunca fuerce a su perro a interactuar con el iFetch si está nervioso. Simplemente prepárelos para que exploren el juguete por su cuenta y elógielos por su curiosidad. Una vez que se familiaricen con él, asociarán el ruido con algo positivo: ¡el lanzamiento de la pelota!

Enseñando el comando "soltar"

Estos son algunos consejos útiles para enseñarle a su perro a dejar caer la pelota en la parte superior del iFetch para iniciar la búsqueda por sí mismo:

- Para dominar "Drop", primero comienza con el dominio de "Take". Recomendamos usar dos bolas iFetch para comenzar con el entrenamiento. También será útil tener un recipiente de plástico a mano.
- Sostenga la primera pelota (o colóquela en el suelo) y dígame a su perro que "la tome". (Mantenga la segunda bola en su bolsillo trasero o en su otra mano detrás de su espalda).
- Una vez que su perro haya recogido la primera bola, revele la segunda bola y dígame que "suelte" la primera. Sostenga su mano debajo de la primera pelota para atraparla, o use un recipiente de plástico para atrapar la pelota cuando su perro la deje caer. Tan pronto como la suelten, lanza la otra bola como recompensa.
- Si el "tomar" del perro es demasiado fuerte (es decir, se siente más como un mordisco), intente colocar la pelota en una cuchara de madera para servir y hacer que "tome" nuevamente. Tu perro aprenderá a moverse alrededor de la cuchara para atrapar la pelota y será más consciente de su mordida.
- Repite este proceso hasta que el perro felizmente tome y deje caer la pelota en tu mano o en el tazón

Nota: si la segunda bola no funciona como motivación para el comando soltar, intente usar una golosina para recompensar en su lugar.

CONSEJOS Y ENTRENAMIENTO

Traer la pelota de vuelta

Si a su perro le gusta jugar a mantenerse alejado en lugar de devolverle la pelota, pruebe estos consejos:

- Recomendamos entrenar a su perro con una correa de plomo larga (10 a 30 pies). Cuando el perro regrese, simplemente guíelo reduciendo la holgura de la correa para que no se escape.
- Use el comando "aquí" mientras los guía con la correa. Recuerde usar muchos elogios cuando vengan a usted, especialmente si vienen a usted sin la ayuda del líder. Una segunda persona también puede ayudar a acorralar al perro de regreso al entrenador e iFetch .
- Es importante darle tiempo a su perro para pensar, solucionar problemas y luego recoger la pelota y llevársela. Evite repetir demasiado el comando, ya que puede abrumarlos y causarles más frustración.
- Recuerde: un perro al que le encanta ir a buscar encontrará la manera de jugar a buscarlo. ¡Los descansos también ayudan!

Mantener a tu perro comprometido

Si su perro abandona constantemente el iFetch antes que usted, está jugando durante demasiado tiempo. Intente acortar el juego, deteniendo la acción con el perro queriendo más. Dos minutos de juego interesado es mejor que diez minutos de un perro aburrido.

Distancia segura

Enséñele a su perro a permanecer detrás del producto (o al costado) para mantenerlo seguro. En su configuración de lanzamiento más alta (30 pies), la pelota viaja a una velocidad que podría lastimar a su perro, especialmente si está parado directamente frente a ella. Algunos perros se emocionan tanto, saltan frente a la pelota mientras se lanza. Si esto sucede, recomendamos apagar el iFetch , enseñarles a sentarse detrás del iFetch y luego lanzar la pelota (usted mismo) antes de volver a encender el iFetch . También puede entrenar a su perro para que "marque" o permanezca a una distancia segura frente a la máquina y lejos de la rampa delantera.

Diseñamos el iFetch con la apertura inclinada hacia atrás, para alentar al perro a dejar caer la pelota desde atrás. Si bien la mayoría de los perros aprenden muy rápidamente dónde pararse para evitar que la pelota los golpee, se recomienda la supervisión humana hasta que su perro esté completamente entrenado.

Consejos generales de entrenamiento

- Entrene con iFetch como máximo tres veces al día y solo durante 10-15 minutos a la vez. De esa manera, buscar sigue siendo divertido y no se convierte en un campo de entrenamiento.
- Si siente que su perro se está frustrando y no puede meter la pelota en el iFetch , simplemente trabaje para reforzar cualquier comportamiento hacia el iFetch y asegúrese de que su perro sea recompensado.
- Planifica tu entrenamiento en una habitación o área que tenga la menor cantidad de distracciones posible. Asegúrese de que el área esté libre de otros juguetes, otras personas y otros perros.
- Si su perro intenta obtener la recompensa a través de otros comportamientos (p. ej ., darse vuelta, saltar, sacudir las patas, etc.), es importante que NO recompense estos comportamientos.
- Disfruta de este tiempo de unión con tu cachorro. Es fácil frustrarse si no lo captan de inmediato. Pero recuerda que este tiempo con tu cachorro es precioso. Les encanta tener toda tu atención.

TAMBIÉN DISPONIBLE EN IFETCH

iFetch ofrece una línea completa de juguetes para buscar, juegos mentales y juguetes para excavar. Visite goifetch.com para obtener más información y compre ahora.



iFetch Too

El iFetch Too lanza una pelota de tenis de tamaño estándar de 10, 25 y 40 pies! Cuenta con una batería recargable incorporada y es ideal para razas más grandes.



iFetch Frenzy

El iFetch Frenzy es un juego mental no electrónico de ritmo rápido para perros pequeños y medianos. Su perro coloca la mini pelota de tenis en la parte superior del juguete y luego se apresura a buscar la pelota mientras sale rodando por uno de los tres conductos en la parte inferior.



iDig Stay

El iDig Stay es el primer juguete de excavación de su tipo para razas de cualquier tamaño. Esconda los juguetes o golosinas favoritas de su perro en las tres solapas dentro del juguete y observe cómo excavan para encontrar el tesoro.



iDig Go

El iDig Go es una versión emergente de tela del iDig Stay. Esconda los juguetes o golosinas favoritas de su perro en las tres solapas y observe cómo excavan en busca del tesoro. Se pliega para un fácil almacenamiento.



iFetch fue fundada en 2013 por un abuelo, Denny Hamill, y su nieto adolescente, Grant. Inventaron el lanzador de pelotas iFetch en su garaje, impulsados por la incesante búsqueda de su perro Prancer de un compañero de tiempo completo. Avance rápido varios años después, y iFetch sigue siendo un asunto de familia. "Baba " Denny es el director ejecutivo, su hija Debbie dirige marketing y operaciones, y Grant trabaja a tiempo completo en ventas y servicio al cliente. ¡Nuestro más sincero agradecimiento por apoyar a nuestra pequeña empresa independiente!



ÚNETE A LA MANADA

Si le encantan sus productos iFetch , déjenos una reseña. Sus comentarios positivos ayudan a que nuestra pequeña empresa crezca.