



 iFetch

PRODUKTMANUAL

v2.0 | SVENSK



LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ ALLTID ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR DIN IFETCH FÖRE ANVÄNDNING. SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Användaren måste läsa och förstå dessa instruktioner och garantin innan du använder iFetch .

Installationen är slutanvändarens ansvar och ligger utanför iFetch , LLCs kontroll. Därför begränsar iFetch exklusivt sin garanti till reparation eller utbyte av en defekt produkt. Skador på ditt hem, din egendom eller någon person eller husdjur är utesluten.



Din iFetch måste inspekteras för tecken på slitage, skador och trötthet före varje användning. Om den är skadad ska den inte användas.



Denna produkt är endast avsedd för fritidsbruk för att kasta iFetch- bollar i storleken (diameter cirka 40 mm) iFetch (eller liknande) bollar för dina husdjur. Din iFetch är INTE en barnleksaker.



Försök inte att modifiera din iFetch eller någon av systemkomponenterna.

Läs noga igenom alla varningar, instruktioner och garantiinformation. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kommer att ogiltigförklara garantin.

Besök goifetch.com om du har några frågor angående användningen av din iFetch.

DELLISTA



DEL	BESKRIVNING
A	En (1) iFetch
B	En (1) nätsladd
C	Tre (3) bollar (40 mm diameter)



UPPSTART

1. till baksidan av iFetch och sedan i väggen. Eller, för batteridrift, öppna facket på undersidan av iFetch och installera 6 C-cellsbatterier.
2. Tryck på knappen på baksidan av iFetch och släpp in en boll. Din iFetch är nu redo att användas.

VARNING

FÖR att förhindra ALLVARLIG SKADA:

- **KONTROLLERA** för tecken på slitage, korrosion och utmattning **INNAN** varje användning. **ANVÄND INTE** om den är skadad.
- Använd **INTE** när någon del av maskinen är våt eller står i vatten. **ANVÄND INTE** när det regnar. Risk för elektriska stötar kan finnas om enheten ansluts medan eller efter att den har utsatts för vatten.
- Försök **INTE** att modifiera din iFetch eller någon av systemkomponenterna

INNAN DU SPELAR

Tryck på knappen på baksidan av din iFetch för att slå PÅ enheten.

- Du kan använda din iFetch medan den är ansluten eller på batteri
- Uppladdningsbara batterier kan användas, de måste bara tas bort och läggas i en laddare för att laddas.

För att välja startavstånd, tryck på knappen för att bläddra genom inställningarna.

- **Ett ljus:** Cirka 10 fot (3 m)
- **Två lampor:** Cirka 20 fot (6 m)
- **Tre lampor:** Cirka 30 fot (9m)

Startavståndet kan påverkas av bollens tillstånd (t.ex. våt eller smutsig). **ANVÄND INTE** skadade bollar med din iFetch .

OBS: Lamporna släcks efter cirka 30 sekunder, men iFetch förblir på (i standbyläge) tills du eller ditt husdjur tappar in en ny boll.

VARNING

För att förhindra **ALLVARLIG SKADA** eller **EGENDOMSSKADA**:

- **KONTROLLERA** för tecken på slitage, korrosion och utmattning **INNAN** varje användning. **ANVÄND INTE** om den är skadad.
- Stå **ALDRIG** eller låt ditt husdjur stå direkt framför iFetch .
- Peka **INTE** mot brytbara föremål, inklusive fönster, ljusarmaturer och tavelramar.

1.



Din iFetch har ett batterifack på enhetens undersida. iFetch tar 6 C Cell-batterier.

2.



Använd en vanlig Phillips-skruvmejsel för att komma åt batterihålet.

3.



Följ de präglade anvisningarna om hur du laddar de 6 batterierna.

4.



Du iFetch är nu redo att användas med eller utan nätsladd. (Om du satt i uppladdningsbara batterier, ta ut dem för att ladda om).

ATT SPELA

När iFetch är påslagen, sätt bara in en (1) boll i iFetch åt gången.

När en boll väl har släppts in börjar startmekanismen snabbt snurra. När startmekanismen har nått sin arbetshastighet kommer bollen att falla ner i rännan och hjulen fortsätter att snurra tills bollen kastas ut från iFetch. Efter att bollen har lanserats kommer startmekanismen att sakta ner och sluta snurra.

Justera om positionen för din iFetch efter behov.

Använd med övervakning. Se till att din iFetch är upprätt och fungerar korrekt.

VARNING

För att förhindra **ALLVARLIG SKADA** eller **EGENDOMSSKADA**:

- Stoppa **ALDRIG** händer eller fingrar inuti iFetch eller titta ner i pipan när enheten är PÅ eller i **STAND-BY**-läge.
- Se till att alla personer och husdjur är fria från iFetch och bollbanan innan du slår på den.
- **ENDAST** iFetch- kulor eller bollar med samma diameter (ca 40 mm) med din iFetch.

För att förhindra **ALLVARLIGA SKADA** på ditt husdjur:

- **Tillåt ALDRIG** ditt husdjur att placera någon del av sin kropp inuti iFetch eller titta ner i pipan när enheten är PÅ eller i **STAND-BY**-läge.
- Tänk **ALLTID** på ditt husdjurs hälsa under användning.
- Träna **ALDRIG** ditt husdjur till utmattning. Stäng AV iFetch när ditt husdjur behöver vila och återhämta sig.

EFTER SPEL

1. Vrid **ALLTID** din iFetch AV efter användning. Tryck på knappen för att cykla ner tills alla lampor är släckta. Obs: Det är ok att ha din iFetch inkopplad när den inte används. iFetch går automatiskt i "sleep"-läge när aktiviteten upphör, så du behöver inte oroa dig för att slita ut batterierna eller koppla ur den för att spara elektricitet. Den kommer att använda energin från väggkällan, inte batterierna.
2. Förvara din iFetch inomhus på natten och efter lek på en ren, torr plats.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Din iFetch kräver inget regelbundet underhåll. Om din iFetch behöver rengöras, använd en lätt fuktig trasa.

 **ANVÄND INTE kemikalier eller slipande rengöringsmedel.**

 **din iFetch före rengöring.**

 **Försök INTE att rengöra startmekanismen.**

Hur rengör jag min iFetch?

Du kan rengöra din iFetch med en fuktig trasa. Med enheten avstängd, mata en fuktig trasa ner i insidan av den övre tratten och ut genom det främre lanseringsröret. Om du drar duken fram och tillbaka (liksom att använda tandtråd) tar du hand om en nivå av smuts. För att rengöra hjulen lite bättre, håll stadigt i trasan på insidan av enheten och sätt sedan försiktigt på enheten och tryck in kulavtryckaren för att få hjulen att snurra och torka mot trasan. I värsta fall kan duken gå sönder eller ryckas ur handen och skjutas ut, men det bör inte skada enheten.

VANLIGA FRÅGOR

Måste jag bara använda iFetch- kulorna?

iFetch är optimerad för att lansera iFetch - bollarna, men de flesta andra bollar som har ungefär samma storlek och vikt bör lanseras.

Vad händer om jag stoppar in andra saker i tratten (t.ex. mynt, stenar, etc)?

Lägg ALDRIG något annat i iFetch än iFetch- kulor (eller andra bollar av liknande storlek) eftersom det inte är avsedd användning av iFetch.

Min hund slarvar mycket. Är det ett problem?

Tungt slabb kan göra att bollarna fastnar eller glider inuti iFetch . Om din hund är en tung sladdrig rekommenderar vi att du använder en handduk för att torka av bollarna efter några lanseringar, eller att du byter ut torra bollar när de andra är blöta. Du kan också prova att använda miniatyr (1,5-1,6") squashbollar med iFetch . Slabbern tenderar att rulla av lättare och orsakar inte så mycket glidning på iFetch- hjulen.

För fler vanliga frågor, besök goifetch.com.

GARANTI

Kunder i USA som köpt från auktoriserade säljare i USA har ett års tillverkargaranti enligt beskrivningen nedan. Garantin upphör att gälla om produkten tas utanför USA.

Kunder i andra länder som köpt från auktoriserade säljare i deras land bör kontakta den lokala internationella distributören för garantiinformation. [Länkar till internationella distributörer finns här.](#)

Als u vragen heeft over uw garantiedekking, neem dan contact op met iFetch via e-mail op support@goifetch.com.

iFetch- produkter kommer med ett års garanti som täcker tillverkarens defekter, förutsatt normal användning. Defekta produkter som returneras till iFetch kan skickas antingen förskottsbelalda eller, om de har godkänts i förväg av iFetch , via UPS marktransport med frakt betald av iFetch . För att uppfylla garantin kommer iFetch , efter eget val, att reparera den defekta produkten eller ersätta den defekta produkten med en ny eller renoverad enhet.

Innan iFetch kommer att uppfylla ett garantianspråk måste kunden:

- tillhandahålla inköpsbevis,
- skaffa ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) genom att kontakta iFetch på support@goifetch.com eller 512-219-3271.

Garantin är ogiltig om:

- produkten köps och/eller tas utanför USA,
- produkten har missbrukats, eller
- produkten har inte köpts från en auktoriserad säljare.

iFetchs enda skyldighet under denna uttryckliga produktgaranti ska vara att, på iFetchs val och bekostnad, reparera den defekta produkten, leverera till kunden en likvärdig produkt för att ersätta den defekta produkten, eller om inget av de två föregående alternativen rimligen är tillgängliga, kan iFetch återbetala köpeskillingen för den defekta produkten till kunden. Alla produkter som ersätts kommer att bli iFetchs egendom . Ersättningsprodukter kan vara nya eller renoverade. iFetch garanterar alla utbytta eller reparerade produkter i nittio dagar (90) dagar från leverans, eller resten av den initiala garantiperioden, beroende på vilket som är längst. Defekta produkter som returneras till iFetch måste förpackas på lämpligt sätt för säker transport. Det rekommenderas att försändelsen försäkras eller skickas med en metod som möjliggör spårning av paketet. iFetch ansvarar inte för förlust eller skada under transporten till iFetch . Den reparerade eller ersatta varan kommer att skickas till kunden, på iFetchs bekostnad, senast trettio (30) dagar efter att iFetch tagit emot den defekta produkten, och iFetch behåller risken för förlust eller skada tills varan levereras till kunden.

GARANTI

GARANTI UNDANTAG:

iFetch kommer inte att hållas ansvarigt under denna begränsade garanti om dess testning och undersökning avslöjar att det påstådda defekten eller felfunktionen i produkten inte existerar eller beror på:

- Underlåtenhet att följa iFetchs drift- och underhållsinstruktioner;
- Otillåten produktändring;
- Väderförhållanden;
- Skador på produkten orsakad av något djur;
- Missbruk, missbruk, försumliga handlingar eller försummelser av kunden och/eller personer under kundens kontroll; eller
- Tredje parts handlingar, gudshandlingar, olycka, brand eller andra faror.

EXKLUSIV GARANTI:

OM EN IFETCH-PRODUKT INTE FUNGERAR SOM GARANTERAT OVAN, SKA KUNDENS ENDA KOMPONENTER FÖR BROTT PÅ DEN GARANTIN VARA REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV BETALT KÖSPRIS, EFTER IFETCH:S ALTERNATIV. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FÖREGÅENDE GARANTIER, VILLKOR ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANTERING I FAKTISKA ELLER GENOM LAGSTIFTNING, LAGSTÄMLIGT ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR, OCH VILLKOR, OCH TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SOM ALLA UTTRYCKLIGEN FRÅSES. IFETCH ANSVARAR VARKEN ELLER AUKTORISERAR NÅGON ANNAN PERSON ATT PÅ NÅGOT ANNAT ANSVAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER.

ANSVARSBEGRÄNSNING:

KUNDEN PÅTAR SIG ALLA RISKER OCH ANSVAR FRÅN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA PRODUKT. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, EXKLUSIVEER IFETCH FÖR SIG SIG OCH DESS LEVERANTÖRER ALLT ANSVAR, OAVSETT GRUNDAT PÅ KONTRAKT ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE OVSLIGHET), FÖR OAVSIKTLIGA, FÖLJANDE, INDIREKTA, SÄRSKILDA, ELLER SÄRSKILDA, ELLER VINST, ELLER FÖR NÅGON SKADA PÅ ELLER DÖD AV ETT DJUR ELLER PERSON, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER, ÄVEN OM IFETCH ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR HAR VARIT ATT ÅTERFÖRSÄLJAREN. IFETCHS ENDA ANSVAR SKA BEGRÄNSAS TILL REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV KÖSPRISET SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN, EFTER IFETCH:S VAL. DENNA FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR PÅVERKAS INTE OM NÅGON ÅTGÄRD SOM TILLHANDAHÅLLS HÄR SKA MISSLYCKAS I SIN VÄSENLIGA SYFTE.

VARNING:

VISSA LÄNDER, STATER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR VISSA PRODUKTER SOM LEVERERAS TILL KONSUMENTER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADA, SÅ OVANSTÄENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG KAN BEGRÄNSAS I ANSÖKAN TILL DIG. NÄR DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIerna INTE TILLÅTS UTESLUTAS I SIN HELHET, KOMMER DE ATT BEGRÄNSAS TILL VARAKTIGHETEN AV DEN TILLÄMPLIGA SKRIFTLIGA GARANTIN. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA BEROENDE PÅ LOKAL LAG.

GÄLLANDE LAG:

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING SKA STYRAS AV LAGARNA I DELSTATEN TEXAS, USA, OCH AV LAGARNA I USA, EXKLUSIVE DERAS LAGKONFLIKTER. FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTION OM AVTAL FÖR INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR ÄR HÄRMEDE UTESLUTEN I SIN HELHET FRÅN TILLÄMPNING PÅ DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE ENLIGT INTERNATIONELLA OCH PANAMERIKANSKA UPPHOVSRÄTTSKONVENTIONER. TA INTE BORT (ELLER LÅT NÅGON ANNAN TA BORT) NÅGON PRODUKTIDENTIFIERING, UPPHOVSRÄTT ELLER ANDRA MEDDELANDEN.

TIPS OCH TRÄNING

Presentera din hund

Om din hund är orolig, planera att presentera leksaken för honom eller henne innan du sätter på den.

Ta ut iFetch ur kartongen och placera den någonstans där din hund kan upptäcka den. Som en bonus, lägg till några godsaker i toppen av tratten eller nära produkten och låt din hund upptäcka dem. Beröm din hund med "bra hund!" varje gång de nosar eller visar vänligt intresse.

- Utan att slå på launchern, spela apport nära iFetch för att se till att din hund inte är känslig kring detta nya föremål och för att börja bygga den positiva associationen. Att se iFetch betyder att det är dags för hämtning!
- Bygg upp goda vanor tidigt genom att guida din hund bakom iFetch innan du kastar den varje gång.

Hundar rädda för buller

iFetch är ganska tyst, förutom ett litet klick och "varv" på motorn när den skjuter bollen. Om din hund är rädd för ljud, introducera iFetch gradvis för att vänja dem till ljudet utan att skrämma dem. Vi rekommenderar att du testar din hund för ljudkänslighet på avstånd först. Kasta bollen och, medan din hund är långt borta och apporterar, tryck ner den lilla spaken inuti iFetch för att göra avfyrningsljudet. Upprepa detta några gånger och observera din hund för en reaktion.

De flesta hundar kommer att ignorera ljudet eller börja associera det med bollen som kastas. Tvinga aldrig din hund att interagera med iFetch om den är nervös. Ställ bara upp dem för att utforska leksaken på egen hand och berömma dem för deras nyfikenhet. När de väl värms upp till det kommer de att associera bruset med något positivt - bollen som kastas!

Lär ut kommandot "släpp"

Här är några användbara tips för att lära din hund att tappa bollen i toppen av iFetch för att initiera hämtning själv:

- För att bemästra "Drop", börja först med att bemästra "Take". Vi rekommenderar att du använder två iFetch-bollar för att komma igång med träningen. Det hjälper också att ha en plastskål till hands.
- Håll den första bollen (eller lägg den på marken) och säg till din hund att "ta" den. (Håll den andra bollen i bakfickan eller i den andra handen bakom ryggen.)
- När din hund har plockat upp den första bollen, avslöja den andra bollen och säg till dem att "släppa" den första. Håll antingen din hand under den första bollen för att fånga den, eller använd en plastskål för att fånga bollen när din hund tappar den. Så snart de tappar den, kasta den andra bollen som belöning.
- Om hundens "take" är för hårt (dvs det känns mer som ett bett), prova att lägga bollen på en träserveringssked och få dem att "ta" igen. Din hund kommer att lära sig att arbeta runt skeden för att få bollen och bli mer medveten om sitt bett.
- Upprepa denna process tills hunden glatt tar och tappar bollen i din hand eller i skålen.

Obs: om den andra bollen inte fungerar som motivation för släppkommandot, försök använda en godbit för att belöna istället.

TIPS OCH TRÄNING

Tar tillbaka bollen

Om din hund gillar att leka håll undan istället för att ta tillbaka bollen, prova dessa tips:

- Vi rekommenderar att du tränar din hund med ett långt koppel (10 till 30 fot). När hunden kommer tillbaka, guida dem helt enkelt in genom att minska slacket i kopplet så att de inte springer iväg.
- Använd kommandot "här" när du guidar in dem med ledningen. Kom ihåg att använda mycket beröm när de kommer till dig, speciellt om de kommer till dig utan hjälp av ledningen. En andra person kan också stå bredvid för att hjälpa till att hålla hunden tillbaka till tränaren och iFetch .
- Det är viktigt att ge din hund tid att tänka, felsöka och sedan plocka upp bollen och ta den till dig. Undvik att upprepa kommandot för mycket, eftersom det kan överväldiga dem och orsaka mer frustration.
- Kom ihåg: en hund som älskar apport kommer att hitta ett sätt att leka apport. Pauser hjälper också!

Att hålla din hund engagerad

Om din hund konsekvent avslutar iFetch innan du gör det, spelar du för länge. Försök att göra leken kortare - stoppa handlingen med hunden som vill ha mer. Två minuters intresserad lek är bättre än tio minuter av en hund som är uttråkad.

Säkert avstånd

Vänligen lär din hund att hålla sig bakom produkten (eller vid sidan av den) för att hålla dem säkra. Vid sin högsta startinställning (30 fot) rör sig bollen med en hastighet som kan skada din hund, speciellt om den står rakt framför den. Vissa hundar blir så glada, de hoppar framför bollen medan den går av stapeln. Om detta händer rekommenderar vi att du stänger av iFetch, lär dem att sitta bakom iFetch och sedan kastar bollen (själv) innan du slår på iFetch igen.

Du kan också träna din hund att "märka" eller hålla sig på säkert avstånd framför maskinen och borta från den främre rännan. Vi designade iFetch med öppningen lutad bakåt, för att uppmuntra hunden att tappa bollen bakifrån. Medan de flesta hundar lär sig mycket snabbt var de ska stå för att undvika att bli träffade av bollen, rekommenderas mänsklig övervakning tills din hund är fullt utbildad.

Allmänna träningstips

- Träna med iFetch högst tre gånger om dagen och endast 10-15 minuter åt gången. På så sätt förblir apport roligt och blir inte apportläger.
- Om du känner att din hund blir frustrerad och inte kan få in bollen i iFetch , jobbar du bara med att förstärka ditt beteende mot iFetch och se till att din hund blir belönad.
- Planera din träning i ett rum eller område som har så få distraktioner som möjligt. Se till att området är fritt från andra leksaker, andra människor och andra hundar.
- Om din hund försöker få belöningen via andra beteenden (t.ex. att rulla över, hoppa upp, skaka tassar, etc.), är det viktigt att du INTE belönar dessa beteenden.
- Njut av denna bindningstid med din valp. Det är lätt att bli frustrerad om de inte plockar upp det direkt. Men kom ihåg att den här tiden med din valp är värdefull. De älskar att ha din fulla uppmärksamhet.

ÄVEN TILLGÄNGLIG FRÅN IFETCH

iFetch har ett komplett sortiment av hämtleksaker, hjärnspel och grävleksaker. Kolla in goifetch.com för att lära dig mer och handla nu.



iFetch Too

iFetch Too lanserar en tennisboll i standardstorlek 10, 25 och 40 fot! Den har ett inbyggt uppladdningsbart batteri och är perfekt för större raser.



iFetch Frenzy

iFetch Frenzy är ett snabbt, icke-elektroniskt hjärnspel för små till medelstora hundar. Din hund placerar minitennisbollen i toppen av leksaken och klättrar sedan för att hämta bollen när den rullar ut ur en av tre rännor längst ner.



iDig Stay

iDig Stay är en första grävleksak i sitt slag för alla raser. Göm din hunds favoritleksaker eller godsaker i de tre flikarna inuti leksaken och se dem gräva undan för att hitta skatten.



iDig Go

iDig Go är en popup-version av tyg av iDig Stay. Göm din hunds favoritleksaker eller godsaker i de tre flikarna och se dem gräva efter skatten. Fälls upp för enkel förvaring.



iFetch grundades 2013 av en farfar, Denny Hamill, och hans tonårsbarnbarn, Grant. De uppfann iFetch-bollkastaren i deras garage, sporrade av deras hund Prancers obevekliga jakt på en heltidshämtningspartner. Snabbspola framåt flera år senare, och iFetch är fortfarande en familjeangelägenhet. "Bapa" Denny är VD, hans dotter Debbie driver marknadsföring och drift och Grant jobbar heltid med försäljning och kundservice. Vårt uppriktiga tack för att du stöttar vårt oberoende, lilla företag!



GÅ MED I PACKEN

Om du älskar dina iFetch- produkter, vänligen lämna en recension. Din positiva feedback hjälper vårt lilla företag att växa.