



iFetch Too

HANDLEIDING

 iFetch
v2.0 | NEDERLANDS



LEES, BEGRIP EN VOLG ALTIJD ALLE
WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR
UW IFETCH VOOR GEBRUIK. BEWAAR VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

De gebruiker moet deze instructies en de garantie lezen en begrijpen voordat hij de iFetch Too gebruikt.

Het instellen is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker en valt buiten de controle van iFetch , LLC. Daarom beperkt iFetch haar Garantie uitsluitend tot de reparatie of vervanging van een defect product. Schade aan uw huis, uw eigendom of een persoon of huisdier is uitgesloten.



Uw iFetch Too moet voor elk gebruik worden geïnspecteerd op tekenen van slijtage, beschadiging en vermoeidheid. Indien beschadigd, niet gebruiken.



Dit product is alleen bedoeld voor recreatief gebruik om iFetch Too-ballen ter grootte van een bal (diameter ongeveer 2,5 inch) iFetch Too (of vergelijkbare) ballen voor uw huisdieren te gooien. **Uw iFetch Too is GEEN kinderspeelgoed.**



Probeer niet om uw iFetch Too of een van de systeemcomponenten te wijzigen.

Lees alle waarschuwingen, instructies en garantie-informatie zorgvuldig door. Als u deze waarschuwingen en instructies niet opvolgt, vervalt de garantie.

Ga naar goifetch.com als u vragen heeft over het gebruik van uw iFetch Too.

ONDERDELEN LIJST



DEEL	BESCHRIJVING
A	Een (1) iFetchToo
B	Een (1) netsnoer
C	Drie (3) ballen (2,5 inch diameter)



OPGERICHT

- 1. Gebruik voor het eerste gebruik de batterijlader om de interne batterij volledig op te laden.** Steek het uiteinde van de adapter in de onderkant van het product en steek de stekker vervolgens in de muur.
- Het volledig opladen van uw batterij duurt normaal gesproken 8 uur, maar het is het beste om deze de eerste keer 's nachts of zelfs 24 uur op te laden.
- Koppel het snoer los van de onderkant van de machine en plaats de iFetch Too waar je wilt spelen. Zorg voor de beste prestaties dat uw iFetch Too op een vlakke, horizontale ondergrond staat.
- Druk op de aan/uit-knop om in te schakelen (de knop moet groen oplichten om aan te geven dat de batterij volledig is opgeladen).
- Je bent klaar om te spelen!

OPMERKING: Uw iFetch Too blijft ballen gooien voor ongeveer 250 lanceringen op een volledig opgeladen batterij.

WAARSCHUWING

OM ERNSTIG LETSEL te voorkomen:

- **INSPECTEER voor elk gebruik** op tekenen van slijtage, corrosie en vermoeidheid. **NIET** gebruiken indien beschadigd.
- **NIET** bedienen wanneer enig onderdeel van de machine nat is of in water staat. **NIET** gebruiken bij regen. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken als het apparaat wordt aangesloten terwijl of nadat het is blootgesteld aan water.
- **Probeer NIET** uw iFetch Too of een van de systeemcomponenten te wijzigen

VOOR HET SPELEN

Controleer de schuifknop onder de aan/uit-knop op de achterkant van uw iFetch Too om er zeker van te zijn dat deze zich in de gewenste positie bevindt:

- Omlaag (wit) beperkt de lanceringsafstand tot 10 voet (beter voor gebruik binnenshuis), ongeacht welke afstand is geselecteerd
- Omhoog (rood) maakt alle instellingen voor de lanceringsafstand mogelijk (10, 25, 40 voet of "willekeurig")

WAARSCHUWING

Om ERNSTIG LETSEL of SCHADE AAN EIGENDOMMEN te voorkomen:

- **INSPECTEER** voor elk gebruik op tekenen van slijtage, corrosie en vermoeidheid. **NIET** gebruiken indien beschadigd.
- **NOOIT** recht voor de iFetch Too staan.
- **NIET** in de richting van breekbare voorwerpen, inclusief ramen, verlichtingsarmaturen en fotolijsten.

Druk op de knop op de achterkant van uw iFetch om het apparaat **AAN** te zetten. Het knoplampje gaat branden om het laadniveau van de batterij aan te geven.

- **Groen** - Volledig opgeladen
- **Geel** - Lading wordt lager of wordt opgeladen, als de batterijlader is aangesloten
- **Rood** - Batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen
- **Rood knipperend** - Batterij is te laag om goed te functioneren; opladen is vereist voor verder gebruik

Als de schuifknop (onder de aan/uit-knop) rood is, drukt u op de aan/uit-knop om door te gaan naar de gewenste afstandsinstelling:

- **Een blauw licht** = 10 voet/3 meter
- **Twee blauwe lichten** = 25 voet/7,5 meter
- **Drie blauwe lichten** = 40 voet/12 meter
- **Een willekeurig blauw lampje knippert** = willekeurige afstand ergens tussen 10 voet en 40 voet

OPMERKINGEN: De lanceringsafstand kan worden beïnvloed door de toestand van de bal (bijv. nat of vuil). **NIET** gebruiken beschadigd! ballen met je iFetch Too. De lamp(en) gaan na ongeveer 30 seconden uit, maar de iFetch Too blijft aan (in de stand-bymodus) totdat u of uw huisdier nog een bal in de bovenkant laat vallen.

SPELEN

When the iFetch Too is powered ON, only insert one (1) ball into the top of the iFetch Too at a time.

Your iFetch Too launch mechanism will quickly start spinning. Once the launch mechanism has reached its operating speed, the ball will drop into the chute and will continue spinning until the ball is ejected from the iFetch Too. After the ball is launched the launch mechanism will quickly slow and stop spinning.

Readjust the position of your iFetch Too as needed.

Use with supervision. Watch to ensure your iFetch Too is upright and functioning properly.

WAARSCHUWING

Om ERNSTIG LETSEL of SCHADE AAN EIGENDOMMEN te voorkomen:

- **NOOIT** handen of vingers in de iFetch Too en kijk **NOOIT** in de loop wanneer het apparaat **AAN** staat of in de **STAND-BY-**modus staat.
- Zorg ervoor dat alle personen en huisdieren uit de buurt van de iFetch Too en het pad van de bal zijn voordat u deze inschakelt.
- Gebruik **ALLEEN** iFetch Too-ballen of ballen van dezelfde diameter (ongeveer 2,5") met uw iFetch Too.

Om ERNSTIG LETSEL aan uw huisdier te voorkomen:

- **NOOIT** uw iFetch Too te gebruiken met een ander type bal of vreemde voorwerpen.
- **NOOIT** tot het punt van uitputting. Zet de iFetch Too **OFF** wanneer uw huisdier moet rusten en herstellen.
- **ALTIJD** rekening met de gezondheid van uw huisdier.

NA HET SPELEN

1. Zet uw iFetch Too UIT na gebruik. Druk op de knop totdat er geen blauwe pijllampjes meer branden en het knoplampje uitgaat.
2. Bewaar je iFetch Too 's nachts binnen en na het spelen op een schone, droge plaats.

OPMERKING: Uw iFetch Too heeft een afvoer voor het geval hij buiten in de regen staat. Als het wordt nat, al het water moet volledig weglopen en je iFetch Too moet volledig kunnen drogen uit voor verder gebruik. Water kan de interne componenten aantasten, waardoor uw iFetch Too niet meer goed functioneert.

OPMERKING: Het is prima om je iFetch Too aangesloten te laten als je in een gebied in de buurt van een stopcontact speelt. Dat zo is uw batterij altijd opgeladen en klaar om opgehaald te worden wanneer u dat bent.

ONDERHOUD & REINIGING

Onderhoud

De interne batterij van de iFetch Too moet minstens één keer per drie maanden worden opgeladen. Voor een maximale levensduur en prestaties van de batterij, laadt u deze zo snel mogelijk op na elk gebruik. Batterijen moeten volledig opgeladen worden bewaard. Opbergen in ontladen toestand zal de levensduur van de batterij verkorten. De iFetch Too moet op een koele, droge plaats worden bewaard. Opslaan bij temperaturen boven 68 graden F zal de levensduur van de batterij beïnvloeden.

Schoonmaak

Uw iFetch Too hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt, tenzij deze vuil is. Als uw iFetch moet worden schoongemaakt, schakelt u het apparaat uit en voert u een vochtige doek naar beneden in de bovenste trechter en naar buiten via de voorste lanceerschacht. Door de doek heen en weer te trekken (vergelijkbaar met het flossen van uw tanden) wordt één niveau van vuil verwijderd. Om de wielen beter schoon te maken, houdt u de doek aan de binnenkant van het apparaat stevig vast, zet u het apparaat voorzichtig aan en drukt u de kogeltrekker in om de wielen te laten draaien en tegen de doek af te vegen. In het ergste geval kan de doek scheuren of uit uw hand worden gerukt en gelanceerd, maar het apparaat mag niet worden beschadigd.



Gebruik GEEN chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.



uw iFetch Too ALTIJD UIT voordat u gaat schoonmaken.



Probeer NIET het startmechanisme schoon te maken.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Moet ik alleen de iFetch Too-ballen gebruiken?

De iFetch Too is geoptimaliseerd om de iFetch Too-ballen te lanceren, maar de meeste andere ballen van ongeveer dezelfde grootte en hetzelfde gewicht (bijv. tennisballen) moeten worden gelanceerd.

Wat gebeurt er als ik andere dingen in de trechter stop (bijv. munten, stenen, enz.)?

NOOIT iets anders in de iFetch Too dan iFetch Too-ballen (of andere ballen ter grootte van een tennisbal), want dat is niet het beoogde gebruik van de iFetch Too.

Mijn hond kwijlt veel. Is dat een probleem?

Zware kwijl kan ervoor zorgen dat de ballen in de launcher blijven plakken of wegglijden. Als uw hond een zware kwijler is, raden we aan om een handdoek te gebruiken om de ballen af te vegen na een paar lanceringen, of om droge ballen te vervangen. Een andere bal kan ook werken. Neem contact met ons op als u suggesties wilt.

Is de iFetch Too-batterij veilig?

Ja! De iFetch Too-batterij is een 2V, 2,3 Ah/20HR, niet-morsbare, verzegelde loodzuurbatterij (SLA). Het is GEEN lithium-ion- of lithiumpolymeerbatterijtype, het type dat is verboden in luchtvaartmaatschappijen.

**voor meer veelgestelde vragen
naar goifetch.com.**



GARANTIE

Klanten in de Verenigde Staten die bij geautoriseerde verkopers in de Verenigde Staten hebben gekocht, hebben een fabrieksgarantie van één jaar, zoals hieronder beschreven. De garantie vervalt als het product buiten de Verenigde Staten wordt meegenomen.

Klanten in andere landen die bij geautoriseerde verkopers in hun land hebben gekocht, dienen contact op te nemen met de plaatselijke internationale distributeur voor informatie over de garantie. [Links naar internationale distributeurs zijn hier te vinden.](#)

Als u vragen heeft over uw garantiedekking, neem dan contact op met iFetch via e-mail op support@goifetch.com.

iFetch- producten worden geleverd met een garantie van één jaar die fabrieksfouten dekt, bij normaal gebruik. Defecte producten die aan iFetch worden geretourneerd, kunnen worden verzonden met vooruitbetaalde verzendkosten of, indien vooraf goedgekeurd door iFetch, via UPS-transport over land met verzendkosten betaald door iFetch. Om de garantie na te komen, zal iFetch, naar eigen goeddunken, het defecte product repareren of het defecte product vervangen door een nieuw of gereviseerd apparaat.

Voordat iFetch een garantieclaim honoreert, moet de klant:

- aankoopbewijs overleggen,
- verkrijg een Return Merchandise Authorization (RMA)-nummer door contact op te nemen met iFetch via support@goifetch.com of 512-219-3271.

De garantie vervalt indien:

- het product is gekocht en/of meegenomen buiten de Verenigde Staten,
- het product is misbruikt, of
- het product is niet gekocht bij een geautoriseerde verkoper.

De enige verplichting van iFetch onder deze uitdrukkelijke productgarantie is, naar keuze en op kosten van iFetch, het defecte product te repareren, aan de klant een gelijkwaardig product te leveren ter vervanging van het defecte product, of indien geen van de twee voorgaande opties redelijkerwijs beschikbaar is, mag iFetch de klant de aankoopprijs terugbetalen die voor het defecte product is betaald. Alle producten die worden vervangen, worden eigendom van iFetch. Vervangende producten kunnen nieuw of gereviseerd zijn. iFetch garandeert elk vervangen of gerepareerd product gedurende negentig dagen (90) dagen vanaf verzending, of de rest van de initiële garantieperiode, welke van de twee het langst is. Defecte producten die aan iFetch worden geretourneerd, moeten op de juiste manier worden verpakt voor een veilige verzending. Het wordt aanbevolen om de zending te verzekeren of te verzenden op een manier die het pakket kan volgen. iFetch is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending naar iFetch. Het gerepareerde of vervangen artikel wordt op kosten van iFetch naar de klant verzonden, niet later dan dertig (30) dagen nadat iFetch het defecte product heeft ontvangen, en iFetch behoudt het risico van verlies of beschadiging totdat het artikel bij de klant is afgeleverd.

GARANTIE

UITSLUITINGEN GARANTIE:

iFetch is niet aansprakelijk onder deze beperkte garantie als uit testen en onderzoek blijkt dat het vermeende defect of defect in het product niet bestaat of het gevolg is van:

- Het niet opvolgen van de bedienings- en onderhoudsinstructies van iFetch ;
- Ongeautoriseerde productwijziging;
- Weersomstandigheden;
- Schade aan het product veroorzaakt door een dier;
- Misbruik, misbruik, nalatigheid of nalatigheid van de klant en/of personen onder de controle van de klant; of
- Handelingen van derden, overmacht, ongeval, brand of andere gevaren.

EXCLUSIEF GARANTIE:

ALS EEN IFETCH-PRODUCT NIET FUNCTIONEERT ZOALS HIERBOVEN GEGARANDEERD, IS DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE KLANT BIJ SCHENDING VAN DIE GARANTIE REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE BETAALDE AANKOOPPRIJS, NAAR BEHOEFTE VAN IFETCH. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DE BOVENSTAANDE GARANTIES, BEPALINGEN OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, FEIT OF VOLGENS DE WET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIJ VAN GARANTIES, BEPALINGEN OF VOORWAARDEN VAN EEN LAAG GEDOELD, VERKOOPSVORWAARDEN EN BEVREDIGENDE KWALITEIT, DIE ALLEMAAL UITDRUKKELIJK WORDEN AFGEWEEZEN. IFETCH AANVAARDT NOCH ENIGE ANDERE PERSOON OM ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE VERKOOP, ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN OP TE NEMEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

DE KLANT AANVAARDT ALLE RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID VAN HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DIT PRODUCT. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, SLUIT IFETCH VOOR ZICHZELF EN HAAR LEVERANCIERS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT, ZOWEL UIT OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE SCHADE (INCLUSIEF NALATIGHEID), VOOR INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, SPECIALE OF STRAFSCHADE OF WINST, OF VOOR ENIG LETSEL AAN OF OVERLIJDEN VAN EEN DIER OF PERSOON, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE VERKOOP, ONDERHOUD OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS IFETCH OF HAAR GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULK. DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN IFETCH IS BEPERKT TOT DE REPARATIE, VERVANGING OF TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS DIE VOOR HET PRODUCT IS BETAALD, NAAR OPTIE VAN IFETCH. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BENVLOED ALS EEN HIERIN GELEVERDE VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTIELE DOEL NIET VOLDOET..

VRIJWARING:

SOMMIGE LANDEN, STATEN OF PROVINCIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOOR BEPAALDE PRODUCTEN DIE AAN CONSUMENTEN WORDEN GELEVERD OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN KUNNEN BEPERKT ZIJN IN DE AANVRAAG VOOR U. WANNEER DE IMPLICIETE GARANTIES NIET IN HUN GEHEEL MOGEN WORDEN UITGESLOTEN, ZIJN ZE BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE TOEPASSELIJKE SCHRIFTELIJKE GARANTIE. DEZE BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN DIE KUNNEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN DE LOKALE WETGEVING.

TOEPASSELIJK RECHT:

OP DEZE BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN DE WETTEN VAN DE STAAT TEXAS, VS, EN DE WETTEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN TOEPASSING, MET UITSLUITING VAN HUN PRINCIPES VAN WETSCONFLICTEN. HET VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES INZAKE CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDT HIERBIJ IN ZIJN GEHEEL UITGESLOTEN VAN TOEPASSING OP DEZE BEPERKTE GARANTIE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDER INTERNATIONALE EN PAN-AMERIKAANSE AUTEURSRECHTCONVENTIES. VERWIJDER GEEN PRODUCTIDENTIFICATIE, COPYRIGHT OF ANDERE KENNISGEVINGEN (OF STA NIET TOE DAT IEMAND ANDERS DEZE VERWIJDERT).

TIPS EN TRAINING

Introductie van uw hond

Als uw hond angstig is, kunt u het speelgoed aan hem of haar voorstellen voordat u het aanzet.

- Haal de iFetch Too uit de doos en zet hem ergens neer waar je hond hem kan ontdekken. Voeg als bonus een paar lekkernijen toe aan de binnenkant van de lip aan de bovenkant of in de buurt van het product en laat uw hond ze ontdekken. Prijs uw hond met "goede hond!" elke keer dat ze snuiven of vriendelijke interesse tonen.
- Zonder de iFetch Too aan te zetten, speel fetch in de buurt om ervoor te zorgen dat uw hond niet gevoelig is rond dit nieuwe object en om de positieve associatie op te bouwen. Als je de iFetch Too ziet, is het tijd om op te halen !
- Bouw vroeg goede gewoonten op door uw hond achter de iFetch Too te begeleiden voordat u hem elke keer gooit.

Honden bang voor lawaai

De iFetch Too is behoorlijk stil, behalve een zoemend geluid wanneer hij de bal schiet. Als uw hond bang is voor geluid, introduceer dan de iFetch Too geleidelijk om ze aan het geluid te laten wennen zonder ze te laten schrikken. We raden aan om uw hond eerst op afstand te testen op geluidsgevoeligheid.

Gooi de bal en, terwijl je hond ver weg is om te apporteren, lanceer een andere bal vanuit de iFetch Too (of houd de hendel naar binnen) om het lanceringsgeluid te maken. Herhaal dit een paar keer en observeer uw hond op een reactie. Als ze er eenmaal aan gewend zijn, zullen ze het geluid associëren met iets positiefs - de bal die wordt gegoid!

Het "drop"-commando aanleren

Hier zijn enkele handige tips om honden te leren de bal in de bovenkant van de iFetch Too te laten vallen om zelf het apporteren te starten:

- Om "Drop" onder de knie te krijgen, begin je eerst met het beheersen van "Take". We raden aan om twee iFetch- ballen te gebruiken om te beginnen met trainen. Het zal ook helpen om een plastic kom bij de hand te hebben.
- Houd de eerste bal vast (of plaats deze op de grond) en zeg tegen uw hond dat hij deze moet "nemen". (Houd de tweede bal in je achterzak of in je andere hand achter je rug.)
- Zodra uw hond de eerste bal heeft opgepakt, onthult u de tweede bal en zegt u dat hij de eerste moet laten vallen. Houd je hand onder de eerste bal om hem te vangen, of gebruik een plastic kom om de bal op te vangen terwijl je hond hem laat vallen. Zodra ze hem laten vallen, gooi je de andere bal als beloning.
- Als het "nemen" van de hond te hard is (dwz het voelt meer als een beet), probeer dan de bal op een houten opscheplepel te leggen en hem opnieuw te laten "nemen". Uw hond leert om de lepel heen te werken om de bal te pakken en wordt zich meer bewust van zijn beet.
- Herhaal dit proces totdat de hond de bal graag in je hand of in de kom neemt en laat vallen.

Opmerking: Is de tweede bal niet werkt als motivatie voor het drop-commando, probeer dan een beloning te gebruiken om te belonen.

TIPS EN TRAINING

De bal terugbrengen

Als uw hond graag speelt, blijf weg in plaats van de bal terug te brengen, probeer dan deze tips:

- We raden aan om met de iFetch Too te trainen met uw hond aan een lange lijn (30 voet). Als de hond terugkeert, leidt u hem gewoon naar binnen door de lijn aan de lijn te verminderen, zodat hij niet wegrent.
- Gebruik het commando "hier" terwijl je ze met de leiding naar binnen leidt. Vergeet niet om veel complimenten te geven als ze naar je toe komen, vooral als ze naar je toe komen zonder de hulp van de leiding. Een tweede persoon kan ook klaarstaan om de hond terug te brengen naar de trainer en iFetch .
- Het is belangrijk om uw hond de tijd te geven om na te denken, problemen op te lossen en vervolgens de bal op te pakken en naar u toe te brengen. Vermijd het commando te vaak te herhalen, omdat het hen kan overweldigen en meer frustratie kan veroorzaken.
- Onthoud: een hond die van apporteren houdt, zal een manier vinden om apporteren te spelen. Pauzes helpen ook!

Uw hond betrokken houden

Als uw hond consequent stopt met iFetch Too voordat u dat doet, speelt u te lang. Probeer het spel korter te maken - stop de actie terwijl de hond meer wil. Twee minuten geïnteresseerd spelen is beter dan tien minuten dat een hond zich verveelt.

Veilige afstand

Leer uw hond a.u.b. achter het product (of ernaast) te blijven om hem veilig te houden. Bij de hoogste startinstelling (40 voet) gaat de bal met een snelheid die uw hond zou kunnen verwonden, vooral als hij er recht voor staat. Sommige honden raken zo opgewonden dat ze voor de bal springen terwijl deze wordt gelanceerd. Als dit gebeurt, raden we aan om het product uit te zetten, ze te leren erachter te zitten en vervolgens (jenzelf) de bal te gooien voordat je de iFetch Too weer aanzet. U kunt uw hond ook trainen om te "markeren" of op veilige afstand voor de machine en weg van de voorste parachute te blijven.

We hebben de iFetch Too ontworpen met de opening naar achteren gekanteld, om de hond aan te moedigen de bal van achteren te laten vallen. We hebben het speelgoed ook ontworpen om de bal onmiddellijk te lanceren, zodat honden minder tijd hebben om zich voor de parachute te positioneren. Hoewel de meeste honden snel leren waar ze moeten staan om te voorkomen dat ze worden geraakt, moet u toezicht houden totdat uw hond volledig is getraind.

Algemene trainingstips

- Train maximaal drie keer per dag met de iFetch Too en slechts 10-15 minuten per keer. Zo blijft fetch leuk en wordt het geen fetch bootcamp.
- Als u het gevoel heeft dat uw hond gefrustreerd raakt en niet in staat is de bal in de iFetch te krijgen, werk dan gewoon aan het versterken van zijn gedrag ten opzichte van de iFetch en zorg ervoor dat uw hond wordt beloond.
- Plan je training in een ruimte of ruimte met zo min mogelijk afleiding. Zorg ervoor dat het gebied vrij is van ander speelgoed, andere mensen en andere honden. (let op : gangen werken goed!)
- Als uw hond de beloning probeert te krijgen via ander gedrag (bijv . omrollen, opspringen, poten schudden, enz.), is het belangrijk dat u dit gedrag NIET beloont.
- Geniet van deze hechtingstijd met je pup. Het is gemakkelijk om gefrustreerd te raken als ze het niet meteen oppakken. Maar onthoud dat deze tijd met je pup kostbaar is. Ze vinden het heerlijk om je volledige aandacht te hebben.

OOK VERKRIJGBAAR BIJ IFETCH

iFetch heeft een volledige lijn van apporteespeelgoed, hersenspelletjes en graafspeelgoed. Ga naar goifetch.com voor meer informatie en shop nu.



iFetch

We hebben ook een launcher voor kleine honden! De iFetch lanceert een mini-tennisbal (diameter 1,5 inch) van 10, 20 of 30 voet. Hij kan worden aangesloten op of worden gebruikt met zes C-celbatterijen.



iFetch Frenzy

De iFetch Frenzy is een snel, niet-elektronisch hersenspel voor kleine tot middelgrote honden. Uw hond plaatst de mini-tennisbal in de bovenkant van het speeltje en klautert vervolgens om de bal te halen terwijl deze uit een van de drie kokers aan de onderkant rolt.



iDig Stay

De iDig Stay is het eerste in zijn soort graafspeelgoed voor elk ras. Verstop het favoriete speelgoed of lekkers van je hond in de drie kleppen in het speelgoed en kijk hoe ze weggraven om de schat te vinden.



iDig Go

De iDig Go is een stoffen pop-upversie van de iDig Stay. Verstop het favoriete speelgoed of lekkers van je hond in de drie kleppen en kijk hoe ze naar de schat graven. Opvouwbaar voor eenvoudig opbergen.



iFetch werd in 2013 opgericht door een grootvader, Denny Hamill, en zijn tienerkleinzoon Grant. Ze vonden de iFetch-ballenwerper uit in hun garage, aangespoord door de meedogenloze zoektocht van hun hond Prancer naar een fulltime ophaalpartner. Enkele jaren later snel vooruit, en iFetch is nog steeds een familieaangelegenheid. " Bapa " Denny is CEO, zijn dochter Debbie runt marketing en operations, en Grant werkt fulltime aan verkoop en klantenservice. Onze oprechte dank voor het steunen van ons onafhankelijke, kleine bedrijf!



DOE MEE MET HET PELOTON

Als je van je iFetch- producten houdt, laat dan een recensie achter. Uw positieve feedback helpt ons kleine bedrijf te groeien.