



iFetch Too

PRODUKTMANUAL

 iFetch
v2.0 | SVENSK



LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ ALLTID ALLA VARNINGAR
OCH INSTRUKTIONER FÖR DIN IFETCH FÖRE
ANVÄNDNING. SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Användaren måste läsa och förstå dessa instruktioner och garantin innan du använder iFetch Too.

Installationen är slutanvändarens ansvar och ligger utanför iFetch , LLCs kontroll. Därför begränsar iFetch exklusivt sin garanti till reparation eller utbyte av en defekt produkt. Skador på ditt hem, din egendom eller någon person eller husdjur är utesluten.



Din iFetch Too måste inspekteras för tecken på slitage, skador och trötthet före varje användning. Om den är skadad ska den inte användas.



Denna produkt är endast avsedd för rekreativ bruk för att kasta bollar i storleken iFetch Too (cirka 2,5 tum) iFetch Too (eller liknande) bollar för dina husdjur. Din iFetch Too är INTE en barnleksak.



Försök inte att modifiera din iFetch Too eller någon av systemkomponenterna.

Läs noga igenom alla varningar, instruktioner och garantiinformation. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kommer att ogiltigförklara garantin.

Besök goifetch.com om du har några frågor angående användningen av din iFetch Too.

DELLISTA



DEL	BESKRIVNING
A	En (1) iFetch Too
B	En (1) nätsladd
C	Tre (3) bollar (2,5 tum diameter)



UPPSTART

- 1. Innan du använder den första gången, använd batteriladdaren för att ladda det interna batteriet helt.** Sätt i adapterändan i produktens botten och sätt sedan i kontakten i väggen.
- Att fulladda batteriet tar normalt 8 timmar, men det är bäst att ladda det över natten eller till och med i hela 24 timmar denna första gången.
- Dra ur sladden från maskinens undersida och placera iFetch Too där du vill spela. För bästa prestanda, se till att din iFetch Too står på en plan, jämn yta.
- Tryck på strömknappen för att slå på (knappen ska lysa grönt för att indikera att batteriet är fulladdat).
- Du är redo för spel!

VARNING

FÖR att förhindra ALLVARLIG SKADA:

- KONTROLLERA** för tecken på slitage, korrosion och utmattning **INNAN** varje användning. **ANVÄND INTE** om den är skadad.
- Använd **INTE** när någon del av maskinen är våt eller står i vatten. **ANVÄND INTE** när det regnar. Risk för elektriska stötar kan finnas om enheten ansluts medan eller efter att den har utsatts för vatten.
- Försök **INTE** att modifiera din iFetch Too eller någon av systemkomponenterna

OBS: Din iFetch Too kommer att fortsätta kasta bollar under cirka 250 lanseringar på ett fulladdat batteri.

INNAN DU SPELAR

Kontrollera skjutknappen under strömknappen på baksidan av din iFetch Too för att se till att den är i önskad position:

- Down (vit) begränsar startavståndet till 10 fot (bättre för inomhusbruk) oavsett vilket avstånd som väljs
- Upp (röd) tillåter alla startavståndsställningar (10, 25, 40 fot eller "slumpmässigt")

VARNING

För att förhindra ALLVARLIG SKADA eller EGENDOMSSKADA:

- **ANVÄND INTE** om den är skadad.
- **Stå ALDRIG** eller låt ditt husdjur stå direkt framför iFetch Too.
- **Peka INTE** mot brytbara föremål, inklusive fönster, ljusarmaturer och tavelramar.

Tryck på knappen på baksidan av din iFetch för att slå PÅ enheten. Knapplampan tänds för att indikera batteriladdningsnivån.

- **Grön** - Fulladdad
- **Gul** - Laddningen blir lägre eller laddas om, om batteriladdaren är ansluten
- **Röd** - Batteriet är lågt och måste laddas
- **Blinkar rött** - Batteriet är för lågt för att fungera korrekt; laddning krävs innan fortsatt användning

Om skjutreglaget (under strömknappen) visar rött, tryck på strömknappen för att växla till önskad avståndsställning:

- **Ett blått ljus** = 10 fot/3 meter
- **Två blåljus** = 25 fot/7,5 meter
- **Tre blåljus** = 40 fot/12 meter
- **Ett blått ljus som blinkar slumpmässigt** = slumpmässigt avstånd någonstans mellan 10 fot och 40 fot

ANMÄRKNINGAR: Startavståndet kan påverkas av bollens tillstånd (t.ex. våt eller smutsig). ANVÄND INTE skadadebollar med din iFetch Too. Ljuset/lamporna släcks efter cirka 30 sekunder, men iFetch Too förblir på (i standbyläge) tills du eller ditt husdjur tappar en ny boll i toppen.

ATT SPELA

När iFetch Too är påslagen, sätt bara in en (1) boll i toppen av iFetch Too åt gången.

Din iFetch Även startmekanismen kommer snabbt att börja snurra. När startmekanismen har nått sin arbetshastighet kommer bollen att falla ner i rännan och kommer att fortsätta snurra tills bollen kastas ut från iFetch Too. Efter att bollen har lanserats kommer startmekanismen snabbt att sakta ner och sluta snurra.

Justera om positionen för din iFetch Too efter behov.

Använd med övervakning. Se till att din iFetch Too är upprätt och fungerar korrekt.

VARNING

För att förhindra ALLVARLIG SKADA eller EGENDOMSSKADA:

- Stoppa ALDRIG händer eller fingrar inuti iFetch Too eller titta ner i pipan när enheten är PÅ eller i STAND-BY- läge.
- Se till att alla personer och husdjur är borta från iFetch Too och bollens bana innan du slår på den.
- Använd ENDAST iFetch Too - bollar eller bollar med samma diameter (ca 2,5") med din iFetch Too.
- ALDRIG att använda din iFetch Too med någon annan typ av boll eller främmande föremål.
- Träna ALDRIG ditt husdjur till utmattning. Stäng AV iFetch Too när ditt husdjur behöver vila och återhämta sig.
- Tänk ALLTID på ditt husdjurs hälsa under användning.

EFTER SPEL

1. Din iFetch Too efter användning. Tryck på knappen tills inga blå pillampor lyser och knapplampan släcks.
2. Din iFetch Too inomhus på natten och efter lek på en ren, torr plats

OBS: Din iFetch Too har ett avlopp om den lämnas ute i regnet. Om det blir vått, allt vatten måste rinna av helt och din iFetch Too bör få torka helt ut innan fortsatt användning. Vatten kan korrodera de interna komponenterna vilket gör att din iFetch Too inte längre fungerar korrekt.

OBS: Det är ok att lämna din iFetch Too inkopplad om du spelar i ett område nära ett uttag. Den där ditt batteri är alltid laddat och redo att hämtas när du är.

UNDERHÅLL & RENGÖRING

Underhåll

Det interna batteriet iFetch Too måste laddas minst en gång var tredje månad. För maximal batteritid och prestanda, ladda så snart som möjligt efter varje användning. Batterier bör förvaras i fulladdat tillstånd. Förvaring i urladdat tillstånd kommer att resultera i förkortad batterilivslängd. iFetch Too bör förvaras på en sval, torr plats. Förvaring vid temperaturer över 68 grader F påverkar batteriets livslängd.

Rengöring

Din iFetch Too kräver ingen regelbunden rengöring om den inte är smutsig. Om din iFetch behöver rengöras, stäng av enheten och mata en fuktig trasa ner i den övre tratten och ut genom den främre startrännan. Om du drar duken fram och tillbaka (likt att använda tandtråd) tar du hand om en nivå av smuts. För att rengöra hjulen bättre, håll fast trasan på insidan av enheten och slå sedan försiktigt på enheten och tryck in kulavtryckaren för att få hjulen att snurra och torka mot trasan. I värsta fall kan duken gå sönder eller ryckas ur handen och skjutas ut, men det bör inte skada enheten.

 **ANVÄND INTE kemikalier eller slipande rengöringsmedel.**

 **Din iFetch Too före rengöring.**

 **Försök INTE att rengöra startmekanismen.**

VANLIGA FRÅGOR

Måste jag bara använda iFetch Too-bollarna?

iFetch Too är optimerad för att lansera iFetch Too-bollar, men de flesta andra bollar som har ungefär samma storlek och vikt (t.ex. tennisbollar) bör lanseras.

Vad händer om jag stoppar in andra saker i tratten (t.ex. mynt, stenar, etc)?

Lägg ALDRIG något annat i iFetch Too än iFetch Too-bollar (eller andra bollar i storleken tennisbollar) eftersom det inte är avsedd användning av iFetch Too.

Min hund slarvar mycket. Är det ett problem?

Tungt slabb kan göra att bollarna fastnar eller glider inuti utskjutaren. Om din hund är en tung sladdrig rekommenderar vi att du använder en handduk för att torka av bollarna efter några lanseringar, eller att du byter ut torra bollar. En annan boll kan också fungera. Kontakta oss om du vill ha förslag.

Är iFetch Too batterisäkert?

ja! iFetch Too-batteriet är ett 2V , 2,3Ah/20HR, icke spillbart, förseglat blybatteri (SLA). Det är INTE en batterityp av litiumjon eller litumpolymer, vilket är den typ som har förbjudits från flygbolag.

För fler vanliga frågor, besök goifetch.com.

GARANTI

Kunder i USA som köpt från auktoriserade säljare i USA har ett års tillverkargaranti enligt beskrivningen nedan. Garantin upphör att gälla om produkten tas utanför USA.

Kunder i andra länder som köpt från auktoriserade säljare i deras land bör kontakta den lokala internationella distributören för garantiinformation. [Länkar till internationella distributörer finns här.](#)

Als u vragen heeft over uw garantiedekking, neem dan contact op met iFetch via e-mail op support@goifetch.com.

iFetch- produkter kommer med ett års garanti som täcker tillverkarens defekter, förutsatt normal användning. Defekta produkter som returneras till iFetch kan skickas antingen förskottsbetalda eller, om de har godkänts i förväg av iFetch , via UPS marktransport med frakt betald av iFetch . För att uppfylla garantin kommer iFetch , efter eget val, att reparera den defekta produkten eller ersätta den defekta produkten med en ny eller renoverad enhet.

Innan iFetch kommer att uppfylla ett garantianspråk måste kunden:

- tillhandahålla inköpsbevis,
- skaffa ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) genom att kontakta iFetch på support@goifetch.com eller 512-219-3271.

Garantin är ogiltig om:

- produkten köps och/eller tas utanför USA,
- produkten har missbrukats, eller
- produkten har inte köpts från en auktoriserad säljare.

iFetchs enda skyldighet under denna uttryckliga produktgaranti ska vara att, på iFetchs val och bekostnad, reparera den defekta produkten, leverera till kunden en likvärdig produkt för att ersätta den defekta produkten, eller om inget av de två föregående alternativen rimligen är tillgängliga, kan iFetch återbetala köpeskillingen för den defekta produkten till kunden. Alla produkter som ersätts kommer att bli iFetchs egendom . Ersättningsprodukter kan vara nya eller renoverade. iFetch garanterar alla utbytta eller reparerade produkter i nittio dagar (90) dagar från leverans, eller resten av den initiala garantiperioden, beroende på vilket som är längst. Defekta produkter som returneras till iFetch måste förpackas på lämpligt sätt för säker transport. Det rekommenderas att försändelsen försäkras eller skickas med en metod som möjliggör spårning av paketet. iFetch ansvarar inte för förlust eller skada under transporten till iFetch . Den reparerade eller ersatta varan kommer att skickas till kunden, på iFetchs bekostnad, senast trettio (30) dagar efter att iFetch tagit emot den defekta produkten, och iFetch behåller risken för förlust eller skada tills varan levereras till kunden.

GARANTI

GARANTI UNDANTAG:

iFetch kommer inte att hållas ansvarigt under denna begränsade garanti om dess testning och undersökning avslöjar att det påstådda defekten eller felfunktionen i produkten inte existerar eller beror på:

- Underlåtenhet att följa iFetchs drift- och underhållsinstruktioner;
- Otillåten produktändring;
- Väderförhållanden;
- Skador på produkten orsakad av något djur;
- Missbruk, missbruk, försumliga handlingar eller försummelser av kunden och/eller personer under kundens kontroll; eller
- Tredje parts handlingar, gudshandlingar, olycka, brand eller andra faror.

EXKLUSIV GARANTI:

OM EN IFETCH-PRODUKT INTE FUNGERAR SOM GARANTERAT OVAN, SKA KUNDENS ENDA KOMPONENTER FÖR BROTT PÅ DEN GARANTIN VARA REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV BETALT KÖSPRIS, EFTER IFETCH:S ALTERNATIV. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, FÖREGÅENDE GARANTIER, VILLKOR ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANTERING I FAKTISKA ELLER GENOM LAGSTIFTNING, LAGSTÄMLIGT ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE GARANTIER, FÖRUTSÄTTNINGAR, OCH VILLKOR, OCH TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SOM ALLA UTTRYCKLIGEN FRÅSES. IFETCH ANSVARAR VARKEN ELLER AUKTORISERAR NÅGON ANNAN PERSON ATT PÅ NÅGOT ANNAT ANSVAR I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER.

ANSVARSBEGRENSNING:

KUNDEN PÅTAR SIG ALLA RISKER OCH ANSVAR FRÅN ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA PRODUKT. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN, EXKLUSIVEER IFETCH FÖR SIG SIG OCH DESS LEVERANTÖRER ALLT ANSVAR, OAVSETT GRUNDAT PÅ KONTRAKT ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE OVSLIGHET), FÖR OAVSIKTLIGA, FÖLJANDE, INDIREKTA, SÄRSKILDA, ELLER SÄRSKILDA, ELLER SÄRSKILDA. ELLER VINST, ELLER FÖR NÅGON SKADA PÅ ELLER DÖD AV ETT DJUR ELLER PERSON, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING, UNDERHÅLL ELLER ANVÄNDNING AV DESS PRODUKTER, ÄVEN OM IFETCH ELLER DESS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE HAR HAR VARIT ATT ÅTERFÖRSÄLJAREN. IFETCHS ENDA ANSVAR SKA BEGRÄNSAS TILL REPARATION, ERSÄTTNING ELLER ÅTERBETALNING AV KÖSPRISET SOM BETALATS FÖR PRODUKTEN, EFTER IFETCH:S VAL. DENNA FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR PÅVERKAS INTE OM NÅGON ÅTGÄRD SOM TILLHANDAHÅLLS HÄR SKA MISSLYCKAS I SIN VÄSENLIGA SYFTE.

VARNING:

VISSA LÄNDER, STATER ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR FÖR VISSA PRODUKTER SOM LEVERERAS TILL KONSUMENTER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR PERSONSKADA, SÅ OVANSTÄENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG KAN BEGRÄNSAS I ANSÖKAN TILL DIG. NÄR DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS INTE TILLÅTS UTESLUTAS I SIN HELHET, KOMMER DE ATT BEGRÄNSAS TILL VARAKTIGHETEN AV DEN TILLÄMPLIGA SKRIFTLIGA GARANTIN. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH ANSVARSBEGRENSNING GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER SOM KAN VARIERA BEROENDE PÅ LOKAL LAG.

GÄLLANDE LAG:

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH ANSVARSBEGRENSNING SKA STYRAS AV LAGARNA I DELSTATEN TEXAS, USA, OCH AV LAGARNA I USA, EXKLUSIVE DERAS LAGKONFLIKTER. FÖRENTA NATIONERNAS KONVENTION OM AVTAL FÖR INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING AV VAROR ÄR HÄRMEDE UTESLUTEN I SIN HELHET FRÅN TILLÄMPNING PÅ DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE ENLIGT INTERNATIONELLA OCH PANAMERIKANSKA UPPHOVSRÄTTSKONVENTIONER. TA INTE BORT (ELLER LÅT NÅGON ANNAN TA BORT) NÅGON PRODUKTIDENTIFIERING, UPPHOVSRÄTT ELLER ANDRA MEDDELANDEN.

TIPS OCH TRÄNING

Presentera din hund

Om din hund är orolig, planera att presentera leksaken för honom eller henne innan du sätter på den.

- Ta ut iFetch Too ur kartongen och placera den någonstans där din hund kan upptäcka den. Som en bonus, lägg till några godsaker inuti läppen på toppen eller nära produkten och låt din hund upptäcka dem. Beröm din hund med "bra hund!" varje gång de nosar eller visar vänligt intresse.
- Utan att slå på iFetch Too, spela apport nära den för att se till att din hund inte är känslig kring detta nya föremål, och för att börja bygga den positiva associationen. Att se iFetch Too betyder att det är dags för hämtning!
- Bygg upp goda vanor tidigt genom att guida din hund bakom iFetch Too innan du kastar den varje gång.

Hundar rädda för buller

iFetch Too är ganska tyst, förutom ett surrande ljud när den skjuter bollen. Om din hund är rädd för ljud, introducera iFetch Too gradvis för att vänja dem till ljudet utan att skrämma dem. Vi rekommenderar att du testar din hund för ljudkänslighet på avstånd först.

Kasta bollen och, medan din hund är långt borta och hämtar, kasta en annan boll från iFetch Too (eller håll spaken inuti nedåt) för att göra avfyrningsljudet. Upprepa detta några gånger och observera din hund för en reaktion. När de väl värms upp till det kommer de att associera bruset med något positivt - bollen som kastas!

Lär ut kommandot "släpp"

Här är några användbara tips för att lära hundar att tappa bollen i toppen av iFetch Too för att själva starta hämtning:

- För att bemästra "Drop", börja först med att bemästra "Take". Vi rekommenderar att du använder två iFetch-bollar för att komma igång med träningen. Det hjälper också att ha en plastskål till hands.
- Håll den första bollen (eller lägg den på marken) och säg till din hund att "ta" den. (Håll den andra bollen i bakfickan eller i den andra handen bakom ryggen.)
- När din hund har plockat upp den första bollen, avslöja den andra bollen och säg till dem att "släppa" den första. Håll antingen din hand under den första bollen för att fånga den, eller använd en plastskål för att fånga bollen när din hund tappar den. Så snart de tappar den, kasta den andra bollen som belöning.
- Om hundens "take" är för hårt (dvs det känns mer som ett bett), prova att lägga bollen på en träserveringskud och få dem att "ta" igen. Din hund kommer att lära sig att arbeta runt skeden för att få bollen och bli mer medveten om sitt bett.
- Upprepa denna process tills hunden glatt tar och tappar bollen i din hand eller i skålen.

Obs: om den andra bollen inte fungerar som motivation för släppkommandot, försök använda en godbit för att belöna istället.

TIPS OCH TRÄNING

Tar tillbaka bollen

Om din hund gillar att leka håll undan istället för att ta tillbaka bollen, prova dessa tips:

- Vi rekommenderar att du tränar med iFetch Too med din hund på ett långt lina (30 fot). När hunden kommer tillbaka, guida dem helt enkelt in genom att minska slacket i kopplet så att de inte springer iväg.
- Använd kommandot "här" när du guidar in dem med ledningen. Kom ihåg att använda mycket beröm när de kommer till dig, speciellt om de kommer till dig utan hjälp av ledningen. En andra person kan också stå bredvid för att hjälpa till att hålla hunden tillbaka till tränaren och iFetch .
- Det är viktigt att ge din hund tid att tänka, felsöka och sedan plocka upp bollen och ta den till dig. Undvik att upprepa kommandot för mycket, eftersom det kan överväldiga dem och orsaka mer frustration.
- Kom ihåg: en hund som älskar apport kommer att hitta ett sätt att leka apport. Pauser hjälper också!

Garder votre chien engagé

Si votre chien quitte systématiquement l' iFetch Too avant vous, vous jouez trop longtemps. Essayez de raccourcir le jeu - arrêtez l'action avec le chien qui en veut plus. Deux minutes de jeu intéressé valent mieux que dix minutes d'ennui pour un chien.

Säkert avstånd

Vänligen lär din hund att hålla sig bakom produkten (eller vid sidan av den) för att hålla dem säkra. Vid sin högsta startinställning (40 fot) färdas bollen med en hastighet som kan skada din hund, speciellt om den står rakt framför den. En del hundar blir så upphetsade att de hoppar framför bollen medan den går av stapeln. Om detta händer rekommenderar vi att du stänger av produkten, lär dem att sitta bakom den och sedan kastar bollen (själv) innan du sätter på iFetch Too igen. Du kan också träna din hund att "märka" eller hålla sig på säkert avstånd framför maskinen och borta från den främre rännan.

Vi designade iFetch Too med öppningen lutad bakåt, för att uppmuntra hunden att tappa bollen bakifrån. Vi har också designat leksaken för att ge bollen omedelbart, för att ge mindre tid för hundar att placera sig framför rännan. Medan de flesta hundar snabbt lär sig var de ska stå för att undvika att bli påkörda, var god övervaka tills din hund är helt tränad.

Allmänna träningstips

- Träna med iFetch Too högst tre gånger om dagen och endast i 10-15 minuter åt gången. På så sätt förblir apport roligt och blir inte apportläger.
- Om du känner att din hund blir frustrerad och inte kan få in bollen i iFetch , jobbar du bara med att förstärka ditt beteende mot iFetch och se till att din hund blir belönad.
- Planera din träning i ett rum eller område som har så få distraktioner som möjligt. Se till att området är fritt från andra leksaker, andra människor och andra hundar. (obs : korridorerna fungerar bra!)
- Om din hund försöker få belöningen via andra beteenden (t.ex. att rulla över, hoppa upp, skaka tassar, etc.), är det viktigt att du INTE belönar dessa beteenden.
- Njut av denna bindningstid med din valp. Det är lätt att bli frustrerad om de inte plockar upp det direkt. Men kom ihåg att den här tiden med din valp är värdefull. De älskar att ha din fulla uppmärksamhet.

ÄVEN TILLGÄNGLIG FRÅN IFETCH

iFetch har ett komplett sortiment av hämtleksaker, hjärnspel och grävleksaker. Kolla in goifetch.com för att lära dig mer och handla nu.



iFetch

Vi har en launcher för små hundar också! iFetch lanserar en mini tennisboll (1,5" diameter) 10, 20 eller 30 fot. Den kan kopplas in eller användas med sex C-cellsbatterier.



iFetch Frenzy

iFetch Frenzy är ett snabbt, icke-elektroniskt hjärnspel för små till medelstora hundar. Din hund placerar minitennisbollen i toppen av leksaken och klättrar sedan för att hämta bollen när den rullar ut ur en av tre rännor längst ner.



iDig Stay

iDig Stay är en första grävleksak i sitt slag för alla raser. Göm din hunds favoritleksaker eller godsaker i de tre flikarna inuti leksaken och se dem gräva undan för att hitta skatten.



iDig Go

iDig Go är en popup-version av tyg av iDig Stay. Göm din hunds favoritleksaker eller godsaker i de tre flikarna och se dem gräva efter skatten. Fälls upp för enkel förvaring.



iFetch grundades 2013 av en farfar, Denny Hamill, och hans tonårsbarnbarn, Grant. De uppfann iFetch-bollkastaren i deras garage, sporrade av deras hund Prancers obevekliga jakt på en heltidshämtningspartner. Snabbspola framåt flera år senare, och iFetch är fortfarande en familjeangelägenhet. "Bapa" Denny är VD, hans dotter Debbie driver marknadsföring och drift och Grant jobbar heltid med försäljning och kundservice. Vårt uppriktiga tack för att du stöttar vårt oberoende, lilla företag!



GÅ MED I PACKEN

Om du älskar dina iFetch- produkter, vänligen lämna en recension. Din positiva feedback hjälper vårt lilla företag att växa.