

NÁVOD K POUŽITÍ CZ SMART NÁRAMEK INSTALACE APLIKACE:

Naskenujte QR kód nebo přejděte do App Store/Google Play a stáhněte si aplikaci.

Otevřete

fotoaparát v

telefonu a

nasměřujte na

QR kód.

Kliknutím na

odkaz stáhnete

aplikaci.

Požadavky: iOS

9.0+ / Android 5.0+



JAK NABÍJET NÁRAMEK

Zařízení se nabíjí pomocí USB nabíječky, která je součástí balení. Umístěte hodinky do nabíjecí podložky tak, aby 2 kovové kolíčky na zadní straně směřovaly ke kolíčkům na nabíjecí podložce. Magnety zarovnají nabíječku automaticky, pokud jsou správně umístěny. Hodinky se začnou nabíjet o několik minut.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNUTÍ: Smart hodinky zapnete přidržením bočního tlačítka nejméně po dobu tří sekund.

VYPNUTÍ: Pokud chcete vypnout inteligentní hodinky, podržte boční tlačítko nejméně po dobu tří sekund.

RESET: Stiskněte obrazovku a najděte ikonu "More". Stisknutím ikony a stisknutím YES hodinky resetujete.

NAVIGACE: Vzhled obrazovky změníte tažením prstem doleva nebo doprava. Tažením prstem dolů získáte přístup k rychlým funkcím. Tažením prstem nahoru získáte přístup k aplikacím. Potažením prstem z levé strany obrazovky se vrátíte zpět.

POZNÁMKA: Obrazovka se automaticky vypne po pěti sekundách. Pokud ji chcete znovu zapnout, stiskněte boční tlačítko.

Pokud potřebujete pomoc s jinými funkcemi, kontaktujte prodejce.

VAROVÁNÍ!

Nevystavujte hodinky dlouhodobě nadměrnému teplu nad 50°C, vlhkosti nebo teplotám pod -10°C.

Hodinky je možné oprskat vodou, ale nejsou určeny k plavání, sprchování, atd. Záruka se nevztahuje na poškození vodou. Pokud má výrobek chyby, nepoužívejte jej.



recyklaci.

Výrobek by neměl být likvidován jako netříděný odpad, ale musí být odeslán do separovaného sběru na zhodnocení a

Vyrobeno v Číně