

# HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV HU OKOS KARSZALAG APP TELEPÍTÉSE:

Szkennelje be a QR-kódot, vagy látogasson el az App Store/Google play áruháza, és töltsse le az alkalmazást.

Nyissa meg a telefon kamera alkalmazását, és irányítsa a QR-kódra!

Kattintson a linkre az alkalmazás letöltéséhez!



Követelmények: iOS 9.0+ / Android 5.0+

## **HOGYAN TÖLTHETI?**

A készüléket a csomagban található USB-töltővel lehet feltölteni. Kérjük, helyezze az órát a töltőpadra úgy, hogy az óra hátulján lévő 2 fémtüske a töltőpadon lévő tüskékkel szemben legyen. A mágnesek a megfelelő elhelyezés esetén igazítják a töltőt. Az óra néhány pillanat múlva elkezdi tölteni.

## **ALAP FUNKCIÓK**

**BEKAPCSOLÁS:** Az okosóra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot legalább három másodpercig.

**KIKAPCSOLÁS:** Az okosóra bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot legalább három másodpercig.

**RESET:** Nyomja meg a képernyőt, és keresse meg a "More" ikont. Nyomja meg az ikont, majd nyomja meg az IGEN gombot az óra visszaállításához.

**NAVIGÁCIÓ:** A főképernyőről balra vagy jobbra húzással válthatsz az óraszámok között. A gyorsfunkciók eléréséhez húzza lefelé. Húzza felfelé az alkalmazásfiók eléréséhez. A képernyő bal oldaláról húzza a lapot a visszalépéshez.


**MEGJEGYZÉS:** A képernyő öt másodperc után automatikusan kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg az oldalsó gombot. **Ha segítségre van szüksége más**

funkciókkal kapcsolatban, kérjük, forduljon az eladóhoz.

## FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegye ki az órát hosszú időn keresztül 50 °C feletti túlzott melegnek, páratartalomnak vagy -10 °C alatti hőmérsékletnek.

Az óra használható fröccsenő víz alatt, de nem úszásra, zuhanyozásra stb. készült. A garancia nem terjed ki a vízkárookra. Ha a termék hibás, ne használja a terméket.



A terméket nem szabad válogatatlan hulladékként kidobni, hanem külön gyűjtőhelyre kell

küldeni hasznosítás és újrafeldolgozás céljából.

Készült Kínában