

MANUAL UTILIZATOR RO SMART WRISTBAND INSTALAREA APP:

Scanați codul QR sau mergeți la App Store/Google play store și descărcați aplicația.

Deschideți camera telefonului și îndreptați-o către codul QR. Click pe link pentru a descărca aplicația.



Cerințe: iOS 9.0+ / Android 5.0+

CUM SE ÎNCARCĂ?

Dispozitivul se încarcă prin încărcătorul USB inclus în pachet. Așezați ceasul pe plăcuța încărcătorului astfel încât cele 2 știfturi metalice de pe spatele ceasului să fie orientate spre știfturile de pe plăcuța încărcătorului. Magneții vor alinia cu încărcătorul dacă sunt așezați corect. Ceasul va începe să se încarce în câteva momente.

FUNCȚII DE BAZĂ

PORNIRE: Pentru a porni ceasul inteligent, apăsați și țineți apăsat butonul lateral timp de cel puțin trei secunde.

OPRIRE: Pentru a opri ceasul inteligent, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral timp de cel puțin trei secunde.


RESET: Apăsați pe ecran și găsiți pictograma "More". Apăsați pictograma și apăsați DA pentru a reseta ceasul.

NAVIGARE: De pe ecranul principal, glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a schimba fețele ceasului. Glisați în jos pentru a accesa funcțiile rapide. Glisați în sus pentru a accesa biblioteca aplicației. Glisați din stânga ecranului pentru a reveni.

NOTE: Ecranul se oprește automat după cinci secunde. Pentru a-l reporni, apăsați butonul lateral. **Dacă aveți nevoie de ajutor cu alte funcții, vă rugăm să contactați vânzătorul.**

ATENȚIE!

Nu expuneți ceasul la căldură excesivă peste 50 °C, umiditate sau temperaturi sub -10 °C pentru o lungă perioadă de timp. Ceasul poate fi folosit sub stropi de apă, dar nu este conceput pentru înot, duș etc. Garanția nu acoperă daunele cauzate de apă. Dacă produsul are defecte, nu îl utilizați.



reciclare.

Produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri nesortat, ci trebuie trimis la spații de colectare separate pentru recuperare și

Fabricat în China