

NÁVOD K POUŽITÍ CZ INSTALACE APLIKACE:

Naskenujte QR kód nebo přejděte do App Store/Google Play a stáhněte si aplikaci.

Otevřete fotoaparát v telefonu a nasměrujte jej na QR kód. Kliknutím na odkaz stáhnete aplikaci.

Požadavky: iOS 9.0+ / Android 5.0+



JAK NABÍJET NÁRAMEK?

Zařízení se nabíjí pomocí USB pinu, umístěného uvnitř náramku. Odpojte náramek hodinek a vložte pin přímo do nabíjecího zařízení (není součástí balení) nebo do jakéhokoli jiného vstupu USB, jakým je například počítač.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

ZAPNUTÍ: Pokud chcete zapnout inteligentní hodinky, stiskněte a podržte spodní část obrazovky nejméně po dobu tří sekund. Hodinky dvakrát zavibrují a pak se rozsvítí.

VYPNOUT: Stiskněte spodní část ciferníku a přejděte na "More". Opět stiskněte spodní část obrazovky, dokud se neobjeví logo tlačítka napájení.

Podržte spodní část ciferníku nejméně po dobu tří sekund a na obrazovce se zobrazí "Power down/Vypnout".

RESET: Stiskněte spodní část ciferníku a přejděte na "More". Opět stiskněte spodní část, dokud se neobjeví obrazovka resetování. Podržte spodní část ciferníku nejméně po dobu tří sekund a hodinky zresetujete.

POZNÁMKA: Obrazovka se automaticky vypne po pěti sekundách. Pokud ji chcete znovu zapnout, stiskněte spodní část obrazovky s hodinami.

Pokud chcete přepnout na další funkci, stačí krátký stisk v dolní části obrazovky s hodinami.

Pokud potřebujete pomoc s jinými funkcemi, kontaktujte prodejce.

VAROVÁNÍ!

Nevystavujte hodinky dlouhodobě nadměrnému teple nad 50°C, vlhkosti nebo teplotám pod -10°C.

Hodinky lze používat při oprskání vodou, ale nejsou určeny k plavání, sprchování, atd. Záruka se nevztahuje na poškození vodou. Pokud má výrobek chyby, nepoužívejte jej.



recyklaci.

Výrobek by neměl být likvidován jako netříděný odpad, ale musí být odeslán do separovaného sběru na zhodnocení a

Vyrobena v Číně