

MANUAL UTILIZATOR RO SMART WRISTBAND APP INSTALL:

Scanați codul QR sau mergeți la App Store/Google play store și descărcați aplicația.

Deschideți camera telefonului și îndreptați-o către codul QR. Click pe link pentru a descărca aplicația.



Cerințe: iOS 9.0+ / Android 5.0+

CUM SE ÎNCARCĂ?

Dispozitivul se încarcă prin pinul USB situat în interiorul curelei. Scoateți cureaua și introduceți știftul direct într-un încărcător (nu este inclus) sau în orice altă intrare USB, cum ar fi un computer.

FUNCȚII DE BAZĂ

PORNIRE: Pentru a porni ceasul inteligent, apăsați și mențineți apăsat partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde. Ceasul va vibra de două ori și apoi se va aprinde.

OPRIRE: Apăsați partea de jos a feței ceasului și găsiți „More”. Apăsați din nou partea de jos a ecranului până când vedeți sigla butonului de alimentare.

Țineți apăsat partea de jos a feței ceasului timp de cel puțin trei secunde și "Power down" va apărea pe ecran.


RESET: Apăsați partea de jos a feței ceasului și găsiți „More”. Apăsați din nou partea de jos până când veți vedea ecranul de resetare. Apăsați și mențineți apăsat partea inferioară a feței ceasului timp de cel puțin trei secunde și veți reseta ceasul.

NOTE: Ecranul se oprește automat după cinci secunde. Pentru a-l reporni, apăsați partea de jos a ecranului ceasului. Dacă doriți să treceți la următoarea funcție, este suficientă o apăsare scurtă pe partea inferioară a ecranului ceasului.

Dacă aveți nevoie de ajutor cu alte funcții, vă rugăm să contactați vânzătorul.

ATENȚIE!

Nu expuneți ceasul la căldură excesivă peste 50 °C, umiditate sau temperaturi sub -10 °C pentru o lungă perioadă de timp. Ceasul poate fi folosit sub stropi de apă, dar nu este conceput pentru înot, duș etc. Garanția nu acoperă daunele cauzate de apă. Dacă produsul are defecte, nu îl utilizați.



reciclare.

Produsul nu trebuie aruncat ca deșeuri nesortat, ci trebuie trimis la spații de colectare separate pentru recuperare și

Fabricat în China