

Betjeningsvejledning for Vectra parasol

Åbne parasol:

- 1) Isæt håndsvinget og pres det helt i bund.
- 2) Drej MED uret og stiverne vil begynde at bevæge sig ud. Hvis der er meget modstand skal stiverne løsnes med en hjælpende hånd.
- 3) Tilsø at stofdugen sidder korrekt i hjørnerne af parasollen. Kan være krænget over stiveren – sker i nogle tilfælde, og kun hvis dugen er med nedhæng.
- 4) Drej fortsat på håndsvinget indtil dugen spænder ud og "pilen" på løberen står udfør det grønne felt.

Lukke parasol:

- 1) Isæt håndsvinget og pres det helt i bund.
- 2) Drej MOD uret. Kontroller at stiverne ikke støder på noget og at tagreuder er afmonteret.
- 3) Parasollen lukkes ca. 95%
- 4) Alle dugsegmenter trækkes ud enkeltvis.
- 5) Parasollen lukkes det sidste stykke
- 6) Dugsegmenterne foldes alle i samme retning
- 7) Hoffmann elastik-strap monteres.

Vær forsigtig!!

Hvis der ved åbning af parasollen drejes med håndsvinget i den forkerte retning, er det muligt at knække stålwiren.

Hvis dugsegmenterne ikke trækkes ud, inden de kommer i klemme mellem stiverne når parasollen lukkes, kan der ske skade på dugen i form af et "V" snit.

Vær yderst forsigtig med anvendelse af parasollen i kraftig vind og i snevejr. Parasollen bør i alle tilfælde lukkes hvis man er i tvivl.

Skade forudsaget af forkert brug af parasollen dækkes ikke af produktgarantien.



Åbne MED uret
Lukke MOD uret

VIGTIGT!
Dugsegmenter
SKAL trækkes ud
ved lukning
så de ikke kommer i
klemme



Stop i grønt område



Eksempel på dug skade som kan ske hvis dugsegmenterne ikke trækkes ud inden parasollen lukkes 100%