

TILAA RFID LATAUSKORTTI

Tilaa RFID-latauskortti isännöitsijän tai yrityksen yhteyshenkilön ohjeiden mukaan.

1



2

KIINNITÄ LATAUSKAAPELI

Kiinnitä Type2 latauskaapeli auton ja latausaseman välille. Laitteen näytöllä näet selkeästi, kun kaapeli on kunnolla kiinnitetty.

TUNNISTAUDU JA KÄYNNISTÄ LATAUS

Tunnistaudu sovelluksen avulla tai sinulle toimitetulla RFID kortilla näyttämällä sitä aseman lukijalle. Jos sinulle on myönnetty oikeus lataukseen, niin laturi kertoo sen selkeästi näytöllä. Näet myös voimassaolevan hinnan.

3



LATAUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Auto ohjaa latausta eli voit katkaista latauksen autosta käsin. Latausasemasta voit katkaista latauksen näyttämällä RFID -korttiasi samoin kun latauksen aloittaessasi.

4



KUSTANNUKSET JA LATAUKSEN MAKSU

Latauksen maksu ja laskutus taloyhtiön sopimalla tavalla, hinta myös isännöitsijältä taloyhtiön päätöksen mukaan. Latauksen tämänhetkinen kustannus on merkittynä latausaseman yhteyteen. Laskutus sovitun mukaisesti.

5

2022-10-25	⌚ 2 min	📍 Kartanontie 5, 00330 Helsinki
0.1 kWh		
2022-10-25	⌚ 7 min	📍 Kartanontie 5, 00330 Helsinki
0.2 kWh		
2022-10-25	⌚ 3 min	📍 Kartanontie 5, 00330 Helsinki
0.3 kWh		

TEKNINEN TUKI

Tekniset kysymykset tai vikatilanteet:

Ota yhteyttä sähköpostilla zendesk@wolttinen.fi tai puhelimitse 0105085110 (arkisin klo 8-16:00)

6



Woltti sovelluksen löydät Google Play (Android) tai Apple App Store (iOS) sovelluskaupasta. Lataa sovellus ja rekisteröidy. Rekisteröitynä voit myös tunnistautua, käynnistää ja seurata latausta skannaamalla asemassa olevan QR-koodin. Tilaa ensimmäisellä käyttökerralla uusi salasana.

