



20W PD対応 急速充電器 取扱説明書

モデル名: PA222A

はじめに

この度はEPEIOS製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の使用方法や取扱い、安全のための注意事項などを記載しております。本取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

また、故障や紛失の際は、ご購入店舗までお問い合わせください。初期不良品の交換や自然故障の修理受付には、製品の購入を証明するシートや領収書が必要となりますので本書と併せて大切に保管してください。

EPEIOSのサポートページもご活用ください。
<https://epeios.jp/support/>

各部名称と製品仕様

仕様

入力：AC 100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)

P D 出力：5.0V ≒ 3.0A or 9.0V ≒ 2.22A or 12.0V ≒ 1.67A

QC3.0出力：3.6V-6.0V ≒ 3.0A or 6.0V-9.0V ≒ 2.0A or 9.0V-12.0V ≒ 1.5A Total: 20.0W Max

出力端子：Type-C+USB-A

外形寸法：W:58 H:42 D:29(mm)

折畳寸法：W:42 H:42 D:29(mm)

重量：約55g

動作環境：温度0°C-40 °C/湿度20-80%



Type-Cポート

インジケーター

安全にご使用いただくために

お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくための事項を記載しています。正しくご使用いただくために、必ずお読みになり本製品をご使用ください。

■使用している警告表示と絵記号の意味

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています。

注意

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

注意

- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しない。故障の原因となります。
- 冷気が直接吹きつける場所に長時間放置しない。露が付き、漏電・焼損の原因となることがあります。
- 極端に寒い場所に長時間放置しない。故障や事故の原因となることがあります。
- 使用場所について。海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しないでください。故障や事故の原因となります。磁気カードなどを充電器に近づけたり、挟んだりしないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消失することがあります。
- 故障、破損した状態のまま使用しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。

- コンセントにつないだ状態で本製品に長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。
- 本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。お客様の体質や体質によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。本製品で使用している材質は、以下を参照願います。
- 0°C以下、40°C以上の場所で使用しないでください。
- 直射日光のある場所、温度の高い場所、振動の多い場所で使用や保管しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に充電器を入れれない。充電器を発熱・発煙・発火させる恐れがあり、回路部品を破壊させる原因となります。
- 水などの入った容器を近くに置かない。近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれて充電器にかかったり、液体が内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。
- 物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には置かない。落下して、けがや故障の原因となります。

警告

- 濡れた手で本製品や入力プラグ、充電ケーブルに触れないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- 充電ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
- お子様か使用の際は、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。使用中においても、指示とおりに使用しているかどうかをご確認ください。けがなどの原因となります。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に充電器を入れれない。充電器を発熱・発煙・発火させる恐れがあり、回路部品を破壊させる原因となります。
- 水などの入った容器を近くに置かない。近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。液体がこぼれて充電器にかかったり、液体が内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。

- 市販の「変圧器」は使用しない。ACアダプタを、海外旅行用として市販されている「変圧器」などに接続すると、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- 雷が鳴り出したら、充電器には触れない。落雷・感電の原因となります。
- タコ足配線はしない。発熱により火災の原因となります。
- 指定以外の電源、電圧で使用しない。指定範囲外の電圧で使用すると、火災や故障の原因となります。AC100～240V(家庭用コンセント)でのみ使用してください。
- コンセントにつながれた状態で充電端子をショートさせない。端子に金属を接触させてショートさせたり、指先や手などで身体の一部を接触させてください。火災・故障・感電・傷害の原因となります。
- 充電中は、布や布団で覆ったり、包んだりしない。熱がこもって火災や故障などの原因となります。
- ガリリンスタンドなど、引火物がある場所では使用しない。ガリリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電器をコンセントに差し込むときは、充電器のプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込み。感電・ショート・火災などの原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本製品の上に重いものをのせたり、コンセントに抜き差しする際に無理な力を加えたりしないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
- お手入れの際は、入力プラグをコンセントから抜いて行ってください。火災、やけど、感電などの原因となります。

注意

- 分解・改造をしないでください。けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。
- 高温になる場所で使用したり放置したりしない。火のそばや暖房器具のそば、直射日光の当たる所、炎天下の車内など、高温になる場所での使用、保管、放置は避けてください。機器の変形や故障、および性能の劣化や寿命の低下の原因となります。また、充電器の一部が高温となり、火災、やけど、けが、感電などの原因となることがあります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が濡らさないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

- 使用中、充電中、保管中に異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、以下の作業を行ってください。
 - ・入力プラグをコンセントから抜く
 - ・充電ケーブルを接続端子から抜く
 - ・接続機器の電源を切る
 上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

その他の注意事項

- 使用中は本製品が熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。極端な発熱があった場合には使用を中止してください。
- 端子の向きをよく確認してから差し込んでください。コネクタの破損の原因となります。
- 電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には給電できません。
- 接続機器によっては、急速充電しない場合があります。