



DIEFFEMATIC
INGRESSI AUTOMATICI

TXQ Telecomando copiabile a bassa frequenza

Frequenza di scansione automatica da 27 mhz a 40 mhz

TELECOMANDO AD AUTOAPPRENDIMENTO



Figura 1

FREQUENZA DI TRASMISSIONE CONSENTITA

26.720MHZ	26.975MHZ	26.995MHZ	27.015MHZ	27.195MHZ
27.545MHZ	27.575MHZ	27.745MHZ	29.700MHZ	29.800MHZ
29.875MHZ	30.075MHZ	30.275MHZ	30.545MHZ	30.875MHZ
30.900MHZ	30.925MHZ	33.155MHZ	40.665MHZ	29.820MHZ

MANUALE OPERATIVO

- 1) Premere e mantenere premuto il pulsante 1 del TXQ e contemporaneamente premere 4 volte il pulsante 2
 - 2) Rilasciare entrambi i pulsanti. Quindi il LED del TXQ emetterà un lampeggio rapido ogni 2 secondi.
 - 3) Posizionare il telecomando originale sul lato opposto del TXQ (vedere Figura 1).
 - 4) Premere e mantenere premuto il pulsante per copiare il telecomando originale e attendere fino a quando il LED del TXQ cambia il modo di lampeggiare (più velocemente), significa che il codice è stato appreso. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni secondi.
- **Mentre il LED lampeggia**, premere il pulsante del TXQ in cui si desidera memorizzare, il codice appena copiato fino a quando il LED si spegne.

NOTE

- Se la procedura non ha esito positivo o si verificano alcuni errori, attendere alcuni secondi e riavviare la procedura dal punto 1
- La memoria TXQ è completamente riscrivibile.
- Per programmare gli altri canali di TXQ, ripetere la stessa procedura dall'inizio (punto 1).
- Batteria : 12V Tipo 23A

I dati e le immagini sono puramente indicativi si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.

DIEFFEMATIC
INGRESSI AUTOMATICI

DIEFFEMATIC
VIA CAVOUR, 84
66020 San Giovanni Teatino (CH)
TEL/FAX 085 2190140

email: info@dieffematic.it - web: www.dieffematic.it