

EMBOUT CLICK-IT, POUR CUEILLE FRUITS ET SCIE COUTEAU



EMBOUT CLICK-IT POUR ADAPTER CERTAINS ACCESSOIRES SUR LA PERCHE TELESCOPERCHE
(SCIE COUTEAU ET CUEILLE FRUITS)

EMBOUT CLICK-IT POUR L'UTILISATION DU CUEILLE FRUITS ET LA SCIE COUTEAU

Cet embout est indispensable pour l'utilisation de nos deux accessoires: Le cueille fruits et la scie
couteau. Lors de l'achat de l'un des deux accessoires, l'embout est automatiquement fourni avec.