

Horno Eléctrico
MODELO BA-8090



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el horno.

PARTES & PIEZAS



A: Manilla de acero inoxidable

E: Base

B: Control de Temperatura

F: Bandejas Metálicas

C: Selector de Tiempo (Timer)

G: Resistencia

D: Señal luminosa de encendido

H: Rejilla

Datos Técnicos

Modelo: BA-8090

Voltaje: 220V - 50Hz.

Potencia: 800.W

Capacidad: 9 Litros

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones Básicas

1. **No toque las superficies calientes**, utilice los mangos o las perillas.
 2. Para prevenir shocks eléctricos, no sumerja el cordón o enchufe, o cualquier otra parte del horno en agua, u otro líquido similar.
 3. No deje el cordón colgando de la mesa, o tocando superficies calientes.
 4. No utilice el horno si el cordón o enchufe está dañado de alguna forma. Acuda al Servicio técnico **Electron S.A.** o a la red de servicios autorizados
 5. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 6. Cuando utilice el horno debe dejar una **distancia de 5 cms** entre la pared y el horno para asegurarse una ventilación de aire apropiada.
 7. Desenchufe el horno cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Para desconectar el horno, desenchufe el aparato tirando del enchufe y no del cordón.
 8. Tenga extremo cuidado cuando mueva el horno si éste contiene aceite u otros líquidos calientes.
 9. No cubra ninguna parte del horno con papel aluminio.
 10. **No limpie el horno con elementos de metal**, ya que existe riesgo de shock eléctrico.
 11. Nunca deje el horno desatendido mientras esté en funcionamiento.
 12. Un incendio puede ser causado si el horno está en contacto con algún elemento inflamable como cortinas, paredes etc.
 - 17 tener mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean de metal o de vidrio templado.
 18. **No coloque cualquiera de los siguientes materiales en el horno:** cartón, plástico, papel, o algo parecido.
 20. **Use siempre protección, guantes aislantes al insertar o eliminar elementos del horno caliente.**
- Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno
21. No utilice el horno a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de utilizar el Horno

1. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y el TIMER en posición "Off".
2. Retire todos los utensilios y bandejas del interior del horno y lávelas con agua y *lavalozas*.
3. Vuelva a ingresar la bandeja y accesorio al interior del horno.
4. Proceda a conectarlo al tomacorrientes y coloque la temperatura al máximo por un periodo de 15 minutos para asegurarse de eliminar cualquier elemento del proceso de producción.

No se preocupe por el humo de la primera operación, ya que es normal y desaparecerá en unos minutos. En general, no es necesario precalentar el horno, pero puede que obtenga mejores resultados, según tipo de preparación.

CÓMO USAR EL HORNO

En general, no es necesario precalentar el horno, pero usted puede mejorar resultados si usted calienta el horno antes de cocinar algunas comidas delicadas, tales como carne y tortas.

Cómo COCINAR

1. Coloque la rejilla en la posición de en medio.
2. Coloque la bandeja de comida sobre la rejilla. Cierre la puerta del horno.
3. Gire el selector de tiempo y seleccione el tiempo de cocción deseado.
4. Gire el selector de cocción y seleccione el tipo de cocción con la resistencia prendida.
5. Cuando termine proceso de cocción al horno, gire el selector de tiempo hasta la posición el "0".



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Es importante que usted limpie el horno después de cada uso para prevenir la acumulación de grasa y evitar olores desagradables.
2. Permita que el horno se enfríe y desenchúfelo antes de limpiar.
3. No sumerja el horno en agua y tampoco lo ponga debajo del chorro de agua del lavaplatos
4. La rejilla, la bandeja de comida, se pueden lavar, como utensilios de cocina normales.
5. Para limpiar fuera del horno utilice una esponja húmeda.
6. No utilice los limpiadores abrasivos o los utensilios agudos para limpiar el horno.
7. Deje todas las piezas y las superficies secas a fondo antes de guardar el horno.

⚠ PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja de hornear, parrilla o cualquier recipiente caliente, del horno caliente. Utilice siempre un guante de cocina.



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente

