

LICUADORA SPORT
MODELO BA-1600 RG/BL/VR



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su licuadora.

PARTES & PIEZAS



1: Botella

4: Tapa

2: Botón on/off

5: Base antideslizante

3: Base

6: Moedor

Datos Técnicos

Modelo: BA-1600
Voltaje: 220V - 50Hz.
Potencia: 300w
Capacidad: 570 y 600 ml



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato, por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deberán ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
3. Este aparato no está pensado ni diseñado, para ser operado a través de un temporizador externo, o sistema de control remoto.
4. Coloque la unidad sobre una superficie rígida, plana y resistente al calor, no cerca de llamas abiertas, como el horno a gas, fuentes de calor como horno eléctrico o estufa, y recuerde operar fuera del alcance de los niños.
5. No utilice el aparato con las manos mojadas, en el piso húmedo o cuando el ambiente es húmedo. No sujete la perilla de alimentación con las manos mojadas o húmedas.
6. Para protegerse contra el riesgo de shock eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe o el cuerpo principal en agua, o cualquier otro líquido.
7. Nunca mezclar ingredientes líquidos excesivamente calientes en la unidad, ya que al mezclarlos se genera una presión extra en el jarro de la licuadora, expulsando la tapa y contenido al exterior (usar cantidades muy pequeñas)
8. No utilice la licuadora para productos alimenticios que sean muy duros, como huesos, nueces sin cáscara, carnes congeladas. Podría dañar la cuchilla o causar que el motor se quemé. Es sólo para mezclar verduras, frutas, un poco de hielo e insumos blandos.
9. No deje nunca el aparato sólo cuando esté en funcionamiento.
10. Apague siempre el aparato después de cada uso; recuerde desconectar el tomacorriente cuando no esté en uso, o decida utilizarlo para limpieza/mantenimiento.
11. Para desconectar del tomacorriente, sujete el enchufe; no tire nunca del cable.
12. No opere el aparato con el cable o enchufe dañado, en caso de que el aparato funcione mal se haya caído o dañado de alguna manera. Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano, para su revisión, reparación eléctrica o mecánica.
13. El funcionamiento incorrecto y manipulación inadecuada puede causar problemas con el aparato y lesiones al usuario.
14. Asegúrese siempre que todas las piezas estén secas al momento de guardarlo, y que éste sea un lugar limpio y seco.

Este producto es sólo para Uso Doméstico.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA

El enchufe de alimentación se puede insertar en un toma de corriente eléctrico, sólo después de que la botella de deporte esté bien instalada en la base del mezclador, según el procedimiento siguiente;

Recuerde; antes de quitar la Botella Sport de la base del mezclador, desenchufe la unidad de la toma de corriente.

1. Coloque la botella deportiva sobre una superficie plana, y abra la botella.
2. Llene la botella con sus ingredientes favoritos, éstos deben ser llenado bajo la marca de nivel máximo de la botella.
3. Fije la base de la cuchilla en el extremo abierto.
4. Gire la botella al revés, coloque la base de la cuchilla sobre la base de la licuadora, asegúrese de que el interruptor esté en la posición correcta.
5. Presione el botón de pulso para iniciar la máquina, durante el funcionamiento, su dedo debe presionar el botón.
6. No opere la licuadora sin carga
7. Si desea detener la máquina, por favor, deje de pulsar el botón.
8. Después de mezclar, dé vuelta a la botella y póngala sobre una superficie plana, quite la cuchilla y reemplace por la tapa con bebedero.

Se recomienda no usar el aparato por más de 60 segundos seguidos, como máximo. Antes de ser reutilizada, debe enfriarse lo suficiente.

2. La botella y la tapa pueden lavarse en el lavavajillas.
3. Usar, únicamente, para líquidos como agua, leche y frutas suaves como manzana, plátano, zanahoria, etc. Recuerde Cortar la fruta en trozos antes de procesarla.
4. Si busca una bebida fría o fresca, cerciórese de que el cubo de hielo no sea más grande que los 2,2cm, NO OLVIDE poner un poco de líquido junto con el hielo, y que éste no sobrepase los 90g.
5. Si sobrecarga su Licuadora Sport; el motor parará automáticamente, desconecte por favor, vacíe la taza, espere 15 minutos para enfriar el motor, y vuelva a utilizar otra vez.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



Limpieza

1. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Después de usarlo, limpie el cuerpo principal con un paño húmedo y séquelo con una toalla seca. Absolutamente mantener lejos del agua o la humedad alta.
3. Lave la taza y la pieza de la cuchilla en agua corriente.
4. Mantenga a los niños alejados de la copa y la cuchilla combinadas.
5. No utilice abrasivos o use líquidos inflamables para su limpieza.
6. Mantener alejado de la luz directa del sol y del lugar húmedo.
7. Nunca sumerja la base (unidad del motor) o el cable de alimentación en agua para limpiarla.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie la jarra con un paño húmedo.
3. Nunca sumerja el aparato en agua.
4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.
5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

- *BA1600 RG = Color Rojo
- *BA1600 BL = Color Azul
- *BA1600 VR = Color Verde
- *BA 1600 BL = Color Negro



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura.
Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente

