# Pequeña Cámara Digital

# Guía de Inicio Rápido

Modelo: FC-4K



Esta guía proporciona a los usuarios primerizos información sobre cómo tomar fotografías y videos con la FC-4K, así como copiar fotografías a una computadora.

# Descripción General de la Cámara Altavoz Obturador/OK M/() (Encendido/Modo) ▲ (Arriba) ▼ (Abaio) LISB Tipo-C Tarjeta TF Indicador USB Tipo-C

# **Operaciones**

#### Encendido/Apagado

Mantén pulsado el botón [M/也] durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo.

### Cambiar modo de trabajo

- Presiona el botón [m/ψ] para alternar entre modos:
- Modo Foto: Para tomar fotografías. Modo Video: Para grabar videos.
- Modo Reproducción: Para acceder al álbum.

#### Tomar fotos

Al encender el dispositivo, está en Modo Foto por defecto. Presiona el botón [obturador] para tomar una foto

#### Efectos de filtro

En Modo Foto, presiona el botón [▼] para cambiar

entre efectos de filtro. Hay 5 efectos diferentes.

- Defectos del producto Producto dañado
- Artículo diferente al descrito Insatisfacción con la calidad
- Descontento con el estilo Período de devolución ha expirado

# Contacto: support@sheawasv-cam.com

# Descripción de la Empresa

Fundada en 2019 por entusiastas de la fotografía y expertos en tecnología, nuestra empresa se especializa en productos de imagen innovadores como binoculares de visión nocturna. microscopios digitales para niños, cámaras corporales v cámaras de seguridad. Nuestras soluciones de video de alta calidad, comercializadas bajo las marcas Sheawasy®, Fueivitaº v OIKSPYº, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones que incluyen viajes, protección personal, deportes, entretenimiento y vigilancia.

Para más información. visite www.sheawasy-cam.com.

# Iniciar grabación de video

Cambia al Modo Video. Presiona el botón [obturador] para comenzar a grabar.

# Reproducción (Modo Galería)

Cambia al Modo Reproducción. Usa los botones [▲] o [▼] para seleccionar una foto o video.

Mantén presionado [▼]: Aparece el menú ELIMINAR (para borrar el archivo actual).

#### Exportar fotos y videos

Conecta la cámara a una computadora con cable USB. Aparecerá como "Disco extraíble" en el equipo.

# Cargar la cámara

Usa un adaptador de 5V para recargarla.

Copia los archivos a la computadora.

## Indicador de carga

- Cargando: Luz azul intermitente
- Carga completa: Luz azul fija

#### Sello de Fecha/Hora

- ◆Al tomar fotos o grabar videos, presiona el botón [▲] para activar/desactivar el sello de tiempo.
  - Modificar el Sello de Tiempo Conecta la cámara a una computadora. En la carpeta raíz, busca el archivo "time.txt". Edítalo y quárdalo:

2025-04-01 00:00:00 N Sin sello de tiempo DATE TIME

#### Garantía v Servicio Postventa

El producto incluve una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra. Si encuentra algún problema durante su uso o tiene alguna sugerencia, no dude en contactarnos por correo electrónico.