

**CHEFMAN**<sup>®</sup>

**RJ01-B-W**

# 2-SLICE WAFLERA



**CUSTOMER SERVICE:** 888.315.6553 | [customerservice@chefman.com](mailto:customerservice@chefman.com)

## **¡Felicidades!**

Usted ha hecho una excelente elección con la compra de calidad de productos Chefman®. Al hacerlo, ahora usted tiene la seguridad y la tranquilidad desde la compra de un producto que ha sido fabricado con los más altos estándares de rendimiento y seguridad, apoyados por los altos estándares de calidad de Chefman®.

Queremos que esté completamente satisfecho con su compra de este producto Chefman®. Este producto está respaldado por una garantía de un año de fabricante y un excelente servicio post-venta a través de nuestra línea de ayuda dedicada.

Esperamos que disfrute de su compra durante muchos años.

Si necesita asistencia técnica por favor llame por teléfono a nuestra línea de ayuda para obtener asistencia inmediata. Producto defectuoso y/o reclamaciones hechas dentro del período de garantía de un año serán reparadas o reemplazadas siempre que tenga una prueba satisfactoria de compra (guarde su recibo).

Esta garantía es adicional a sus derechos estatutarios. Esta garantía limitada no se aplica en casos de daños causados por accidente, uso indebido, abuso y fuerza mayor. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos legales que varían dependiendo de donde usted vive. Algunos estados o provincias no aplica sobre garantías implícitas o daños especiales, incidentales o consecuentes, Por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía limitada se invalidará si el aparato es manipulado de forma incorrecta, en caso de preguntas o problemas técnicos por favor llame al siguiente número de línea de ayuda: +55 7667 8880, de lunes a viernes de 9am a 5pm.

Si el aparato tiene que ser devuelto a nosotros, debe ser empaquetado correctamente, no podemos aceptar cualquier responsabilidad por los daños causados durante el transporte. Le recomendamos que utilice un servicio de entrega asegurada.

## **CONTENIDO**

- 1** Instrucciones de Seguridad
- 3** Características
- 4** Instrucciones de Operación
- 5** Limpieza y Mantenimiento
- 6** Notas
- 7** Terminos y Condiciones
- 8** Garantía

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. ESTE APARATO ES PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

Cuando se usan aparatos eléctricos, se deben observar siempre con precauciones básicas de seguridad incluyendo pero no limitado a lo siguiente:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
2. No toque superficies calientes, utilice las manijas.  
Para protegerlo contra el riesgo de descarga eléctrica, no ponga ninguna parte del aparato en agua u otro líquido.
3. Es necesaria una supervisión estricta cuando un aparato es utilizado por/o cerca de niños.
4. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar las piezas, y antes de limpiar.
5. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado.
6. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
8. Mantenga el cable alejado de superficies calientes .
9. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico o en un horn o caliente.
10. El aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprendan los peligros involucrados.
11. El dispositivo debe colocarse sobre una superficie plana y estable, no sobre una inclinación o sobre una alfombra.
12. Para usar, enchufe el cable en la toma de corriente .
13. Para desconectar, tome el enchufe y extráigalo de la toma de corriente, no tire d el cable.
14. No utilice el aparato para otra finalidad que no sea la prevista.

California Proposition 65:  
(Applicable for California Residents only)



**WARNING:**  
Cancer and Reproductive Harm -  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Así Reduce el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en una salida polarizada. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

## INSTRUCCIONES CABLE CORTO

Se provee un corto cable de alimentación para reducir los peligros. Cables de alimentación más largos desmontables o extensiones están disponibles y se pueden usar si se ejerce cuidado en su uso. Si se utiliza un alargador desmontable más largo:

1. La clasificación eléctrica marcada del cordón o del cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
2. El cable debe estar dispuesto de manera que no quede cubierto por encima de la mesa donde pueda ser tirado por los niños o tropezado involuntariamente.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL CABLE DE LA LÍNEA

1. Nunca jale o tire del cable o del aparato.
2. Para insertar el enchufe, sujételo firmemente y guíelo hacia el tomacorriente.
3. Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo del tomacorriente.
4. Antes de cada uso, inspeccione el cable de línea para ver si hay cortes y / o marcas de abrasión. Si se encuentra alguna, esto indica que el aparato debe ser reparado y el cable de línea reemplazado. Por favor devuélvalo a un representante de servicio autorizado.
5. No envuelva el cable con cuidado alrededor del aparato, ya que esto podría causar un esfuerzo excesivo en el cable donde entra en el aparato y hacer que se rompa.

**NO UTILICE EL APARATO SI EL CABLE DE LÍNEA MUESTRA DAÑOS O SI EL APARATO TRABAJA DE MANERA INTERMITENTE O DEJA DE TRABAJAR INTEGRAMENTE.**

**PRECAUCIÓN:** Para garantizar una protección continua contra el riesgo de descarga eléctrica, conéctelo a tomas de corriente debidamente conectadas a tierra únicamente.

**IMPORTANTE:** Durante los primeros minutos de uso inicial, puede notar humo y / o un ligero olor. Esto es normal y debe desaparecer rápidamente. No se repetirá después de que el aparato haya sido utilizado unas cuantas veces más.

## CARACTERISTICAS



1. Superficie de cocción antiadherente
2. Manija fría al tacto
3. Patas antideslizantes
4. Luces de apagado/listo



## INSTRUCCIONES OPERACIONALES

### ANTES DEL PRIMER USO

Después de desempacar la máquina de waffles, abra la cubierta y limpie las placas de cocción superior e inferior con un paño húmedo y luego seque con una toalla.

### USAR

1. Inserte el enchufe firmemente en la toma de corriente. La luz roja (Encendido) se encenderá.
2. Esmalte ligeramente ambas placas de cocina con una pequeña cantidad de aceite vegetal o un aerosol antiadherente.
3. Cierre la parte superior para permitir que el fabricante de galletas se caliente.
4. Después de 3-5 minutos, la luz verde (Listo) se encenderá, indicando que el fabricante de Waffles se ha calentado a la temperatura apropiada para cocinar.
5. Lentamente vierta la mezcla en la placa de cocinar inferior. NO llene excesivamente con una mezcla de galletas o un batido.

**PRECAUCIÓN:** La superficie de cocción está caliente: manejar con cuidado.

6. Cierre la tapa. El tiempo de cocción normal será de 3-6 minutos para cada gofre. La luz (Lista) se encenderá y apagará, ya que el termostato mantiene a la temperatura de cocción adecuada.
7. Retire los waffles de las placas de cocción con un utensilio de plástico (no metálico). Ten cuidado con los waffles; están calientes. Deja enfriar durante unos minutos antes de disfrutar.
8. Desconecte el cable de alimentación después de cocinar y permita que se enfríen antes de mover o almacenar.



# Terminos y Condiciones

## Garantía Limitada

CHEFMAN LLC garantiza, con sujeción a las condiciones establecidas a continuación, que a partir de la fecha de compra, este producto será gratuito, defectos mecánicos por un período de 1 año. CHEFMAN LLC, a su opción, reparará o reemplazará este producto encontrado defectuoso durante el período de garantía. Si este producto se vuelve defectuoso debido a una mano de obra o defecto de material durante el período de garantía especificado, CHEFMAN LLC reparará o reemplazará el mismo. Reemplazos de piezas por un período de un año a partir de la fecha de compra. Si el producto ya no está disponible lo reemplazaremos bajo esta garantía. Esta garantía es nula si el producto se utiliza para un mal uso doméstico o sometido a cualquier voltaje y forma de onda distintos de los especificados en la etiqueta de clasificación (por ejemplo, 120V - .60 Hz)

Esta garantía está disponible sólo para los consumidores. Usted es un consumidor si posee un producto CHEFMAN® que fue comprado en el por menor para uso personal, familiar o doméstico. Excepto cuando se requiera de otra manera bajo la ley aplicable, esta garantía no está disponible a minoristas u otros compradores comerciales o propietarios.

**CONDICIONES:** Esta garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de la compra al por menor inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. Se requiere una prueba de compra para obtener el servicio de garantía o reemplazo. Los concesionarios, centros de servicio o tiendas minoristas no tienen el derecho de alterar, modificar o de ninguna manera, cambiar los términos y condiciones de esta garantía. El registro de la garantía no es necesario para obtener garantía de los productos CHEFMAN LLC

Guarde su comprobante de compra.

**SOBRE LA GARANTÍA DE SU PRODUCTO:** a mayoría de las reparaciones bajo garantía se manejan rutinariamente, pero a veces las solicitudes de garantía de servicio puede no ser apropiado. Por ejemplo, el servicio de garantía NO se aplicaría si o el día el producto se produjo por un mal uso, falta de mantenimiento de rutina, envío, manipulación, almacenamiento de tenceros o instalación incorrecta. Asimismo, la garantía será anulada si se ha eliminado la fecha de fabricación o el número de serie de producto o si el equipo ha sido alterado o modificado. Durante el período de garantía, el distribuidor de servicio autoriza, elección, reparará o cualquier pieza que, tras el examen, resulte defectuosa en condiciones normales de uso y servicio.

**DESGASTE NORMAL:** Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas o daños resultantes de cualquiera de los siguientes: Uso negligente o mal uso del producto; Tensión o corriente inadecuada; Uso contrario a las instrucciones de operación; desviación de instrucciones de almacenamiento y transporte; Reparación o alteración por otra persona que no sea CHEFMAN LLC o Centro de servicio autorizado. Además, la garantía no cubre actos de naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

CHEFMAN LLC no será responsable de ningún daño incidental o consecuencial causado por el incumplimiento de cualquier garantía implícita. Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o un propósito particular tiene una duración limitada a la duración de la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones, no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales incidentales, por lo que las limitaciones o exenciones si anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o provincia a provincia.

**CÓMO OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA:** Si su producto CHEFMAN® debe demostrar ser defectuoso dentro del período de garantía, lo repararemos, o si lo creemos necesario, lo reemplazaremos. Para obtener servicio de garantía, simplemente envíe un correo electrónico a soporte@bandanaproducts.com

O llame a nuestro número : +55 7667 8880 para obtener información adicional. Esta garantía es efectiva para los períodos de tiempo mencionados anteriormente y sujeto a las condiciones previstas en esta política.

# WARRANTY



## 2-SLICE WAFLERA

## CHEFMAN®

Todos los campos de datos son necesarios para procesar su solicitud

Número de Modelo: \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_

\*Le recomendamos que guarde el recibo con esta tarjeta de garantía

Tienda dónde compro el producto: \_\_\_\_\_

Descripción del mal funcionamiento:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Return your completed warranty card to:

**RJ Brands**  
**200 Performance Drive**  
**Suite 207**  
**Mahwah, NJ**  
**07495**

**2-SLICE WAFLERA**

**MODELO:**  
**RJ01-B-W**

**+55 7667 8880**

**soporte@bandanaproducts.com**

Phone lines available Monday to Friday, 9am-5pm EST  
**1-YEAR LIMITED WARRANTY**

**CHEFMAN**<sup>®</sup>



CLUBCHEFMAN.COM | CHEFMAN.COM | @MYCHEFMAN