

## **التنظيف** افضل دائمًا جهاز التسخين الفوري عن الكهرباء قبل التنظيف.

قبل كل استخدام ، أغسل وعاء الماء والغطاء يدوياً بالماء الدافئ والصابون ، ثم اشطفها وجففها جيداً.

**تنبيه:** يحتوي جهاز التسخين الفوري على أجهزة إلكترونية. قد يتسبب تعريض الأجهزة الإلكترونية للماء في حدوث تلف دائم لا يشمله الضمان.

يرجى ملاحظة ما يلي:

- لا تغمر جهاز التسخين الفوري في الماء أو أي سائل آخر.
- غسيل يدوي فقط. غير آمن لغسالة الأطباق. قد يؤدي استخدام غسالة الأطباق إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية بالداخل.
- ملاحظة: إذا تم غمر جهاز التسخين الفوري عن طريق الخطأ ودخل الماء إلى الداخل ، امسحه بقطعة قماش جافة ونظيفة واتركه حتى يجف تماماً قبل الاستخدام التالي.
- يجب مسح القاعدة بقطعة قماش مبللة فقط.
- لا تستخدم أبداً الضمادات الكاشطة لتنظيف أجزاء جهاز التسخين الفوري.

# babybrezza®

## **خدمة العملاء**

إذا كنت تواجه مشكلات مع جهاز ماركة بببي بريزا ، فنفضل بزيارة

[babybrezza.com/pages/international](http://babybrezza.com/pages/international)

لتحديد موقع ممثل خدمة العملاء المحلي لديك.

# babybrezza®

## instant warmer™

**بببي بريزا جهاز  
تسخين فوري**



## **تعليمات**

الإعداد والاستخدام والتنظيف

يرجى القراءة بالكامل للتأكد من أن جهاز التسخين الفوري يعمل بشكل صحيح في كل مرة.

[babybrezza.com](http://babybrezza.com)

©2021 Baby Brezza Enterprises LLC

EN

# تعليمات الاستخدام الآمن

عند استخدام الأجهزة الكهربائية ، يجب دائمًا اتباع احتياطات السلامة الأساسية ، بما في ذلك ما يلي:

1. اقرأ كل الارشادات قبل الاستعمال.
  2. لاتلمس الأسطح الساخنة. استخدم السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
  3. للحماية من الصدمات الكهربائية ، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
  4. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات البصرية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، ما لم يتم الإشراف عليهم عن كثب وتجهيزهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام أي جهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم. يجب مرافقه الأطفال للتأكد من أنهم لا يبعثون بالجهاز.
  5. يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنتهي عليها.
  6. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.
  7. قد يؤدي استخدام الكماميات المรองقة الغير موصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز إلى نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
  8. استخدمه على سطح مستوٍ وتأكد من عدم وجود حطام أسفل الوحدة وأن الوسادات المطاطية تلامس السطح.
  9. الاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدم في الخلاة.
  10. لا تدع السلك يتتدلى على حافة الطاولة أو المنضدة ، ولا أن يلمس الأسطح الساخنة.
  11. لا تضعه على أو بالقرب من الغاز الساخن أو الموقد الكهربائي ، أو في فرن ساخن.
  12. يجب توخي الحذر الشديد عند نقل جهاز يحتوي على سوائل ساخنة.
  13. لا تستخدم الجهاز لغير الغرض المقصود.
  14. إذا كان هناك أي سوء استخدام ، مثل وضع سائل غير الماء في حاوية الماء. سيخلق إصابات محتملة من سوء الاستخدام.
  15. بعد التسخين أو إزالة كل الماء من خزان المياه ، يتعرض سطح السخان للحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
  16. باستثناء التنظيف ، يجب إجراء أي صيانة أخرى بواسطة ممثل خدمة معتمد.
  17. تأكيد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل فصله.
  18. يتم توفير سلك إمداد طاقة قصير لتقليل مخاطر التشابك أو التعرُّق في سلك أطول. تتوفر أسلاك إمداد طاقة أو أسلاك تمديد أطول قابلة للفصل ويمكن استخدامها إذا تم توخي الحذر في استخدامها.
  19. إذا كنت تستخدم الجهاز بسلك تمديد ، فتأكد من أن السلك هو التصنيف الكهربائي المناسب للجهاز. يجب أن يكون المعدل الكهربائي المناسب لمجموعة السلك أو سلك التمديد على الأقل بنفس مستوى المكتب حيث يمكن للأطفال سحبه أو التعرُّق به دون قصد.
  20. لا تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الجهاز ، أو تعرضه للسقوط أو التلف بأي شكل من الأشكال. يرجى الاتصال بخدمة عملاء بيبي بريزا باستخدام معلومات الاتصال الموجودة على الغلاف الخلفي للحصول على المساعدة.
- تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الخطر المحتمل على البيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنضبط للنفايات ، قم بإعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للمواد المعدية. لإعادة هوازك المستخدم ، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال ببائع التجزئة الذي تم شراء المنتج منه ، ويمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير لأنهم يبيئاً
- استخدم دائمًا الماء المغلي أو المبرد أو المياه المعبأة لتحضير حليب الأطفال.
- 

# أجزاء جهاز التسخين الفوري

تعرف جهاز التدفئة الفوري بيبي بريزا



## التحذيرات:

- لا تملأ أبداً وعاء الماء بالتركيبة.
- استخدم دائمًا الماء المقطر أو المغل المبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
- لا تسكب أبداً الماء المغلي في وعاء الماء.
- احتفظ دائمًا بالمياه مملوقة فوق خط الدد الأدنى.

## كيفية الاستخدام

- ① وعاء ماء غسيل يدوياً وغطاء قبل الاستخدام الأول. انظر تعليمات التنظيف في الصفحة 3.
- ② قم بتوصيل سلك الطاقة.
- ③ عند توصيله ، سيضيء مؤشر LED الأزرق (السخان مطفأ - وضع درجة حرارة الغرفة).
- ④ املأ وعاء الماء بكمية الماء التي تخطط لاستخدامها في اليوم. نوصي بتحديث المياه كل 24-48 ساعة وشطف وعاء المياه في كل مرة يتم إعادة تعبئتها.

- ④ المس زر الطاقة (①) لتشغيل جهاز التسخين الفوري.
- ④ المس زر درجة الحرارة (②) لاختيار درجة الحرارة المطلوبة.
  - مؤشر LED = إيقاف تشغيل السخان ، درجة حرارة الغرفة.
  - مؤشر LED أصفر = درجة حرارة الجسم.
  - مؤشر LED أحمر = أكثر دفناً من درجة حرارة الجسم.
- سيومض مؤشر LED ثابتاً عند تسخين الماء إلى درجة الحرارة المحددة.
- سيظل مؤشر LED ثابتاً عند تسخين الماء إلى درجة الحرارة المحددة.
- يمكنك ترك جهاز التسخين الفوري موصلاً بالتيار الكهربائي وضبطه على درجة الحرارة التي تريدها حتى يكون الماء الدافئ جاهزاً دائمًا.
- \* قد يستغرق وقت التسخين من 10 إلى 20 دقيقة حسب درجة حرارة بدء الماء الذي يُسكب في وعاء الماء.

- ⑤ ضع الزجاجة تحت صنبور التوزيع واضغط على ذراع التوزيع لتوزيع المياه.
- حرر الرافعه لوقف التوزيع.
- ⑥ أضف مسحوق التركيبة إلى الزجاجة. اتبع دائمًا نسبة الخلط وتعليمات التحضير الخاصة بالشركة المصنعة ل التركيبة.

تابع هذه التعليمات

## البيانات الفنية

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| الطاراز: BRZ0057                  | التيار: 0.69 A    |
| جهد الإمداد: 220-240V ~ 50 - 60Hz | طاقة السخان: 160W |