



PRIMATERM

## CENTRALITA WIFI PRIMATERM



### CONEXIÓN INALÁMBRICA DENTRO DE LA VIVIENDA

## Para 1 a 8 termostatos

Una solución inalámbrica que se puede extender aún más en el futuro. En caso de que no desee establecer un control inteligente en el momento de instalar el sistema de calefacción, puede optar por agregarlo en cualquier otro momento en el futuro.

El termostato con wifi PRIMATERM es más estable, más rápido y más barato que antes. Contrariamente a los termostatos wifi tradicionales, nuestros dispositivos no requieren una dirección IP individual dentro de la red interna, por lo tanto, no agotan la capacidad del enrutador; se comunican a través de la frecuencia de radio dentro de la vivienda, que es más estable que el wifi.

¿Qué pasa si no hay conexión a internet? En todos los casos, los termostatos con wifi PRIMATERM, continúan funcionando según la última configuración y la temperatura se puede ajustar manualmente en cualquier habitación. Cuando se restablece la conexión a Internet, los dispositivos se vuelven a conectar automáticamente.

# CENTRALITA WIFI PRIMATERM

## Cómo funciona

- 1 CONECTANDO EL TERMOSTATO**  
Instale el termostato CON wifi BVF Heato8 de acuerdo con el sistema de calefacción dado, siguiendo las instrucciones antes de la instalación.
- 2 CONECTANDO LA CAJA HEATO**  
Conecte el BVF Heato Box al enrutador. Cable de red suministrado USB + (RJ45). Luego se establece la conexión con el servidor BVF.
- 3 DESCARGAR LA APLICACIÓN**  
Busque la última versión de la aplicación MI BVF en Google Play store y Appstore.
- 4 EMPAREJAMIENTO DE LA CAJA HEATO**  
Empareje la Caja y la aplicación móvil presionando el botón SMART e ingresando la contraseña de la red.
- 5 CONEXIÓN RF**  
Conecte los termostatos a la caja de BVF Heato presionando el botón SMART, de acuerdo con las pautas de la (aplicación: 1 minuto / termostato). Ya está hecho.

