

SENSORSAFE היא מערכת ניטור המחוברת למושב המכונית ומחוברת למושב הבטיחות שלך, ולסמארטפון באמצעות בלוטות' (Bluetooth Class 2). זה יתריע על מצבים לא בטוחים עבור ילדך. המערכת מורכבת משני המרכיבים הבאים:

1. קליפ חזה חכם המודד את טמפרטורת הסביבה, מאפשר מצב פתוח או סגור.
2. סמארטפון: SENSORSAFE עובד רק עם אפליקציית SENSORSAFE זמין ב-Apple App Store או ב-Google Play Store (1).

• גם כאשר נעשה בו שימוש נכון ובהתאם לייעודו SENSORSAFE משמש רק כמערכת תמיכה בטיחותית משלימה. הפונקציונליות תלויה במספר גורמים ולא ניתן להבטיחם. האחריות הסופית לבטיחות של הילד תלויה בהורים או במטפלים של הילד.

• אזהרה! תפקוד מלא של SENSORSAFE מבוסס על תקשורת לסמארטפון. אנא קח אותו איתך בכל פעם והפעל את כל הפונקציות של הטלפון החכם הדרושות עבור SENSORSAFE.

- אזהרה! לעולם אל תשאיר את ילדך ללא השגחה ברכב.
- הרחק חומר אריזה מפלסטיק מהישג ידו של ילדך: סכנת חנק!
- מכשירים אלקטרוניים משומשים אינם שייכים לאשפה ביתית.
- אנא שמור תמיד את חוברת ההוראות בהישג יד קרוב למושב המכונית.

התקנה וביטול התקנה

יש לחבר את תפס ה-SENSORSAFE למערכת הרתמה של המושב. בשני החלקים של הקליפ יש חריצים לחיבורו למערכת הרתמה.

• אחוז את הרתמה מתחת לרפידות הכתפיים והנח אותה מאחור לחזית דרך חריץ עליון של התפס (2).

• הנח את הרתמה מאחורי התפס והכנס אותה מאחור לחזית בחריץ התחתון.

ודא שהרתמה עוברת ישר דרך שני החריצים ואינה מפותלת (3).

- כדי להסיר את התקנת התפס, דחפו את הרתמה יחד והובילו אותה החוצה מהחריצים.

חגירת הילד עם רתמה וקליפ

כוון את המושב בהתאם להוראות במדריך למשתמש של המושב. רסן את ילדך

כמתואר במדריך למשתמש של המושב (ראה פרק: "רצועה עם רתמה

מערכת"). לאחר סגירת אבזם החגורה אנא המשך לשלבים הנוספים הבאים:

- סגור את התפס עם לחיצה הנשמעת (4).

- דחוף תחילה את התפס הסגור כלפי מטה - לכיוון האבזם.

- משוך בזהירות בחגורת הכוונן המרכזית כדי להדק את חגורות הכתפיים עד שיתאימו לגוף של ילדך (5).

- מקם את התפס ישירות מתחת לרפידות הכתפיים (6).

נא לוודא שמערכת הרתמה מהודקת ולא מפותלת. לפתיחת הקליפ - לחץ על הכפתור באמצע ומשוך את שני

החלקים (7).

אפליקציית SENSORSAFE הורדה והגדרה

ניתן להוריד את אפליקציית SENSORSAFE ב-Apple App Store או ב-Google Play Store

כדי להשתמש בקליפ SENSORSAFE המחובר לאפליקציית SENSORSAFE, ודא כי:

- האפליקציה מותקנת בסמארטפון שלך.

- Bluetooth מופעל.

- הקליפ חגור והסמארטפון שלך מחובר אליו.

- לאפליקציית SENSORSAFE ניתנת הרשאה לשלוח הודעות ועוצמת הקול מופעלת

(נא לא להפריע מושבת).

לפני השימוש הראשון

לפני השימוש ב-SENSORSAFE בפעם הראשונה, יש לרשום בחשבון האפליקציה את הקליפ לסמארטפון שלך. לאחר הרישום הראשוני – בפעמים הבאות המערכת תתעורר אוטומטית, כאשר הקליפ ייסגר ו-Bluetooth מופעל בטלפון החכם שלך, כל עוד האפליקציה פועלת ברקע ולא סגורה בטלפון שלך. לחיבור, המשך באופן הבא:

- 1 משוך את תג משיכה הסוללה מהתפס SENSORSAFE לחזה והשלך אותו (8).
2. הפעל את בלוטות' בטלפון החכם שלך, פתח את אפליקציית SENSORSAFE ופעל לפי הוראות הרישום. סגור את הקליפ. נורית LED תידלק כאשר הקליפ התחיל בשליחת מידע ויהפוך לכחול כאשר התחבר בהצלחה לאפליקציה. כעת, ניתן לראות את הקליפ של SensorSafe ברשימת המכשירים באפליקציית SensorSafe לנייד.
3. בדוק את התראות מערכת SensorSafe לפני השימוש בה עם ילדך כדי להכיר ולתרגל את האופן שבו מופעלות התראות הבטיחות.

רישום מספר קליפים בסמארטפון אחד

ניתן לרשום מספר קליפים לסמארטפון ולחשבון אחד ולהיות מחובר אליהם בו זמנית. כדי לעשות זאת, חבר את הטלפון החכם שלך עם כל קליפ אחד אחרי השני על ידי לחיצה על "הוסף מכשיר חדש" וביצוע ההוראות. השאר את כל שאר הקליפים הרשומים במסך שנפתח בעת רישום קליפ חדש בפעם הראשונה.

רישום מספר סמארטפונים בקליפ אחד

ניתן לרשום קליפ אחד עם יותר מסמארטפון אחד אבל רק סמארטפון אחד יכול להיות מחובר באופן פעיל בכל פעם. אנא בצע את שלבי הרישום עבור סמארטפון אחד. כדי לעבור בין משתמשים מחוברים, המשתמש המחובר חייב לבחור "נתק" בהגדרות כדי לאפשר למישהו אחר להתחבר

פונקציונליות

לאחר שתפס ה-SENSORSAFE הותקן על המושב והתחבר לאפליקציה, הוא יוכל לתקשר עם הטלפון החכם שלך כשהוא סגור. הנורית על הקליפ תידלק בצבע כחול כאשר הוא מתחבר בהצלחה לאפליקציית SensorSafe לנייד בסמארטפון שלך. צבע אדום בנורית מציין שהקליפ אינו מחובר לאפליקציה.

המידע הבא יישלח לאפליקציה על ידי הקליפ הסגור, כאשר הוא מחובר באמצעות בלוטות':

- מצב הקליפ (פתוח או סגור)

- טמפרטורת הסביבה מסביב לקליפס

- מצב סוללה

יתר על כן, SENSORSAFE תשלח אזעקות על מצבים לא בטוחים אפשריים. הודעות יתקבלו כאשר:

- טמפרטורת הסביבה סביב הקליפ מתקרבת לרמה קריטית (גבוהה מדי או נמוכה מדי).

- הקליפ נחזק במשך יותר משעתיים.

- הקליפ התפרק.

- נשאר טווח מסוים מסביב למכונת שלך והקליפ עדיין סגור.

אם אתה נשאר מחוץ לטווח זמן רב מדי והקליפ עדיין סגור, צור קשר עם המשפחה למקרי חירום, שציינת באפליקציה, לקבלת הודעה אליהם. כדי להבטיח שהודעות בטיחות קריטיות אלה יתקבלו, נא להגדיר לפחות 2 אנשי קשר חירום משפחתיים.

תפס ה-SENSORSAFE מיועד לעבור למצב שינה לאחר 12 שעות כדי לחסוך בסוללה. כדי להעיר אותו, פתח את הקליפ ואבזם אותו שוב.

יש לאחסן את תפס ה-SENSORSAFE במצב לא חגור בזמן שהוא לא בשימוש כדי לחסוך בחיי סוללה.

החלפת הסוללה

אפליקציית SENSORSAFE מציגה את מצב הסוללה של הקליפ. כמו כן, הנורית על הקליפ תהבהב במהירות לאחר הסגירה כאשר הסוללה מתרוקנת, והנוריות לא יבהבו בכלל אם הסוללה ריקה. אנא החלף את הסוללה בזמן כדי שתוכל להתחבר אליה. כדי להחליף את הסוללה נא לפתוח את התא הממוקם בחלק האחורי של התפס עם מברג ראש פיליפס (9). הסר את המעגל והסוללה הישנה. הכנס סוללה CR2032 חדשה (10) והכנס מחדש את לוח המעגלים לתוך תפס החזה כשהסוללה פונה כלפי מעלה (11). לאחר החלפת הסוללה, אתה אמור להיות מסוגל להתחבר לקליפס ביישום

אנא שקול את הדברים הבאים בעת החלפת הסוללה:

- הרחק את כל הסוללות מהישג ידם של ילדים.
- השתמש רק בסוללות מסוג CR2032 (Panasonic או Energizer).
- יש להסיר תמיד סוללה ריקה כדי להגן על המוצר מפני נזילות.
- לעולם אל תחשוף את המוצר הזה או את הסוללה לאש.
- אין להשתמש בסוללות ישנות או בסוללות שמראות סימני דליפה או סדקים.
- השתמש רק בסוללות חדשות באיכות גבוהה.
- שימו לב לקוטביות הנכונה (+/-).