

Handleiding kerstbal

LED aan- of uitzetten.

De kerstbal bevat drie losse delen welke elk afzonderlijk kunnen draaien.

Draai het bovenste deel (aangegeven in blauw) met de klok mee om de LED aan te zetten en tegen de klok in om uit te zetten.

Batterijen vervangen.

De batterijen (CR2032) kunnen vervangen worden door de LED helemaal uit te draaien totdat deze open gaat.



13 kleuren + afstandsbediening

