

Handleiding sleutelhanger



Draai de sleutelhanger zoals links aangegeven dicht om de LED aan te zetten. Soms moet je verder draaien om het licht aan te krijgen.



De sleutelhanger wordt uitgezet door het dopje open te draaien. Stop met draaien zodra de LED uitgaat. Als er verder wordt gedraaid zal de sleutelhanger open gaan.

TIP: draai de sleutelhanger zo ver mogelijk dicht/aan en draai vervolgens een klein stukje terug totdat het licht uit is. Op deze manier blijft de hanger goed vastzitten.

LET OP:

- Draai de sleutelhanger niet verder open dan nodig is en draai de sleutelhanger zorgvuldig open of dicht.
- De batterijen (AG1) kunnen vervangen worden door de sleutelhanger volledig open te draaien. Let er wel op dat alle onderdelen bij elkaar blijven zitten.