



Chargeur Sans-fil 2 en 1

2 in 1 Wireless charging pad

Manuel utilisateur • User guide



FRANÇAIS

1. Précautions

Merci de lire le manuel d'utilisation avant usage afin de tirer pleinement partie de votre produit.

- Ne pas percer, plier ou jeter le produit.
- Ne pas jeter le produit au feu.
- Éviter l'électricité statique, les forts champs magnétiques et les radiations.
- Ne pas désassembler le produit ou changer sa structure.
- Arrêter d'utiliser le produit en cas d'odeur inhabituelle ou de distorsions du produit, ou autres anomalies.
- Garder hors de portée des enfants.
- Utiliser le pad dans un endroit sec.

2. Caractéristiques produit

- Pad de charge sans-fil 2 en 1
- Charge sans-fil compatible Qi : 15W Max
- Port USB-C : 5V-2A / 9V-2A
- Dimensions : 10.1 x 10.1 x 1.3 cm
- Poids : 198g

3. Branchement du Pad et charge d'un Smartphone et d'une Apple® Watch

Pour alimenter le Pad, il suffit de brancher le câble USB-C fourni au Pad et à un chargeur secteur. Pour une charge optimale de vos appareils, il est conseillé d'utiliser un chargeur secteur délivrant au moins 2A. Une fois alimenté, les LED's s'allument pendant deux secondes puis s'éteignent si aucun appareil n'est posé sur le pad pour charger.

Ensuite, simplement poser votre Smartphone au centre de celui-ci, s'il s'agit d'une Apple® Watch, la poser sur la surface ronde amovible.

Si votre Smartphone est compatible avec la charge sans-fil, celle-ci se déclenchera automatiquement. Une fois qu'un appareil est en charge, les LED's s'allument pendant 10 secondes puis s'éteignent.

Si la charge ne se déclenche pas, cela signifie généralement :

- Que votre Smartphone ou Apple® Watch est mal positionné, retirez votre smartphone du Pad et attendez quelques secondes, puis repositionnez votre Smartphone bien au centre du Pad.
- Le Pad a détecté un corps étranger métallique. Vérifiez qu'aucun objet n'est posé ou chevauche le Pad (par exemple des clefs ou tout autre objet métallique). Dans ce cas, les LED's clignoteront jusqu'à ce que la surface de charge soit libre.

4. Vue globale



@ contact@x-moove.com

📷 [x_moove](https://www.instagram.com/x_moove)

📘 [X-Moove](https://www.facebook.com/X-Moove)

👉 <https://www.xmoove.fr/>

ENGLISH

1. Precautions

Please read the following user's guide before use to get the most out of your device.

- Do not pierce, bend or throw the product.
- Do not throw the product into fire.
- Avoid static electricity, strong magnetic fields and radiation.
- Do not disassemble the product or change its structure.
- Stop using the product if you notice any unusual smell or distortion of the product, or other abnormalities.
- Keep out of reach of children.
- Use the pad in a dry place.

2. product specifications

- **2 in 1 wireless charging pad**
- **Qi wireless charging** : 15W Max
- **USB-C port** : 5V-2A / 9V-2A
- **Dimensions**: 10.1 x 10.1 x 1.3cm
- **Weight** : 198g

3. Connecting the Pad and charging a smartphone and an Apple® Watch

To power the Pad, simply connect the supplied USB-C cable to the Pad and to a USB power adapter. For optimal charging of your devices, it is recommended to use a USB power adapter delivering at least 2A. Once powered, the LED's will light up for two seconds and then turn off if no device is placed on the pad to charge.

Then, simply place your smartphone in the center of the pad, if it's an Apple® Watch, place it on the round removable surface, Once a device is charging, the LEDs will light up for 10 seconds and then turn off.

If charging does not occur, it usually means:

- That your smartphone or Apple® Watch is not positioned correctly, remove your smartphone from the Pad and wait a few seconds, then reposition your smartphone firmly in the center of the Pad.
- The Pad has detected a metallic foreign object. Make sure that no object is placed or overlaps the Pad (e.g. keys or any other metal object). In this case, the LED's will flash until the charging surface is free.

4. Global view



@ contact@x-moove.com

📷 [x_moove](#)

📘 [X-Moove](#)

👉 www.x-moove.com