

(NO)

Tannbørste: Påfør **STYLSMILE**-tannkremen langs hele busten på tannbørsten. Slå på tannbørsten, trykk én gang for høy hastighet eller to ganger for langsommere hastighet. Børst tennene med sirkulære bevegelser i 2 minutter. Vær oppmerksom på at tannbørsten vil pulserer hvert 30. sekund. Bruk 30-sekunders pulseringene som en veiledning for når du skal børste neste område i munnen; børst nytt område etter hver pulsering. Tannbørsten vil automatisk slå seg av etter 2 minutter. **Skyll tannbørsten og munnen etter bruk. Du må ikke svelge tannkrem. Puss tennene to ganger per dag. Hvis tannbørstebusten er for myk, må du fjerne børstehodet og bruke det STIVE børstehodet som følger med.** Et blinkende blått lys rundt strømknappen indikerer at **STYLSMILE**-tannbørsten må lades. Lad tannbørsten ved hjelp av USB-ledningen som følger med.

Akseleatorbrett: Før første gangs bruk må du fjerne batteriplastklaffen i batterirømmet på LED-akseleatoren og skylle munnbrettet i varmt vann. Koble LED-akseleatoren til munnbrettet ved å forsiktig føre det på. Sørg for at silikonkanten er over plastområdet på alle sider. Påfør **STYLSMILE**-tannkremen på øvre og nedre innsiden av munnbrettet (for enkelthets skyld anbefales det at du holder brettet vertikalt). Legg munnbrettet i munnen, og påse at hver tann er dekket av tannkrem. Tørk bort eventuell overflødig tannkrem som berører tannkjøttet eller leppene. Slå på LED-lyset og la det være på i 15 minutter. Etter 15 minutter slår du av LED-lyset og fjerner brettet fra munnen. **Gjenta to ganger per uke, og vask tannbeskytteren ren etter hver bruk. Du må ikke svelge tannkrem. Skyll munnen.**

(SE)

Tandbørste: Applicera **STYLSMILE**-tandkrämen på hela borsten längd på tandborsten. Sätt på tandborsten, tryck en gång för hög hastighet eller två gånger för lägre hastighet. Borsta tänderna i cirklande rörelser i 2 minuter, observera att tandborsten pulserar var 30 sekund. Använd 30-sekunderspulserna som en vägledning för att borsta de fyra sektionerna i munnen, flytta tandborsten och borsta nästa sektion efter varje puls. Tandborsten stängs av automatiskt efter 2 minuter. **Skölj tandbørste och mun efter användning. Svälj inte tandkräm. Upprepa borstningsproceduren två gånger om dagen. Om tandbørstens borst är för mjuk, ta av borsthuvudet och använd det medföljande FASTA borsthuvudet.** En blinkande blå lampa runt strömknappen indikerar att **STYLSMILE**-tandbørsten behöver laddas. Ladda tandborsten med den medföljande USB-strömladdan.

Accelerator-bricka: Innan du använder tandborsten första gången, avlägsna plastbatterifilken från LED-acceleratorns batterifack, och skölj munbrickan i varmt vatten. Anslut LED-acceleratorn till munbrickan genom att försiktigt sätta på den och säkerställa att silikonkanten är över plastområdet på alla sidor. Applicera **STYLSMILE**-tandborsten på munbrickans övre och nedre insida, (för att underlätta föreslås att du håller brickan vertikalt). Placera munbrickan i munnen och säkerställ att varje tand täcks med tandkräm. Torka bort överskott av tandkräm som hamnat på tandkott eller läppar. Sätt på LED-lampan och låt den vara på i 15 minuter. Stäng av LED-lampan efter 15 minuter och ta bort brickan från munnen. **Upprepa två gånger i veckan och skölj ren munskyddet efter varje användning. Svälj inte tandkräm och skölj munnen.**

(IT)

Spazzolino da denti: distribuire il dentifricio **STYLSMILE** sulle setole dello spazzolino, coprendole interamente. Accendere lo spazzolino, premendo una volta per azionare la velocità più alta e due volte per quella più bassa. Spazzolare i denti con un movimento rotatorio per 2 minuti: lo spazzolino pulserà ogni 30 secondi. Usare queste pulsazioni come guida per pulire le quattro sezioni della bocca, spostando lo spazzolino e spazzolando la sezione successiva dopo ogni pulsazione. Lo spazzolino si spegne automaticamente dopo 2 minuti. **Dopo l'uso, sciogliere lo spazzolino e la bocca. Non ingoiare il dentifricio. Ripetere lo spazzolamento due volte al giorno. Se le setole dello spazzolino sono troppo morbide, staccare la testina e utilizzare quella con setole DURE fornita in dotazione.** Una spia blu lampeggiante attorno al pulsante di accensione indica che è necessario ricaricare lo spazzolino **STYLSMILE**. A tal proposito, usare il cavo di alimentazione USB fornito.

Mascherina dell'acceleratore: prima dell'uso iniziale, rimuovere la linguetta in plastica dal vano batterie dell'acceleratore LED e sciogliere la mascherina per la bocca in acqua tiepida. Collegare l'acceleratore LED alla mascherina, inserendola delicatamente e accertandosi che il bordo in silicone poggi sull'area plastificata su tutti i lati. Spargere il dentifricio **STYLSMILE** nella parte interna superiore e inferiore della mascherina (per maggiore comodità, si consiglia di tenere la mascherina verticalmente). Inserire la mascherina in bocca, assicurandosi che ciascun dente sia ricoperto di dentifricio. Pulire eventuali eccessi di dentifricio rimasti sulle gengive o sulle labbra. Accendere la spia LED e lasciare per 15 minuti. Al termine, spegnere la spia e rimuovere la mascherina dalla bocca. **Ripetere due volte a settimana e lavare la mascherina dopo ogni uso. Non ingoiare il dentifricio e sciogliere la bocca.**

(ES)

Cepillo de dientes: Aplicar la pasta de dientes **STYLSMILE** sobre el cepillo en toda la longitud de las cerdas. Activar el cepillo de dientes, pulsar una vez para ajustar la velocidad alta y dos veces para una velocidad más baja. Cepillar los dientes durante 2 minutos con un movimiento circular. El cepillo generará un impulso cada 30 segundos. Usar los impulsos cada 30 segundos como guía para cepillar las cuatro secciones de la boca, moviendo el cepillo y cepillando la siguiente sección después de cada impulso. El cepillo de dientes se apagará automáticamente al cabo de 2 minutos. **Después del uso, limpiar el cepillo y enjuagar después la boca. No tragar la pasta de dientes. Repetir el proceso de cepillado dos veces al día. Si las cerdas son demasiado blandas, sacar el cabezal del cepillo y utilizar el cabezal FIRM incluido.** Una luz azul intermitente en el botón de potencia indica que es necesario recargar la batería del cepillo **STYLSMILE**. Cargar el cepillo utilizando el cable USB incluido.

Molde blanqueador: Antes del primer uso, sacar la lengüeta de plástico del compartimento de las pilas del Blanqueador LED, y enjuagar el molde bucal con agua caliente. Conectar el Blanqueador LED al molde bucal, colocándolo suavemente encima, y procurando que el labio de silicona quede sobre el área de plástico en todos los lados. Aplicar la pasta de dientes **STYLSMILE** en la parte superior e inferior dentro del molde bucal (recomendamos sujetar el molde verticalmente para mayor facilidad). Colocar el molde en la boca, procurando que cada diente quede cubierto con la pasta. Limpiar el exceso de pasta de las encías o labios. Encender la luz LED y dejar actuar durante 15 minutos. Al cabo de 15 minutos, apagar la luz LED y sacar el molde de la boca. **Repetir dos veces por semana y lavar el protector bucal después de cada uso. No ingerir la pasta dentífrica y aclarar la boca.**

(IS)

Tannbursti: Dreifið **STYLSMILE** tannkremi á allan tannburstann. Kveikið á tannburstanum, ýtið einu sinni fyrir mikinn hraða eða tvisvar fyrir minni hraða. Burstíð tennurnar með hringlaga hreyfingum í 2 mínútur. Athugið að tannburstinn pulsar á 30 sekúndna fresti. Fylgið pulsínum og færið tannburstann á 30 sekúndna fresti á næsta af fjórum svæðum í munninum. Tannburstinn slekkur sjálfkrafa á sér eftir 2 mínútur. Skolið tannburstann og muninn eftir notkun. Kyngið ekki tannkreminu. Endurtakið burstunarferlið tvisvar á dag. Ef burstinn er of mjúkur fjarlægjið tannburstahausinn og skiptið honum út fyrir harða burstahausnum sem fylgir. Þegar blátt ljós blikkar í kringum takkann þarf að hlaða **STYLSMILE** tannburstann. Vinsamlegast notið meðfylgjandi USB-snúruna til að hlaða tannburstann.

Hraðalhólf: Fjarlægjið plastraflöðulokið úr rafhlöðuhólfi LED-hraðalsins fyrir fyrstu notkun og skolið góminn í volgu vatni. Tengjið LED-hraðalinn við góminn með því að setja góminn varlega á hraðalinn. Tryggið að silikonvörin nær yfir plastsvæðið á öllum hliðum. Dreifið **STYLSMILE** tannkremi á efri og neðri góm að innanverðu (mælt er með að halda lárrétt á gómnum til þess að auðvelda ferlið). Setjið góminn upp í munn og tryggið að hver tönn sé þakin tannkremi. Þurrkið burt tannkrem sem snertir góm eða varir. Kveikið á LED-lampanum og biðið í 15 mínútur. Slökkvði á LED-lampanum að 15 mínútum loknum og takið góminn úr munninum. Endurtakið tvisvar í viku og hreinsið góminn eftir hverja notkun. Kyngið ekki tannkreminu og skolið muninn.

(NO) **SIKKERHETSFORHOLDSREGLER: TANNBØRSTE OG**

AKSELERATORBRETT DETTE ER IKKE ET LEKETØY. DU MÅ IKKE LYSE I ØYNENE. DETTE ER IKKE MENT FOR BRUK AV PERSONER (INKLUDERT BARN) MED REDUSERTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER, ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG KUNNSKAP, MED MINDRE DE HAR FÅTT TILSYN ELLER INSTRUKSJONER OM BRUKEN AV EN PERSON SOM ER ANSVARLIG FOR DERES SIKKERHET. BARN SKAL IKKE LEKE MED APPARATET. RENGJØRING OG BRUKERVEDLIKEHOLD SKAL IKKE GJØRES AV BARN UTEN TILSYN. LAGRE MED FORSIKTIGHET OG UTILJENGELIG FOR BARN. IKKE TUKLE MED DE INNVEDIGE KOMPONENTENE. DET FINNES INGEN DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN INNE I ENHETEN. IKKE PRØV Å REPARERE PRODUKTET SELV. IKKE PLESSER NOEN DEL AV PRODUKTET I NÆRHETEN AV VARMEKILDER, FOR EKSEMPEL RADIATORER, KOMFYRER OSV. IKKE BRUK DETTE PRODUKTET TIL NOE ANNET ENN TILTENKT BRUK. IKKE ÅPNE PRODUKTET ANNET ENN FOR Å SKIFTE UT AKSELERATORBATTERIENE. HOLD LADELEDNINGEN UNNA VANN. IKKE SENK LADELEDNINGEN I VANN ELLER ANNEN VÆSKE. BRUK ALDRI LADELEDNINGEN HVIS DEN ER SKADET PÅ NOEN MÅTE. HVIS LADELEDNINGEN ER SKADET, MÅ DU ALLTID ERSTATTE DEN MED ET ORIGINALPRODUKT FØR Å UNNGÅ EN FARE. HVIS APPARATET ER SKADET PÅ NOEN MÅTE (BØRSTEHODE, TANNBØRSTEHÅNDTAK), SKAL DU SLUTTE Å BRUKE DET. HVIS APPARATET ER SKADET, KAN DU KONTAKTE TEAMTOM@STYLIDEAS.COM. IKKE BRUK LADELEDNINGEN UTENDØRS ELLER I NÆRHETEN AV VARME OVERFLATER. DU MÅ IKKE RENGJØRE BØRSTEHODET, HÅNDTAKET ELLER LADELEDNINGEN I OPPVASKMASKINEN. IKKE BRUK TANNBØRSTEN I BADEKARET ELLER DUSJEN. HVIS DU HAR OPERERT I MUNNEN ELLER TANNKJØTTET I LØPET AV DE FOREGÅENDE TO MÅNEDENE, MÅ DU RÅDFØRE DEG MED TANNLEGEN FØR DU BRUKER TANNBØRSTEN. RÅDFØR DEG MED TANNLEGEN HVIS OVERDREVEN BLØDNING OPPSTÅR ETTER BRUK AV DENNE TANNBØRSTEN, ELLER HVIS BLØDNINGEN FORTSETTER Å OPPSTÅ ETTER ÉN UKE MED BRUK. **STYLSMILE**-TANNBØRSTEN OVERHOLDER SIKKERHETSSTANDARDER FOR ELEKTROMAGNETISKE ENHETER. HVIS DU HAR EN PACEMAKER ELLER EN ANNET IMPLANTERT ENHET, MÅ DU KONTAKTE LEGE ELLER ENHETSPRODUSENTEN AV DEN IMPLANTERTE ENHETEN FØR DU BRUKER **STYLSMILE**. **STYLSMILE**-TANNBØRSTEN HAR KUN BLITT DESIGNET FOR RENGJØRING AV TENNENE, TANNKJØTTET OG TUNGEN. **STYLSMILE**-AKSELERATOREN HAR KUN BLITT DESIGNET FOR Å BLEKE TENNENE. INGEN AV DEM MÅ BRUKES TIL ANDRE FORMÅL. SLUTT Å BRUKE APPARATET OG TA KONTAKT MED LEGE HVIS DU OPPLEVER UBEHAG ELLER SMERTE. HVIS DU HAR MEDISINSKE PROBLEMER, RÅDFØR DEG MED LEGEN FØR DU BRUKER **STYLSMILE**. **STYLSMILE**-TANNBØRSTEN ER ET APPARAT FOR PERSONLIG PLEIE OG ER IKKE MENT FOR BRUK PÅ FLERE PASIENTER I EN TANNLEGEPRAKSIS ELLER INSTITUSJON. SLUTT Å BRUKE ET BØRSTEHODE MED BRUTT ELLER BØYD BUSTER. SKIFT UT BØRSTEHODET HVER TREDJE MÅNED ELLER TIDLIGERE HVIS DEN VISER TEGN PÅ SLITASJE. IKKE BRUK ANDRE BØRSTEHODER ENN DE SOM ER ANBEFALT AV **STYLSMILE**. RENGJØR BØRSTEHODET GRUNDIG MED VANN ETTER HVER BRUK.

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER: TANNKREM DU MÅ IKKE SVELGE TANNKREM. UNNGÅ KONTAKT MED ØYNENE. INNEHOLDER

NATRIUMFLUORID 0,32 % W/W (1450 PPM F). IKKE EGNET FOR BARN UNDER 18 ÅR. BLEKER KUN NATURLIGE TENNER. AVBRYT BEHANDLINGEN HVIS DU OPPLEVER SMERTE ELLER OVERDREVEN FØLSOMHET. IKKE BRUK

DETTE PRODUKTET HVIS DU ER ALLERGISK MOT NOEN AV INGREDIENSENE. OPPBEVAR PÅ ET KJØLIG OG TØRT STED MELLOM 5°C

OG 30°C BORTE FRA VARME OG DIREKTE SOLLYS.

INSTRUKSJONER FOR AVHENDING: TANNBØRSTE OG AKSELERATORBRETT KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET VIL BIDRA TIL Å SPARE VERDIFULLE RESSURSER OG FORHINDRE POTENSIELLE NEGATIVE EFFEKTER PÅ MENNESKERS HELSE OG MILJØET SOM ELLERS KAN OPPSTÅ FRA FEIL AVFALLSHÅNDTERING. TA KONTAKT MED DINE LOKALE MYNDIGHETER FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DITT NÆRMESTE INNSAMLINGSPUNKT FOR AVFALL. STRAFFER KAN GJELDE FOR FEIL AVHENDING AV DETTE AVFALLET, I SAMSVAR MED DEN NASJONALE LOVGIVNINGEN. BRUKT ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SKAL IKKE BLENDES MED VANLIG HUSHOLDNINGSAVFALL. FOR RIKTIG BEHANDLING, GJENVINNING OG RESIRKULERING SKAL DU TA DETTE PRODUKTET MED TIL ET INNSAMLINGSPUNKT FOR AVFALL. RESIRKULER BRUKTE BATTERIER FRA AKSELERATORBRETTET, BRUKT AKSELERATORBRETT OG **STYLSMILE**-TANNBØRSTE VED DET NÆRMESTE RESIRKULERINGSSENTERET.

INSTRUKSJONER FOR AVHENDING: TANNKREM KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET: RESIRKULER PLASTHETTEN. RESIRKULER SLANGEN I HENHOLD TIL NASJONAL LOVGIVNING.

TE01.06_02

   @stylsmile_uk

teamtom@stylideas.com

www.STYLIDEAS.com

