

NetumScan

CCD(C06) ワイヤードスキャナーマニュアル

•USB 有線 1D プラグアンドプレイバーコードスキャナー

•CCD イメージスキャナー

•WindowsXP、Win7 / 8/10、MAC などをサポートします。

包装内容明細書:
クイックインストールガイド x1 pc
バーコードスキャナー x1 pc

V1.7.2

デフォルトの割り当て

スキャナーに対して行われたすべての構成をキャンセルする場合、以下のバーコードをスキャンして、工場出荷時の設定に戻します。



000B0
工場出荷時リセット



000602
USB キーボード

一般的な記号

EAN /UPC アドオン 2 または 5

2 桁または 5 桁の EAN/UPC 加算を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンします。



00551
アドオン 2 桁を有効する



00552
アドオン 5 桁を有効する

スタート:

- 1) USB ケーブルをデバイスに接続します。
- 2) このマニュアルのキーボード言語のコマンドバーコードをスキャンします。
- 3) スキャナーに文字を出力させたい場所にカーソルを置くと、スキャンを開始できます。

バーコードプログラミング

バーコードスキャナーは、最も一般的な端末および通信設定用に工場プログラムされています。これらの設定を変更する必要がある場合は、このガイドのバーコードをスキャンして変更できます。オプションの横のアスタリスク (*) は、デフォルト設定を示します。

キーボード言語

たとえば、フランス語のキーボードを使用している場合は、コマンドバーコードをスキャンして「フランス語のキーボード」を探します。US キーボードを使用している場合は、この手順を無視してかまいません。



0005000
*アメリカン キーボード



0005023
日本語キーボード言語



00553
2桁または5桁の追加コードの追加を有効にする



00550
2桁または5桁の追加コードの追加を無効にする

交錯 2 または 5

2 または 5 を有効/無効にする

2 または 5 を交互に有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンします。



00961
有効化交錯 2 または 5



00960
無効化交錯 2 または 5

MSI

MSI を有効/無効にする

MSI を有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンします。



01151
有効 MSI



01150
無効 MSI



0005009
フランス語 キーボード



0005003
スペイン語 キーボード



0005010
ドイツ キーボード



00050018
トルコ Q キーボード



0005022
イタリア キーボード



0005015
チェコ共和国キーボード



0005022
ハンガリー キーボード

プレッシャー

プレッシャーを有効/無効にする

プレッシャーを有効または無効にするには、以下の適切なバーコードをスキャンします。



01161
有効プレッシャー



01160
無効プレッシャー

Code 32



01951
有効 Code32



01950
無効 Code32

GS1 データバー限定 (RSS 限定)



01771
RSS 限定を有効にする



01770
RSS 限定を無効にする*

GS1 データバー完全な説明 (RSS 完全な説明)

スキャンモード

•トリガーモード

ボタンを押して読み取りをトリガーし、ボタンを離して読み取りを終了します。正常に読み取るか、複数の読み取り時間を読み取ると、読み取りが終了します。



013300
手動トリガー*

•連続モード

スキャナーは連続モードで連続作業を実行します。正常に読み取るか、複数の読み取り時間を読み取ると、読み取りが終了します。指定された時間を超えると、次の読み取りが自動的にトリガーされます。



013304
連続スキャン

•自動検知モード

このバーコードをスキャンすると、スキャナーは自動検知モードになります。



02311
自動検知



01671
RSS 全方向性を有効にする



01670
RSS 全方向性を無効にする*

1D 通常バーコード/逆バーコードを読み取る



00161
1D 通常バーコードを読み取る



00160
1D 逆バーコードを読み取る

FAQ

問題: 一部のバーコードを読み取ることができません。

解決:
a. 汚れたバーコードや不明瞭なバーコードは読み取れない場合があります。



02310
オートセンスオフ

ターミネーター構成

スキャナーは、終了文字のサフィックスを CR または CRLF に設定し、以下の対応するバーコードをスキャンして有効にするためのショートカットを提供します。



TAB



CR*



LF*



NONE

リーダービープ音



014201
ビープ音オン



014200
ビープ音をオフ

b. 考えられる理由は、一部の一般的でないバーコードタイプの設定がデフォルトで無効になっていることです。これを機能させるには、特定のバーコードタイプをアクティブ化する必要があります。購入したサプライヤに連絡するか、公式 Web サイト「www.netumscan.com」にアクセスして完全なマニュアルをダウンロードし、「記号」セクションを参照してください。

c. スキャナーウィンドウを清掃します。

問題: キャリッジリターン/ラインフィードの設定。

回避策: 「ターミネーターの構成」セクションを参照してください。質問: サフィックスを適用または削除するためのバーコードはありますか?

はい、公式 Web サイト「www.netumscan.com」にアクセスして完全なマニュアルをダウンロードし、「プレフィックスとサフィックス」セクションを参照してください。または、カスタマーサービスにサポートを依頼してください。

問題: 他の外国語を使用するときに文字化けする文字の問題を解決するにはどうすればよいですか?

デフォルトの言語は英語です。必要に応じて言語を変更するには、「キーボード言語」を参照してください。

連絡方法

電話.: +0086 20-3322-8813

Email: service@netumscan.com

Web: www.netumscan.com

連絡先:.翔山 1 号館 51 号館 6 階および全階 301 号室

Ningxi Street, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨