



1. Um den 12V Triggermodus zu verwenden, bitte den Phoenix Stecker in die „GPIO“ Buchse einstecken.

Adapterkabel XLR zu Cinch nutzen

2. Ein 3,5 mm Klinkekabel wird benötigt um die Verbindung zwischen WXC-50 „Trigger 12V – IN“ und dem Adapter herzustellen.

