

Instrucciones



1

1. PREPARE SU BOLSA DE ALMACENAMIENTO

Libere un área para asegurar de que ningún objeto punzante agujeree el plástico. Extienda la bolsa en el suelo y los objetos que guardará dentro a un lado.

Abra los cierres de cremallera, comenzando desde la mitad hacia los extremos.



2

2. GUARDE SUS OBJETOS

Asegúrese de que sus objetos estén limpios y secos; empuje hacia adentro todas las cremalleras o botones.

Doble los objetos del tamaño de la bolsa y métalos dentro.

Deje entre 5 y 10 cm de espacio en el extremo del cierre de cremallera.

Tenga cuidado de no sobrecargar la bolsa.



3

3. CIERRE LAS CREMALLERAS

Comience desde un lado, y mueva el deslizante de plástico a lo largo de todos los cierres de cremallera.

Deténgase cada 10 cm aproximadamente para reajustar y alinear los cierres, y continúe hasta el extremo.

Luego, mueva el deslizante de plástico en la dirección opuesta.



4

MUY IMPORTANTE

4. ASEGÚRESE DE QUE LOS CIERRES ESTÉN TIRANTES

Quite el tirador de plástico.

En uno de los extremos, sostenga una de los cierres de cremallera entre su pulgar y su índice.

Deslice su pulgar a lo largo del cierre de cremallera y haga presión hasta escuchar un «clic».

Deslice su dedo nuevamente en la dirección opuesta, para asegurarse de que la cremallera esté cerrada.

Luego, repita el proceso con el otro cierre de cremallera.

Para finalizar, presione levemente los cierres entre su pulgar y su dedo índice para asegurarse de que todas las partes de la cremallera estén bien cerradas.



5

5. REMOVER EL AIRE

Quite la tapa de plástico de la válvula, dejando el pequeño disco de goma rojo dentro.

Coloque la boquilla del aspirador sobre la válvula y quite el aire.

Una vez que ya no haya aire, gire la tapa de plástico hacia la derecha y ajústela con fuerza.



6

6. ALMACENE SUS OBJETOS

Coloque el deslizante de plástico en el centro del cierre cuando vaya a almacenar la bolsa.

Las bolsas se pueden guardar acostadas, dobladas o apiladas.

Guárdelas debajo de la cama o del sofá, en el clóset, el ático, el sótano o el garaje.

O utilícelas cuando empaque para irse de viaje o mudarse.

Tenga cuidado de no guardarlas cerca de objetos punzantes, bombillas de luz o estufas.



7

7. QUITAR LOS OBJETOS DESPUÉS DE USARLA

Abra el cierre plástico desde la mitad hacia los extremos.

Quite los objetos de la bolsa y permita el ingreso de aire nuevamente.

Estas bolsas pueden usarse nuevamente.

Para más información, vea nuestro vídeo acerca de «How To Use Viridescent Vacuum Storage Bags» (Cómo utilizar las bolsas para envasar al vacío de Viridescent) en www.viridescent.org



VÁLVULA UNILATERAL

CIERRES DE DOBLE CREMALLERA

DESLIZANTE PLÁSTICO