

フリーキックプロ・エアーの設置方法



【注意】 空気と水は注入口が別です

空気注入口には水を入れないでください



① 空気を入れます

本体に十分張りが出るまで、膨らませてください。

お手元にプールや浮き輪用の電動空気入れをお持ちであれば、1分くらいで膨らみます。

当店の空気入れはをされる場合、力を入れすぎずまっすぐ上下させてください。1体約3分で完了します。



② 水を入れます

注水口には水が抜けないう、逆流防止弁がついています。水がなかなか入らない場合、ドライバーなどで弁を開けてください。

本体が自立するまで水を入れてください。



移動は二人でおねがいします

一人でハンドルを持って移動させると、水の重みで破損することがあります。

本体の移動は二人でお願いします。