

Filtres Berkey® PF-2

Pour "Purificateur d'eau BERKEY" suivant :

Travel Berkey - Big Berkey - Royal Berkey - Impérial Berkey - Crown Berkey™

Procédure d'amorçage du filtre à eau PF-2 Berkey

1. Utilisez un savon doux pour laver l'extérieur des filtres Berkey PF-2 en laissant le bouchon bleu en place. **Pensez à les conserver pour une utilisation ultérieure.**
2. Assurez-vous que vos mains sont propres, retirez les deux bouchons bleus à chaque extrémité du filtre Berkey PF-2.
3. Placez la rondelle d'amorçage en caoutchouc (de couleur beige) sur une extrémité du filtre Berkey PF-2 et alignez le trou de la rondelle avec celui du filtre PF-2.
4. Appuyez fermement la rondelle d'amorçage contre le robinet de l'évier.
5. Tout en maintenant la rondelle d'amorçage contre le robinet, ouvrez doucement le robinet d'eau froide et laissez couler l'eau à travers le filtre PF-2. Laissez l'eau couler pendant 2 minutes ou jusqu'à ce que l'eau qui ressort à l'autre bout soit claire. Pour une meilleure prise en main, vous pouvez placer votre pouce sur le robinet pour maintenir les éléments plus fermement.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour permettre à l'eau de s'écouler à travers le filtre dans le sens contraire.
7. Amorcer chaque filtre Berkey PF-2 en répétant les étapes 3 à 6 ci-dessus.

Installation du filtre à eau PF-2 Berkey

1. Retirez le réservoir supérieur de votre système de filtration et placez-le à l'envers sur une surface plane, en veillant à ce que les embouts filetés du filtre "Black Berkey" soient orientés vers le haut.
 2. Vissez les filtres Berkey PF-2 sur les embouts filetés de chaque élément "Black Berkey" en utilisant la flèche indiquant le sens de l'écoulement de l'eau comme référence. Ne faites pas plus de 8 révolutions complètes pour éviter d'endommager la grille filtrante à l'entrée du filtre PF-2. Assurez-vous que la flèche pointe dans la direction opposée du réservoir supérieur.
 3. Remplacez le réservoir supérieur sur le réservoir inférieur, de sorte que les filtres Berkey PF-2 soient suspendus à l'intérieur. Remplissez le réservoir supérieur avec de l'eau et attendez que toute l'eau s'écoule dans le réservoir inférieur. Jetez l'eau de rinçage pour éliminer tout résidu potentiel à l'intérieur. Votre système de purification est maintenant prêt à l'emploi.
- Veillez noter que dans de rares cas, il peut être nécessaire de rincer le mécanisme jusqu'à 5 fois avant que la poussière ne disparaisse complètement.

Quelques remarques complémentaires concernant le filtre PF-2 Berkey

1. Lorsque le réservoir inférieur est rempli d'eau, les filtres Berkey PF-2 sont entièrement immergés.
2. Si le niveau d'eau dans le réservoir inférieur est supérieur à la base des filtres Berkey PF-2, il est normal qu'une petite quantité d'eau s'échappe par le haut des filtres, là où les filtres PF-2 sont connectés aux éléments Black Berkey.
3. La plupart des systèmes de purification ont une capacité de 7,5 à 11 litres dans leur chambre inférieure, ce qui permet à un ménage moyen de faire une recharge par jour. Nous recommandons de remplir le réservoir supérieur la nuit, avant de se coucher. L'eau stockée dans le réservoir supérieur sera purifiée et prête à être consommée le lendemain dans le réservoir inférieur du filtre. Si vous utilisez une grande quantité d'eau, vous pouvez accélérer le traitement en prélevant l'eau purifiée dans un pichet ou un autre contenant lorsque le niveau d'eau atteint la base des filtres Berkey PF-2.

