

BRUKSANVISNING S26040 LED väckarklocka.



INTRODUKTION

Vi gratulerar till ett bra köp av S26040.

Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.

FUNKTIONER

- * **LED DISPLAY** som visar **Timmar/Minuter**.
- * **2st Alarm, med snooze funktion (5 minuter)**
- * **Välj 12 alternativt 24 timmars visning**
- * **Steglös inställning av displayens ljusstyrka**
- * **Steglös inställning av ljudnivå för Alarm**
- * **USB uttag på klockan för att kunna ansluta mobiltelefon för laddning**
- * **Klockan har en batteribackup (CR2032) för att hålla inställningar vid Strömavbrott. OBS klockan fungerar inte utan nätanslutning.**

Kom igång

1. Anslut USB kontakten i adaptorn och adaptorn i vägguttaget.
2. Sätt därefter in hankontakten på baksidan märkt DC5V i huvudenheten.

INSTÄLLNING AV TIDEN

- Tryck in '**TIME SET**' knappen i 2 sekunder tills klockan piper.
- **TIMMAR** blinkar på displayen.
- Tryck på "+ **12/24HR**" knappen för att ställa in rätt timma.
- Tryck på '**TIME SET**' för att bekräfta.
- **MINUTER** blinkar på displayen.
- Tryck på "+ **12/24HR**" knappen för att ställa in rätt minut.
- Tryck på '**TIME SET**' för att bekräfta
- Tryck på "+ **12/24HR**" knappen för att ställa in 12 eller 24 timmars visning.
- Tryck på '**TIME SET**' för att bekräfta

Observera att om ingen knapptryckning sker inom 15 sekunder avslutas inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

INSTÄLLNING AV ALARM TID

S26040 har 2st dagliga alarm. För att kontrollera inställd alarmtid

- Tryck på '**ALARM SET**' knappen i 2 sekunder och alternativt visas
- '**-- eller On och A1**' blinkar på displayen.
Tryck '**AL.ON/OFF**' för att ändra inställning av/på Alarm.
- Tryck på '**ALARM SET**' för att bekräfta.
- Timmar blinkar.
- Tryck på '**12/24HR**'=> + eller '**AL.ON/OFF**'=> - för att ställa in timmar.
- Tryck på '**ALARM SET**' för att bekräfta.
- Minuter blinkar.
- Tryck på '**12/24HR**'=> + eller '**AL.ON/OFF**'=> - för att ställa in minuter.
- Tryck på '**ALARM SET**' för att bekräfta.

När **Alarm 1** är klar, visas **Alarm 2** och upprepa inställningen för **Alarm 2** som ovan.

Observera att om ingen knapptryckning sker efter 15 sekunder avslutas inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

Alarmer stängs av efter 2 minuter om ingenting åtgärd görs. Alarmer kommer då att ljuda på inställd alarmtid påföljande dag.

Man kan också enkelt stänga av alarmer genom att trycka på '**AL.ON/OFF**' på baksidan av enheten och alarmer är fortfarande aktivt och ljuder samma tid nästa dag.

Alarmsignalen har stegrande/intensivare signal i 4 steg!

På baksidan finns '**VOLUME**' för steglös inställning av alarmsignal. OBS undvik vrida ner helt då ingen ringsignal hörs!

SNOOZE

Tryck på knappen **SNOOZE** på ovansidan av klockan och alarmer stoppar, men efter 5 minuter ljuder alarmer igen.

På baksidan finns en '**DIMMER**' steglös inställning av ljusstyrkan på LED siffrorna, detta om man önskar svagare ljusstyrka när det är mörkt i rummet.

VARSAMHET

Klockan är konstruerad och tillverkad för att hålla för många års användning men det är också viktigt att den hanteras varsamt.

1. Aktas för väta.
2. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
3. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
4. Undvik att skruva isär huvudenheten då dess komponenter kan skadas. Inga garantier gäller om produkten varit isärplockad. Använd endast batterier av god kvalitet.
5. Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.