

BRUKSANVISNING S26086 LED väckarklocka.



INTRODUKTION

Vi gratulerar till ett bra köp av S2608/6.

Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.

FUNKTIONER

- * **Grön LED DISPLAY** som visar **Timmar/Minuter (dp2)**
- * **eller Timmar/Minuter/Datum/Temperatur (dp1)**
- * **3st Alarm, med Snooze funktion (5 minuter)**
- * **Välj 12 alternativt 24 timmars visning**
- * **I grundinställning reduceras displayens ljusstyrka mellan 20:00 – 07:00**
- * **Klockan har en batteribackup (2st LR03 AAA (ingår inte)) för att memorera inställningar vid eventuellt strömavbrott. OBS klockan/Alarm fungerar men display kan ej avläsas.**

Kom igång

1. Anslut USB kontakten i adaptorn och adaptorn i vägguttaget.
2. Sätt därefter in hankontakten på baksidan av huvudenheten.

INSTÄLLNING AV TIDEN

- Tryck in **'TIME'** knappen tills klockan piper och håll in knappen.
- Tryck på **'HOUR'** knappen för att ställa in rätt timma.
- Tryck på **'MIN'** knappen för att ställa in rätt minut.

Observera att om ingen knapptryckning sker inom 15 sekunder avslutas inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

INSTÄLLNING AV DATUM

- Tryck in **'TIME'** knappen för att se datumet. Tryck därefter in och håll inne knappen **'TIME'** samtidigt trycka på **'HOUR'** knappen för att ställa månad, och **'MIN'** knappen för att ställa in datum.
- Tryck in **'TIME'** knappen igen och året kommer upp, tryck på **'HOUR'** och **'MIN'** knappen för att ställa in rätt årtal.

Observera att om ingen knapptryckning sker inom 15 sekunder avslutas inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

INSTÄLLNING AV ALARM TID

S26086 har 3st dagliga alarm. För att ställa in och kontrollera inställd alarmtid

- Tryck på **'SNOOZE'** knappen och kolonet slutar blinka på displayen.
- Tryck och håll in **'ALARM'** och tryck därefter på **'HOUR'** och/eller **'MIN'** knappen för att ställa in önskad Alarm tid. Släpp upp **'SNOOZE'** knappen.
- Tryck på **'ALARM'** knappen för att aktivera resp avaktivera Alarm. Vid aktivt Alarm syns Alarm symbolen på displayen.
- Upprepa ovanstående för inställning av **ALARM 2** och **ALARM 3**

Observera att om ingen knapptryckning sker inom 15 sekunder avslutas inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

Alarmer stängs av efter 1 minut om ingenting åtgärd görs. Alarmer kommer då att ljuda på inställd alarmtid påföljande dag.

Man kan också enkelt stänga av alarmer genom att trycka på **'ALARM'** och alarmer är fortfarande aktivt och ljuder samma tid nästa dag.

För att aktivera/avaktivera ALARM utan att ändra alarmtid inställningen:

tryck på SNOOZE, Alarmtid 1 visas => tryck på ALARM för att sätta på eller stänga av Alarm (symbol 1),

tryck på SNOOZE, Alarmtid 2 visas => tryck på ALARM för att sätta på eller stänga av Alarm (symbol 2)

tryck på SNOOZE, Alarmtid 3 visas => tryck på ALARM för att sätta på eller stänga av Alarm (symbol 3)

SNOOZE

Tryck på knappen **SNOOZE** på ovansidan av klockan och alarmer stoppar, men efter 5 minuter ljuder alarmer igen.

LED LJUSSTYRKA

Om man inte önskar full ljusstyrka på LED siffrorna hela tiden, tryck in **'HOUR'** knappen när klockan är mellan 20:00 - 07:00! Om man önskar reducerad ljusstyrka på LED siffrorna måste man starta om klockan och göra om alla inställningar.

DISPLAY CELCIUS / FAHRENHEIT

När temperaturen syns på displayen kan man växla mellan C / F genom att trycka på **'MIN'**.