

# BRUKSANVISNING RY08203 (LCT082NR03)

## Digital klocka med sensor för nattbelysning.

Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder.



Vi gratulerar till ert köp av RY08203 (LCT082NR03) med 2 alarm, dag och datum, termometer och automatisk bakgrundsbelysning.

**BILDER PÅ HUVUDENHETEN** och beskrivning av knappar.

A1: Tid	B1: 'TIME SET' knapp	B6: 'ALM 1' av/på
A2: Datum/Alarm 1	B2: '-' knapp	B7: 'ALM 2' av/på
A3: Veckodag	B3: '+' knapp	B8: 'AUTO LIGHT' av/på
A4: Temp/Alarm 2	B4: 'ALARM SET' knapp	B9: 'LJUD TEST' knapp
A5: Alarm symboler	B5: 'SNOOZE/BELYSNING' knapp	B10: 'RESET' knapp
		C1: Batteri lucka

### INSTALLATION AV BATTERI

1. Ta bort baklocket.
2. Sätt i medföljande 2st R6 (AA) batterier.
3. Sätt tillbaka baklocket.

Om klockans display efter ca 1 år börja bli otydlig är det dags att byta batteri.

### INSTÄLLNING AV TID MM

1. När klockan visar tiden, håll in 'TIME SET' (B1) knappen tills tim siffrorna blinkar.
2. Tryck på '-' eller '+' för att ställa in rätt timma, tryck på 'TIME SET' (B1) och bekräfta.
3. Upprepa detta och ställ in minuter, år, månad, datum och språk.
4. Dagen finns att välja i 8 olika språk! Se originalbruksanvisning.

## **12/24 TIMMARS VISNING**

1. Tryck på '+' (B3) knappen för att välja 12 eller 24 timmars visning.

## **TERMOMETER: (Inne med mätområde -9,9 - +50 grader Celcius)**

1. Tryck på '-' (B2) knappen för att växla mellan Celcius eller Fahrenheit.
2. Om temperaturen ligger utanför mätområdet visas LL.L respektive HH.H på LCD displayen.

## **INSTÄLLNING AV ALARM 1 & 2**

1. Tryck 'ALARM SET' knappen (B4), alarm tid 1 blinkar, tryck '-' (B2) eller '+' (B3) för att ställa in ALARM 1. Bekräfta genom att trycka på 'ALARM SET' knappen (B4).
2. Alarm tid 2 blinkar. Ställ in Alarmtid som ovan och bekräfta genom att trycka på 'ALARM SET' knappen (B4).
3. Genom att skjuta knapparna 'ALM 1' (B6) och/eller 'ALM 2' (B7) aktiveras dessa alarm och respektive symboler syns på displayen.
4. Alarmsymbolen blinkar på displayen när alarmet ljuder. Tryck på 'SNOOZE/LIGHT' (B5) knappen och aktivera snooze funktionen. Efter 5 minuter larmar klockan igen. Man kan snooza max 8 gånger.
5. Alarmet ljuder 2 minuter och stängs därefter av automatiskt, och larmar nästa dygn igen.

## **LIGHT ON/OFF OCH SENSOR LIGHT**

1. tryck på knappen 'LIGHT/SNOOZE' (B5) (på ovansidan), ljuset på displayen tänds och släcks automatiskt efter 5 sekunder.
2. Genom att skjuta knappen 'AUTO LIGHT' (B8) till ON aktiverar man ljussensor och displayen lyser upp när det är mörkt i rummet. Sensorn känner av när det blir ljust igen och stänger automatiskt av bakgrundsbelysningen.

## **NOTERA**

1. Om klockan inte fungerar ordentligt tryck med penna eller liknande in RESET (B10) knappen för att nollställa inställningar.
2. Man kan testa alarmsignal genom att trycka på 'SOUND DEMO' (B9) knappen.

## **VARSAMHET**

Klockan är konstruerad och tillverkad för att hålla för många års användning men det är också viktigt att den hanteras varsamt.

1. Aktas för väta.
2. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
3. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
4. Undvik att skruva isär klockan då dess komponenter kan skadas. Inga garantier gäller om produkten varit isärplockad.
5. Använd endast batterier rekommenderade i bruksanvisningen. Blanda aldrig gamla och nya batterier då risken är mycket stor för batteriläckage.
6. Läs igenom bruksanvisning innan användandet.

