

BRUKSANVISNING S1880 Radiokontrollerad klocka.



INTRODUKTION

Vi gratulerar till ett bra köp av S1880.

Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.

FUNKTIONER

- * **LCD DISPLAY** som visar **Timmar/Minuter/Sekunder/Datum/Temp/Luftfukt.**
- * **DCF Radiostyrd klocka** med möjlighet till **manuell inställning**
- * **2st Alarm, Stegrande med snooze funktion**
- * **Välj 12 alternativt 24 timmars visning**
- * **Temperatur i grader C eller F.**
- * **Datum**
- * **Bakgrundsbelyst display**
- * **Ljussensor för nattbelysning**

INSTALLATION AV BATTERI (ingår inte)

1. Ta bort baklocket.
2. Sätt i 2st R6 (AA) batterier.
3. Sätt tillbaka baklocket.

Om klockans display efter ca 1 år börja bli otydlig är det dags att byta batteri.

INSTÄLLNING AV DEN RADIOKONTROLLERADE TIDEN

Efter batterierna har installerats kommer klockan att testa displayen's alla segment och alarmsignalen under 2 sekunder.

Klockan kommer nu automatiskt att söka DCF radiosignalen. Detta kommer att ta mellan 3-7 minuter under bra förhållanden. När klockan mottagit signal kommer tiden och datumet att ställas in och symbolen för radiosignalen att visas på displayen. Om signal inte mottagits inom denna tid försvinner symbolen för radiosignalen och man kan då ställa tiden manuellt.

Klockan kommer automatiskt söka DCF signalen, när signalen mottagits justeras klockan automatiskt till korrekt tid.

Observera att om klockan står nära bildskärmar/TV/ Mikrovågsugn eller motsvarande kommer mottagningen att försvåras.

MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Klockan kan ställas manuellt när ingen antensymbol visas på displayen, detta tar 7 minuter när man satt i batterierna, genom att trycka in 'SET' knappen (överst på vänster sida) i 2 sekunder.

- **12/24** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av 12 eller 24 timmars visning.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- **TIME ZONE** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av rätt tidszon.
***OBS** för att visa svensk tid skall värdet inte ändras utan var 0!
Ändra tidszon bara om man ex vis vill klockan visa tid i annan tidszon!*
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- **TIMMAR** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av timmar.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- **MINUTER** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av minuter.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- **DATUM FORMATET** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av datum format.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- Året **2016** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av rätt år.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- **MÅNADEN** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av månad.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.
- **DATUM** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av datum.
Tryck på 'SET' för att bekräfta.

Observera att om ingen knapptryckning sker efter 20 sekunder avslutas manuella inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

INSTÄLLNING AV ALARM TID

S1880 har 2st dagliga alarm. För att kontrollera inställd alarmtid för upp **ALARM KNAPPEN** på sidan av klockan. Datum visningen byts ut mot alarmtiden och en alarmsymbol syns på displayen.

- Tryck på 'ALARM' knappen på vänster sida av klockan i 2 sekunder och alarmsymbol 1 'timmar' blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av timmar.
Tryck på 'ALARM' för att bekräfta.
- **MINUTER** blinkar på displayen.
Tryck + eller - för inställning av minuter.
Tryck på 'ALARM' för att bekräfta.

Upprepa inställningen för alarmtid 2.

Med **ALARM KNAPPEN** på sidan sätter man på eller stänger av alarmer.

Observera att om ingen knapptryckning sker efter 20 sekunder avslutas manuella inställningen och klockan går tillbaka till normal tidsvisning.

Alarmer stängs av efter 2 minuter om ingenting åtgärd görs. Alarmer kommer då att ljuda på inställd alarmtid påföljande dag.

Alarmsignalen har stegrande signal i 4 steg!

SNOOZE

Tryck på touch knappen **SNOOZE/LIGHT** på ovansidan av klockan och alarmer stoppar, men efter 5 minuter ljuder alarmer igen.

Light ON eller AUTO LIGHT ON / OFF

Tryck på touch knappen **SNOOZE/LIGHT** på ovansidan av klockan och displayens LED belysning tänds under 8 sekunder!

På baksidan finns en knapp **AUTO LIGHT** som kan ställas i läge **ON** eller **OFF**. I läge **ON** aktiveras en ljussensor som gör att en svag bakgrundsbelysning tänds när det är mörkt i rummet.

C / F TEMPERATUR

Temperaturen visas på displayen i C eller F och kan ändras genom att trycka på + eller - .

VIKTIG INFORMATION RADIOSIGNAL

- Blinkande antenn visar att sökning pågår.
- När blinkning upphör och antenn är fylld har tidssignal mottagits.
- Det rekommenderas att huvudenheten är minst 2,5 meter från störande magnetfält, såsom datorer, TV apparater och liknande.
- Radiosignalen är svagare då man bor i exempelvis hus med tjocka betongväggar, källare och liknande. För att förbättra mottagning placera enheten i närhet av fönster som vetter mot söder.

VARSAMHET

Klockan är konstruerad och tillverkad för att hålla för många års användning men det är också viktigt att den hanteras varsamt.

1. Aktas för väta.
2. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
3. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
4. Undvik att skruva isär huvudenheten då dess komponenter kan skadas. Inga garantier gäller om produkten varit isärplockad. Använd endast batterier av god kvalitet.
5. Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.