

BRUKSANVISNING S1884

Radiokontrollerad klocka med projektion, 2 alarmtider, hygrometer/termometer.

Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder.



Vi gratulerar till ert köp av S1884 (1884) som är radiokontrollerad med projektion, 2 alarm, dag/datum, hygrometer, inne termometer, snooze/belysning.

Temperaturområde: Inne -9,9 C - +59,9 C

Luftfuktighetsområde: 20 – 95% relativ fuktighet

Förpackningen innehåller en huvudenhet och en nätadapter (AC230V/ 5V, 1,2A).

BILDER PÅ ENHETEN och beskrivning av knappar.

INSTALLATION AV BATTERIER

1. Ta bort bak locket.
2. Sätt i 2st Alkaline AAA (LR03) 1,5V batterier, som markeringen på insidan visar.
3. Sätt tillbaka bak locket.

Nu kommer displayen att aktiveras och enheten att pipa. Enheten kommer under 7 minuter söka radiosignalen för att ställa in korrekt tid. Symbolen för antennen blinkar och visar att sökningen startat.

Varje dygn vid 01:00, 02:00 och 03:00 kommer klockan söka signalen för inställning av tid mm. Har ingen signal hittat kommer enheten att göra ytterligare 5 försök.

VIKTIG INFORMATION

- Blinkande antenn visar att sökning pågår.
- När blinkning upphör och antenn är fylld har tidssignal mottagits.
- Det rekommenderas att huvudenheten är minst 2,5 meter från störande magnetfält, såsom datorer, TV apparater och liknande.
- Radiosignalen är svagare då man bor i exempelvis hus med tjocka betongväggar, i källare och liknande. För att förbättra mottagning placera enheten i närhet av fönster som vetter mot söder.

MANUELL INSTÄLLNING AV KLOCKAN

För manuell inställning tryck på '**TIME**' för att hamna i grundläge, tryck därefter in '**TIME**' knappen i två sekunder, med hjälp av (+) eller (-).

Tryck in **TIME** för att bekräfta. Upprepa proceduren för att ställa

- 12 eller 24 timmars format
- Tidzon (skall vara 00 för att visa svensk tid!)
- Timmar
- Minuter
- Format för Dag-Månad
- År
- Månad
- Språk

Under inställningen, tryck alternativt håll in (+) eller (-) för att minska eller öka värdet.

Display språk kan väljas mellan

- engelska (EN)
- tyska (GE)
- italienska (IT)
- franska (FR)
- spanska (SP)
- holländska (DU)
- danska (DA)

i denna ordning.

Om det inte är nödvändigt att ändra någon av inställningarna, tryck **TIME** för att hoppa till nästa inställning. När de manuella inställningarna är utförda, tryck på **TIME** knappen för att avsluta. Displayen visar nu inställd tid.

Om ingen knapptryckning sker inom 20 sekunder återgår enheten automatiskt till tids moden.

FUNKTIONER FÖR INSTÄLLNING AV ALARM

1. Tryck (**ALARM**) i 2 sekunder för att visa alarmtid.
2. ALM 1 timmar blinkar.
3. Välj timma med (+) eller (-).
4. Tryck in (**ALARM**).
5. Välj minut med (+) eller (-).
6. Tryck in (**ALARM**) för att bekräfta och ALM 2 timmar blinkar.
7. Upprepa proceduren för att ställa in ALM 2.

Om ingen knapptryckning sker inom 20 sekunder återgår enheten automatiskt till tidsmoden.

AKTIVERING AV ALARM

På sidan av enheten finns 2 stycken switchar där man reglerar on/off. När respektive ALM1 och ALM2 är aktiverat visas alarmtiderna på displayen.

Alarmer ljuder under 2 minuter om man inte stänger av det, och kommer alarmer att ljuda ett dygn senare vid samma tid. Det går också att stänga av alarmer genom att trycka på någon knapp (dock inte belysning/snooze) och klockan repeterar väckningen om 24 timmar. Klockan har ett stegrande alarm i 4 steg!

På ovansidan av klockan finns en sensor för snooze/belysning och med denna kan man snooza klockan med ett tidsintervall av ca 5 minuter.

VISNING AV INNETEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Displayen visar innetemperaturen och luftfuktighet längs ner till höger. När ALM 2 är aktiverat kan man inte se dessa uppgifter.

PROJEKTORNS BESKRIVNING

- Ställ knappen '**Projektion**' på baksidan av huvudenheten i läge '**ON**'!
- Tryck på sensorn vid (**LIGHT/SNOOZE**), display och projektorbelysningen tänds och lyser i 8 sekunder, därefter slocknar belysningen automatiskt.
- Anslut nätadaptern för kontinuerlig displaybelysning och projektor.
- Bästa skärpa på projiceringen är mellan 1-3m från enheten.
- För att vrida projiceringen 90 grader tryck in knappen jämte '**Projektion**', beroende om projiceringen skall visas i taket eller på väggen!
- När enheten söker DCF signalen kan tiden tillfälligt försvinna.

BAKGRUNDS BELYSNING DISPLAY

- Tryck på sensorn vid (**LIGHT/SNOOZE**), displaybelysningen tänds och lyser i 8 sekunder, därefter slocknar belysningen automatiskt.
- Anslut nätadaptern för kontinuerlig belysning. Display belysningen kan justeras enligt följande 3 alternativ genom att trycka på sensorn vid (**LIGHT/SNOOZE**), välj mellan **HÖG MELLAN**, det sista alternativet är att helt släcka displaybelysningen.

USB LADDARE

- På baksidan av huvudenheten finns ett USB uttag för att kunna ladda sin mobiltelefon när nätadaptern är ansluten. **OBSERVERA** att uttaget är anpassat endast för Smartphone eller motsvarande på strömförbrukning av max 1A!

SIGNAL STÖRNINGAR

Signaler från andra hushållsprodukter såsom dörrklockor, fjärrkontroll för alarm, garageöppnare mm kan tillfälligt störa mottagningen. Detta påverkar endast tillfälligt funktionen och skadar inte produkten. När störande signaler har upphört kommer produkten fungera normalt igen.

VARSAMHET

Klockan är konstruerad och tillverkad för att hålla för många års användning men det är också viktigt att den hanteras varsamt.

1. Aktas för väta.
2. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
3. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
4. Undvik att skruva isär huvudenheten då dess komponenter kan skadas. Inga garantier gäller om produkten varit isärplockad.
5. Använd endast batterier rekommenderade i bruksanvisningen. Blanda aldrig gamla och nya batterier då risken är mycket stor för batteriläckage.
6. Läs igenom bruksanvisning innan användandet.