

Bruksanvisning RHYTHM SIP (Sound In Place) urverk

(Beträffande bilder hänvisar vi till originalbruksanvisningen)

(A) INSTÄLLNING AV TID OCH SLAG (Melodi)

- 1) Ta bort batteriluckan
- 2) Innan batterierna monteras, ställ klockan med hjälp av ställknappen på ca 05:50 (5:50 AM).
- 3) Montera batterierna i enlighet med (+) och (-) markeringarna i verket. (När batterierna är monterade, ställs slaget in på 05:00 (5:00 AM) oberoende av vilken tid klockan visar).
- 4) Ställ nu in rätt tid genom att med hjälp av ställknappen vrida visarna medsols! Om verklig tid är t.ex. 20:00 (8:00 PM) kontrollera att visarna passerar 12:00 och fortsätt därefter att vrida visarna till 20:00 (8:00 PM). När detta är gjort har man synkroniserat slaget och klockan fungerar som den ska.
*) OBSERVERA att 4x4 Westminster inte fungerar korrekt under första timmen efter tidsinställningen. Urverket är konstruerat på detta sätt, så det är inget fel på urverket.
- 5) För att hänga upp vägguret, använd en kraftig och välförankrad skruv. Detta är viktigt för att undvika att klockan ramlar ner! Se skiss hur långt ifrån väggen skruvhuvudet placerats.

(B) SLAG (Melodi funktion)

- a) MONITOR
För att testa timslaget, välj melodityp med e) switch och tryck på 'MONITOR'-knappen.
- b) VOLUME: Vrid för att ställa in volymen.

<OBS VIKTIGT>

- c) SET:
- d) RESET:
Dessa tryckknappar (c & d) används endast vid fabrikation och skall ej tryckas på efter att batterierna är isatta!

e) SELECT: Val av melodi (slag)

- 4x4 WESTMINSTER
Hel Westminstermelodi + timplag varje heltimme.
1/4, 2/4 & 3/4 Westminsterslag vid 15, 30 resp. 45min.
- 4x4 AVE MARIA
Hel Ave Mariamelodi + timplag varje heltimme.
1/4, 2/4 & 3/4 Ave Mariaslag vid 15, 30 resp. 45min.
- WESTMINSTER
Hel Westminstermelodi + timplag varje heltimme.
- BIM BAM
Bim Bam vid 00min (t.ex. klockan 1= 1 Bim Bam slag, klockan 2= 2 Bim Bam slag osv)

f) SOUND: reglering av ljud

- NIGHT OFF: Nattavstängning innebär automatiskt att klockan inte slår mellan 23:00 och 05:45 på morgonen.
- 24 HR ON: Slaget är alltid aktiverat.
- OFF: Slaget är avstängt

VARSAMHET

Vägguret är konstruerat och tillverkat för att hålla för många års användning men det är också viktigt att det hanteras varsamt.

1. Rengör inte enheten med slipande eller frätande material.
2. Utsätt inte enheten för onödigt våld, stötar, damm, hög värme eller fukt.
3. Undvik att skruva isär urverket då dess komponenter kan skadas. Inga garantier gäller om produkten varit isärplockad.
4. Använd endast batterier rekommenderade i bruksanvisningen. Blanda aldrig gamla och nya batterier då risken är mycket stor för batteriläckage. Byt gärna batterier en gång per år.
5. Läs igenom bruksanvisning noga innan användandet.