

Anleitung Holzwecker

Der Wecker mit Qi Charging wird dich jeden Morgen zuverlässig wecken. Dank innovativem, modernen und naturnahem Design lässt der Wecker jedes Zimmer aufleuchten. Nebst drei unterschiedlichen Alarmzeiten, sowie einer Dimmfunktion, kannst du auch dein Smartphone mittels Qi-Charging Akku schonend laden.

Umfang der Lieferung

(Bitte überprüfe den Inhalt der Schachtel, welcher unten aufgeführt wird)

- Digitaler Wecker
- USB Ladekabel

Die Funktionen des Weckers

1. Einstellungsmenü:

,SET' 3 Sekunden lang drücken, damit sich der Einstellungsmodus öffnet. Hier kannst du folgendes einstellen:

*Jahr/Monat/Datum - 12/24 Stunden - Stunde/Minute
- Alarm 1, 2, 3 - Arbeitstag*

Drücke jeweils auf ,SET' um zu dem nächsten Einstellungspunkt zu gelangen und verwende ,DOWN' und ,UP' um die Einstellungen zu verstellen.

1.1. Einstellen der Alarmer

Nachdem die Uhr gestellt ist, können die Alarmer A1, A2 und A3 aktiviert und gestellt werden.

- Ändere die Anzeige von ,--:A1' auf ,on:A1' um den Wecker zu aktivieren. Anschliessend mit ,SET' weiter.
- Bei der Anzeige ,00:00' kann dann die gewünschte Weckzeit eingestellt werden. Anschliessend mit ,SET' weiter.
- Analog können die Alarmer 2&3 gestellt werden.

1.2. Arbeitstag

Wenn der Modus ‚Arbeitstag‘ aktiviert werden soll, muss im Einstellungsmenü die Anzeige von ‚--:E‘ auf ‚on:E‘ gewechselt werden.

So läuten die gestellten Weckzeiten am Wochenende nicht, ohne dass diese deaktiviert werden müssen.

2. Helligkeit

Man kann drei verschiedene Helligkeitsstufen einstellen, sowie das Display ganz ausschalten.

Das Display dimmt ab 18:00 bis 07:00 automatisch auf 50%.

2.1. L1-L2-L3

‚UP‘ 3 Sekunden lang drücken und anschliessend mit ‚UP‘ und ‚DOWN‘ zwischen den Stufen auswählen.

2.2. Sound Display / Energiesparmodus

‚DOWN‘ kurz drücken. Anzeige wechselt von ‚--:Sd‘ auf ‚on:Sd‘. Das Display stellt nach ca. 10 Sekunden ab und kann mittels Schnipsen oder Klatschen aktiviert werden. Zum deaktivieren wieder ‚DOWN‘ drücken, sodass ‚--:Sd‘ angezeigt wird.

3. Temperatur

Mit ‚UP‘ kann zwischen Celsius und Fahrenheit gewechselt werden.

4. Anzeige

Mit ‚SET‘ kann zwischen ‚dP-1‘ und ‚dP-2‘ gewechselt werden. So kann man wählen, ob nur die Uhrzeit angezeigt werden soll oder ob das Display zwischen Uhrzeit & Datum bzw. Uhrzeit & Temperatur selbstständig wechseln soll.

5. Betrieb

Der Wecker kann mit Ladekabel mit USB-Anschluss oder mit vier hochwertigen AAA Batterien gebraucht werden (Wecker mit Lautsprecher kann nur mit Kabel verwendet werden).

Das Qi-Charging wird automatisch deaktiviert, wenn Batterien eingesetzt sind.

6. Lautsprecher

,ON/OFF' gedrückt halten bis der Aktivierungston erklingt.

- Auf deinem Gerät das Bluetooth aktivieren und den Lautsprecher auswählen. Name: WOOD SHOW SPEAKERS
- Es erklingt ein Ton, sobald die Verbindung steht.
- Zum Abschalten wieder ,ON/OFF' gedrückt halten bis der Ton wieder erklingt.

Vorsichtsmassnahmen

1. Platziere den Wecker in einer trockenen Umgebung.
2. Lasse den Wecker nicht fallen, da er ansonsten beim Sturz zu Bruch gehen könnte.
3. Bitte benutzte hochwertige Batterien. Wenn die Helligkeit dimmt oder der Wecker blinkt, sind die Batterien nahezu am Ende. Wechsle die Batterien rechtzeitig aus, da sie sonst auslaufen könnten und so den Wecker beschädigen.

Falls es häufig Fehler im System, oder es andere Mängel gäbe, gibt es den ,RESET' Knopf. Mit einem feinen Draht, Zahnstocher oder anderen feinen Objekten, kannst du den ,RESET' Knopf drücken. Die gesamten vorgenommenen Einstellungen werden so wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Avenwood Wecker! :)