

Snabbguide Garmin InReach Mini 2

Den enhet som du har hyrt från OutdoorSupply är förprogrammerad med dina uppgifter, kontaktpersoner och har ett aktivt abonnemang. Du har ett antal meddelanden som ingår i hyran utifrån villkoren på hemsidan. Både skickade meddelanden, mottagna meddelanden och beställda väderprognoser räknas av från antalet meddelanden. Därefter debiteras 5 kr per skickat/mottaget meddelande/väderprognos.


Det kan vara bra att känna till att det inte är att jämställa med telefonnätet när en användare använder satellitkommunikation. När du använder Garminenheten behöver den ha fri sikt mot himlen. Meddelanden kan ta några minuter att skicka och ta emot.

Översikt av enhetens grundläggande funktioner





- 1) Antenn
- 2) Knappar
 - a) ▼ Bläddra ner bland alternativ på skärmen.
 - b) ▲ Bläddra upp bland alternativ på skärmen.
 - c) **OK** Bekräfta val. Öppnar även snabbmenyn på startskärmen.
 - d) ↶ Backa / Gå tillbaka / Ångra.
- 3) Lucka för laddsladd
- 4) Lucka för SOS
- 5) Power-knapp
- 6) Monteringsfäste

Slå på och av enheten



Håll  och håll ned ett par sekunder.

Lås / Lås upp skärmen

Tryck en gång på  och bläddra i menyn med . Bekräfta med **OK**.

Skicka statusmeddelande


När du skickar något av dessa meddelanden så går de automatiskt iväg till båda dina kontakter och inkluderar länk till en karta där mottagarna kan se var du befinner dig. Du kan skicka obegränsat med dessa meddelanden kostnadsfritt. För att skicka ett statusmeddelande gör du följande:

- 1) Tryck **OK** för att komma in i snabbmenyn.
- 2) Bläddra med  tills du hittar alternativet *Checka in*.
- 3) Bekräfta ditt val med **OK**.
- 4) Bläddra mellan de olika statusmeddelandena med  och bekräfta med **OK**.
- 5) Vid frågan *Skicka?* bekräfta med **OK**.




Nu skickas ditt valda meddelande till dina kontaktpersoner.

Väderprognos




Du kan få en väderprognos för det närmaste dygnet som innehåller temperatur, vind och nederbörd för den plats du befinner dig på. Väderprognos räknas av som ett skickat meddelande.

- 1) Tryck  för att komma in i huvudmenyn och bläddra med samma knapp ner till alternativet *Väder*.
- 2) Bekräfta med **OK** och sedan **OK** vid frågan om du vill ha en väderprognos.
- 3) Du mottar prognosen som ett meddelande. Se avsnittet *Läsa meddelande* för ytterligare information.

Läsa meddelande

- 1) Bläddra i huvudmeny med  till alternativet *Meddelanden*.
- 2) Bekräfta ditt val med **OK**.
- 3) Bläddra bland de meddelanden du fått med  och bekräfta med **OK**.
- 4) Om meddelandet är längre än vad som ryms på skärmen bläddrar du ner med .

Skicka meddelande

- 1) Gå in i snabbmeny genom att trycka **OK** från startskärmen.
- 2) Bläddra ner med  till *Nytt meddelande* och bekräfta med **OK**.
- 3) *Kontaktpersoner* visas, bekräfta med **OK** om det är till någon av dina förprogrammerade kontaktpersoner du vill skicka meddelandet. Annars bläddrar du ner till *Skriv meddelande* med  och bekräftar med **OK**.
- 4) Bläddra ner  till den person du vill skicka meddelande och markera namnet med **OK**.
- 5) Bläddra upp till *Klar* och bekräfta med **OK**.
- 6) *Skriv meddelande* visas, bekräfta med **OK**.

- 7) Skriv ditt meddelande genom att bläddra igenom alfabetet med ▼ ▲ och bekräfta respektive bokstav/tecken/funktion med **OK**.
- 8) När du är klar med ditt meddelande bläddrar du upp till ✓ och bekräftar med **OK**.
- 9) Texten *Sänd* visas. Bekräfta med **OK**.

Initiera en SOS-räddning

Det finns en nödfunktion i det fall du hamnar i akut fara och behöver hjälp med att undsättas. Funktionen ska bara användas i nödfall. Eventuella kostnader som räddning medför bekostas av hyrestagare. Att skicka nödsignal är enkelt:

- 1) Öppna luckan (1).
- 2) Tryck in SOS-knappen (2). Håll den nedtryckt medan nedräkningen pågår.

Ett nödmeddelande skickas till Garmin response team som meddelar lämplig räddningstjänst om ditt nödmeddelande och position. Du får ett meddelande som du kan svara på och hålla kontakt med Garmin response team i väntan på undsättning.











Stoppa SOS

Om du inte längre behöver hjälp efter att du initierat en SOS-räddning gör du så här.

- 1) Öppna luckan (1).
- 2) Håll in SOS-knappen (2).
- 3) Välj *Stoppa SOS*.
- 4) När du blir ombedd att bekräfta, gör det med **OK**.

Förklaring till symboler på skärmen

	Sending and receiving data
	Unable to send and receive data
	Tracking enabled
	Bluetooth® technology connection status
	ANT+® technology enabled
	Extended tracking mode enabled
	Charging battery
	Charging complete