



CLAMP
CAMP

シェラカップ

取扱説明書

使用上の注意事項

- ハンドルに破損やガタつき等がないことを確認してください。破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常が生じた場合は使用しないでください。
- 初めてお使いになる時は、食器用中性洗剤でよく洗ってから使用してください。
- 本体に急激な衝撃を与えたり、空焚きは絶対にしないでください。破損する場合があります。
- ハンドルに強く負荷をかけないでください。変形または破損するおそれがあります。
- 本品を冷凍庫で冷やさないでください。皮膚にくっつき、ケガをするおそれがあります。
- 飲み口にキズが生じた場合は使用をおやめください。唇や手指を切るおそれがあります。
- 飲み物や、調理したものを入れたまま長時間放置しないでください。変色するおそれがあります。
- 酸性のものを長時間入れたり、汚れを付着させたままの放置や湿気の多い場所での保管はサビ発生の原因となります。
- 電子レンジ、オーブンで使用しないでください。
- 誤った取り扱いにより発生した損失や損害について、当店では一切責任を負いかねます。

火にかける際の注意事項

- 調理中や調理後はハンドルおよび本体、フタが熱くなっていることがありますのでご注意ください
- ハンドルに火があたらないように注意してください。ハンドルが熱くなると破損したり、やけどなどの事故につながるおそれがあります。
- 加熱中は本体を火元の中央に置き、本体の底面より炎が大きくなるよう火力を調節してください。
- 揚げ物には絶対に使用しないでください。高温になると発火するおそれや、本体、ハンドルが変形し、やけどなどの事故につながるおそれがあります。
- 空焚きになってしまった場合に、冷水をかけるなど急激な温度変化を与えないでください。変形するおそれがあります。

お手入れについて

- 使用後は食器用中性洗剤をつけて、スポンジ等で洗い、早めに水気を拭き取ってから収納してください。
- 洗う際は、傷をつけるおそれのある研磨剤入りのスポンジや金属たわし等を使用しないでください。
- 焦げつきを落とす場合は熱湯に浸して焦げつきを柔らかくしてから取り除いてください。

品質表示	素材	ステンレス(SUS404)	寸法	全長 170mm
	容量	250ml		直径 120mm 高さ 45mm

