

## Instructions

# WIRELESS CONTROLLER



## リマッピング方法

## ボタンレイアウト



メモ：  
背面ボタンには ↑, ↓, ←, →, △, ○, □, X, L1, R1, L2, R2, L3, R3 を割り当て可能です。  
※リマッピングランプはタッチパッド上中央です。



## リマッピング方法

- 1.コントローラーをゲーム機に接続します。
- 2.リマッピングランプが1回赤色に点滅するまで、L1・L2・R1・R2を長押し、設定モードに入ります。
- 3.K1またはK2ボタンを押しながら、割り当てたいボタンを押し、同時に離します。
- 4.ステップ3で設定が完了しましたら、タッチパッドを押し、設定の保存を行います。  
リマッピングランプが赤く点滅しましたら、保存完了です。  
この作業を行わないと、背面ボタンは利用できません。
- 5.ライトが消えたら、動作確認を行って下さい。

## リマッピング解除方法

- 1.コントローラーをゲーム機に接続します。
- 2.リマッピングランプが1回赤色に点滅するまで、L1・L2・R1・R2を長押し、設定モードに入ります。
- 3.解除したい背面ボタンを2回連続で押します。
- 4.ステップ3で設定が完了しましたら、タッチパッドを押し、設定の保存を行います。  
リマッピングランプが赤く点滅しましたら、保存完了です。
- 5.ライトが消えたら、動作確認を行って下さい。

## 注意事項

他の多くの電気機器と同様に、以下の注意事項を守らないと、感電による重大な人身事故を引き起こす可能性があります。  
感電、火災、周辺機器やコンソールの損傷による重傷または死亡の原因になることがあります。認可された充電ケーブルのみを使用してください。  
ワイヤレスデバイスや充電ケーブルを濡らさないようにしてください。  
暴風雨のときや長時間使用しないときは、充電ケーブルを抜いてください。  
損傷を防ぐため、ワイヤレスデバイス、ケーブル、ケーブルのプラグまたはコネクタに座ったり、踏んだりしないでください。

つまずいたり、絡まったりする危険を減らすため、使わないケーブルは収納してください。また子供がケーブルで遊ばないように子供の手の届かない場所に収納してください。

## リマッピングのリセット方法(不具合が発生した場合)

背面ボタンが連打される等、不具合が発生した場合はまずリマッピングのリセットを行います。

- 1.コントローラーの電源を切った状態で、○×□△を5秒以上長押ししてください。
- 2.○×□△を長押ししたままコントローラーの電源を再度入れて、L E D が3秒程赤色に点滅したらリセット完了です。  
※デフォルト設定の○×が割り当てられている状態になります。